


TOSHIBA


Přenosná tiskárna TOSHIBA

B-EP4DL-GH20/32/42-QM-R


Příručka uživatele



Názvy částí



Funkce ovládacího panelu



POZNÁMKA:

Ovládacího panelu se nedotýkejte ostrými předměty, protože by se povrch ovládacího panelu mohl velmi lehce poškodit.

Č.	Název / ikona	Funkce / použití	
(1)	Displej LCD (z tekutých krystalů) (16 řad x 2 řady) Zprávy na LCD	Horní řada: Zde se zobrazují ikony uvádějící stavy tiskárny, jako například intenzitu rádiového signálu, úroveň nabití baterie atd. Dolní řada: Stavy tiskárny jsou uváděny alfanumerickými znaky nebo symboly.	
		ONLINE	Tiskárna je připravena na příkaz z hostitelského zařízení.
		PAUSE	Tiskárna je pozastavena. Pokud dojde k pozastavení tiskárny v průběhu tisku, zobrazí se počet nevytištěných štítků.
		COVER OPEN	Horní kryt je otevřen.
		LBL PRESENT **** WAITING(XXXX)	Tiskárna čeká na odejmutí štítku z otvoru média. "****" uvádí počet nevytištěných štítků. Tiskárna čeká, dokud nedojde k obnovení napětí z baterie nebo snížení teploty tiskové hlavy nebo motoru.
(2)	Intenzita rádiového signálu	Označuje intenzitu rádiového signálu ve 4 úrovních (B-EP4DL-GH42-QM-R)	
(3)	Připojení	Označuje stav připojení k přístupovému bodu (B-EP4DL-GH42-QM-R)	
(4)	Spánkový režim	Zobrazí se, pokud se tiskárna přepne do spánkového režimu.	
(5)	Přenos	Uvádí stav přenosu dat.	
(6)	Chyba	Zobrazí se v případě výskytu chyby tiskárny.	
(7)	Externí zdroj energie	Zobrazí se, pokud je zařízení napájeno doplňkovým zařízením.	
(8)	Úroveň nabití baterie	Uvádí 5 úrovní nabití baterie.	
(9)	Indikátor stavu (STATUS)	Svítlí nebo bliká zeleně, červeně nebo oranžově a označuje stav tiskárny. • Svítí zeleně: Normální stav. • Svítí oranžově: Baterie je téměř vybitá (provozní stav). • Svítí červeně: Baterie je vybitá. • Bliká zeleně nebo oranžově: Probíhá komunikace nebo interní zpracování nebo vytištěný štítek čeká na odebrání. • Bliká červeně: Oznamuje chybu.	

Č.	Název / ikona	Funkce / použití
(10)	Indikátor nabití (CHARGE)	Svítlí oranžově po dobu nabíjení napájecí sady a jakmile je nabíjení dokončeno, zhasne.
(11)	Tlačítko [POWER]	Slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny. Jak tiskárnu zapnout Když je tiskárna vypnutá, stiskněte a chvíli podržte tlačítko POWER. Pokud je na LCD displeji zobrazena zpráva „ONLINE“, tiskárna je připravena. Jak tiskárnu vypnout Tlačítko POWER stiskněte a podržte, dokud se LCD displej nevypne.
(12)	Tlačítko [FEED]	Spustí podávání média nebo zopakuje tisk již vytištěných dat. Funkce tlačítka [FEED] se liší v závislosti na režimu tisku.
(13)	Tlačítko [PAUSE]	Dočasně zastaví vydávání médií nebo restartuje tisk. Používá se k obnovení chodu tiskárny po odstranění chyby.

Vkládání napájecí sady

VAROVÁNÍ!

1. Pokud napájecí sada teče nebo z ní vychází kouř nebo zápachá, okamžitě ji přestaňte používat a zabraňte zapálení. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k jejímu výbuchu nebo zahoření.
2. Použité lithium-iontové baterie je ve Spojených státech nutné vrátit do obchodu, ve kterém byly zakoupeny. (platí pouze pro USA)
3. LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE LIKVIDUJTE ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM
Pozor: S poškozenými nebo tekoucími lithium-iontovými bateriemi nemanipulujte.
4. Dávejte pozor, abyste si napájecí sadu neupustili na nohu, aby nedošlo ke zranění.

Páčku na baterii zatlačte stranou a vsuňte napájecí sadu do otvoru v dolní části tiskárny. Napájecí sadu upevněte pomocí páčky na baterii. Dávejte pozor, aby byla napájecí sada správně otočená.

POZNÁMKA:


- Použijte pouze napájecí sadu navrženou a vyrobenou pro tento konkrétní model tiskárny.
Řada B-EP4DL: B-EP804-BT-QM-R
- Napájecí sada není po vybalení zcela nabitá. Napájecí sadu laskavě nabijte pomocí doplňkové nabíječky baterie nebo vložte napájecí sadu do tiskárny a než ji začnete používat, připojte doplňkový adaptér.

♦ Nabíječka baterie s jedním slotem:

B-EP800-CHG-QM-R

♦ Nabíječka baterie se 6 sloty: B-EP800-CHG6-QM-R

♦ Adaptér na střídavý proud: B-FP800-AC-QM-S




POZOR!

K tiskárně NEPŘIPOJUJTE žádné jiné zařízení než jsou zařízení uvedená výše.

Vyímání napájecí sady

Zatlačte páčku na baterii ve směru šipky a napájecí sadu vyjměte z tiskárny.



Nabíjení napájecí sady doplňkovým adaptérem


Pokud nabíjíte napájecí sadu v tiskárně s použitím doplňkového adaptéru na střídavý proud, vložte zástrčku adaptéru do konektoru DCIN tiskárny.

POZNÁMKA:

Podrobné informace naleznete v příručce uživatele příslušného doplňkového adaptéru.


Pokud k dobíjení napájecí sady používáte doplňkovou nabíječku, nahlédněte laskavě do příručky uživatele příslušného modelu nabíječky.

I když se okolní teplota pohybuje v rozsahu provozní teploty, nemusí se napájecí sada nabíjet, a to z bezpečnostních důvodů v závislosti právě na teplotě.



Vkládání média

1. Otevřete horní kryt stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu.




2. Posuňte páčku vodítka papíru směrem k ovládacímu panelu a vodítka papíru směrem ven.


POZNÁMKA:

Vodítky papíru neposunujte bez odemknutí páčky vodítka papíru. Mohlo by dojít ke zlomení vodítka papíru.


3. Vložte roli média do tiskárny. Používat můžete pouze médium vinuté vně.



4. Nastavte vodítka papíru podle šířky role média.
5. Páčku vodítka papíru zatlačte zpět, čímž vodítka papíru uzamknete.



6. Vytáhněte horní okraj média směrem k ovládacímu panelu, zavřete horní kryt a odstraňte prověšení média.




POZNÁMKA:

- Používejte prosím pouze média schválená společností Toshiba Tec. Nejsme odpovědní za výsledek tisku při používání jiného média.
- Při objednávání médií laskavě kontaktujte nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.


Než začnete používat oddělovací jednotku

Při tisku štítků v oddělovacím režimu musíte před vložením role štítků vytáhnout oddělovací válec.

1. Otevřete horní kryt a palci vytlačte kryt oddělovací jednotky ve směru šipky ▲.



2. Vytáhněte oddělovací válec, tak aby oba okraje s cvaknutím zcela vyjely. Podle části „Vkládání média“ na předchozí straně nastavte roli štítků.




POZNÁMKY:


1. Za střed válce oddělovací jednotky **NETAHEJTE PŘÍLIŠ SILNĚ**. Mohli byste tak oddělovací válec poškodit.
2. Oddělovací válec se **nesnažte vytahovat nebo zatlačovat do tiskárny silou**, protože by jinak mohlo dojít k poškození oddělovacího válce.

■ Jak oddělovací válec vložit zpátky

1. Kryt oddělovacího válce zlehka uchopte a zasuňte oddělovací válec pod kryt oddělovacího válce.



2. Uchopte kryt oddělovacího válce, zatlačte jej do tiskárny ve směru označeném šipkou, tak aby zaklapl.



Jak připojovat příslušenství

POZOR!

1. Při upevňování tiskárny k pasu nebo zavěšování na rameno je třeba dávat dobrý pozor, aby vám tiskárna neupadla.
2. Když upevňujete tiskárnu k pásku, měl by být minimálně 40 mm široký. Při použití užších pásků by se mohlo stát, že tiskárna upadne.


■ Klip na pásek

Pokud tiskárnu připevňujete k pásu, musíte tiskárnu zajistit klipem na pás.


1. Klip na pásek upevněte k tiskárně a zajistěte dvěma šrouby.

POZNÁMKA:

Používejte pouze šrouby, které byly dodány spolu s klipem na pásek. Při použití jiného šroubu můžete poškodit vnitřní část tiskárny.




2. Upevněte klip k pásku.



■ Popruh na rameno (doplňkový)


Níže uvedeným způsobem upevněte doplňkový popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R) k tiskárně.

1. Protáhněte kterýkoliv konec popruhu na rameno skrz otvor pro popruh tiskárny podle obrázku.
2. Protáhněte konec popruhu skrz sponu. Sponu utáhněte, abyste nastavili potřebnou délku popruhu na rameno.
3. Totéž učiňte s druhým koncem popruhu na rameno.



Datový přenos

Při připojování USB kabelu nebo kabelu RS232C k tiskárně upevněte feritové jádro dodané spolu s tiskárnou na kabel podle níže uvedeného obrázku.




■ IrDA

1. Umístěte tiskárnu v blízkosti hostitelského zařízení, tak aby byla jejich IrDA okénka proti sobě ve vzdálenosti cca 20 cm.
2. Tiskárnu a hostitelské zařízení zapněte a odešlete data z hostitelského zařízení do tiskárny.

POZNÁMKA:

Při komunikaci se vyhýbejte místům, kde by mohlo být okénko IrDA vystaveno přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k chybě komunikace.

- Aby bylo možné komunikovat s hostitelským zařízením prostřednictvím IrDA, je nutné nakonfigurovat nastavení tiskárny pro hostitelské zařízení.
- Komunikační vzdálenost a úhel jsou zobrazeny na obrázku napravo. Upozorňujeme vás, že tohoto výkonu lze dosáhnout při osvětlení max. 1000 lux fluorescenčního osvětlení.




■ USB

1. Zapněte hostitelské zařízení a spusťte systém.
2. Tiskárnu zapněte a připojte USB kabel k tiskárně.
3. Připojte USB kabel k hostitelskému zařízení.
4. Odešlete data z hostitelského zařízení k tiskárně.

POZNÁMKA:

- Podrobné informace o propojovacím kabelu rozhraní získáte u nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.
- Při odpojování USB kabelu laskavě postupujte podle pokynů systému na hostitelském zařízení.




■ Sériový (RS-232C) (B-EP4DL-GH20-QM-R)

1. Připojte sériový propojovací kabel k portu RS-232C tiskárny.
2. Připojte druhý konec sériového kabelu rozhraní k hostitelskému zařízení.
3. Tiskárnu a hostitelské zařízení zapněte a odešlete data z hostitelského zařízení do tiskárny.


POZNÁMKA:

Podrobné informace o propojovacím kabelu rozhraní získáte u nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.



■ Bezdrátový (B-EP4DL-GH32-QM-R, B-EP4DL-GH42-QM-R)


1. V případě Bluetooth umístěte tiskárnu ve vzdálenosti do 3 m od hostitelského zařízení. V případě připojení přes bezdrátovou síť LAN umístěte tiskárnu v rámci pokryté oblasti.
2. Tiskárnu a hostitelské zařízení zapněte a odešlete data z hostitelského zařízení do tiskárny.



[Bluetooth]

POZNÁMKA:

- Nezapomeňte si před uvedením tiskárny do provozu přečíst Bezpečnostní opatření pro nakládání s bezdrátovými komunikačními zařízeními (Precautions for Handling of Wireless Communication Devices).
- Ověřte si, že mezi tiskárnou a hostitelským zařízením nejsou žádné překážky. Případné překážky by mohly způsobovat problémy při komunikaci.



[Bezdrátové připojení LAN]

Radiová připojitelnost je ovlivňována prostředím, ve kterém je zařízení provozováno. Řádnou komunikaci mohou rušit zejména kovové překážky, kovový prach nebo místa izolovaná kovovými stěnami. Informace ohledně umístění přístupových míst získáte u nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec.

Denní údržba

Pro udržení vysoké kvality a výkonnosti vaší tiskárny je nutné tiskárnu čistit pravidelně.


POZOR!

- K čištění tiskové hlavy nebo různých válečků **NEPOUŽÍVEJTE** ostré předměty, protože by mohly způsobit vady tisku nebo poškození tiskárny.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE** žádná těkavá rozpouštědla včetně ředitel a benzenu, protože mohou způsobit vady tisku nebo poškození tiskárny.
- **Nedotýkejte se prvku tiskové hlavy holýma rukama**, protože by tiskovou hlavu mohla poškodit statická elektřina.

■ Tisková hlava

Prvek tiskové hlavy otírejte dodaným perem na čištění tiskové hlavy.


Pokud používáte samolepicí štítky bez podkladu, setřete zbytky lepidla z tiskové hlavy po každém spotřebování jedné nebo dvou rolí médií.



Pero na čištění tiskové hlavy

■ Oddělovací válec


Oddělovací válec otáčejte a otírejte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.



■ Válec zařízení

Válec zařízení otáčejte a otírejte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.


Stejným způsobem čistěte také válec soupravy pro tisk samolepicích štítků. Čištění provádějte po každém spotřebování jedné nebo dvou rolí médií.



■ Váleček vodítka média a oddělovací hřídel

Váleček vodítka média otáčejte a otírejte jej měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem. Oddělovací hřídel čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.

Stejným způsobem čistěte oddělovací hřídel soupravy pro tisk samolepicích štítků bez podkladu. Čištění provádějte po každém spotřebování jedné nebo dvou rolí médií.




■ Okénko senzoru média a dráha média

Z okénka senzoru média odstraňte prach a nečistoty pomocí běžného komerčně dostupného měkkého a suchého kartáčku.

Dráhu média čistěte měkkým suchým hadříkem.

Pokud používáte samolepicí štítky bez podkladu, setřete zbytky lepidla z vodítek média po každém spotřebování jedné nebo dvou rolí médií.




■ Horní kryt, ovládací panel a okénko IrDA

Kryt, ovládací panel a okénko IrDA čistěte měkkým a suchým hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.

Veškeré nečistoty nebo zbytky lepidla odstraňte z otvoru média pomocí vatového tamponu lehce navlhčeného čistým etylalkoholem.

Pokud používáte samolepicí štítky bez podkladu, setřete zbytky lepidla z horního krytu nebo otvoru média po každém spotřebování jedné nebo dvou rolí médií.



Řešení problémů

Pokud v průběhu provozu dojde k problému, nahlédněte prosím do následujícího průvodce řešením problémů a problém napravte.

Pokud nedokážete problém napravit pomocí následujících řešení, nepokoušejte se provést nápravu sami. Tiskárnu vypněte, vyjměte napájecí sadu a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.

Pokud se zobrazuje chybová zpráva.

Pokud se na displeji zobrazuje chybová zpráva, postupujte podle příslušných pokynů a stiskněte tlačítko [PAUSE].

Chyba bude napravena.

Chybová zpráva	Příčina	Řešení
COMMS ERROR	Při komunikaci prostřednictvím RS-232C došlo k chybě parity nebo chybě rámce.	Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.
PAPER JAM ****	Médium není správně vloženo.	Médium vložte řádným způsobem.
	Došlo k uvíznutí média v tiskárně.	Vyjměte uvízlé médium a vložte médium správným způsobem. Stiskněte tlačítko [PAUSE].
	Došlo k chybě při podávání média.	Médium vložte řádným způsobem a stiskněte tlačítko [PAUSE].
	Odrasový senzor nerozeznává černé značky.	Médium vložte řádným způsobem.
	Transmisní senzor nerozeznává mezery mezi štítky.	Médium vložte řádným způsobem. Pokud se problém opakuje, hranici znovu nastavte.
NO PAPER ****	V tiskárně došlo médium.	Vložte novou roli média a stiskněte tlačítko [PAUSE].
COVER OPEN ****	Horní kryt je otevřený.	Horní kryt zavřete.
HEAD ERROR	Část prvku tiskové hlavy je poškozená.	Tiskárnu vypněte a kontaktujte svého servisního zástupce společnosti Toshiba Tec a požádejte jej o výměnu tiskové hlavy.
FLASH WRITE ERR.	Došlo k chybě při zapisování do flash paměti.	Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.
FORMAT ERROR	Chyba formátu flash paměti.	Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.

Chybová zpráva	Příčina	Řešení
FLASH MEM FULL	Ve flash paměti není dostatečné místo k ukládání dat.	Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.
LOW BATTERY	Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.	Tiskárnu vypněte a nahradte napájecí sadu nabitou napájecí sadou.
EXCESS HEAD TEMP	Teplota tiskové hlavy dosáhla max. hodnoty provozní teploty.	Zastavte tisk a vyčkejte, než se tiskárna automaticky vrátí do provozuschopného stavu. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.
AMBIENT TEMP ERR	Okolní teplota dosáhla max. hodnoty provozní teploty.	Zastavte tisk a vyčkejte, než okolní teplota klesne na teplotu v rozmezí provozních teplot tiskárny.
BATT. TEMP ERROR	Baterie je nepřiměřeně horká.	Tiskárnu vypněte, odpojte síťový adaptér (pokud je připojen), a vyčkejte, než teplota baterie klesne na teplotu v rozmezí provozních teplot tiskárny.
HIGH VOLT. ERROR	Napětí baterie je neobvyklé.	Tiskárnu vypněte, vyjměte baterii, znovu ji vložte a tiskárnu opět zapněte. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.
CHARGE ERROR	Při nabíjení baterie byla zjištěna chyba.	Mohlo by jít o konec životnosti baterie. Nahradte napájecí sadu novou.
Příklad chyby příkazu PC001;0A00,0300,	Pokud dojde k chybě příkazu, na horním řádku LCD displeje se zobrazí až 16 alfanumerických znaků nebo symbolů.	Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Zkuste data z hostitelského zařízení znovu odeslat do tiskárny. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.
Jiné chybové zprávy	Softwarové nebo hardwarové chyby.	Zařízení vypněte tlačítkem [POWER] a pak je opět zapněte. Pokud se problém projeví znovu, zařízení prosím vypněte a obraťte se na servisního zástupce společnosti Toshiba Tec.

****: Počet nevytištěných štítků 1 až 9999 (v jednotkách štítků)

Když tiskárna nefunguje správně

V případě, že se při provozu tiskárny projeví následující příznaky, ověřte si prosím dále uvedené body a proveďte nápravu.

Příznak	Co je třeba ověřit (příčina)	Řešení
Tiskárnu nelze zapnout stisknutím tlačítka POWER.	Napájecí sada není správně vložena.	Vložte nabitou napájecí sadu správným způsobem.
Plně nabitá baterie byla vložena, ale doba provozu je příliš krátká.	Životnost baterie vypršela.	Vložte novou nabitou napájecí sadu správným způsobem.
Tiskárna nedokáže komunikovat přes IrDA.	Tiskárna není zapnutá.	Tiskárnu zapněte.
	Vzdálenost k hostitelskému zařízení je příliš velká. .	Přeneste tiskárnu blíže k hostitelskému zařízení, tak aby jejich okénka IrDA byla naproti sobě a jejich vzdálenost by nepřevyšovala 10 cm.
	Úhel okénka IrDA není správný.	Přesuňte tiskárnu, aby bylo okénko IrDA naproti okénku hostitelského zařízení.
	Do okénka IrDA svítí přímé sluneční světlo.	Vyhnete se přímému slunečnímu záření.
	Okénko IrDA je zašpiněné.	Okénko IrDA vyčistěte.
	Je připojen sériový propojovací kabel rozhraní. (B-EP4DL-GH20-QM-R)	Kabel RS-232C odpojte od tiskárny.
Tiskárna nedokáže komunikovat přes IrDA.	Tiskárna komunikuje pomocí bezdrátové komunikace. (B-EP4DL-GH32-QM-R, B-EP4DL-GH42-QM-R)	Bezdrátovou komunikaci ukončete.
	Podmínky komunikace nejsou správné.	Nastavte správné podmínky komunikace
	Režim tisku není správný.	Zvolte správný režim tisku.
	Rychlost přenosu není správná.	Data odešlete při správné rychlosti přenosu.
Tiskárna nedokáže komunikovat přes USB.	Tiskárna není zapnutá.	Tiskárnu zapněte.
	Je připojen sériový propojovací kabel rozhraní. (B-EP4DL-GH20-QM-R)	Kabel RS-232C odpojte od tiskárny.
	Tiskárna komunikuje pomocí bezdrátové komunikace. (B-EP4DL-GH32-QM-R, B-EP4DL-GH42-QM-R)	Bezdrátovou komunikaci ukončete.
	Režim tisku není správný.	Zvolte správný režim tisku.
Tiskárna nedokáže komunikovat prostřednictvím sériového rozhraní (B-EP4DL-GH20-QM-R)	Tiskárna není zapnutá.	Tiskárnu zapněte.
	Kabel rozhraní není řádně připojen.	Kabel rozhraní připojte správně.
	Režim tisku není správný.	Zvolte správný režim tisku.
	Podmínky komunikace nejsou vhodné.	Nastavte řádné podmínky komunikace.
Tiskárna nedokáže komunikovat přes Bluetooth. (B-EP4DL-GH32-QM-R)	Tiskárna není zapnutá.	Tiskárnu zapněte.
	Vzdálenost k hostitelskému zařízení je příliš velká.	Přeneste tiskárnu blíže k hostitelskému zařízení; ve vzdálenosti do 3 m.
	Tiskárna je používána v místě, kde je vystavena hluku a rušení.	Takovým místům se vyhněte.
	V hostitelském zařízení není správně nastavena adresa tiskárny.	V hostitelském zařízení správně nastavte adresu tiskárny.
	Režim tisku není správný.	Zvolte správný režim tisku.

Příznak	Co je třeba ověřit (příčina)	Řešení
Tiskárna nedokáže komunikovat přes bezdrátovou síť LAN. (B-EP4DL-GH42-QM-R)	Tiskárna není zapnutá.	Tiskárnu zapněte.
	Vzdálenost k hostitelskému zařízení je příliš velká.	Přeneste tiskárnu do místa v rámci pokryté oblasti.
	Rádiové vlny jsou rušeny překážkami.	Tiskárnu používejte v místě, které není rušeno překážkami.
	Tiskárna je používána v místě, kde je vystavena hluku a rušení.	Takovým místům se vyhněte.
	V hostitelském zařízení není správně nastavena adresa tiskárny.	V hostitelském zařízení správně nastavte adresu tiskárny.
	Nastavení kanálu pro přístupové místo nebo hostitelské zařízení je nesprávné.	Nepoužívejte kanál, který narušuje blízká přístupová místa.
	Režim tisku není správný.	Zvolte správný režim tisku.
Tisk je příliš světlý.	Tisková hlava je špinavá.	Tiskovou hlavu vyčistěte.
	Médium není správně vloženo.	Médium vložte řádným způsobem.
	Je používáno nekvalitní médium.	Vložte novou roli média.
	Používané médium není médium schválené společností Toshiba Tec.	Používejte média schválená společností Toshiba Tec.
Tiskárna přijala tisková data, ale netiskne.	Indikátor stavu (STATUS) svítí nebo bliká.	Chybu napravte.
	Médium není správně vloženo.	Médium vložte řádným způsobem.

Technické parametry tiskárny

Model	B-EP4DL-GH20-QM-R	B-EP4DL-GH32-QM-R	B-EP4DL-GH42-QM-R
Zdroj energie	Lithium-iontová baterie 14,8V 2600mAh (jmenovitý výkon) (Název modelu napájecí sady: B-EP804-BT-QM-R)		
Počet výtisků	Cca 100m/plný výkon (V závislosti na provozním prostředí, podmínkách tisku, stavu baterie atd.)		
Životní cyklus	300 cyklů		
Typ média	Štítek, cenovka, účet (*)		
Metoda tisku	Přímý tepelný		
Rozlišení	8 bodů/mm (203 dpi)		
Rychlost tisku	Max. 105,0 mm/sek. (V závislosti na provozním prostředí, podmínkách tisku, stavu baterie atd.)		
Režim výstupu tisku	Oddělovací/dávkový		
Šířka efektivního tisku	Max. 104,0 mm		
Font	[Bitmap Font] Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR-A, OCR-B, GOTHIC725 Black, Standard character, Bold character, Price font 1, Price font 2, Chinese character, Writable character [Outline font] Helvetica (w/wo proportional), Price font 1, Price font 2, Price font 3		
Čárový kód	JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, UPC-A/E, CODE39, CODE93, CODE128/EAN128, MSI, NW-7, ITF, Customer bar code, GS1 Databar (Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/ Expanded/Expanded Stacked)		
Dvourozměrný kód	QR code, Data Matrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417		
Senzor rozpoznávání média	Transmisní/odrazový/oddělovací		
Rozhraní			
IrDA (IrDA V1.2 nízký výkon)	○	○	○
USB (V2.0)	○	○	○
RS-232C	○	---	---
Bluetooth	---	V2.1+EDR	---
Bezdrátová LAN	---	---	IEEE802.11a/b/g/n
Provozní teplota	-15 °C až 50 °C		0 °C až 50 °C
	(V průběhu napájení baterie: 0 °C až 40 °C/LCD displej: 0 °C až 50 °C)		
Provozní vlhkost	10% relat. vlhkost až 90 % relat. vlhkost (bez kondenzace)		
Skladovací teplota	-25 °C až 60 °C		
Skladovací vlhkost	10 % relat. vlhkost až 90 % relat. vlhkost (bez kondenzace)		
Rozměry (Jednotka: mm)	150,0 (Š) x 145,0 (D) x 75,0 (H) (bez vysunovacích částí)		
Hmotnost	B-EP4DL-GH20-QM-R, B-EP4DL-GH32-QM-R: Přibližně 860 g B-EP4DL-GH42-QM-R: Přibližně 890 g (Včetně napájecí sady, bez média a dalšího příslušenství.)		
Příslušenství	Napájecí sada x 1, čistič tiskové hlavy x 1, klip na pás x 1, šroub k připojení klipu na pás x 2, feritové jádro x 1, příručka uživatele x 1 BD štítek s adresou x 2 (B-EP4DL-GH32-QM-R)		
Doplňky	Nabíječka baterie s jedním slotem (B-EP800-CHG-QM-R), nabíječka baterie se 6 sloty (B-EP800-CHG6-QM-R), adaptér na střídavý proud (B-FP800-AC-QM-S), napájecí sada (B-EP804-BT-QM-R), popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R)		

Dodatek

Technické parametry této tiskárny mohou být měněny bez předchozího upozornění.

* Další informace o médiích a opatřeních pro manipulaci s nimi získáte od místního distributora.

Toshiba Tec Corporation

© 2006 - 2024 Toshiba Tec Corporation. Všechna práva vyhrazena.
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio 141-8562, JAPONSKO



VYTIŠTĚNO V INDONÉSII
BU220061A0-CS
Ver0180