

# TOSHIBA

## 휴대용 프린터

## B-EP4DL-GH20/32-QM-R

# 한국어 안전 정보

**CE 준수:**

이 제품에는 제품 및 전기 부속품에 대해 적용 가능한 유럽 지침 조항에 따라 CE 마크가 부착되어 있습니다. CE 마크에 대한 책임은 Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany, 전화 +49-(0)-2131-1245-0에 있습니다. 관련 CE 적합성 선언의 사본은 대리점, Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH 또는 Toshiba Tec Corporation 에 문의하십시오.

이 제품의 일부 유형에는 BTM411 및 RS9113DB와 같은 무선 통신 장치가 장착되어 있습니다. 이 제품을 사용하기 전에 동봉된 무선 통신 장치 취급 주의 사항을 읽어 주십시오.

**참고:**

시중에서 인터페이스 케이블을 구매할 때 차폐 케이블을 선택하여 사용해야 합니다.

이 제품은 상업적인 용도를 위해 제작된 것으로 일반 소비자용 제품이 아닙니다.

**⚠ 주의**

- 특정 프린터 모델용으로 설계되고 제조된 Toshiba Tec 배터리 팩만 사용하십시오. 배터리를 잘못된 유형으로 교체하면 폭발의 위험이 있습니다. 사용된 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
  - B-EP4DL-GH20-QM-R, B-EP4DL-GH32-QM-R: B-EP804-BT-QM-R
- AC 어댑터와 같은 외부 전원이 프린터에 연결된 경우 전용 장치 이외의 다른 장치를 사용하지 마십시오.
  - AC 어댑터: B-FP800-AC-QM-S (모델: FSP065-RBBN3)



이 제품은 전기 및 전자 장비 폐기물 - WEEE 요구 사항에 따라 표시됩니다. 이 기호를 사용하면 제품이 분리되지 않은 생활 폐기물로 처리될 수 없으며 별도로 수거해야 합니다. 이 제품을 올바르게 폐기하면 제품의 부적절한 폐기를 처리로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인간 건강에 대한 부정적인 결과 발생 가능성을 차단하는 데 도움이 됩니다. 이 제품의 회수 및 재활용에 대한 자세한 내용은 제품을 구입한 공급업체에 문의하십시오.



이 기호는 EU 회원국에만 적용됩니다. 배터리 사용자는 배터리를 분류하지 않은 일반 폐기물로 버리지 말고 적절하게 처리해야 합니다.

**한국**

인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

**무선 통신 장치 취급 시 주의 사항**

**Bluetooth® 모듈: BTM411 (B-EP4DL-GH32-QM-R)**

**상표**

Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Toshiba Tec Corporation에서 라이선스를 받아 사용합니다.

**주의**

**일반**

모든 국가 및 지역

이 제품은 무선 통신 장치이며 제품 사용은 다음 국가 또는 지역으로 제한됩니다. 다음 이외의 국가 또는 지역에서 제품을 사용하는 경우 해당 국가나 지역의 법률에 따라 처벌받을 수 있습니다.

미국, 캐나다, 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 영국, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 호주, 뉴질랜드

허가 없이 회사, 기업 또는 사용자는 인증된 저전력 주파수 전기 기계의 원래 설계 주파수를 변경하거나, 전력을 늘리거나 특성 및 기능을 변경할 수 없습니다.

저전력 주파수 전기 기계 적용 시 탐색 안전에 영향을 미치거나 법적 통신을 방해해서는 안 되고, 방해 활동이 발생했을 때 개선을 위한 조치가 이루어지고 방해가 사라질 때까지 서비스가 중단됩니다.

**안전**

비행기나 병원과 같이 사용이 금지될 수 있는 장소에서는 이 제품을 사용하지 마십시오. 금지 구역을 모르는 경우 항공사 또는 의료 기관 지침을 참조하여 따르십시오.

비행 장비 또는 의료 장비가 영향을 받아 심각한 사고가 발생할 수 있습니다.

이 제품은 휴대 전화와 비교하여 매우 낮은 전력을 사용하므로 심박 조율기와 제세동기를 방해할 수 없습니다. 그러나 이 제품의 사용이 심박 조절기 또는 제세동기에 영향을 주는 경우, 즉시 제품 사용을 중단하고 Toshiba Tec 판매 대리점에 문의하십시오.

제품을 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다. 또한 개조는 무선 장비의 법를 및 규정에 위배됩니다. Toshiba Tec 판매 대리점에 수리를 요청하십시오.

**사용 시 주의 사항**

이 제품은 무선으로 다른 장치와 통신합니다. 설치 위치, 방향, 환경 등에 따라 통신 성능이 저하되거나 근처에 설치된 장치들이 영향을 받을 수 있습니다.

전자레인지 장치에서 멀리 보관하십시오.

마이크로파 장치에서 방출되는 무선 간섭으로 인해 통신 성능이 저하되거나 통신 오류가 발생할 수 있습니다. Bluetooth 및 무선 LAN은 동일한 무선 주파수 대역을 사용하기 때문에 각 전파를 동시에 사용하면 서로 간섭하여 통신 성능이 저하되거나 네트워크 연결이 끊어지는 원인이 될 수 있습니다. 연결에 문제가 있으면 Bluetooth 또는 무선 LAN 사용을 중지하십시오.

금속 테이블이나 금속 물체 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.

통신 성능이 저하될 수 있습니다.

**BTM411 사양**

Bluetooth 2등급

Bluetooth V2.1+EDR 직렬 포트 프로파일에 의해 활성화된 내장 프로토콜 스택

작동 온도: -15 ~ 50°C 25% ~ 85%RH (비 응결)

치수: 22.5 mm (W) x 12 mm (H) x 3.4 mm (D) (모듈 조건에만 해당됨)

주파수 범위: 2.402 ~ 2.480 GHz

유효 복사 전력: +0 dBm (합계)

변조 방법: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

**⚠ 주의**

- 부상을 방지하려면 덮개를 열거나 닫을 때 손가락이 물리거나 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 움직이는 부품을 만지지 마십시오. 손가락, 보석류, 의복 등이 움직이는 부품에 빨려 들어갈 위험을 줄이려면 전원 스위치를 끄고 이동을 중지하십시오.

**안전사항 요약**

장비를 취급하거나 유지 보수할 때 개인의 안전은 대단히 중요합니다. 안전한 취급을 위해 필요한 경고 및 주의사항은 이 설명서에 포함되어 있습니다. 본 설명서에 포함되어 있고 프린터 내부 또는 외부에 기록된 모든 경고 및 주의사항을 장비를 다루거나 유지 보수하기 전에 읽고 숙지해야 합니다.

이 장비를 수리하지 마십시오. 이 설명서에 설명된 절차를 사용하여 수정할 수 없는 오류가 발생하면 전원을 끈 다음 공인 Toshiba Tec Corporation 담당자에게 도움을 요청하십시오.

**주의사항**

다음의 주의 사항은 이 기기가 지속해서 올바르게 기능하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

(1) 다음과 같은 열악한 조건의 장소는 피하십시오.

- \*제원 외의 온도
- \*높은 습도
- \*직사광선
- \*과도한 진동

(2) 순한 세정제를 살짝 적신 천 또는 마른 천으로 닦아 커버를 청소해 주십시오. 플라스틱 커버에 희석제나 휘발성 용제는 절대 사용하지 마십시오.

(3) Toshiba Tec에서 지정한 미디어만 사용하십시오.

(4) 직사광선, 고온, 습기, 먼지 또는 가스에 노출될 수 있는 곳에 미디어를 보관하지 마십시오.

(5) 프린터의 메모리에 저장된 모든 데이터는 프린터에 장애가 발생하는 동안에 손실될 수 있습니다.

(6) 작동 중에는 상단 덮개와 배터리 덮개를 열지 마십시오. 이렇게 하면 프린터 작동이 중지됩니다.

(7) 인쇄된 라벨이나 영수증의 표면을 날카로운 물체로 긁지 마십시오.

(8) 차폐된 인터페이스 케이블을 사용하십시오.

**⚠ 경고**

이 표시를 따르지 않고 기기를 잘못 다룰 경우, 사망이나 심각한 부상의 위험이 있음을 나타냅니다.

- 기계 안으로 물이나 기타 액체가 들어간 경우 전원을 끄십시오. 그런 상태로 계속 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 떨어뜨리거나 충격을 가하여 인클로저가 파손된 경우 전원을 끄십시오. 그런 상태로 계속 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 화재의 위험이 있으므로 직사광선이나 고온에 계속 노출되지 않도록 하십시오.
- 사용자가 커버를 제거하거나 기기를 개조하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 물, 젖은 손으로 조작 또는 적신 천으로 청소하지 마십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 될 수 있으므로 신나 등의 휘발성 용제를 적신 천으로 기기를 닦지 마십시오.
- 화재의 원인이 될 수 있으므로 이 제품을 청소할 때는 인화성 가스가 든 스프레이 클리너를 사용하지 마십시오.
- 지정된 배터리만 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리를 잘못 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 배터리를 Toshiba Tec Corporation, 배터리 팩 모델 B-EP804-BT-QM-R로만 교체하십시오. 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라 폐기하십시오.
- 배터리에는 보호 장치가 있으므로 분해 및 개조하지 마십시오. 그렇게 하면 보호 장치가 파손되어 배터리가 가열되어 파손되거나 화상을 입을 수 있습니다.
- 배터리가 젖었으면 완전히 말리십시오. 젖은 배터리를 사용하면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 배터리를 사용할 때 다음 주의 사항에 유의하십시오. 그렇지 않으면 가열되어 파손되거나 화상을 입을 수 있습니다.
  - 배터리를 불 속에 던지거나 전자레인지, 오븐 등으로 가열하지 마십시오.
  - 전극이 반대인 상태에서 배터리를 사용하지 마십시오.
  - 전극을 철사와 같은 금속 물체로 연결하지 마십시오. 목걸이, 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오.

- 배터리에 바늘을 꽂거나, 망치로 때리거나, 밟거나, 떨어뜨리지 마십시오.
- 배터리를 납땜하지 마십시오.
- 차 안이나 직사광선이 비치는 곳과 같이 온도가 50°C 이상인 곳에 배터리를 두지 마십시오.
- 배터리 팩에서 액체가 누출되거나 연기 또는 악취가 나면 즉시 사용을 중지하고 화기에서 멀리 떨어뜨리십시오. 그렇지 않으면 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 리튬 이온 배터리의 적절한 폐기
  - 주의: 손상되거나 누출된 리튬 이온 배터리를 만지지 마십시오.**
- 부상을 방지하려면 배터리 팩을 발에 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.

**⚠ 주의**

기기를 잘못 취급하거나 지시에 따르지 않고 기기를 임의로 다룰 경우, 신체적 부상이나 물질적 손실의 위험이 있음을 나타냅니다.

화염 또는 기타 열원에서 멀리하십시오. 이는 화재나 기기 고장의 원인이 됩니다.

- 기기 고장의 원인이 되므로 기기를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 낙뢰 시에는 감전 및 기기 고장의 위험이 있으므로 기기를 끄고 멀리 떨어진 곳에 두십시오.
- 온도가 급격하게 변하는 장소는 결로가 발생하여 감전이나 기기 고장의 원인이 되므로 피해 주십시오.
- 날카로운 물건으로 프린트 헤드, 압반 또는 스트립 롤러를 손상시키지 마십시오. 기계 고장의 원인이 됩니다.
- 단단한 물체로 프린트 헤드 요소를 만지거나 접촉하지 마십시오. 기계 고장의 원인이 됩니다.
- 지정된 매체만 사용하십시오. 그렇지 않으면 기기 고장이 발생할 수 있습니다.
- 기기 고장의 원인이 될 수 있으므로 배터리를 교체하기 전에 기기의 전원을 끄십시오.
- 화기 근처나 직사광선 아래에서 배터리를 충전하지 마십시오. 고온으로 인해 배터리 보호 장치가 활성화되거나 손상되어 전하를 비활성화하거나 과열, 파손 또는 화상을 유발할 수 있습니다.
- 기기를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 분리하십시오. 그렇지 않으면 기기 고장이 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 화기, 열원 또는 기타 고온에 노출되는 장소에서 멀리 두십시오. 그렇지 않으면 과열되거나 화상을 입을 수 있습니다.
- 배터리를 기계나 배터리 충전기에 역지로 밀어 넣지 마십시오. 그렇게 하면 배터리가 과열되어 파손되거나 화상을 입을 수 있습니다. 올바른 전극을 확인하십시오.
- 배터리가 과열되어 파손되거나 화상을 입을 수 있으므로 배터리를 전원 콘센트나 자동차 담배 라이터 잭에 연결하지 마십시오.
- B-EP804-BT-QM-R 시리즈 배터리는 B-EP4DL 시리즈 프린터 전용이므로 배터리를 다른 기기에 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 배터리가 손상되거나 배터리 성능 및 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
- 인쇄 후 프린트 헤드가 뜨거워지면 미디어를 장착하기 전에 식히십시오.

**보안 예방 조치**

- 추가 안전을 위해 먼저 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽으십시오. 이 장비를 관리하고 취급할 수 있는 상당한 권한이 부여되므로 책임 있는 관리를 유지할 수 있는 충분한 능력을 가진 관리자를 지정해야 합니다.

**관리자 조치**

- 이 제품을 인터넷과 같은 외부 네트워크와 연결할 경우 잘못된 설정으로 인한 정보 누출을 방지하거나 권한이 없는 사용자의 불법적인 액세스를 방지하기 위해 방화벽 등으로 보호되는 네트워크 환경에서만 작동하십시오.
- 조직의 보안 정책 및 절차를 반드시 숙지하고 먼저 사용 설명서를 읽은 후 해당 정책에 따라 이 장비 및 외부 기기를 관리 및 운용해야 합니다. 그런 다음 이 장비를 사용할 권한이 있는 일반 사용자에게 보안 지침을 설명하여 보안 규칙을 준수할 수 있도록 합니다.
- 일반 사용자에게 이 장비를 사용할 수 있는 적절한 권한을 부여하고 올바르게 작동하고 있는지 계속 감시하십시오.
- 보안 유지를 위해 네트워크 기능 및 사용자 권리 기능이 활성화되어 있는지 항상 확인하십시오. 이상이 발견되면 즉시 서비스 기술자에게 연락하십시오.
- 이 장비를 연결하여 사용하는 컴퓨터에 설치된 OS 및 브라우저를 최신 상태로 유지하십시오. 그런 다음 이 장비의 일반 사용자에게 설명하여 설명 내용을 준수할 수 있도록 하십시오.

