Hordozható nyomtató Felhasználói kézikönyv

B-FP2D-GH30-QM-S B-FP2D-GH50-QM-S



TARTALOM

1. Alkatrésznevek	2
2. Tartozékok	3
3. A kezelőpanel funkciói	4
4. Az akkumulátor behelyezése	6
5. Az akkumulátor eltávolítása	8
6. Az akkumulátor töltése az opcionális adapterrel	9
7. A nyomtatószalag tekercs betöltése 1	.0
8. A leválasztó egység használata előtt 1	2
A leválasztó görgő elrakása1	.4
9. A tartozékok felszerelése 1	.5
Övcsat1	5
Vállpánt (opció)1	.6
10. Adatátvitel 1	.7
USB1	7
Vezeték nélküli1	.8
11. Napi karbantartás 1	.9
Nyomtatófej1	9
Nyomólap és leválasztó tengely 1	.9
Szalagérzékelő ablak és szalagútvonal	20
Felso redel es kezelopanel	20
12. Hibaelhárítás 2	2 1
13. Nyomtató műszaki adatok 2	24



Szám	Alkatrésznév	Szá m	Alkatrésznév
1	Nyomtatófej	11	DCIN csatlakozó
2	Leválasztó egység	12	USB port
3	Felső fedél nyitógomb	13	Akkumulátor kar
4	Kezelőpanel	14	Töltő érintkező
5	Nyomólap		
6	Nyomtatószalag érzékelő		
7	Felső fedél		
8	Tépő sáv		
9	Akkumulátorfedél		
10	Pánt nyílás		

2. Tartozékok



Szám	Alkatrésznév	Szá m	Alkatrésznév
1	Biztonsági információk	5	Övcsat
2	QSG	6	M-3x8 csavar
3	BD cím címke	7	Akkumulátor
4	Nyomtatófej tisztító		



Megjegyzés

A kezelőpanelhez ne érjen éles tárggyal, mivel annak felszíne könnyen megsérül.

Szám	Név/Ikon	Funkció		
[1]	LCD (Folyadékkristályos kijelző)	Megjeleníti a nyomtató állapo akkumulátorszint stb. A nyomtató állapotának kijel szimbólumokkal történik.		otát jelző ikonokat, mint a rádiójel erősség, zése alfanumerikus karakterekkel vagy
	LCD üzenetkijelző	ONLINE [PAUSE] COVER OPEN LBL PRESENT **** WAITING(XXXX)		A nyomtató készen áll a gazdaszámítógép által kiadott parancs fogadására.
				A nyomtató szüneteltetett állapotban van. Amikor a nyomtató nyomtatás közben szüneteltetve van, a még ki nem nyomtatott címkék száma látható.
				A felső fedél nyitva van.
				A nyomtató várakozik a nyomtatott címke eltávolítására a szalagkimenetről. A "****" jelzi a nem nyomtatott címke mennyiségét.
				A nyomtató várakozik az akkumulátor feszültségének visszaállítására vagy a nyomtatófej, illetve a motor megnövekedett hőmérsékletének csökkenésére.
[2]	WLAN jelerősség	(((.	A WLAN jel erősségét jelzi 5 szinttel	
[3]	Bluetooth	luetooth Bluetooth csatlakoztatva		Bluetooth csatlakozási állapotot jelzi
		*	Bluetooth nincs csatlakoztatva	

Szám	Név/Ikon	Funkció		
[4]	Adatátvitel	#	Adatküldés/- fogadás	Az adatátvitel állapotát jelzi
		+	A nyomtató által fogadott adatok	
		→	A gazdaszámítógép re küldött adatok	
[5]	Alvás	C	Akkor jelenik meg, van.	amikor a nyomtató energiatakarékos üzemmódban
[6]	Hiba	A	Akkor jelenik meg,	ha a nyomtatóban hiba történik.
[7]	Akkumulátorszint	100	Az akkumulátor tö	ltöttségét jelzi 10 szinttel és százalékosan
[8]	Alkatrészfigyelmeztet és	-	Nyomólemez görgő közel figyelmeztetés	Jelzi, hogy a nyomólemez görgőt hamarosan cserélni kell.
		Q	Nyomólemez görgő figyelmeztetés	Jelzi, hogy a nyomólemez görgőt cserélni kell.
		ī	Hőnyomtatófej közel figyelmeztetés	Jelzi, hogy a hőnyomtatófejet hamarosan cserélni kell.
		ĪŌ	Hőnyomtatófej figyelmeztetés	Jelzi, hogy a hőnyomtatófejet cserélni kell.
[9]	STATUS jelzőfény	Kék, piros, lila vagy sárga színnel világítva vagy villogva jelzi a nyomtató állapotát		
		Folyamatos kék: Normál állapot		
		Folyamatos lila: Alacsony akkumulátor szint figyelmeztetés (működőképes)		
		 Folyamatos piros: Alacsony akkumulatorszint Villogó kók: Kommunikáció vagy belső feldelgezés van felvamatban illetve egy 		
		 villogo kek: Nommunikacio vagy belso reidolgozas van rolyamatban, illetve egy nyomtatott címke várakozik az eltávolításra 		
		 Villogé 	piros: Hibaállapot	
[10]	CHARGE jelzőfény	Sárga színnel világít, amikor az akkumulátor töltés alatt áll, és kialszik, amikor az akkumulátor töltés e befejeződött		
[11]	[POWER] gomb	A nyomtató be- és kikapcsolására szolgál		
		A nyomtató bekapcsolása Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, tartsa néhány másodpercig nyomva a [POWER] gombot. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az "ONLINE" felirat, a nyomtató készen áll.		
		A nyomtató kikapcsolása Tartsa lenyomva a [POWER] gombot, amíg az LCD kijelző ki nem kapcsol.		
[12]	[FEED] gomb	A nyomtatószalag adagolása vagy az előzőleg nyomtatott adatok újranyomtatása A [FEED] gomb funkciója a kiadási üzemmódtól függően változó.		
[13]	[PAUSE] gomb	A szalagkiadás átmeneti leállítása és a nyomtatás újraindítása Ez a nyomtató visszaállítására használható tisztítás vagy hiba törlése után.		

FIGYELMEZTETÉS!

- Ha az akkumulátor szivárog, füstöt vagy kellemetlen szagot áraszt, azonnal hagyja abba a használatát és tartsa nyílt lángtól távol. Ennek elmulasztása robbanást vagy tüzet okozhat.
- Az Egyesült Államokban a lítium-ion akkumulátorokat abba az üzletbe kell visszavinni, ahol a készüléket vásárolta. (csak az Egyesült Államok számára)
- A LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA
- A sérült vagy szivárgó akkumulátorokat ne használja.
- A sérülés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az akkumulátort ne ejtse a lábára.
- 1 Az akkumulátorfedél [2] nyitásához nyomja meg az akkumulátor kart [1].



2 Az akkumulátort [3] helyezze be teljesen a nyomtatóba.



3 Az akkumulátort [3] az akkumulátor fedél rögzíti [2].

Megjegyzés

Ügyeljen az akkumulátor [3] helyes polaritására.



Megjegyzés

- Kizárólag a B-FP2D sorozatú nyomtatókhoz tervezett és gyártott akkumulátorokat használjon: B-FP803-BTH-QM-R
- Amikor kicsomagolja a mellékelt akkumulátort, az nincs teljesen feltöltve. Kérjük, használat előtt töltse fel az akkumulátort egy opcionális akkumulátor töltővel, vagy helyezze az akkumulátort a nyomtatóba, és csatlakoztassa az opcionális adaptert.
 - 1 rekeszes akkumulátor töltő (B-EP800-CHG-QM-R)
 - 6 rekeszes akkumulátor töltő (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - Váltóáramú adapter (B-FP800-AC-QM-S)
 - 1 rekeszes töltődokk (B-FP802-CR-QM-S)
 - 4 rekeszes töltődokk (B-FP802-CR4-QM-S)
 - Egyenáramú csatlakozó adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Ha 1 rekeszes töltődokkot használ, akkor töltés közben is lehet nyomtatni.
- Ha 4 rekeszes töltődokkot használ, akkor töltés közben nem lehet nyomtatni.

VIGYÁZAT!

A fentieken kívül ne csatlakoztasson semmilyen egyéb eszközt a nyomtatóra.

Az akkumulátorfedél [2] nyitásához nyomja meg az akkumulátor kart [1].



2 A fület [4] meghúzva távolítsa el az akkumulátort [3] a nyomtatóból.



6. Az akkumulátor töltése az opcionális adapterrel

Töltse a nyomtatóba helyezett akkumulátort egy opcionális váltóáramú adapter, szivargyújtó adapter vagy egyenáramú adapter használatával.

1 Nyissa ki a fedelet [1].



2 Csatlakoztassa a tápadapter kábelét [2] a DCIN csatlakozóra [3].



- Részletekért lásd az adott opcionális adapter felhasználói kézikönyvét.
- Ha opcionális akkumulátor töltőt használ, lásd az adott akkumulátor töltő modell felhasználói útmutatóját.
- Még ha a környezeti hőmérséklet az üzemi tartományon belül is van, az akkumulátorcsomag a hőmérsékletétől függően a biztonság érdekében nem biztos, hogy tölthető.

1 A felső fedél [2] kinyitásához nyomja meg a felső fedél nyitógombját [1].



VIGYÁZAT!

A nyomtatófej közvetlenül a nyomtatás után forró. A nyomtatószalag tekercs behelyezése előtt várja meg, amíg a nyomtatófej lehűl.

2 A papírvezető kart [3] mozgassa a kezelőpanel felé, és a papírvezetőket [4] mozgassa kifelé.



A papírvezetőket ne mozgassa a papírvezető kar kioldása nélkül. Ezzel eltörheti a papírvezetőket.

3 Helyezzen nyomtatószalagot [5] a nyomtatóba.



Megjegyzés

- A tépő sávval óvatosan dolgozzon. A széle éles.
- A nyomtatóban csak külső tekercselésű nyomtatószalag használható.

4 A papírvezető kart [3] mozgassa a kezelőpanel felé. A papírvezetőket [4] igazítsa a szalagtekercs szélességéhez.



5 A nyomtatószalag tekercs felső szélét [5] húzza a kezelőpanel felé. Feszítse meg a nyomtatószalag tekercset, és zárja be a felső fedelet [2].



- Kérjük, csak a Toshiba Tec által jóváhagyott nyomtatószalagot használjon. A Toshiba Tec nem vállal felelősséget az egyéb szalagok használatával történő nyomtatás eredményeiért.
- Nyomtatószalag rendelésekor forduljon a legközelebbi Toshiba Tec képviselethez.

Ha leválasztó üzemmódban szeretné kiadatni a címkéket, az öntapadó címketekercs betöltése előtt húzza ki a leválasztó görgőt.

1 A felső fedél [2] kinyitásához nyomja meg a felső fedél nyitógombját [1].



2 A záró kart [3] nyomja a nyíl irányába. Előjön a leválasztó egység [4].



3 Lásd "A nyomtatószalag betöltése" című részt az előző oldalon, és állítsa be a nyomtatószalag tekercset [5].

Válasszon le egy címkét, és dobja el.



A papírvezető kart [6] mozgassa a kezelőpanel felé. A papírvezetőket [7] igazítsa a szalagtekercs szélességéhez.



5 A nyomtatószalag tekercs felső szélét [5] húzza a kezelőpanel felé. Feszítse meg a nyomtatószalag tekercset, és zárja be a felső fedelet [2].



6 Zárja be a leválasztó egységet [4].



```
Megjegyzés
```

- A leválasztó görgő közepét ne húzza meg erősen. Ezzel eltörheti a leválasztó görgőt.
- Ne erőltesse a leválasztó görgő meghúzását vagy a nyomtatóba történő betolását. Ezzel eltörheti a leválasztó görgőt.
- A tépő sávval óvatosan dolgozzon. A széle éles.

🔳 A leválasztó görgő elrakása

1 A felső fedél [2] kinyitásához nyomja meg a felső fedél nyitógombját [1].



A leválasztó görgő egységet [3] óvatosan nyomja le, és a nyíllal jelzett irányban nyomja a nyomtatóba, amíg az a helyére nem kattan.



- A leválasztó görgő közepét ne húzza meg erősen. Ezzel eltörheti a leválasztó görgőt.
- Ne erőltesse a leválasztó görgő meghúzását vagy a nyomtatóba történő betolását. Ezzel eltörheti a leválasztó görgőt.
- A tépő sávval óvatosan dolgozzon. A széle éles.

VIGYÁZAT!

- Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a nyomtatót, amikor a derekára rögzíti, vagy átveti a vállán.
- Annak érdekében, hogy a nyomtató övre legyen rögzíthető, annak legfeljebb 40 mm szélesnek kell lennie. Más méretű övek használata esetén a nyomtató leeshet.

Övcsat

Ha a nyomtatót az övén szeretné használni, először rögzítse a mellékelt övcsatot a nyomtató hátuljára.

Az övcsatot [1] rögzítse a nyomtató hátuljára a két csavar (M-3x8) [2] használatával.



Megjegyzés

Csak a mellékelt csavarokat használja az övcsat rögzítéséhez. Más csavarok használata károsíthatja a nyomtató belsejét.

2 Az övcsatot [1] rögzítse az övére [3].



■ Vállpánt (opció)

Kövesse az alábbi műveleteket az opcionális vállpánt (B-EP900-SS-QM-R) rögzítéséhez a nyomtatóra.

- **1** A vállpánt [1] egyik végét vezesse át a nyomtató elején lévő pánt nyíláson [2].
- 2 A vállpánt [1] egyik végét vezesse át a csaton [3]. A csatot [3] csúsztatva állítsa be a vállpánt hosszát [1].
- 3 Tegye ugyanezt a vállpánt [1] másik végével.



USB

- 1 Kapcsolja be a gazdaszámítógépet és indítsa el a rendszert.
- 2 Kapcsolja be a nyomtatót és nyissa ki a fedelet [1].



3 Csatlakoztassa az USB kábelt [2] az USB portra [3].



Az USB kábelt csatlakoztassa a gazdaszámítógépre.

5 A gazdaszámítógépről küldje el az adatokat a nyomtatóra.

- Az USB kábelre vonatkozó részletekért forduljon a legközelebbi Toshiba Tec képviselethez.
- Az USB kábel lecsatlakoztatásakor kövesse a gazdaszámítógép utasításait.

Vezeték nélküli

- Bluetooth használata esetén ügyeljen arra, hogy a nyomtató ne legyen messzebb 3 méternél a gazdaszámítógéptől. Vezeték nélküli LAN esetén a nyomtatót tegye a vezeték nélküli hálózat lefedettségi területén belülre.
- 2 Kapcsolja be a nyomtatót és a gazdaszámítógépet. Majd a gazdaszámítógépről küldje el az adatokat a nyomtatóra.
 - 1. Gazdaszámítógép (Bluetooth-on keresztül)
 - 2. Hordozható terminál (Bluetooth-on keresztül)



Megjegyzés

- A nyomtató használata előtt olvassa el "A vezeték nélküli kommunikációs eszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések" című részt.
- Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a nyomtató és a gazdaszámítógép között. Az akadályok sikertelen kommunikációt okozhatnak.

A rádiókapcsolatot az üzemi környezet befolyásolhatja. Különösen a fém akadályok, fémpor, vagy fém falakkal körbevett helyek akadályozhatják a kommunikációt.

A hozzáférési pontok telepítési helyére vonatkozó részletekért forduljon a legközelebbi Toshiba Tec képviselethez.



- 1. Gazdaszámítógép
- 2. Hordozható terminál
- 3. Hozzáférési pont

11. Napi karbantartás

A nyomtató kiváló minőségű nyomtatásának megőrzése érdekében azt rendszeresen tisztítani kell.

VIGYÁZAT!

- A nyomtatófej vagy a különféle görgők tisztításához ne használjon éles tárgyat. Ez nyomtatási hibát vagy a nyomtató meghibásodását okozhatja.
- Soha ne használjon semmilyen agresszív oldószert, mint a hígító vagy benzin. Ez nyomtatási hibát vagy a nyomtató meghibásodását okozhatja.
- A nyomtatófej elemhez ne érjen hozzá puszta kézzel. Ellenkező esetben a statikus feszültség a nyomtatófej károsodását okozhatja.
- A nyomtatófej közvetlenül a nyomtatás után forró. A karbantartás megkezdése előtt hagyja lehűlni.

Nyomtatófej

Nyomtatófej tisztító tollal [2] törölje le a nyomtatófej elemet [1].

Ha linerless címke tekercset használ, minden vagy minden második szalagtekercs használata után törölje le a nyomtatófejről a maradék ragasztóanyag okozta szennyeződést.

Megjegyzés

A tépő sávval óvatosan dolgozzon. A széle éles.



Nyomólap és leválasztó tengely

A nyomólemezt elforgatva [1] törölje le tiszta etilalkohollal enyhén megnedvesített puha ronggyal.

A leválasztó tengelyt [2] törölje le tiszta etilalkohollal enyhén megnedvesített, puha ronggyal

A linerless címkekészlet nyomólapja (B-FP902-LL-QM-S) ugyanígy tisztítandó. A tisztítást minden vagy minden második elhasznált linerless címketekercs után el kell végezni.



Szalagérzékelő ablak és szalagútvonal

Távolítsa el a port és a koszt a szalagérzékelő ablakból [1] egy kereskedelmi fogalomban kapható puha száraz kefével.

A szalagútvonalat [2] tisztítsa meg egy puha száraz ronggyal.

Ha linerless címketekercset használ, minden vagy minden második szalagtekercs használata után törölje le a szalagvezetőkről a maradék ragasztóanyag okozta szennyeződést.

EFelső fedél és kezelőpanel

A fedelet és a kezelőpanel ablakot [2] törölje le tiszta etilalkohollal enyhén megnedvesített ronggyal.

Távolítsa el a ragasztóanyag maradékot a szalagkimenetről [3] egy tiszta etilalkohollal enyhén megnedvesített tisztítópálcikával.

Ha linerless címke tekercset használ, minden vagy minden második szalagtekercs használata után törölje le a felső fedélről [1] vagy a szalagkimenetről [3] a maradék ragasztóanyag okozta szennyeződést.





12. Hibaelhárítás

Ha a készülék működése során probléma merül fel, olvassa el az alábbi hibaelhárítási útmutatót és tegye meg a javasolt hibajavító lépéseket.

Ha a probléma az alábbi műveletek végrehajtása után sem oldódik meg, a készüléket ne próbálja saját maga megjavítani. Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az akkumulátort. Ezután forduljon segítségért egy hivatalos Toshiba Tec szervizképviselethez.

Ha hibaüzenet jelenik meg

Amikor hibaüzenet jelenik meg, kövesse az utasításokat, majd nyomja meg a [PAUSE] gombot. A hibát a rendszer törli.

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
COMMS ERROR	A kommunikáció során paritás hiba vagy keretképzési hiba történt.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. A gazdaszámítógépről küldje el újra az adatokat a nyomtatóra. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.
PAPER JAM	A nyomtatószalag tekercs nincs megfelelően betöltve.	Töltse be megfelelően a nyomtatószalag tekercset.
	A szalag elakadt a nyomtatóban.	Távolítsa el az elakadt nyomtatószalagot, és töltse be megfelelően a nyomtatószalag tekercset. Nyomja meg a [PAUSE] gombot.
	A nyomtatószalag tekercs nem adagolódik megfelelően.	Töltse be megfelelően a nyomtatószalag tekercset, és nyomja meg a [PAUSE] gombot.
	A fénytükröződés érzékelő nem érzékeli a fekete jelzéseket.	Töltse be a megfelelő, fekete jelzéssel ellátott nyomtatószalag tekercset, és nyomja meg a [PAUSE] gombot.
	A jeladó érzékelő nem érzékeli megfelelően a címkék közötti rést.	Töltse be a megfelelő nyomtatószalag tekercset. Ha a probléma nem szűnik meg, állítsa be a küszöbértéket.
NO PAPER	A nyomtatóból kifogyott a nyomtatószalag tekercs.	Töltsön be új szalagtekercset, és nyomja meg a [PAUSE] gombot.
COVER OPEN	A felső fedél nyitva van.	Zárja be a felső fedelet.
HEAD ERROR	A nyomtatófej elemének egy része törött.	Kapcsolja ki a nyomtatót, forduljon egy Toshiba Tec képviselethez, és kérje a nyomtatófej cseréjét.
FLASH WRITE ERROR	Flash memória írási hiba történt.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. A gazdaszámítógépről küldje el újra az adatokat a nyomtatóra. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.
FORMAT ERROR	Flash memória formázási hiba történt.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. A gazdaszámítógépről küldje el újra az adatokat a nyomtatóra. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
FLASH MEMORY FULL	A Flash memória nem rendelkezik elegendő szabad hellyel az adatok tárolásához.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. Tárhely felszabadítása érdekében formázza újra a memóriát, majd az adatokat küldje el újra a gazdaszámítógépről a nyomtatóra. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.
LOW BATTERY	A hátralévő akkumulátor kapacitás alacsony.	Kapcsolja ki a nyomtatót, és az akkumulátort cserélje ki egy teljesen feltöltöttre.
EXCESS HEAD TEMPERATURE	A nyomtatófej hőmérséklete elérte az üzemi hőmérséklet felső határát.	Állítsa le a nyomtatást, és várja meg, amíg a nyomtató automatikusan vissza nem áll. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.
AMBIENT TEMP ERROR	A környezeti hőmérséklet elérte az üzemi hőmérséklet felső határát.	Állítsa le a nyomtatást, amíg a környezeti hőmérséklet vissza nem esik a nyomtató üzemi hőmérsékleti tartományába.
BATTERY TEMP ERROR	Az akkumulátor különösen magas hőmérsékletű.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Ha csatlakoztatva van, csatlakoztassa le a tápadaptert. Várja meg, amíg a környezeti hőmérséklet vissza nem csökken a nyomtató üzemi hőmérsékleti tartományába.
HIGH VOLT.ERROR	Az akkumulátor feszültsége rendellenes.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Távolítsa el az akkumulátort, helyezze vissza, és kapcsolja be újra a nyomtatót. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.
CHARGE ERROR	Hiba történt az akkumulátor töltése közben.	Az akkumulátor elhasználódhatott. Az akkumulátort cserélje újra.
Példa parancshibára PC001;0A00,0300,	Ha parancshiba történik, az LCD felső sorában egy maximum 16 számjegyű alfanumerikus szám vagy egy szimbólum jelenik meg.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. A gazdaszámítógépről küldje el újra az adatokat a nyomtatóra. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.
Egyéb hibaüzenetek	Hardver vagy szoftver hiba történt.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be. Ha a probléma újra felmerül, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon egy Toshiba Tec szervizképviselethez.

* A ki nem nyomtatott címkék száma 1 - 9999 (címke szám)

Ha a nyomtató nem működik megfelelően

Az alábbi tünetek esetén ellenőrizze a megfelelő pontokat, és tegye meg a hibajavító lépéseket.

Tünet	Ellenőrizendő pont (Ok)	Megoldás
A nyomtató nem kapcsol be a [POWER] gomb megnyomásával.	Az akkumulátor nincs megfelelően betöltve.	Helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort.
Teljesen feltöltött akkumulátor van behelyezve, de az üzemidő rövid.	Az akkumulátor elhasználódott.	Helyezzen be egy teljesen feltöltött új akkumulátort.
A nyomtató nem képes	A nyomtató nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a nyomtatót.
kommunikalni az USB kapcsolaton keresztül.	A nyomtató vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikál.	Szakítsa meg a vezeték nélküli kapcsolatot.
	A kiadási üzemmód helytelen.	Válassza ki a helyes kiadási üzemmódot.
A nyomtató nem képes	A nyomtató nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a nyomtatót.
funkción keresztül.	Túl nagy a nyomtató és a gazdaszámítógép közötti távolság.	A nyomtatót vigye a gazdaszámítógéphez 3 méternél közelebbre.
	A nyomtatót olyan helyen használja, ahol elektromos zajnak vagy interferenciának van kitéve.	Kerülje az ilyen helyeket.
	A nyomtató címe nincs megfelelően beállítva a gazdaszámítógépen.	A gazdaszámítógépen állítsa be helyes nyomtató címet.
	A kiadási üzemmód helytelen.	Válassza ki a helyes kiadási üzemmódot.
A nyomtató vezeték nélküli	A nyomtató nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a nyomtatót.
kommunikál.	Túl nagy a nyomtató és a gazdaszámítógép közötti távolság.	A nyomtatót helyezze a vezeték nélküli hálózat lefedettségi területén belülre.
	Akadályok gátolják a rádióhullámokat.	Használja a nyomtatót olyan helyen, ahol nincsenek ilyen akadályok.
	A nyomtatót olyan helyen használja, ahol elektromos zajnak vagy interferenciának van kitéve.	Kerülje az ilyen helyeket.
	A nyomtató címe nincs megfelelően beállítva a gazdaszámítógépen.	A gazdaszámítógépen állítsa be helyes nyomtató címet.
	A hozzáférési pont vagy a gazdaszámítógép csatornabeállításai nem megfelelőek.	Kerülje az olyan csatornákat, amelyek interferálhatnak a közelben lévő hozzáférési pontokkal.
	A kiadási üzemmód helytelen.	Válassza ki a helyes kiadási üzemmódot.
A nyomatok túl világosak.	A nyomtatófej koszos.	Tisztítsa meg a nyomtatófejet.
A nyomtato fogadta a nyomtatási adatokat, de nem nyomtat.	A nyomtatószalag tekercs nincs megfelelően betöltve.	Töltse be megfelelően a nyomtatószalag tekercset.
	A használt nyomtatószalag tekercs a kora miatt eldeformálódott.	Töltsön be új szalagtekercset.
	A nyomtatószalag tekercs nem a Toshiba Tec által jóváhagyott	Kérjük, a Toshiba Tec által jóváhagyott címkeszalagot használjon.
A nyomtató fogadta a	A STATUS jelzőfény világít vagy villog.	Törölje a hibát.
nyomtatası adatokat, de nem nyomtat.	A nyomtatószalag tekercs nincs megfelelően betöltve.	Töltse be megfelelően a nyomtatószalag tekercset.

Modell	B-FP2D-GH30-QM-S B-FP2D-GH50-QM-S		
Nyomtatószalag típus	Etikett, Címke, Bizonylat, Linerless címke (*)		
Nyomtatási módszer	Közvetlen hőpapíros		
Felbontás	203 dpi (8 képpont/mm)		
Nyomtatási sebesség	Max. 6 hüvelyk/mp (152,4 mm/mp) (Függ az üzemi környezettől, a nyomtatási feltételektől és az akkumulátor állapotától stb.)		
Tényleges nyomtatási szélesség	54 mm (2 hüvelyk)		
Kiadási mód	Köteg, Leválasztás		
Vonalkód	UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar		
Kétdimenziós vonalkód	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code Matrix, Aztec	e, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data	
Betűtípus	Bitmap: Alfanumerikus 25 típus, Egyszerűsített kínai 24x24(GB18030), Japán gotikus 16x16, 24x24, mincho 32x32 Körvonalas: 5 típus Open Type betűtípus: Noto Hans Sans (CJK)		
LCD	TFT színes LCD, 128x128 képpont háttérvilágítással		
Akkumulátor	7,2 V 2500 mAh (Névleges kapacitás) líti	um-ion akkumulátor	
Méretek	97 (Szé) x 130 (Mé) x 69 (Ma) mm (kiálló	részek nélkül)	
Súly (behelyezett akkumulátorral)	462 g 469 g		
Üzemi hőmérséklet	-15°C - 40°C (5°F - 104°F)	1	
Üzemi páratartalom	20%–80% RH (nem lecsapódó)		
Töltési hőmérséklet	Váltóáramú adapter: 0°C–40°C (32°F–10	4°F)	
Memória	Flash ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB		
Csatoló	Bluetooth V2.1+EDR Bluetooth V2.1+EDR Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth V2.1+EDR		
	USB 2.0 csatlakozó: USB-TypeC		
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2	2, 144 bytes	
Nyomtatószalag érzékelő	Címkeköz Fekete jelzés Papírvég Leválasztás		
Opció	1 rekeszes akkumulátor töltő (B-EP800-CHG-QM-R) 6 rekeszes akkumulátor töltő (B-EP800-CHG6-QM-R) Váltóáramú adapter (B-FP800-AC-QM-S) 1 rekeszes töltődokk (B-FP802-CR-QM-S) 4 rekeszes töltődokk (B-FP802-CR4-QM-S) Vállpánt (B-EP900-SS-QM-R) Tartalék akkumulátor (B-FP803-BTH-QM-R) Linerless nyomólemez készlet (B-FP902-LL-QM-S) Hordtáska (B-FP902-CC-QM-S) Egyenáramú csatlakozó adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)		

* A hordozókra és a kezelési óvintézkedésekre vonatkozó további információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Hordozható nyomtató <u>Felhasználói kézikönyv</u> B-FP2D-GH30-QM-S B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU220062A0-HU Ver0100