

TOSHIBA Barcode Printer
B-FV4D SÉRIE

Manual do Utilizador



Conformidade CE (só para EU)

Este produto obedece as exigências da EMC e Directivas de Baixa Voltagem incluindo os respectivos aditamentos.

Marca CE é da responsabilidade da TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany.

Para uma cópia da referida declaração de responsabilidade CE, contacte o seu distribuidor TOSHIBA TEC.

È uma produto Classe A. Num ambiente doméstico este produto pode causar interferência de radio nesse caso o utilizador deverá tomar as medidas e cuidados adequados.

O transformador AC EA1050B-240 deve ser usado exclusivamente nas impressoras da Série B-FV4D. A impressora de Série B-FV4D deve ser ligada através do transformador AC EA1050B-240.

A informação que se segue é apenas dirigida a países membros da UE: Reciclagem de produtos (baseado na directive-UE 2002/96/EC, Directiva sobre a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos – REEE – WEEE)



O uso deste símbolo indica que este produto não pode ser colocado nos pontos de recolha de lixo comum e deve ser recolhido separadamente. As baterias integradas e acumuladores podem ser entregues juntamente com o produto. Serão depois separados nos centros de reciclagem. A barra negra indica que o equipamento foi colocado no mercado após 13 de Agosto de 2005. Ao assegurar-se que este produto é tratado correctamente está a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo inapropriado tratamento deste produto. Para mais informação sobre a reciclagem e tratamento deste produto, contacte o seu fornecedor.

Indicações de segurança

Os cuidados pessoais no manuseamento ou na manutenção do equipamento é extremamente importante. Avisos e indicações necessárias ao manuseamento seguro estão incluídas neste manual. Devem ser lidos e entendidos todos os avisos e indicações contidos neste manual antes de manusear ou efectuar manutenções no equipamento.

Não tente efectuar reparações ou modificações neste equipamento. Se ocorrer uma falha que não pode ser rectificada utilizando os procedimentos descritos neste manual, desligue o equipamento, retire a tomada da corrente eléctrica e contacte o seu representante oficial TOSHIBA TEC CORPORATION para o assistir.

Significados de Cada Símbolo

PRECAUÇÃO

PROIBIDO

Obrigatório

AVISO

Este símbolo indica um potencial situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves, prejuízos graves, ou incêndio no equipamento e objectos circundantes.

Este símbolo indica um potencial situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados, danos parciais no equipamento e objectos circundantes, ou perda de dados.

Este símbolo indica acções proibidas (itens proibidos). Os itens de proibição são desenhados no interior do símbolo \bigcirc ou ao seu lado. (O símbolo da esquerda indica "não desmontar".)

Este símbolo indica acções que devem ser executadas. Instruções específicas são desenhadas no interior do símbolo ● ou ao seu lado. (O símbolo na esquerda indica "desligue a ficha da tomada de corrente eléctrica.".)

NOTA: Indica informação à qual deve prestar atenção ao ler este manual.

Isto indica que há o risco de morte ou ferimentos sérios se os **AVISO** equipamentos forem manuseados de forma incorrecta contrariando as instruções de segurança. Não use voltagem diferente da Não ligue ou desligue a ficha da Outra que não a Proibido voltagem (AC) especificada na tomada eléctrica com mãos molhadas especificada na voltagem AC é chapa de especificação, caso caso contrário pode provocar choque proibida. contrário pode provocar incêndios eléctrico. 0 0 ou choque eléctrico. Se os equipamentos partilharem a Não coloque objectos de metal ou Proibido mesma tomada com qualquer outro roibido recipientes com água como vasos de equipamento eléctrico que consuma flor, panelas ou copos, etc. em cima grande quantidade de electricidade, a dos equipamentos. Se os objectos de voltagem flutuará cada vez que estes metal ou líquidos derramados entram equipamentos entrem em nos equipamentos, podem provocar funcionamento. Esteja certo de usar incêndios ou choques eléctricos. uma só tomada exclusiva para o equipamento evitando com isto riscos de incêndio ou choque eléctrico. Não insira ou deixe cair metais, Não arranhe, danifique ou modifique Proibido Proibido objectos inflamáveis ou outros os fios eléctricos. Também não coloque objectos pesados em cima, não puxe, objectos estranhos ao equipamento pelas ranhuras da ventilação, com ou dobre excessivamente os fios isto pode causar riscos de incêndio eléctricos, pois com isto pode causar ou choque eléctrico. incêndios ou choques eléctricos. Se os equipamentos forem Uso continuado dos equipamentos em Desligue da Desligue da derrubados ou danificados, condições anormais como quando os tomada. omaďa. primeiro desligue e retire a ficha da equipamentos estão produzindo fumo tomada eléctrica, e depois contacte ou cheiros estranhos podem causar o seu representante oficial incêndio ou choques eléctricos. TOSHIBA TEC CORPORATION Nestes casos, desligue imediatamente e para o assistir. O uso continuado do retire a ficha da corrente eléctrica. equipamento naquelas condições Depois contacte o seu representante oficial TOSHIBA TEC pode causar incêndio ou choques CORPORATION para o assistir. eléctricos.

Precauções de segurança

VERSÃO EM PORTUGUÊS



<u>ÍNDICE</u>

			Página
1.	DES	CRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	P1-1
	1.1	Introdução	P1-1
	1.2	Características	P1-1
	1.3	Desembalagem	P1-1
	1.4	Acessórios	P1-1
	1.5	Características físicas	P1-3
		1.5.1 Dimensões	P1-3
		1.5.2 Perspectiva anterior	P1-3
		1.5.3 Perspectiva posterior	P1-4
		1.5.4 Perspectiva interior	P1-4
		1.5.5 Interruptor e lâmpada indicadora (LED)	P1-5
2.	INST	ALAÇÃO DA IMPRESSORA	P2-1
	21	Seguranca	P2-1
	2.2	Procedimento inicial antes da utilização	P2-2
	2.3	l igar/desligar a impressora (ON/OFF)	P2-2
	2.0	2.3.1 Ligar a impressora (ON)	P2-2
		2 3 2 Desligar a impressora (OFF)	P2-3
	2.4	Ligação dos cabos da impressora	
	2.5	Ligação do transformador e do cabo de alimentação	
	2.6	Abrir/Fechar a tampa Superior	
	2.7	Colocação do papel	
	2.8	Calibragem do sensor do papel, teste de impressão e modo de descarga	P2-15
		2.8.1 Calibragem do sensor do pape	P2-15
		2.8.2 Teste de impressão e modo de descarga	P2-16
3.	MAN	UTENÇÃO	P3-1
	3.1		P3-1
	••••	3.1.1 Cabeca de impressão.	P3-1
		3.1.2 Sensores	P3-2
		3.1.3 Rolo da cabeca de impressão (platen)	P3-2
		3.1.4 Compartimento do Consumível	P3-3
	3.2	Cuidados na Manipulação dos Consumíveis	P3-4
٨	DES		D/_1
4.			
	4.1	Guia de resolução de problemas	
	4.2	Lampada indicadora do modo (Status)	
	4.3		
API	ÊNDIC	CE 1 ESPECIFICAÇÕES	PA1-1
	A1.1	Impressora	PA1-1
	A1.2	Opções	PA1-3
	A1.3	Papel	PA1-3
		A1.3.1 Tipos de papel	PA1-3
		A1.3.2 Area de detecção do sensor transmissivo	PA1-5
		A1.3.3 Area de detecção do sensor reflectivo	PA1-5
		A1.3.4 Area de impressão efectiva	PA1-5
API	ÊNDIC	CE 2 INTERFACE	PA2-1
GL	DSSÁ	RIOS	

NOTA:

- É proibida a cópia, total ou parcial, deste manual sem o prévio consentimento escrito, por parte da TOSHIBA TEC CORPORATION.
- A TOSHIBA TEC CORPORATION reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, sem aviso prévio.
- Para questões relacionadas com o conteúdo deste manual, consulte o seu representante de Assistência Técnica local autorizado.
- Centronics é uma marca registrada da Centronics Data Computer Corp.
- Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Introdução

A TOSHIBA TEC agradece a sua preferência por uma impressora de códigos de barras TOSHIBA B-FV4D. Este manual de utilizador contém informações importantes relativas à correcta instalação e funcionamento da impressora, bem como relativas à execução do teste de impressão para confirmação do correcto funcionamento da mesma. Leia atentamente este manual, de modo a poder obter os melhores resultados e a máxima durabilidade da sua impressora. Guarde este manual junto da impressora, para consulta durante a respectiva utilização diária.

Para mais informações sobre este manual, contacte o seu distribuidor TOSHIBA TEC.

1.2 Características Esta impressora possui as seguintes características:

Interfaces

A impressora vem instalada com uma porta USB como standard. Também pode vir com umas porta RS232 ou centronics (Depende do modelo)

Fácil de utilizar

O mecanismo da impressora está desenhado para permitir um funcionamento muito fácil e de fácil aceso para suporte.

Hardware flexível

Pode optar por uma cabeça de 8 pontos/mm (203 dpi) (no modelo B-FV4D-GS) a velocidades até 152.4 mm/seg. (6 polegadas/seg.) ou de 11.8 pontos/mm (300 dpi) (no modelo B-FV4D-TS) a velocidades até 101.6 mm/seg. (4 polegadas/seg.)

Gama completa de opções

A impressora também é compatível com os seguintes dispositivos opcionais:

- Módulo cortador
 Suporte de papel externo
- Módulo de despegado

 Conexão de rede sem fios *¹
- Interface Bluetooth *

*¹Estas opções estarão disponíveis num futuro próximo.

1.3 Desembalagem

- **1.** Desembalar a impressora.
- **2.** Verifique se a impressora apresenta danos ou outras marcas. Independentemente desta verificação, a TOSHIBA TEC declina qualquer responsabilidade relativamente a qualquer tipo de dano ocorrido durante o transporte deste produto.
- **3.** Conserve a caixa e a embalagem interno para o futuro transporte da impressora.

1.4 Acessórios

- Ao desembalar a impressora, verifique se foram fornecidos os seguintes acessórios.
- □ CD-ROM (1 cópia)
- □ Transformado (1 pc.)
- □ Manual de instalação rápida (1 cópia)
- □ Precauções de segurança (1 cópia)
- \Box Cable USB (1 pc.)

Cuando tenha que comprar um cable

Em alguns países o cabo de alimentação não é fornecido com esta unidade, se for esse o caso, por favor compre um cabo aprovado que cumpra com as seguintes normas ou contacte com o seu distribuidor autorizado TOSHIBA TEC CORPORATION.

							(Como em	n Maio 2014)
País	Agência	Marca de certificação	País	Agência	Marca de certificação	País	Agência	Marca de certificação
Austrália	SAA	∇	Alemanha	VDE	DE	Suécia	SEMKKO	S
Áustria	OVE	ÖVE	Irlanda	NSAI		Suíça	SEV	(+ S)
Bélgica	CEBEC		Itália	IMQ	Ð	REINO UNIDO	ASTA	ASA
Canadá	CSA	SP	Japão	METI	E E E	REINO UNIDO	BSI	\bigotimes
Dinamarca	DEMKO	\bigcirc	Países Baixos	KEMA	KEUR	U.S.A.	UL	
Finlândia	FEI	Fl	Noruega	NEMKO	\mathbb{N}	Europa	HAR	
França	UTE	(Cm.f	Espanha	AEE	AEE	China	CCC	

Instrução do cabo de ligação

- 1. Para uso com 100-125 Vac potência principal de fornecimento, escolha um cabo de alimentação de Min. 125V, 10A.
- 2. Para uso com 200–240 Vac potência principal de fornecimento, escolha um cabo de alimentação de Min. 250V.
- 3. Seleccione um cabo de alimentação com o comprimento de 2m, ou menos
- 4. O fio eléctrico que liga ao transformador AC, deve ser o indicado para inserir numa ficha ICE-320-C14. Ver imagem, do formato, a seguir indicada.



		\sim			
País/Região	América norte	Europa	Reino Unido	Austrália	China
Cabo Eléctrico Taxa (Min.) Tipo Tamanho do condutor (Min.)	125V, 10A SVT No. 3/18AWG	250V H05VV-F 3 x 0.75 mm ²	250V H05VV-F 3 x 0.75 mm ²	250V AS3191 aprovado, Ligeiro ou de tipo normal 3 x 0.75 mm ²	250V GB5023 3 x 0.75 mm ²
Configuração da Ficha (Tipo aprovado localmente)		A Den		D	
Taxa (Min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1	250V, *1

*1: Pelo menos, 125% da actual classificação do produto.

1.5 Características físicas

Os elementos e unidades mostradas e mencionadas nesta secção são utilizados para as descrições nos seguintes capítulos.

1.5.1 Dimensões



W: 183.8 (7.2) x D: 226.2 (8.9) x H: 166.9 (6.6)

Dimensões em mm (pol.)

1.5.2 Perspectiva anterior



1.5.3 Perspectiva posterior

superior.



Para os detalhes da vista posterior, consulte a Secção 2.4 Conexão dos Cabos à Impressora

1.5.4 Perspectiva interior



1.5.5 Interruptor e lâmpada indicadora (LED)

O botão [FEED] tem três funções e pode funcionar como botão FEED, RESTART ou PAUSE dependendo do estado da impressora.

Como botão FEED	 Pressionando este botão quando a impressora está em linha fará que avance uma etiqueta.
Como botão RESTART	 Pressionando este botão depois de eliminar a causa de um erro, a impressora volta a estar em linha. Pressionando este botão quando a impressora está em pausa, fará que reinicie a impressão.
Como botão de PAUSE	 Pressionando este botão enquanto a impressora está imprimindo, para a impressão depois de completar a etiqueta actual. A impressora ficará em pausa.

As luzes indicadoras (LED1 e LED 2) acendem-se e piscam em diferentes cores e sequencias em função do estado da impressora. Encontrará um guia rápido dos estados das luzes e seu significado no interior da tampa superior.

LED 1 LED 2		Modo da Impressora
		O equipamento está apagado.
Apagada	Apagada	O bloco da cabeça de impressão está aberto (se a
		impressora estiver ligada)
Verde	Apagada	Modo de Espera (Stand-by)
Verde ^{<i>L</i>}	Apagada	A impressão está temporariamente parada (pausa).
Verde ^{<i>R</i>}	Apagada	Em comunicação com o servidor (PC)
Verde	Verde	Escrita de dados na memoria flash ou USB.
Varda	Wordo	A Flash ROM da placa CPU ou A memória USB
verde	verde	está a ser iniciada.
Laranja	Verde	Ocorreu um encravamento de consumível (papel).
Laranja	Vermelha	O consumível acabou.
Loronio	Warma alla a R	A suporte terminou enquanto os dados de impressão
Laranja	vermeina	está sendo enviado para a impressora.
Varmalha	Warma alla a M	Erro de cabeça aberta. A cabeça foi levantada
vermeina	vermeina	durante a impressão.
Vormalha	L oronio ^R	A temperatura da cabeça térmica supera o limite
vermenna	Laranja	superior.
Vermelhe	Varda	Ocorreu um erro de comunicação. (Só quando a RS-
vermenna	verue	232C está ser usada.)
Vermelha	Verde ^{<i>L</i>}	Erro de Comando
		- Erro na Flash ROM da CPU ou erro na memoria
		USB.
Varmalha	Wordo ^M	- Erro ao apagar ou formatar a Flash ROM da placa
vermenna	verue	CPU ou a memória USB.
		- Não é possível gravar devido a espaço insuficiente
		na Flash ROM da placa CPU ou memória USB.
Vermalha	Varda ^R	O papel está encravado afectando o módulo de corte
vermenna	verue	(só quando tem instalado o módulo de corte)
Vermelha	Orange ^M	A cabeca de impressão está danificada.

R: Intermitente rápida (0.5 sec)*M*: Intermitente média velocidade (1.0 sec)

L: Intermitente lenta (2.0 sec)

2. INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA

2.1 Segurança

PRECAUÇÃO!

Evite utilizar a impressora em locais sujeitos a uma luz intensa (por exemplo, luz solar directa, luz de secretária). Essas luzes podem afectar o bom funcionamento dos sensores da impressora. Esta secção explica os passos necessários à configuração da impressora, antes da respectiva utilização. Inclui os procedimentos de segurança, ligação de cabos, montagem de acessórios, carregamento dos consumíveis e realização de um teste de impressão.

Para assegurar o melhor ambiente de funcionamento da impressora, bem como para garantir a segurança do operador e do equipamento, observe as seguintes recomendações de segurança.

- Coloque a impressora sobre uma superfície estável, nivelada, num local isento de humidade excessiva, protegida de temperaturas elevadas, vibração, pó ou luz directa do sol.
- Mantenha o ambiente de trabalho isento de electricidade estática. As descargas de electricidade estática podem causar danos nos componentes internos mais sensíveis.
- Certifique-se de que a impressora é ligada a uma fonte de corrente eléctrica limpa, e de que não se encontram ligados à mesma tomada principal outros dispositivos de alta tensão que possam causar interferência de ruído na linha.
- Assegure-se de que liga a impressora apenas a tomadas de corrente eléctrica CA com a devida ligação à terra.
- Não utilize a impressora com a respectiva tampa aberta. Tenha o cuidado de não introduzir inadvertidamente os dedos ou partes do vestuário no mecanismo da impressora.
- Assegure-se que desliga a impressora e retira o conector do transformador da impressora quando manipula o interior da impressora ou durante a sua limpeza.
- Para melhores resultados, e vida mais longa da impressora, use só consumíveis recomendados pela TOSHIBA TEC. (Ver Manual de consumíveis e peças.)
- Armazene os consumíveis de acordo com as respectivas especificações.
- O mecanismo da impressora contém componentes de alta tensão. Consequentemente, existe o risco de choque eléctrico se as tampas da máquina forem removidas. A impressora contém ainda diversos componentes sensíveis que podem sofrer danos se acedidos por pessoal não autorizado.
- Limpe a parte exterior da impressora utilizando um pano limpo e seco ou um pano limpo e ligeiramente humedecido com uma solução detergente suave.
- Tenha cuidado ao limpar a cabeça de impressão térmica uma vez que esta pode aquecer bastante durante as operações de impressão. Deixe arrefecer a cabeça de impressão térmica, antes da limpar. Utilize apenas o produto de limpeza da cabeça de impressão térmica recomendado pela TOSHIBA TEC.
- Não desligue a alimentação da impressora ou o respectivo cabo de alimentação durante a impressão, nem enquanto o indicador luminoso estiver intermitente.
- A tomada de corrente deve estar instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Retire a ficha da tomada mais de uma vez por ano para limpar ao redor dos pinos. A acumulação de poeira e sujidade pode causar um incêndio devido ao calor gerado pela corrente eléctrica.

2.2 Procedimento inicial antes da utilização

NOTA:

- Para poder comunicar com um equipamento host com um Porta RS-232C, Centronics, Ethernet, ou USB é necessária uma conexão por cabo.
 (1) Cabo RS-232: 9 pinos (não utilizar um cabo de modem neutro)
 - (2) Cabo Centronics: 36 pinos(3) Cabo de rede (Ethernet)
 - 10/100
 - (4) Cabo USB: V2.0 (Full Speed)
- 2. O uso do controlador Windows permitirá imprimir desde aplicações de Windows A impressora pode igualmente ser controlada através dos respectivos comandos de programação. Para mais informações, contacte o seu distribuidor TOSHIBA TEC..

2.3 Ligar/desligar a impressora (ON/OFF)

2.3.1 Ligar a impressora (ON)

PRECAUÇÃO!

Utilize o interruptor de alimentação para ligar/desligar a impressora (On/Off). A ligação ou remoção do cabo de alimentação para ligar/desligar a impressora representa o risco de incêndio, choque eléctrico ou ocorrência de danos na impressora.

NOTA:

Se o LED 1 se iluminar em cores diferentes do verde ou estiver apagado consulte a Secção 4, INCIDENCIAS Nesta secção descreve-se os passos necessários para configurar correctamente a impressora.

- 1. Desembale a impressora e seus acessórios da caixa.
- **2.** Coloque a impressora em o lugar onde se vá utilizar e tome como referencia as precauções de segurança deste manual para obter conselhos sobre o uso e instalação correcta.
- **3.** Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado (OFF) (consulte a **secção 2.3**.)
- **4.** Conecte a impressora a um computador host ou rede, mediante uma porta RS-232C, Centronics, Ethernet ou USB. (consulte a **secção 2.4**.)
- **5.** Ligue o transformador à impressora e, em seguida, ligue a alimentação da impressora e o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com a devida ligação à terra (consulte a **secção 2.5**)
- 6. Coloque o papel (consulte a secção 2.7.)
- **7.** Ajuste a posição do Sensor transmissivo de Entrada do Papel ou Sensor de Marca Negra de modo a corresponder ao tipo de papel que pretende utilizar (consulte a **secção 2.7**.)
- **8.** Instale o controlador da impressora no equipamento host. (Utilize o controlador da impressora disponível no CD-ROM)
- 9. Ligue a alimentação. (consulte a secção 2.3.)

Quando a impressora é ligada a um computador principal é prática recomendável que esta seja ligada (ON) antes do computador principal e que o computador principal seja desligado (OFF) antes da impressora..

1. Para ligar a alimentação da impressora (ON), prima o interruptor de alimentação, conforme ilustrado no diagrama abaixo. Note que a indicação () corresponde à posição ON (ligado) do interruptor.



2. Cuando se liga a impressora os LED 1 e 2 acendem inicialmente em laranja e posteriormente apagam, em seguida o LED 1 deverá permanecer iluminado em verde.

2.3.2 Desligar a impressora (OFF)

A PRECAUÇÃO!

- Não desligue a alimentação da impressora (OFF) durante a impressão, de modo a evitar a ocorrência de encravamento do papel ou de danos na impressora.
- Não apague a impressora enquanto o LED 1 piscar já que poderia produzir perda ou alteração dos dados que estão sendo descarregados.

- **1.** Antes de apagar o interruptor de alimentação da impressora, comprove que: O LED 1 acende em verde (sem piscar) e o LED 2 está apagado.
- Para desligar a alimentação da impressora (OFF), prima o interruptor de alimentação, conforme ilustrado no diagrama abaixo. Note que a indicação (O) corresponde à posição OFF (desligado) do interruptor.



2.4 Ligação dos cabos da impressora

🕂 PRECAUÇÃO!

Assegure-se que ao ligar o cabo de série ou paralelo estejam desligados a impressora e o computador. Não o fazer poderia causar descargas eléctricas, curtocircuitos ou danos na impressora ou computador Host.

NOTA:

Para determinar as especificações do cabo série, consulte o APÊNDICE 2, INTERFACE.

- ① Interruptor de alimentação
- ② Tomada de alimentação
- ③ Interface USB para conexão a um computador central
- Interface de host USB para conectar um dispositivo de memória USB
- Ligação de rede (Interface Ethernet)
- Interface Série (RS-232C)*
 * Alguns modelos não tem interface serie (RS-232C).
- Interface Paralelo (Centronics)

Nesta secção detalha-se como conectar os cabos de comunicação à impressora desde o computador host ou de outros dispositivos. Há quatro interfaces diferentes de conexão que se podem utilizar na impressora. Estes são:

- Conexão de cabo Ethernet para conectar a uma rede local ou directamente à porta Ethernet do computador.
 NOTA:
 - Use um cabo de rede (Ethernet) conforme Standard. 10BASE-T: Categoria 3 ou superior 100BASE-TX: Categoria 5 ou superior Comprimento do cabo: Até 100 m de comprimento
 - Em alguns ambientes, os erros de comunicação podem ser causados por interferências electromagnéticas no cabo. Se isto ocorrer, é possível que tenha de utilizar um cabo blindado (STP).
- Conexão de cabo USB entre a porta de interface USB da impressora e uma das portas USB do computador host. **NOTA:**
 - Cuando desconectar o cabo USB do computador host, siga o procedimento de "Desligar hardware em segurança" no equipamento host.
 - Utilize um cabo USB V2.0 ou superior, com um conector de tipo B num extremo.
- Conexão de cabo serie entre a porta serie RS-232C da impressora e uma das portas COM do computador host.
- Conexão de cabo paralelo entre a porta paralela standard da impressora e a porta paralela do computador (LPT).

A figura seguinte ilustra todos os conectores disponíveis na versão actual da impressora.

Imprima com interfaces USB e Ethernet (LAN)



Impressora com Interface Serie (RS-232C)



Impressora com Interface Paralelo (Centronics)



2.5 Ligação do transformador e do cabo de alimentação

NOTAS:

- No caso de não ser fornecido o cabo de alimentação com a impressora, por favor compre um adequado ver páginas 1-2.
- 2. O transformador AC EA1050B-240 deve ser usado exclusivamente nas impressoras da Série B-FV4D. A impressora de Série B-FV4D deve ser ligada através do transformador AC EA1050B-240.

- **1.** Certifique-se de que o interruptor de alimentação da impressora se encontra na posição OFF (O).
- 2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador.



3. Introduza o conector do transformado e no conector posterior da impressora.



transformador

AVISO!

As áreas indicadas pela elipse têm bordas afiadas. Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não tocá-los ao manusear a impressora.

2.6 Abrir/Fechar a Tampa Superior

AVISO!

Para evitar a ocorrência de lesões pessoais, tenha o cuidado de não prender os dedos ao abrir ou fechar a tampa da impressora.

A PRECAUÇÃO!

- Quando abrir a tampa superior, tenha o cuidado de não tocar na cabeça de impressão. O incumprimento deste procedimento de segurança pode danificar pontos da cabeça devido a descarga de electricidade estática ou outros problemas relacionados com a qualidade de impressão.
- Nunca tape o sensor de tampa aberta, com os dedos, mão etc. Ao faze-lo pode provocar erros de detecção do estado de abertura da tampa.

NOTA:

Assegure-se que a tampa está completamente fechada. Caso contrario afectará a qualidade de impressão. Quando abrir ou fechar a Tampa Superior, siga as instruções que abaixo indicamos.

Para abrir a tampa superior:

1. Abra a tampa superior enquanto puxa a alavanca de desbloqueio, conforme indicado pelas setas.



Para Fechar a Tampa Superior:

1. Feche a tampa superior com cuidado.



2.7 Colocação do papel

AVISO!

- Não toque nenhuma peça móvel. Para reduzir o risco nos dedos, jóias, roupa, etc. que se possa introduzir no mecanismo, assegure-se de carregar os consumíveis <u>só</u> uma vez que a impressora tenha deixado de se mover por completo.
- Para evitar a ocorrência de lesões pessoais, tenha o cuidado de não prender os dedos ao abrir ou fechar a tampa da impressora.

A PRECAUÇÃO!

Quando abrir a tampa superior, tenha o cuidado de não tocar na cabeça de impressão. O incumprimento deste procedimento de segurança pode danificar pontos da cabeça devido a descarga de electricidade estática ou outros problemas relacionados com a qualidade de impressão. Esta secção descreve como colocar o consumível na impressora. Esta impressora aceita etiqueta, rótulos, papel, cartolinas, etc em rolo e dobrado (zig-zag). Use consumíveis aprovados por TOSHIBA TEC.

NOTAS:

- 1. Sempre que muda o tipo do consumível, faça a calibração do sensor.
- As medidas de consumível que podem ser utilizadas na impressora são as seguintes: Diâmetro externo: Max. 127mm (5")

Diâmetro do tubo interno (mandril): 25.4 (1") mm ou 38.1 mm (1.5")

Cuando o diâmetro do rolo exterior de papel exceda 127 mm ou o diâmetro do mandril interno exceda 38.1 mm, é necessário um suporte de Papel Externo. Para obter mais informações consulte o Guia de Instalação para Suporte de Papel Externo.

De serie o Suporte de Rolo está configurado para rolos de mandril de 1,5". Se deseja usar rolos de 1", tire os suportes de rolo afrouxando os parafusos, dê a volta aos suportes e volte a apertar os parafusos como se mostra na imagem.



3. Alguns rolos de consumível são rebobinados para fora e outros para dentro (ver imagem abaixo). Em ambos os casos deve colocá-los de forma que a face a imprimir esteja voltada para cima.



- 2.7 Colocação do papel (Cont.)
- **1.** Abra a tampa superior enquanto puxa a alavanca de desbloqueio, conforme indicado pelas setas.





NOTAS:

- 1. Assegure que a parte a imprimir está virada para cima.
- 2. Corte as margens do consumível com uma tesoura.

2. Abra os suportes do rolo pressionando a alavanca de bloqueio e deslise-a até fora. Coloque o rolo de papel entre os suportes de modo que a face de impressão esteja virada para cima, e usando a patilha de bloqueio deslise os suportes do rolo para segurar o rolo de papel com força.



2.7 Colocação do papel (Cont.)

3. Passe o suporte através das guias. Puxe o material até que ele atinja a frente da impressora.



2.7 Colocação do papel (Cont.)

NOTAS:

- O sensor utilizado o último trabalho fica seleccionado. Para mudar ver Secção 2.8.1 Calibragem do sensor do papel.
- 2. O sensor transmissivo (Gap) está posicionado 6.35 mm à direita do centro do papel.



 O Sensor de Marca Negra (reflectivo) pode deslocar-se na largura do consumível.



O Sensor de Marca Negra desloca-se a toda a largura.

NOTA:

Tenha cuidado ao ajustar o consumível, não o fazer apertando as guias. Se o fizer pode causar congestionamento do consumível e provocar falhas. **4.** Verifique e ajuste a posição do sensor do consumível e seleccione o tipo de sensor a ser usado. (Ver Secção 2.8.1)

Esta impressora está equipada com sensor de Marca negra que detecta uma marca negra pintada no verso do consumível, e um sensor transmissivo que detecta a separação (gap) entre etiquetas. Como o sensor transmissivo é fixo não é necessário movê-lo Quando usar o sensor de Marca Negra alinhe-o com o centro da marca negra. Se não o fizer falha a detecção da marca negra e dá erro.



2.7 Colocação do papel (Cont.)

5. Feche a tampa superior com cuidado e pressione o botão [FEED] para comprovar que a alimentação de papel se realiza correctamente.



Estão disponíveis três modos de impressão nesta impressora.

A PRECAUÇÃO!

Para separar o papel impresso da impressora em modo continuo, assegure-se de corta-lo depois de ter saído completamente ou corte-o usando a base de saída. Se, porventura, a etiqueta for cortada por engano na cabeça de impressão, não se esqueça de avançar a etiqueta (10 mm ou mais) utilizando o botão FEED/PAUSE antes da emissão seguinte. Se não o fizer, poderá originar o encravamento do papel.

Batch mode:

No modo Batch, o papel é impresso de forma contínua, sendo introduzido na impressora até estar concluída a impressão do número de etiquetas especificadas no comando de emissão.



2.7 Colocação do papel (Cont.)

NOTAS:

- 1. Quando emitir etiquetas sem necessidade de as dispensar não precisa de passar o papel suporte pelo Bloco Dispensador.
- Quando o papel é instalado correctamente, o papel suporte é aprisionado pelo Platen e o Rolo do dispensador, segundo indica a seguinte imagem..



A PRECAUÇÃO!

Ao abrir a Unidade de Despegado para colocar o material, tenha cuidado para não deixar cair metal ou outros objectos estranhos, como um clipe de papel no módulo, pois isso pode causar a avaria da impressora.

Modo dispensador (Opcional):

Quando imprime em modo dispensador, a etiqueta separa-se automaticamente do papel suporte cada vez que imprime uma etiqueta.

• Como instalar o papel

Quando trabalha em modo dispensador, coloque o papel segundo as seguintes indicações:

- **1.** Coloque o papel (consumível) de acordo com o que se descreve nas páginas seguintes.
- **2.** Abra o modulo dispensador puxando-o.



3. Remova as etiquetas necessárias de forma a ficar com cerca de 20 cm de papel suporte livre, e insira a extremidade na ranhura do Bloco Dispensador.



4. Feche o bloco dispensador e a tampa superior.



2.7 Colocação do papel (Cont.)

🛕 AVISO!

ELEMENTOS AMOVÍVEIS PERIGOSOS MANTENHA DEDOS E OUTRAS PARTES DO CORPO FORA DO ALCANCE O cortador é afiado, tenha cuidado para não se ferir quando estiver a trabalhar com ele.

CUIDADO!

- Assegure-se de cortar só o papel suporte da etiqueta. Cortar sobre a etiqueta provocará que a cola se adira às laminas de corte e possa afectar a qualidade do corte e encurtar a vida do cortador.
- A utilização de rótulos com uma espessura superior à especificada pode afectar o tempo de vida útil da lâmina de corte.

NOTAS:

Ao colocar o consumível na parte traseira da impressora, tenha os seguintes cuidados

- 1. Face a imprimir voltada para cima.
- 2. O papel continuo externo deve colocar-se em frente da ranhura de entrada.
- Os cabos de interface e de alimentação não interferem na alimentação do papel

Modo de Corte (Opcional):

Cuando montado o cortador opcional, o papel pode cortar-se de forma automática. Ao carregar o papel como se descreve nas páginas anteriores, insira a borda dianteira do papel através da saída de papel da tampa do cortador enquanto passa o papel através da impressora.



Como colocar o papel dobrado (zig-zag)

1. Coloque o consumível na parte de trás da impressora, faça passar a ponta de papel na ranhura existente para o efeito na impressora.



2. Ver páginas anteriores para colocar o papel dobrado através do interior da impressora até à saída.



2.7 Colocação do papel (Cont.)

Cuando o rolo de papel tenha um diâmetro exterior superior a 127 mm (5") ou o diâmetro do mandril interno seja de 76,2 mm (3"), necessita do Suporte Externo de Papel opcional.

Observa ção:

As fotos abaixo são do modelo de impressora de transferência térmica da série B-FV4 .

1. Coloque os pés da parte traseira da impressora como se mostra em seguida.



2. Insira o veio suporte no tubo interno do rolo do consumível.



Veio do consumível (Opção)

- 3. Coloque-o dentro de as ranhuras do suporte externo do papel
- 4. Puxe o papel para a frente e introduza-o na impressora.



Ranhura para papel dobrado (zig-zag)

5. Consulte as páginas anteriores para concluir a colocação do papel.

2.8 Calibragem do sensor do papel, teste de impressão e modo de descarga

2.8.1 Calibragem do sensor do papel

NOTA:

O sensor seleccionado no último trabalho de impressão é armazenado e se utiliza sempre. O sensor predeterminado de fábrica é o Sensor Transmissivo. Estas ferramentas se utilizam-se para calibrar a sensibilidade **do sensor Transmissivo /Marca Negra**, para imprimir a etiqueta de configuração da impressora e configurar a impressora em modo de descarga. Cuando se mude de um tipo de papel a outro, recomenda-se calibrar os sensores de papel.

- Apague a impressora, assegure-se de que o papel esteja carregado correctamente e feche a tampa superior.
 <u>Nota</u>: Não coloque uma zona pré-impressa por cima do sensor de papel, já que ao faze-lo se desabilitará a calibração correcta do sensor.
- 2. Pressione e mantenha o botão [FEED] enquanto liga a impressora.
- **3.** As duas luzes de estado (LED 1 e LED 2) se iluminarão na seguinte ordem:

Laranja \rightarrow Verde \rightarrow Outras sequências de cores.

 Solte o botão [FEED] quando as luzes LED 1 e LED 2 coincidam com o sensor que deseja calibrar. Transparência (Transmissivo) Sensor: LED 1 verde, LED 2 em vermelho.

Marca Negra (Reflectivo) Sensor: LED 1 verde, LED 2 laranja.

5. Pressione o botão [FEED].

A impressora carregará o papel e realizará a calibração do sensor.

6. Para voltar à operação normal, apague a impressora e volte a acendela.

2.8.2 Teste de impressão e modo de descarga

- **1.** Apague a alimentação da impressora e instale um rolo de papel de tamanho completo (104mm) na impressora.
- Pressione e mantenha pressionado o botão [FEED] enquanto liga a impressora. Os indicadores de estado (LED 1 e 2) se iluminarão na seguinte ordem:
 Laranja → Verde → Outras sequências de cores
- **3.** Solte o botão [FEED] quando o LED 1 se iluminar em laranja e LED 2 se iluminar em verde.
- 4. Pressione o botão [FEED].
- **5.** A impressora imprimirá o teste automático de impressão e em seguida, entra no modo de descarga.
- **6.** Para voltar à operação em linha, apague a impressora e volte a acendela.

Exemplo de etiqueta de teste de impressão

B-FV4D-G PRINTER INFO.

PROGRAM VERSION	05MAY2014B-FV4 V1.1J
TPCL VERSION	28APR2014 V1.0K
CG VERSION	27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION	27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION	27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION	V1.1C
KERNEL FONT VERSION	1.0.03
[PARAMETERS]	
HW DETECT	[000000000000000]
TONE ADJUST(T)	[]
TONE ADJUST(D)	[+00]
FEED ADJUST	[+0.0mm]
CUT ADJUST	[+0.0mm]
BACKFEED ADJUST	[+0.0mm]
X-COORD. ADJUST	[+0.0mm]
CODEPAGE	[PC-850]
ZERO SLASH	[0]
FEED KEY	[FEED]
EURO CODE	[B0]
CONTROL CODE	[AUTO]
MAXI CODE SPEC.	[TYPE 1]
SENSOR SELECT	[Transmissive]
PRINT SPEED	[5ips]
FORWARD WAIT	[ON]
AUTO CALIB.	[OFF]
MULTI LABEL	[OFF]
AUTO THP CHK	[OFF]
BASIC	[OFF]
Reserved item1	
Reserved item1	
FLASH ROM	[16MB]
SDRAM	[32MB]
USB SERIAL NUM.	[00000000001]
[INFORMATION]	
INFORMATION	[B-FV4D-GS12-QM-R]
	[2303A000006]
TOTAL FEED1	[0.00km]
TOTAL FEED2	[00000cm]
	[0000.0inch]
TOTAL PRINT	[0.00km]
TOTAL CUT	[0]
[RS-232C]	
BAUD RATE	[9600]
BIT	[8]
STOP BIT	[1]
PARITY	[None]
FLOW	[XON/XOFF]

NOTA:

Os seguintes comandos não terão efeito durante o teste de impressão. D, AX, XS, Z2;1, Z2;2 (só o comando AY) 2.8 Calibragem do sensor do papel, teste de impressão e modo de descarga

2.8.2 Teste de impressão e modo de descarga (Cont.)

[LAN]		
IP ADDRESS	[192.168.010	.020]
SUBNET MASK	[255.255.255	.000]
GATEWAY	[000.000.000]	.000]
MAC ADDRESS	[ab-cd-ef-01	-23-45]
DHCP	[OFF]	
DHCP CLIENT ID	[FFFFFFFFFFFF]	FFFFF]
	[FFFFFFFFFFF]	FFFFF]
DHCP HOST NAME	[]
	[]
SOCKET COMM.	[ON]	
SOCKET COMM. PORT	[8000]	
V/////////////////////////////////////		

O conteúdo do teste de impressão é diferente no modo de emulação. A seguinte lista é para o modo Toshiba TPCL.

PROGRAM VERSION)
TPCL VERSION	
CG VERSION	
CHINESE VERSION	> Versão de Firmware
CODEPAGE VERSION	
BOOT VERSION	
KERNEL FONT VERSION)
HW DETECT	Sinalizador de detecção de hardware
TONE ADJUST(T)	Parâmetro reservado
TONE ADJUST(D)	Valor de ajuste da intensidade da impressão
FEED ADJUST	Valor de ajuste da posição de início da impressão
CUT ADJUST	Valor de ajuste da posição da posição de Corte
BACKFEED ADJUST	Valor de ajuste da posição de Retrocesso
X-COORD ADJUST	Valor de ajuste da coordenada X
CODEPAGE	Selecção de Página de Códigos
ZERO SLASH	Tipo de Letra do "0"
FEED KEY	Função tecla de avanço
EURO CODE	Código Euro
CONTROL CODE	Código controle
MAXI CODE SPEC	Configuração das especificações Maxicode
SENSOR SELECTION	Selecção do sensor
PRINT SPEED	Velocidade de Impressão
FORWARD WAIT	Em espera de Forward feed
AUTO CALIB	Configuração de calibração automática
MULTI LABEL	Configuração de multi etiqueta
AUTO TPH CHECK	Configuração de detecção automática de pontos
	queimados na cabeça de impressão
BASIC	Configuração do interpretador BASIC
Reserved item1	> Parâmetros reservados
Reserved item2]
FLASH ROM	Capacidade da Flash ROM (memória)
SDRAM	Capacidade SDRAM (memória)
USB SERIAL NUM	Numero de serie USB
INFORMATION	Modelo da impressora e numero de serie.
TOTAL FEED1	Distancia total de avanço (condição1)
TOTAL FEED2	Distancia total de avanco (condição2)
TOTAO PRINT	Distancia Total de Impressão
TOTAO CUT	Número total de cortes
[RS-232C]	Configuração RS-232C
(BAUD RATE, BIT, STOP BIT,	PARITY, FLOW)
[LAN]	Valores de Configuração da Rede
(IP ADDRESS, SUBNET MASK	, GATEWAY, MAC ADDRESS, DHCP, DHCP

CLIENT ID, SOCKET COMM., SOCKET COMM. PORT)

3. MANUTENÇÃO

🛕 AVISO!

- Assegure-se de desconectar a alimentação antes de realizar qualquer manutenção. Ao não fazelo poderia sofrer uma descarga eléctrica.
- Para evitar a ocorrência de lesões pessoais, tenha o cuidado de não prender os dedos ao abrir ou fechar a tampa da impressora.
- Tenha cuidado ao manipular a cabeça de impressão, já que aquece muito durante a impressão. Deixe que arrefeça antes de realizar qualquer manutenção.
- Não coloque água directamente sobre a impressora.

3.1 Limpeza

3.1.1 Cabeça de impressão

PRECAUÇÃO!

- A introdução de objectos rígidos na cabeça de impressão ou no rolo da cabeça de impressão (platen) podem danificá-los.
- Não utilize solventes voláteis, incluindo diluente ou benzina. Estes podem provocar a descoloração da tampa ou falha ou avaria da impressora.
- Não toque na cabeça de impressão com as mãos desprotegidas. A electricidade estática pode danificar a cabeça de impressão.

NOTA:

Os limpadores de cabeça de impressão só se podem adquirir no seu distribuidor autorizado TOSHIBA TEC CORPORATION. Neste capítulo detalha-se os procedimentos de manutenção de rotina. Para assegurar um funcionamento contínuo de alta qualidade da impressora, deve realizar periodicamente estas rotinas de manutenção. Quando a impressora for utilizada intensivamente (alto rendimento) devese fazer de forma diária. Quando a impressora não se utilizar intensivamente (baixo rendimento) deve fazer-se semanalmente.

Para manter o bom desempenho da impressora, bem como a qualidade de impressão, limpe periodicamente a impressora ou, pelo menos, sempre que substituir o papel.

- 1. Desligue a alimentação da impressora (OFF).
- 2. Abra a tampa superior e Cobertura de acesso ao rolo da fita.
- **3.** Limpe os elementos da cabeça de Impressão com o Limpador da Cabeças de Impressão, cotonete de algodão ou um pano suave ligeiramente humedecidos com álcool etílico.



3.1.2 Sensores

- **1.** Limpe os sensores de papel com um pano suave ou uma esponja de algodão ligeiramente humedecida em álcool etílico puro.
- **2.** Para eliminar as partículas de pó ou de papel, limpe os sensores de papel com um pano suave e seco.



3.1.3 Rolo da cabeça de impressão (platen)

Limpe o rolo da cabeça de impressão (platen) utilizando um pano macio, humedecido com álcool etílico.



3.1.4 Compartimento do Consumível

Limpe o compartimento do consumível com um pano seco e macio. Limpe a sujidade com um pano macio humedecido, ligeiramente, com uma solução detergente suave.



3.2 Cuidados na Manipulação dos Consumíveis

🕂 PRECAUÇÃO!

Assegure-se de ler detalhadamente e com atenção o Manual de consumíveis. Use só consumíveis que satisfaçam as especificações requeridas. O uso de consumíveis que não cumpram as especificações pode encurtar a duração da cabeça e pode causar problemas de legibilidade dos códigos de barra e da qualidade de impressão. Todas os consumíveis devem ser manipulados com cuidado de forma a não os afectar nem à impressora. Leia cuidadosamente o conteúdo desta seccão.

- Não armazene os consumíveis durante mais tempo que o recomendado pelo fabricante.
- Guarde os rolos de papel apoiados sobre a superfície plana e não sobre a superfície cilíndrica. Se o fizer, poderá achatar a superfície sobre a qual o papel está apoiado originando um avanço incorrecto do papel e uma fraca qualidade da impressão.
- Guarde o papel em sacos de plástico, selando-os após abertura. O papel não protegido pode sujar-se, sendo que o contacto abrasivo com o pó e partículas de sujidade pode reduzir o tempo de vida útil da cabeça de impressão.
- Armazene os consumíveis em um lugar seco e fresco. Evite expô-los à luz directa do sol, a altas temperaturas, humidade, pó, sujidade ou solventes.
- O papel térmico utilizado na impressão térmica directa não pode exceder as seguintes especificações: Ca²⁺, K⁺, Na⁺ 800 ppm e Cl⁻ 600 ppm.
- Alguns dos tipos de tinta utilizados em papel pré-impresso podem conter ingredientes que venham a reduzir o tempo de vida útil da cabeça de impressão. Não utilize etiquetas pré-impressos com tinta que contenha substâncias duras, tais como cálcio carbónico (CaCO₃) e caolin (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Para informação adicional, por favor contacte o seu distribuidor TOSHIBA TEC ou os fabricantes de consumível.

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO!

Â

Se não for possível resolver um problema mediante a execução das acções descritas neste capítulo, não tente reparar a impressora. Desligue a alimentação da impressora e o respectivo cabo de alimentação. Em seguida, contacte um representante dos serviços de assistência da TOSHIBA TEC.

4.1 Guia de resolução de problemas

Sintoma	Causa	Soluções
A luz da fonte de	O cabo eléctrico não está ligado	Desligue o cabo da tomada AC, ligue o cabo
alimentação não se	ao transformador.	eléctrico ao transformador e em seguida ligue
acende enquanto o cabo		o cabo do transformador à tomada AC.
está conectado na toma de		(⇒ Secção 2.5)
corrente.	Trata-se de uma falha de	Teste a tomada AC com outro aparelho
	corrente eléctrica ou a corrente	eléctrico.
	não chega à tomada AC.	Se a corrente eléctrica não chega à tomada,
		chame o seu fornecedor de serviços
		eléctricos.
	O fusível geral ou o disjuntor	Verifique o fusível e o disjuntor.
	desligou-se ou queimou.	
LED 1 não se ilumina em	A ficha do transformador está	Desligue o cabo de alimentação da tomada
verde quando o	desligada.	AC, insira a ficha no transformador, em
interruptor se acende e o		seguida, ligue o cabo de alimentação à
LED do adaptador de		tomada AC. (⇒Secção 2.5)
corrente está ligado.		
O consumível não está	O papel não está carregado	Carregar o papel correctamente.
colocado.	correctamente.	(⇒Secção 2.7)
	O cabo de interface não está	Conecte o cabo de interface novamente.
	conectado correctamente.	(⇒Secção 2.4)
	O sensor do consumível está	Limpe o sensor.
	sujo.	(⇒ Secção 3.1.2)
Não imprime nada.	O papel carregado não é papel	Carregue o rolo de papel térmico.
	térmico directo, ainda está	(⇒Secção 2.7)
	seleccionado o modo térmico	
	directo.	
	O papel no está carregado	Carregar o papel correctamente.
	correctamente.	(⇒Secção 2.7)
	A instrução de impressão não	Envie os dados para a impressora.
	foi enviada pelo servidor (PC).	
Impressão fraca	Não está a utilizar consumível	Troque por consumível aprovado por
	aprovado pela TOSHIBA TEC.	TOSHIBA TEC.
	A cabeça de Impressão está suja.	Limpe a cabeça de impressão.
		(⇒ Secção 3.1.1)
Faltam pontos (dots)	A cabeça de Impressão está suja.	Limpe a cabeça de impressão.
_		$(\Rightarrow$ Secção 3.1.1)
	Os elementos da cabeça de	Quando a falta de dots afectam a impressão,
	impressão estão parcialmente	desligue a impressora e contacte o seu
	fundidos.	distribuidor TOSHIBA TEC para trocar a
		cabeça de impressão.
As etiquetas não se	Não está a utilizar consumível	Troque por consumível aprovado por
separam do papel suporte	aprovado pela TOSHIBA TEC.	TOSHIBA TEC.
de forma correcta.	As etiquetas foram carregadas	Carregar as etiquetas correctamente.
(quando o dispensador,	incorrectamente.	(⇒Secção 2.7)
opcional, está montado).		· · · ·

Sintoma	Causa	Soluções
O consumível é cortado	A lâmina do cortador atingiu o	Desligue a impressora e contacte o seu
de forma incorrecta.	fim de vida útil.	distribuidor TOSHIBA TEC para trocar a o
(quando o cortador,		módulo de corte.
opcional, está montado.)		

4.2 Lâmpada indicadora do modo (Status)

LED 1	LED 2	Causa	Solução
Verde	Apagada	Em espera (Stand-by)	Normal
Verde ^R	Apagada	A comunicar com o servidor (PC)	Normal
Verde ^L	Apagada	Impressão parada temporariamente. (pausa)	Prima o interruptor de avanço [FEED]. A impressão é retomada.
Vermelho	Laranja ^K	A temperatura da cabeça de impressão ultrapassou o limite superior.	Pare a impressão e permita que a cabeça de impressão arrefeça, até que o LED 1 acenda a verde. Se o LED 1 não acender em verde ou este problema se produza com frequência, contacte com o seu distribuidor TOSHIBA TEC.
Vermelho	Verde	Ocorreu um erro de comunicação. (Só quando a RS-232C está ser usada.)	Pressione o botão [FEED] para reiniciar a impressora ou desconecte a alimentação e volte a conecta-la. Se este problema se produzir com frequência, apague a impressora e entre em contacto com o representante da TOSHIBA TEC.
Laranja	Vermelho	O consumível acabou.	Coloque um rolo novo e prima o interruptor de avanço [FEED]. (⇒ Secção 2.7)
Laranja	Verde	Ocorreu um encravamento de consumível (papel).	Retire o papel encravado, volte a carregar o papel de forma correcta e pressione o botão [FEED]. (⇒Secção 4.3)
Vermelho	Vermelho ^M	Está a tentar imprimir ou avançar o papel com a cabeça aberta.	Feche o bloco de impressão correctamente, em seguida, pressione o botão [FEED]. A impressão será reiniciada.
Vermelho	Verde ^R	O papel está encravado afectando o módulo de corte (só quando tem instalado o módulo de corte)	Retire o papel encravado, volte a carregar o papel de forma correcta e pressione o botão [FEED]. (⇒Secção 4.3)
Vermelho	Laranja ^M	A cabeça de impressão está avariada.	Apague o interruptor de alimentação e ponha-se em contacto com o representante de TOSHIBA TEC.
Apagada	Apagada	O equipamento está apagado. O bloco da cabeça de impressão está aberto, se a impressora estiver ligada.	Ligue o equipamento. Feche o bloco de impressão correctamente.

Velocidade de intermitência da lâmpada (LED)

Símbolo	Modo	Intervalo
L	Lenta	2.0 sec.
М	Média	1.0 sec.
R	Rápida	0.5 sec.

4.3 Remoção de papel encravado

Esta secção descreve em pormenor o procedimento de remoção de papel encravado.

A PRECAUÇÃO!

Não utilize qualquer ferramenta que possa danificar a cabeça de impressão.

- 1. Desligue a alimentação da impressora (OFF).
- 2. Abra a tampa superior e abra o bloco da cabeça de impressão.
- 3. Remova o suporte de impressão.
- **4.** Retire o papel encravado da impressora. NÃO UTILIZE elementos cortantes ou ferramentas que possam danificar a impressora.

Se o encravamento de papel for dentro da unidade de corte, siga os passos que se indicam em seguida para retirar o papel.

- 1) Apague a unidade.
- 2) Incline a impressora para a esquerda.
- 3) Retire o papel bloqueado por força de rotação do motor da lamina, usando um chave de estrela.



Observa ção:

As fotos abaixo são do modelo de impressora de transferência térmica da série B-FV4.

5. Limpe a Cabeça e o rolo "Platen" de Impressão, elimine qualquer resto de pó ou substancias estranhas.

6. Coloque o material novamente, em seguida, feche a tampa superior da impressora.

APÊNDICE 1 ESPECIFICAÇÕES

O Apêndice 1 descreve as especificações da impressora e consumíveis para utilização com a impressora B-FV4D.

A1.1 Impressora

São a seguir indicadas as especificações da impressora.

Item	B-FV4D-GS Série		
Tensão de alimentação	AC100 – 240V, 50/60 Hz (Fonte de alimentação externa)		
Consumo de energia			
Durante a impressão	100 – 120V: 1.0 A, 60 W máximo, 200 – 240V: 0.6 A, 59 W máximo		
Durante o modo de espera	100 – 120V: 0.12A, 3.7 W máximo, 200 – 240V: 0.07 A, 3.8 W máximo		
Int. temperatura em função.	$5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C} (41^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F})$		
Temperatura em armazém	$-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}(-4^{\circ}\text{F} - 140^{\circ}\text{F})$		
Humidade relativa	25% – 85% RH (sem condensação)		
Humidade em armazém	10% – 90% RH (sem condensação)		
Resolução	203 dpi (8 dots/mm)		
Método de impressão	Térmica directa		
Modo de emissão	Continuo, Dispensador (Opcional), Corte (Opcional)		
Velocidade de impressão			
Em modo contínuo/corte	50.8 mm/sec. (2"/sec.), 76.2 mm/sec. (3"/sec.), 101.6 mm/sec. (4"/sec.),		
	127 mm/sec. (5"/sec.), 152.4 mm/sec. (6"/sec.)		
Em modo de dispensador	50.8 mm/sec. (2"/sec.), 76.2 mm/sec. (3"/sec.)		
Largura de papel disponível	25.4 mm (1.0") – 118 mm (4.6")		
(incluindo papel de suporte)			
Larg. impressão efectiva (máx)	108.0 mm (4.25")		
Dimensão ($L \times P \times A$)	183.8 mm × 226.2 mm × 166.9 mm (7.2" × 8.9" × 6.5")		
Peso	1.76 kg (3.8 lb) (não inclui consumíveis de impressão)		
Tipos cód. barras disponíveis	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E		
	add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7,		
	MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent		
	mail barcode, GS1 DataBar		
Códigos bidimensional	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417		
disponíveis			
Símbolos compostos disponíveis	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)		
Fontes de letra internas	Times Roman (6 sizes), Helvética (6 sizes), Presentation (1 size), Letter Gothic		
	(1 size), Courier (2 sizes), Prestige Elite (2 sizes), OCR-A (1 tipo), OCR-B (1		
	tipo), Chines simplificado (1 size)		
Rotações	0°, 90°, 180°, 270°		
Interface standard	USB 2.0 full speed		
	Interface de rede (Ethernet) (10/100 Base)		
	Interface série (RS-232C) (Opção de fábrica)		
	Interface paralelo (Centronics) (Opção de fábrica)		

NOTAS:

Data MatrixTM é uma marca comercial da International Data Matrix Inc., nos E.U.A. PDF417TM é uma marca comercial da Symbol Technologies Inc., nos E.U.A.

- QR Code é uma marca comercial da DENSO CORPORATION. •
- Maxi Code é uma marca comercial da United Parcel Service of America, Inc., nos E.U.A

Item	B-FV4D-TS Série		
Tensão de alimentação	AC100 – 240V, 50/60 Hz (Fonte de alimentação externa)		
Consumo de energia			
Durante a impressão	100 – 120V: 1.0 A, 60 W máximo, 200 – 240V: 0.6 A, 59 W máximo		
Durante o modo de espera	100 – 120V: 0.12A, 3.7 W máximo, 200 – 240V: 0.07 A, 3.8 W máximo		
Int. temperatura em função.	$5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C} (41^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F})$		
Temperatura em armazém	$-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}(-4^{\circ}\text{F} - 140^{\circ}\text{F})$		
Humidade relativa	25% – 85% RH (sem condensação)		
Humidade em armazém	10% – 90% RH (sem condensação)		
Resolução	300 dpi (11.8 dots/mm)		
Método de impressão	Térmica directa		
Modo de emissão	Continuo, Dispensador (Opcional), Corte (Opcional)		
Velocidade de impressão			
Em modo contínuo/corte	50.8 mm/sec. (2"/sec.), 76.2 mm/sec. (3"/sec.), 101.6 mm/sec. (4"/sec.),		
Em modo de dispensador	50.8 mm/sec. (2"/sec.), 76.2 mm/sec. (3"/sec.)		
Largura de papel disponível	25.4 mm (1.0") – 118 mm (4.6")		
(incluindo papel de suporte)			
Larg. impressão efectiva (máx)	105.7 mm (4.16")		
Dimensão ($L \times P \times A$)	183.8 mm × 226.2 mm × 166.9 mm (7.2" × 8.9" × 6.5")		
Peso	1.76 kg (3.8 lb) (não inclui consumíveis de impressão)		
Tipos cód. barras disponíveis	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E		
	add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7,		
MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, US			
	mail barcode, GS1 DataBar		
Códigos bidimensional	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417		
disponíveis			
Códigos de barras compostos.	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)		
Fontes de letra internas	Times Roman (6 sizes), Helvetica (6 sizes), Presentation (1 size), Letter Gothic		
	(1 size), Courier (2 sizes), Prestige Elite (2 sizes), OCR-A (1 tipo), OCR-B (1		
	tipo), Chines simplificado (1 size)		
Rotações	0°, 90°, 180°, 270°		
Interface standard	USB 2.0 full speed		
	Interface de rede (Ethernet) (10/100 Base)		
	Interface série (RS-232C) (Opção de fábrica)		
	Interface paralelo (Centronics) (Opção de fábrica)		

NOTAS:

Data MatrixTM é uma marca comercial da International Data Matrix Inc., nos E.U.A. PDF417TM é uma marca comercial da Symbol Technologies Inc., nos E.U.A. •

- •
- QR Code é uma marca comercial da DENSO CORPORATION.
- Maxi Code é uma marca comercial da United Parcel Service of America, Inc., nos E.U.A

A1.2 Opções

Nome da opção	Тіро	Descrição		
Módulo de Corte	B-FV204D-F-QM-R	Unidade de corte que corta completamente		
		(separa) o papel impresso.		
	B-FV204D-P-QM-R	Unidade de corte que corta parcialmente (não		
		separa completamente) o papel impresso.		
Módulo Peel-off	B-FV904D-H-QM-R	Este módulo permite à impressora retirar a		
(Dispensador)		etiqueta impressa do papel suporte e		
		disponibilizar as etiquetas uma por uma mediante		
		a detecção da presença ou não de uma etiqueta na		
		barra de saída.		
Suporte externo de papel	B-FV904-PH-QM-R	Com este opcional pode utilizar rolos com		
		diâmetro exterior até 203mm e tubo interno com		
		76.2mm (3") de diâmetro.		
Kit LAN sem fios*	B-FV700-WLAN-QM-R	Este kit de interface permite a comunicação		
		mediante LAN sem fios (WLAN)		
Kit de interface	B-FV704D-BLTH-QM-R	Este kit de interface permite a comunicação por		
Bluetooth*		Bluetooth.		

*Opções que se adicionarão no futuro

NOTA:

As opções descritas encontram-se disponíveis junto do seu distribuidor TOSHIBA TEC.

A1.3 Papel

Certifique-se de que o papel que pretende utilizar está aprovado pela TOSHIBA TEC. As garantias não se aplicam em caso de ocorrência de problemas causados por papel não aprovado pela TOSHIBA TEC. Para obter informações sobre papel aprovado pela TOSHIBA TEC, contacte um representante TOSHIBA TEC autorizado.

A1.3.1 Tipos de papel

A tabela seguinte apresenta as medidas de material válidas para esta impressora.



A1.3.1 Tipos de papel (Cont.)

Modo de emissão Item		Modo Batch	Modo Batch (retirar)	Modo Dispensador	Modo Corte
① Largura suporte		254 - 118(100 - 465)			
(Iincluindo papel s	suporte)	23.4 110 (1.00 4.03)			
② Largura etiqueta		22.4 - 115 (0.88 - 4.53)			
		10 - 999		25.4 - 152.4	25.4 - 999
	Etiqueta	(0.39 – 39.3) NOTA 3.		(1.0 - 6.0) NOTA 3.	(1.0 – 39.3) NOTA 3.
⁽³⁾ Suporte pitch		10 - 999			25.4 - 999
	Papel de ticket	(0.39 - 39.3)			(1.0 - 39.3)
		NOTA 3.			NOTA 3.
Comprimento etiqueta		8 - 997		23.4 - 150.4	19.4 - 993
		(0.31 - 39.2)		(0.92 - 5.92)	(0.76 - 39.1)
		NOTA 3.		NOTA 3.	NOTA 3.
S Comprimento do intervalo/ marca		2.0 - 10.0 (0.08 - 0.		0.20)	6.0 - 10.0
negra				0.39)	(0.24 - 0.39)
© Largura da marca negra		Min. 8.0 (0.31)			
Espessura		0.06 - 0.19 (0.0024 - 0.0075)			
Máx. diâmetro exterior do rolo		Ø127 (5.0)			
		Ø203.2 (8.0): Quando opcionalmente se utiliza o Suporte Externo de			
		Papel.			
Bobinagem		Rebobinagem Exterior (standard), Rebobinagem Interior (NOTA 3.)			
Diâmetro do cilindro interior		25.4, 38.1 ou 76.2 (1, 1.5 ou 3) ^(NOTA 2, 3.)			

NOTAS:

1. Para assegurar a qualidade de impressão e a durabilidade da cabeça de impressão, utilize apenas suportes aprovados pela TOSHIBA TEC.

2. Quando pretender utilizar um rolo de papel com tubo de diâmetro interior 76.2mm (3"), é necessário papel de eixo 3" de Diâmetro, incluído opcionalmente com o suporte externo de papel.

3. Quando utilizado o suporte interno, as especificações são restritas a;

			Unidade: mm (pol.)
Modo de emissão	Modo Batch / Modo Batch (retirar) Modo Dispensador		Modo Corte
③ Suporte pitch	10 – 999	25.4 - 86.2	25.4 - 82.2
	(0.39 – 39.3)	(1.0 - 3.39)	(1.0 - 3.24)
Comprimento etiqueta	8 – 997	23.4 - 76.2	19.4 - 76.2
	(0.31 – 39.2)	(0.92 - 3.0)	(0.76 - 3.0)
Diâmetro do cilindro	38.1 ou 76.2	38.1 ou 76.2	76.2
interior	(1.5 ou 3.0)	(1.5 ou 3.0)	(3.0)

Unidade: mm (pol.)

A1.3.2 Área de detecção do sensor transmissivo

O sensor transmissivo está fixado e posicionado 6,35mm à direita do centro de passagem do consumível. O Sensor Transmissivo detecta um intervalo entre as etiquetas, conforme abaixo ilustrado



A1.3.3 Área de detecção do sensor reflectivo

O Sensor Reflectivo move-se a toda a largura da etiqueta.

O Factor de Reflexão da Marca Negra tem de ser 10% ou inferior com um comprimento de onda de 950 nm. O Sensor Reflectivo deve ser alinhado com o centro da Marca Negra..



A1.3.4 Área de impressão efectiva

A figura abaixo ilustra a relação entre a largura de impressão efectiva da cabeça e a largura do papel. (para o tipo GS)



A1.3 Papel

A figura abaixo mostra a área de impressão efectiva do papel.



NOTAS:

- 1. Certifique-se de que não imprime na área de esquadria de 1.5mm a contar das margens do papel (área sombreada na figura acima).
- 2. O centro do papel deverá ficar posicionado no centro da cabeça de impressão.
- 3. A qualidade de impressão não é garantida nos 3 mm onde acaba a impressão (incluindo o milímetro onde a velocidade é reduzida).
- 4. A área média de impressão deverá ser de 15% ou inferior. Para códigos de barras será de 30% ou inferior.
- 5. A espessura da linha será de 3 a 12 pontos.

APÊNDICE 2 INTERFACE

Cabos de Interface

Para evitar emissão e recepção de ruído eléctrico, os cabos de interface têm de cumprir os seguintes requisitos:

- Blindagem total com coberturas de conector metálicas ou metalizadas.
- Serem o mais curto possível.
- Deverão ser firmemente fixados
- Não poderão estar junto a linhas de corrente eléctrica.

■ Descrição do cabo RS-232C (só para impresoras com interface serie).

Os cabos de dados série utilizados para ligar a impressora a um computador principal, deverão ser um dos dois tipos a seguir indicados (9 pinos ou 25 pinos):

Conector de ligação ao PC			Conector para ligação à impressor		
Função	9 pin	25 pin		N.º. de Pinos	Função
				1	+5V
RXD	2	3	◀	2	TXD
TXD	3	2	 ►	3	RXD
DTR	4	20	→	4	DSR
GND	5	7	← →	5	GND
DSR	6	6	◀	6	RDY
RTS	7	4		7	N.C.
CTS	8	5	◀	8	RDY
				9	N.C.

NOTA:

Utilize um cabo série RS-232 com conector com patilhas de fixação.

GLOSSÁRIOS

Cabeça de impressão térmica

Cabeça de impressão que utiliza o método de impressão térmica directa ou transferência térmica.

Código de barras

Código que representa caracteres alfanuméricos, mediante a utilização de uma série de faixas negras e brancas de diferentes larguras. Os códigos de barras são utilizados em diversas áreas industriais: Fabrico, Hospitais, Bibliotecas, Retalho, Transportes, Armazém, etc. A leitura do código de barras constitui um método rápido e rigoroso de obter dados, por oposição ao método lento e pouco rigoroso de introdução dos dados através do teclado.

Consumíveis

Papel, outros materiais térmicos.

Controlador de impressora

Programa que converte os dados gerados pela aplicação Windows na linguagem própria da impressora, de modo a ser entendido por esta.

DPI

Dots Per Inch Uma unidade utilizada para expressar a densidade da impressão ou resolução.

Etiqueta

Tipo de papel com suporte autocolante posterior.

Impressão por transferência térmica

Método de impressão em que cabeça de impressão térmica ao aquecer filme (ribbon), revestido com tinta ou resina, contra o consumível, transfere a tinta/resina provocando a impressão.

Impressão térmica directa

Método de impressão que não usa ribbon, mas consumíveis térmicos que reagem ao calor. A cabeça de impressão térmica aquece directamente os consumíveis térmicos, provocando a impressão sobre os mesmos.

Intervalo

Distância entre a parte inferior de uma etiqueta a parte superior da etiqueta seguinte.

IPS

Polegada por segundo

Unidade utilizada para expressar a velocidade de impressão.

Marca negra

Marca impressa no papel que permite à impressora detectar a posição de início do papel correcta, auxiliando desta forma a manutenção de uma posição de impressão constante.

Materiais

Consumíveis e Ribbon.

Modo Batch

Modo de emissão de impressão contínua até estar concluído o número de impressões requerido.

Modo Corte

Modo de funcionamento da impressora no qual se encontra instalado um módulo de lâmina de corte opcional para corte automático do papel do rolo após impressão. O comando de impressão pode especificar o corte após impressão de um determinado número de unidades.

Modo de dispensar

Modo de impressão que permite separar a etiqueta do papel de suporte.

Módulo de cabeça de impressão

A cabeça de impressão térmica é constituída por uma linha única de micro elementos, resistências, as quais são aquecidas por um fluxo de corrente originando a transferência, por aquecimento, de um pequeno ponto para papel térmico ou a transferência de um pequeno ponto de tinta de uma fita térmica para papel comum.

Papel (suporte de dados)

Material sobre o qual as imagens são impressas pela impressora. Por exemplo: etiqueta, papel de rótulo, papel contínuo, papel perfurado, etc.

Resolução

O grau de pormenor ao qual uma imagem pode ser duplicada. A unidade mínima em que a imagem é dividida é denominada pixel. À medida que a resolução se torna maior, o número de pixels aumenta, resultando numa a imagem mais detalhada.

Ribbon

Película com tinta usada para transferir uma imagem para o consumível. Na impressão por transferência térmica, é aquecida pela cabeça de impressão térmica transferindo a imagem para o consumível.

GLOSSÁRIOS

Sensor de Intervalo de Etiquetas

Sensor transmissivo que detecta a diferença existente entre o espaço que separa as etiquetas e a própria etiqueta, de modo a localizar a posição de início da impressão da etiqueta.

Sensor de marca negra

Um sensor reflectivo que detecta a diferença entre uma marca negra e a área de impressão, para localização da posição de início da impressão.

Ticket

Tipo de papel sem papel de suporte autocolante. Apresenta marcas negras indicadoras da área de impressão. Normalmente, os tickets são feitos em cartão ou outro material resistente.

Tipo de letra

Conjunto completo de caracteres alfanuméricos com um estilo ou tipo comum. Por exemplo, Helvetica, Courier, Times

Velocidade de impressão

A velocidade à qual a impressão é executada. Esta velocidade é expressa em unidades de IPS (polegadas por segundo).

TOSHIBA TEC CORPORATION

PO1-33097A R141020P4800-TTEC Ver01 F 2015-01

© 2015 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN