

Impressora de códigos de barras

Manual do utilizador

BA410T-GS12-QM-S BA410T-TS12-QM-S



Medidas preventivas para manuseamento de dispositivos de comunicação sem fios

Placa LAN sem fios:BA700-WLAN-QM-SRFID :BA704-RFID-U4-KR-S, BA704-RFID-U4-EU-S, BA704-RFID-U4-AU-SBluetooth:BA410T-GS12-QM-S, BA410T-TS12-QM-S

A LAN sem fios e a RFID não são vendidas em alguns países e regiões. Para mais detalhes, entre em contacto com o seu representante do serviço.

Para a Europa

Este dispositivo foi testado e certificado pelo organismo notificado.

A Toshiba Tec Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes.

Este equipamento usa a frequência de rádio, que não foi uniformizada em todos os países da UE e da EFTA.

Sobre Segurança

Não utilize este produto em locais onde a sua utilização possa ser proibida. Por exemplo, num avião ou num hospital. Se não souber se a utilização é permitida, consulte e cumpra as diretrizes da transportadora aérea ou instituição médica.

Caso contrário, os instrumentos de voo ou os equipamentos médicos podem ser afetados, o que pode resultar num acidente grave.

Este produto pode afetar o funcionamento de pacemakers e outros dispositivos médicos implantados. Os utilizadores de pacemakers devem ser avisados que a sua presença muito perto do equipamento pode causar deficiências de funcionamento no pacemaker.

Se suspeitar que o equipamento está a causar interferências, desligue imediatamente o equipamento e contacte o seu agente Toshiba Tec.

Não desmonte, modifique ou repare o produto pois tal pode causar ferimentos.

Qualquer modificação é também contra as leis e regulamentos relativos ao equipamento de rádio. Solicite a reparação ao seu agente de vendas Toshiba Tec.

			Página			
1.	DES	CRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	E1-1			
	1.1	Introdução	E1-1			
	1.2	Funcionalidades	E1-1			
	1.3	Acessórios	E1-2			
	1.4	Aspeto	E1-3			
		1.4.1 Dimensões	E1-3			
		1.4.2 Vista frontal	E1-3			
		1.4.3 Vista posterior	E1-3			
		1.4.4 Painel de operação	E1-4			
		1.4.5 Interior	E1-4			
	1.5	Opções	E1-5			
2.	INS	TALAÇÃO DA IMPRESSORA	E2-1			
	2.1	Instalação	E2-2			
	2.2	Ligar o cabo de alimentação	E2-2			
	2.3	Colocar o papel	E2-3			
	2.4	Colocar a fita	E2-11			
	2.5	Ligar a impressora ao seu computador anfitrião	E2-14			
	2.6	Ligar a impressora	E2-15			
3.	MAN	NUTENÇÃO	E3-1			
	3.1	Limpeza				
	••••	3.1.1 Cabeça de impressão/Rolo de arrasto/Sensores	E3-1			
		3.1.2 Tampas e painéis	E3-2			
		3.1.3 Módulo cortador opcional	E3-3			
		3.1.4 Módulo dispensador opcional	E3-4			
4.	SOL	UÇÃO DE ERROS	E4-1			
	4.1	Mensagens de erro	E4-1			
	4.2	Possíveis problemas	E4-3			
	4.3	Remover papel encravado	E4-4			
5.	ESP	ECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA	E5-1			
6.	. ANEXO 1 INTERFACE					
7		XO 2 CABO DE ALIMENTAÇÃO	F7_1			
••						

<u>ÍNDICE</u>

1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Introdução

Agradecemos pela sua preferência por uma impressora de códigos de barras TOSHIBA BA410T. Este Manual contém informações sobre a configuração geral e manutenção da impressora, por isso solicitamos que seja lido com atenção para obter o máximo rendimento e durabilidade da sua impressora. Se tiver alguma dúvida referente à impressora, consulte este manual. Contacte com o seu representante Toshiba Tec para informações adicionais relativas a este manual.

1.2 Funcionalidades

Esta impressora tem as seguintes características:

Design economizador de espaço

A área necessária para colocar esta impressora é aproximadamente igual às dimensões de uma folha de papel A4, mesmo com o papel e a fita colocados. A tampa superior abre para cima, o que também reduz o espaço necessário para a instalação.

O módulo de corte opcional e o módulo dispensador são tão finos e pequenos e se encaixam dentro da impressora, mantendo o tamanho compacto.

Várias interfaces possíveis

Estão disponíveis as seguintes interfaces: <**Padrão**> **<Opção**>

- Bluetooth
 USB
 LAN sem
 - JSB LAN sem fios
- LAN incorporada E/S de expansão
 - Paralela

• Hardware superior

A cabeça de impressão especialmente desenvolvida de 8 pontos/mm (203 dpi) (BA410T-GS12) ou 11,8 pontos/mm (300 dpi) (BA410T-TS12) permite uma impressão muito clara com uma velocidade de impressão de 50,8 mm/seg. (2 polegadas/segundo), 101,6 mm/seg. (4 polegadas/segundo), 152,4 mm/seg. (6 polegadas/segundo) ou 203,2 mm/seg (8 polegadas/segundo).

Armário resistente

Como tem um revestimento de metal, a impressora pode ser utilizada num ambiente industrial, por exemplo numa fábrica.

• Manutenção fácil

A impressora foi concebida para ser muito fácil de usar. Em especial, a manutenção é simplificada devido à facilidade de fixação e remoção da cabeça de impressão e do rolo de arrasto.

Opções adicionais

Estão disponíveis os seguintes dispositivos opcionais:

- Módulo cortador
- Módulo dispensador
- Placa de interface série
- Placa de LAN sem fios
- Placa de E/S de expansão
- Relógio em tempo real
- Placa de interface paralela
- Módulo RFID
- Guia em ziguezague

1.3 Acessórios

NOTA:

Visto que não é fornecido nenhum cabo de alimentação com esta impressora, compre um que respeite o padrão de segurança de cada país. Para mais informações, consulte o ANEXO 2. Quando desembalar a impressora, assegure-se que todos os seguintes acessórios foram fornecidos com a impressora.

□ DOC simples





□ Informações de segurança

1.4 Aspeto

Os nomes das partes ou unidades indicadas nesta secção são usados nos capítulos seguintes.

1.4.1 Dimensões





Medidas em mm (polegadas)

1.4.2 Vista frontal



1.4.4 Painel de operação



Por favor ver **Secção 4.1** para informação adicional sobre painel de operação.

1.4.5 Interior

AVISO!

- 1. Não toque na Cabeça de Impressão nem nas proximidades da mesma após a impressão. Pode queimar-se, pois a Cabeça alcança altas temperaturas durante a impressão.
- Não toque em nenhuma peça móvel. Para reduzir o risco de os seus dedos, joias, roupas, etc. ficarem presos nas peças móveis, certifique-se de que coloca os consumíveis apenas depois de a impressora parar completamente.
- Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não ficar com os dedos presos ao abrir ou fechar a cobertura.



4.

- Peça Quente
- Pode queimar-se
 O motor passo a passo ficará muito quente depois de imprimir papel continuamente durante cerca de 1 hora. Deve ter cuidado para não lhe tocar quando a tampa frontal estiver aberta



1.5 Opções

Nome opção	Тіро	Uso	
Módulo cortador	BA204-QM-S	Um cortador de guilhotina que corta o papel. Este módulo é	
		suficientemente fino e compacto para caber dentro da tampa frontal.	
Módulo	Este módulo retira o rótulo impresso do papel de suporte na saída do		
dispensador		papel. É suficientemente fino e compacto para caber dentro da	
		tampa frontal.	
Placa de	BA700-RS-QM-S	A instalação desta placa de PC proporciona uma porta de interface	
interface série		RS232C.	
Placa de LAN	BA700-WLAN-QM-S	A instalação desta placa de PC permite uma comunicação por LAN	
sem fios		sem fios.	
Placa de E/S de	BA700-IO-QM-S	A instalação desta placa na impressora permite uma ligação com um	
expansão		dispositivo de controlo externo através de uma interface de sinal.	
Relógio em	BA700-RTC-QM-S	Este módulo contém a hora atual: ano, mês, dia, hora, minuto,	
tempo real		segundo	
Guia em	BA904-FF-QM-S	Guia para inserir papel a partir do exterior da impressora.	
ziguezague			
Interface paralela	BA700-CEN-QM-S	A instalação desta placa fornece uma porta de interface Centronics.	
(CEN)			
UHF RFID	BA704-RFID-U4-KR-S	A instalação deste módulo permite a leitura e escrita de	
	BA704-RFID-U4-EU-S	etiquetas UHF RFID.	
	BA704-RFID-U4-AU-S		

2. INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA

Esta secção descreve os procedimentos necessários para configurar a impressora antes de utilizá-la. Esta secção inclui instruções sobre precauções, colocar papel e a fita, ligar cabos, configurar o ambiente da impressora e realizar um teste de impressão online.



2.1 Instalação

Para assegurar o melhor ambiente de funcionamento da impressora, bem como para garantir a segurança do operador e do equipamento, observe as seguintes recomendações de segurança.

- Utilize a impressora numa superfície estável e nivelada, num local isento de humidade excessiva, temperaturas elevadas, poeiras, vibrações e luz solar direta.
- Mantenha a zona de trabalho livre de eletricidade estática. As descargas estáticas podem provocar danos nos componentes internos delicados.
- Certifique-se de que a impressora é ligada a uma fonte de alimentação CA limpa, e de que não se encontram ligados à mesma tomada principal outros dispositivos de alta tensão que possam causar interferência de ruído na linha.
- Assegure-se de que a impressora está ligada à tomada CA através de um cabo elétrico de três pinos com uma ligação à terra adequada.
- 2.2 Ligar o cabo de alimentação

ATENÇÃO!

Visto que não é fornecido nenhum cabo de alimentação com a impressora, compre um aprovado que respeite o padrão de segurança de cada país. (Consulte o **ANEXO 2**.) **1.** Ligue o cabo de alimentação à impressora conforme ilustrado na figura abaixo





Cabo de alimentação

Interruptor de alimentação

2. Ligue a outra extremidade do Cabo de alimentação a uma tomada elétrica com ligação à terra conforme ilustrado na figura abaixo.



[Exemplo de tipo EUA]

[Exemplo de tipo UE]

E2- 2

2.3 Colocar o papel

AVISO!

- 1. Não toque em nenhuma peça móvel. Para reduzir o risco de os seus dedos. joias, roupas, etc. ficarem presos nas peças móveis, certifique-se de que coloca os consumíveis apenas depois de a impressora parar completamente.
- 2. A Cabeça de Impressão fica quente imediatamente após a impressão. Deixe-a esfriar antes de colocar os consumíveis.
- 3. Para evitar ferimentos. tenha cuidado para não ficar com os dedos presos ao abrir ou fechar a cobertura.

ATENÇÃO!

- 1. Certifique-se de que o conjunto do sensor superior está fechado ao retirar o conjunto do suporte de papel. Se o conjunto do sensor superior for aberto, poderá ser danificado.
- 2. Quando abrir a tampa superior, tenha o cuidado de não tocar na cabeça de impressão. Caso contrário, poderá provocar falhas nos pontos devido à eletricidade estática ou outros problemas ao nível da qualidade de impressão.

Esta secção descreve como colocar o papel na impressora, o avanço deve ser centrado e em linha reta através da impressora. Use o mesmo procedimento ao substituir o papel também.

Esta impressora aceita tanto etiquetas como talões (tickets).

1. Pressione o botão para libertar a tampa superior e abra suavemente a tampa superior até estar totalmente aberta apoiando-a com a mão.



2. Retire o conjunto do suporte de papel da impressora.



3. Levante a Alavanca de Libertação e remova o Suporte do Papel (esquerda).



Suporte do Papel (esquerda)

4. Introduza o eixo do papel num rolo de papel.



5. Monte o suporte do papel (esquerda) no eixo do papel. Empurre o suporte do papel (esquerda) e suporte do papel (direita) contra o papel até que o papel seja mantido firmemente no lugar. Este procedimento centra o rolo de papel automaticamente.



6. Dobre a alavanca de libertação para bloquear o suporte do papel (esquerda).



7. Coloque o conjunto do suporte de papel na impressora.



Conjunto do suporte de papel

Conjunto do sensor superior

NOTA:

Tenha cuidado com a orientação do conjunto do suporte de papel e do papel.

ATENÇÃO!

do sensor superior for aberto,

Certifique-se de que o conjunto do sensor superior está fechado ao colocar o conjunto do suporte de papel na impressora. Se o conjunto

poderá ser danificado.

8. Empurre ligeiramente a alavanca do sensor superior para dentro (①) e abra o conjunto do sensor superior (②).

Conjunto do sensor superior



 Alavanca do Sensor Superior

E2-4

9. Puxe o papel para fora pela frente da impressora e ajuste o papel Guias para a largura do papel. Isto centrará automaticamente o papel.



10. Baixe o conjunto do sensor superior até que a alavanca do sensor superior encaixe na posição.

ATENÇÃO!

Certifique-se de que fecha o conjunto do sensor superior antes de fechar a tampa superior. Se o conjunto do sensor superior for aberto, poderá ser danificado.

superior

NOTA:

Certifique-se de que o conjunto do sensor superior está bloqueado. Se estiver desbloqueado, pode ocorrer um encravamento de papel ou uma falha de impressão.



11. Depois de colocar o papel, pode ser necessário definir a posição do sensor de papel usado para detetar a posição de início da impressão para a impressão de etiquetas.

Definir a posição do sensor de abertura de alimentação

Ao usar um rolo de etiquetas sem marcas negras, é usado o sensor de abertura de alimentação para detetar uma posição inicial de impressão.

- (1) Empurre a alavanca do sensor superior para dentro e abra o conjunto do sensor superior.
- (2) Deslize a patilha do sensor inferior com o dedo para mover o sensor de abertura de alimentação para que o sensor de abertura de alimentação esteja posicionado no centro das etiquetas. (O indica a posição do sensor de abertura de alimentação).

Pode ser mais fácil mover a patilha do sensor inferior se usar uma caneta inserindo a sua ponta no orifício da patilha.

Pode ser mais fácil mover a patilha do sensor inferior se usar uma caneta inserindo a sua ponta no orifício da patilha.



- (3) Baixe o conjunto do sensor superior até que a alavanca do sensor superior encaixe na posição.
- (4) Deslize a patilha do sensor superior para mover o sensor de abertura de alimentação de forma a que fique alinhado com o sensor de abertura de alimentação inferior.

Sensor de abertura de alimentação



Patilha do sensor superior

NOTA:

Certifique-se de que alinha o sensor de abertura de alimentação superior com o sensor de abertura de alimentação inferior. Se não o fizer, poderá provocar um encravamento do papel.

Sensor de abertura de · alimentação

NOTAS:

- 1. Assegure-se de fixar o sensor de marca negra no centro da marca negra; doutra forma a impressora pode dar erro de falta de papel ou de papel encravado ("paper jam" ou "paper error").
- Depois de ajustar a posição do sensor de marca negra, alinhe o sensor de abertura de alimentação superior com o sensor de abertura de alimentação inferior. Isto ocorre porque uma extremidade de papel é detetada pelo sensor de abertura de alimentação.

Fixar a posição de sensor de marca negra

Ao usar papel com marcas negras, o sensor de marca negra é usado para detetar uma posição de início de impressão.

- (1) Empurre a alavanca do sensor superior para dentro e abra o conjunto do sensor superior.
- (2) Verifique se encontra a posição da marca negra no verso do papel.
- (3) Deslize a patilha do sensor inferior para deslocar o sensor de marca negra de modo a que esteja em linha com o centro da marca negra no papel.

(indica a posição do sensor de marca negra).



Patilha do sensor inferior

(4) Baixe o conjunto do sensor superior até que a alavanca do sensor superior encaixe na posição.

12. Existem três modos de problemas disponíveis nesta impressora. A forma de configurar o papel para cada modo é mostrada abaixo.

Modo contínuo

No modo contínuo, o papel é impresso e avança continuamente até ser impresso o número de etiquetas/talões especificado no comando de emissão.

(1) Puxe o rebordo superior do papel passando o rolo de arrasto.



(2) Feche a tampa superior até se ouvir um estalido.



Modo dispensador (opção)

Quando o módulo dispensador opcional está instalado, uma etiqueta é automaticamente removida do papel de suporte no vértice de dispensar à medida que é impressa cada etiqueta.

(1) Abra a tampa frontal segurando o lado direito. (*Nota)



Módulo dispensador

AVISO!

Tenha cuidado para que os dedos, joias, roupas, etc., não fiquem presos nos rolos do módulo dispensador.

NOTA:

Para abrir e fechar a Tampa Frontal, abra primeiro a Tampa Superior. Se for difícil abrir a Tampa Frontal, segure a pega da tampa na parte inferior.

(2) Pressione a barra de libertação para abrir o módulo dispensador. Barra de libertação



- Módulo dispensador

- (3) Remova da extremidade etiquetas suficientes até ficar com 300 milímetros de papel de suporte livre.
- (4) Passe o papel de suporte através da abertura sob o rolo de alimentação de papel de suporte. Em seguida, feche o módulo dispensador até ouvir um estalido.



Rolo de tração do papel de suporte

- (5) Insira o rebordo dianteiro do papel de suporte na ranhura da tampa frontal.
- (6) Feche a tampa frontal e a tampa superior.



NOTA:

Certifique-se de que fecha completamente o Módulo dispensador. Se não o fizer, poderá originar o encravamento do papel.

AVISO!

O cortador é afiado, tenha cuidado para não ferir os dedos quando estiver a trabalhar com ele.

ATENÇÃO!

- Ao usar um rolo de etiquetas, certifique-se de que corta as aberturas. O corte da etiqueta irá originar a aderência da cola ao cortador, podendo desta forma afetar a qualidade do corte bem como reduzir o tempo de vida útil do mesmo.
- A utilização de papel de etiquetas com uma espessura superior à especificada pode afetar o tempo de vida útil do cortador.

NOTAS:

- Certifique-se de que coloca ambas as alavancas da posição da cabeça na mesma direção. Caso contrário, poderá originar uma impressão desfocada.
- Não deixe as alavancas da posição da cabeça posicionadas no meio. Ao fechar a tampa superior, elas bloqueiam o eixo de posicionamento da cabeça de impressão e a tampa superior não pode ser fechada.

Eixo de posicionamento da cabeça de impressão



Alavanca de posição da cabeça

(Modo de corte (opção)

Quando o Módulo Cortador opcional está instalado, o papel é cortado automaticamente.

Introduza a extremidade de orientação do papel na saída do papel do módulo cortador.



13. Altere a pressão da cabeça de impressão de acordo com a espessura do papel a usar usando a alavanca da posição da cabeça.



	Tipo ou espessura do papel	Alavanca de posição da cabeça	
Û	Etiqueta ou papel fino	Mova as alavancas	
LABEL/	Se não for possível obter uma impressão limpa, altere a posição para ②.	para a frente da impressora.	
2	Papel de etiquetas ou papel grosso	Mova as alavancas para a parte	
TAG	Se não for possível obter uma impressão	posterior da	
	limpa, altere a posição para ①.	impressora.	

14. Se o papel carregado for um papel térmica direto (com uma superfície tratada quimicamente), o procedimento de carregamento do papel está agora completo. Feche a tampa superior.

Se o papel de um tipo normal, também é necessário colocar uma fita. Consulte a **Secção 2.4 Colocar a fita**.

2.4 Colocar a fita

🗥 AVISO!

- Não toque em nenhuma peça móvel. Para reduzir o risco de prender os seus dedos, joias, roupas, etc. nas peças móveis, certifique-se de que coloca a fita apenas depois de a impressora parar completamente.
- A cabeça de impressão fica quente imediatamente após a impressão. Deixe-a arrefecer antes de colocar a fita.
- Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não ficar com os dedos presos ao abrir ou fechar a cobertura.

ATENÇÃO!

Quando abrir a tampa superior, tenha o cuidado de não tocar no elemento da cabeça de impressão. Caso contrário, poderá provocar falhas nos pontos devido à eletricidade estática ou outros problemas ao nível da qualidade de impressão.

NOTA:

Ao substituir a fita, deixe a impressora ligada. Em seguida, pressione a tecla **[RESTART]** (REINICIAR) para reiniciar uma operação. Há dois tipos de papel disponíveis para impressão: papel de transferência térmica (papel normal) e papel térmicos direto (com uma superfície quimicamente tratada). Não INSTALE fita de impressão quando estiver a usar papel térmico direto.

1. Pressione o botão para libertar a tampa superior e abra suavemente a tampa superior até estar totalmente aberta apoiando-a com a mão.



2. Coloque o núcleo do rolo de fornecimento de fita nos suportes de fita (lado de fornecimento), alinhando o entalhe do núcleo da fita com a saliência do batente da fita.





Suporte da fita (lado de fornecimento)



Rolo de fornecimento de fita



- Entalhe



2.4 Colocar a fita (cont.)

3. Abra a Tampa Superior.



4. Abra a tampa da fita.



5. Coloque o núcleo de recolha da fita no suporte da fita (lado de recolha), alinhando o entalhe do núcleo da fita com a saliência do batente da fita.



Suporte da fita (lado de recolha para cima)

NOTAS:

- Assegure que a fita não tem rugas depois de colocada. Ao imprimir com qualquer pequena ruga na fita pode ocasionar impressão defeituosa.
- 2. Quando o fim da fita é detetado, aparece a mensagem "RIBBON ERROR" (Erro da fita) no visor e LED DE ERRO ilumina-se.
- 3. Ao eliminar as fitas, siga as regras locais.

6. Rode o núcleo de recolha da fita na direção indicada pela seta para remover qualquer folga.



2.4 Colocar a fita (cont.)

AVISO!

Certifique-se de que fecha a tampa da fita antes de fechar a tampa superior. É perigoso fechar a tampa superior com a tampa da fita aberta, visto que a tampa da fita fecha com violência. 7. Feche a tampa da fita até ouvir um estalido.



8. Feche suavemente a tampa superior até ouvir um estalido.



2.5 Ligar a impressora ao seu computador anfitrião

Os seguintes pontos indicam como deverá ligar o computador anfitrião à impressora e mostram também como fazer ligações por cabo a outros dispositivos. Dependendo da configuração do sistema que usar para imprimir as etiquetas, existem 6 formas de ligar a impressora ao computador anfitrião. Estas são:

- Ligação com cabo paralelo entre a porta paralela da impressora e a porta paralela do computador (LPT). <Opção>
- Uma ligação Ethernet usando a placa LAN padrão.
- Ligação USB utilizando a porta USB da impressora e a porta USB do computador (em conformidade com USB 2.0 de alta velocidade)
- Ligação com cabo série entre o conetor série RS-232C opcional da impressora e uma das portas COM do computador anfitrião.
 <Opção>
- Rede sem fios utilizando uma placa de rede sem fios. <Opção>
- Ligue-se à impressora através da interface Bluetooth padrão

Para mais detalhes sobre cada interface, consulte o ANEXO 1.

Depois de ligar os cabos de interface necessários, defina um ambiente operacional da impressora.

A figura abaixo ilustra todos os conetores disponíveis na versão atual da impressora.



2.6 Ligar a impressora

ATENÇÃO!

Utilize o interruptor de alimentação para ligar/desligar a impressora (On/Off). A ligação ou remoção do cabo de alimentação para ligar/desligar a impressora representa o risco de incêndio, choque eléctrico ou ocorrência de danos na impressora.

NOTAS:

- 1. Se for apresentada uma mensagem diferente de ONLINE no visor ou se o LED DE ERRO (Laranja) se acender, consulte a Secção 4.1, Mensagens de erro.
- Para DESLIGAR a impressora, pressione o interruptor de alimentação durante aproximadamente 3 segundos.

Quando a impressora é ligada a um computador é recomendável ligar a impressora (ON) antes de ligar o computador e desligar o computador (OFF) antes de desligar a impressora.

1. Pressione o Interruptor de energia como se ilustra na imagem abaixo para ligar a impressora. Note que () no lado do interruptor é a posição de ligada (ON).



2. Verifique se a mensagem ONLINE aparece no visor de mensagens LCD e se o LED ONLINE (Azul) está aceso.



3. MANUTENÇÃO

AVISO!

- Assegure-se que desliga o cabo de alimentação antes de efetuar a manutenção. Caso não o faça poderá sofrer um choque eléctrico.
- 2. Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não ficar com os dedos presos ao abrir ou fechar a cobertura e o bloqueio da cabeça de impressão.
- A cabeça de impressão fica quente imediatamente após a impressão. Permita que arrefeça antes de fazer a manutenção.
- Não deite água diretamente em cima da impressora.

3.1 Limpeza

3.1.1 Cabeça de impressão/Rolo de arrasto/Sensores

ATENÇÃO!

- Não use qualquer solvente volátil, incluindo diluente e benzina, uma vez que poderá provocar descoloração na cobertura, falhas ou avarias na impressora.
- Não toque nos elementos da cabeça de impressão com mãos, a estática pode danificá-la.
- Certifique-se de que usa um limpador de cabeça de impressão. Caso contrário, pode encurtar a vida da cabeça de impressão.

NOTA:

Está disponível um limpador de cabeça de impressão (P/N.º 24089500013) no seu representante autorizado de manutenção Toshiba Tec. Este capítulo descreve como executar manutenção regular. Para assegurar um funcionamento contínuo e de alta qualidade da impressora, consulte a tabela abaixo e execute uma rotina de manutenção regular.

Ciclo de limpeza	Frequência
Alto rendimento	Todos os dias
Cada rolo de fita ou rolo de papel	Uma vez

Para manter um bom funcionamento e qualidade de impressão, limpe a impressora regularmente ou sempre que a fita e o papel sejam substituídos.

- 1. Desligue a alimentação e retire o cabo da impressora.
- **2.** Pressione o botão de liberação da tampa superior e abra suavemente a tampa superior até estar totalmente aberta.
- 3. Retire a fita e o papel da impressora.
- **4.** Limpe o elemento da cabeça de impressão com o limpador fornecido ou com um pano suave ligeiramente humedecido com álcool etílico.

Caneta de limpeza da cabeça de impressão



Elemento da cabeça de impressão

- 3.1.1 Cabeça de impressão/Rolo de arrasto/Sensores (cont.)
- **5.** Limpe o rolo de arrasto e o rolo amortecedor com um pano macio ligeiramente humedecido com álcool etílico. Remova todo o pó ou substâncias estranhas da parte interior da impressora.
- **6.** Limpe o sensor de abertura de alimentação e o sensor de marca negra com um pano suave e seco.
- 7. Limpe o caminho do papel.



Sensor de abertura de alimentação/ Sensor de marca negra

Rolo de arrasto

3.1.2 Tampas e painéis

ATENÇÃO!

- 1. Não deite água diretamente em cima da impressora.
- 2. NÃO UTILIZE dissolventes incluído aguarrás e benzina na cobertura ou painéis.
- 3. NÃO UTILIZE produtos de limpeza ou detergentes diretamente nas coberturas ou painéis.
- NÃO limpe a cobertura, painéis ou a janela dos consumíveis com álcool podem descolorar perder a forma ou estragos estruturais.

Limpe as tampas e painéis com um pano suave seco ou ligeiramente humedecido com detergente diluído.

3.1.3 Módulo cortador opcional

NOTA:

Para abrir e fechar a Tampa Frontal, abra primeiro a Tampa Superior. Se for difícil abrir a Tampa Frontal, segure a pega da tampa na parte inferior.

- **1.** Abra a tampa frontal. (*Nota)
- 2. Desaperte o parafuso de fixação do módulo cortador para o abrir.
- **3.** Remova o papel encravado, caso exista.

4. Limpe o interior da lâmina do cortador com um cotonete humedecido com álcool etílico. A lâmina de corte move-se para cima e para baixo quando o eixo do motor do cortador é rodado manualmente.

AVISO!

Tenha cuidado para não se ferir na lâmina afiada do cortador durante a limpeza. Dentro do cortador

Eixo do motor do cortador -

5. Da mesma forma, limpe a parte exterior da lâmina do cortador.

· Fora do cortador

3.1.4 Módulo dispensador opcional

NOTA:

Para abrir e fechar a Tampa Frontal, abra primeiro a Tampa Superior. Se for difícil abrir a Tampa Frontal, segure a pega da tampa na parte inferior. **1.** Abra a tampa frontal segurando o lado direito. (*Nota)

2. Pressione a barra de libertação para abrir o módulo dispensador.

Módulo dispensador

- **3.** Remova o papel encravado ou o papel de suporte, caso existam
- **4.** Limpe os rolos de alimentação de papel de suporte, o rolo guia e o rolo dispensador com um pano macio levemente humedecido com álcool etílico.

Rolo guia

Rolo dispensador

Rolo de tração do papel de suporte

4. SOLUÇÃO DE ERROS

Este capítulo enumera as mensagens de erro e as possíveis causas, assim como as suas soluções.

AVISO!

Se o seu problema não se encontrar entre os expostos neste capítulo, não tente reparar a impressora. Desligue a impressora, retire a ficha da tomada e contacte com o seu distribuidor autorizado Toshiba Tec para solicitar assistência técnica.

4.1 Mensagens de erro

NOTAS:

- 1. Se um erro não for eliminado ao premir a tecla **[RESTART] (REINICIAR)**, desligue a impressora e volte a ligá-la.
- 2. Depois de desligar a impressora, todos os dados de impressão serão limpos.

Mensagens de erro	Problemas/Causas	Soluções	
HEAD OPEN (CABEÇA ABERTA)	A tampa superior está aberta no modo online.	Feche a tampa superior.	
HEAD OPEN (CABEÇA ABERTA)	Foi feita uma tentativa de imprimir ou avançar o papel com a tampa superior aberta.	Feche a tampa superior. Em seguida prima a tecla [RESTART] (REINICIAR).	
COVER OPEN (TAMPA ABERTA)	Foi feita uma tentativa de imprimir ou avançar o papel com a tampa frontal aberta.	Feche a tampa frontal e, em seguida, pressione a tecla [RESTART] (REINICIAR) .	
COMMS ERROR (ERRO DE COMUNICAÇÃO)	Ocorreu um erro de comunicação.	Assegure-se de que o cabo da interface está corretamente ligado à impressora e ao computador e que o computador está ligado.	
PAPER JAM (PAPEL ENCRAVADO)	 O papel está encravado no caminho do papel. O papel não está colocado corretamente. 	 Remova o consumível encravado e, em seguida, limpe o Rolo de arrasto. Recarregue o papel corretamente. Por fim, prima a tecla [RESTART] (REINICIAR). 	
	 Selecionou o sensor de papel errado para o papel a usar. 	 Desligue a impressora e volte a ligar. Em seguida, selecione o sensor de papel para o tipo de papel que está a usar. Por fim, reenvie um trabalho de impressão. 	
3. O sensor de marca negra não está corretamente alinhado com a marca negra.		 3. Ajuste a posição do sensor. Em seguida prima a tecla [RESTART] (REINICIAR). ⇒ Secção 2.3. 	
	 Tamanho do papel instalado é diferente do programado. 	4. Substitua o papel carregado pelo que corresponder ao tamanho programado e depois prima a tecla [RESTART] (REINICIAR) ou então desligue a impressora e volte a ligá-la e selecione um tamanho programado que corresponda ao papel carregado. Por fim, reenvie a trabalho de impressão.	
	 O sensor superior e o sensor inferior estão desalinhados. 	 5. Alinhe o sensor superior com o sensor inferior. ⇒ Secção 2.3. 	
	 O sensor de abertura de alimentação não consegue distinguir uma área de impressão de uma falha de etiqueta. 	6. Para mais detalhes, entre em contacto com o seu representante do serviço.	

4.1 Mensagens de erro (Cont.)

Mensagens de erro	Problemas/Causa	Soluções
CUTTER ERROR (ERRO	O papel está encravado no cortador.	Retire o papel encravado e Em seguida prima a
DE CORTADOR)		tecla [RESTART] (REINICIAR). Se isto não
(Quando está instalado um		resolve o problema, desligue a impressora, contacte
módulo de corte opcional).		o seu representante autorizado Toshiba Tec.
NO PAPER (SEM PAPEL)	1. O consumível acabou.	 Carregue o novo consumível. Em seguida prima a tecla [RESTART] (REINICIAR). ⇒ Secção 2.3.
	2. O papel não foi carregado corretamente.	 Recarregue o papel corretamente. Em seguida prima a tecla [RESTART] (REINICIAR). ⇒ Secção 2.3.
	3. O papel está solto.	3. Remova qualquer folga do papel.
RIBBON ERROR (ERRO	1. A fita não está corretamente colocada ou não	1. Retire a fita e verifique o estado da mesma.
DE FITA)	desliza bem.	Substitua se necessário. Se o problema não ficar resolvido, desligue a impressora, e chame o seu representante autorizado Toshiba Tec.
	2. Fita mal colocada ou sem fita.	 2. A fita acabou. Em seguida prima a tecla [RESTART] (REINICIAR). ⇒ Secção 2.4.
EXCESS HEAD TEMP	A Cabeça de Impressão aqueceu demais.	Desligue a impressora e deixe-a arrefecer (durante
(EXCESSO TEMP.		cerca de 3 minutos). Se este procedimento não
CABEÇA)		resolver o problema, contacte o seu representante
		autorizado da Toshiba Tec.
HEAD ERROR (ERRO DE CABEÇA)	Há um problema com a Cabeça de Impressão.	A cabeça de impressão deve ser substituída. Contacte um representante de serviço técnico
		autorizado da Toshiba Tec.
DE SISTEMA)	 A impressora esta a ser utilizada num local onde está sujeita a ruído. Existem cabos de alimentação ou outros dispositivos elétricos perto da impressora ou do cabo de interface. 	 Afaste a impressora e os cabos de interface dos locais de ruído.
	 O cabo de alimentação da impressora não está ligado. 	2. Ligue o cabo de alimentação.
	 A impressora partilha a mesma fonte de alimentação com outras aplicações elétricas. 	 Providencie uma fonte de alimentação exclusiva para a impressora.
	4. Uma aplicação de software utilizada no seu PC tem um erro de funcionamento	 Confirme que o seu PC está a funcionar devidamente.
FLASH WRITE ERR.	Ocorreu um erro ao escrever para a memória	Desligue a impressora e depois volte a ligá-la.
(ERRO DE ESCRITA	ROM Flash.	
FLASH)		
FORMAT ERROR (ERRO	Ocorreu um erro ao formatar a memória ROM	Desligue a impressora e depois volte a ligá-la.
DE FORMATO)	Flash.	
MEMORY FULL	A gravação falhou devido a uma capacidade	Desligue a impressora e depois volte a ligá-la.
(MEMORIA CHEIA)	insuficiente da memória ROM Flash.	
RFID WRITE ERROR	A impressora não conseguiu escrever dados numa	Prima a tecla [RESTART] (REINICIAR) .
(ERRO ESCRITA RFID)	etiqueta de RFID depois de ter tentado novamente	
	o número de vezes especificado.	

Mensagens de erro	Problemas/Causa	Soluções
RFID ERROR (ERRO EM RFID)	A impressora não consegue comunicar com o Módulo de RFID.	Desligue a impressora e depois volte a ligá-la.
SYNTAX ERROR (ERRO DE SINTAXE)	Quando a impressora está em modo de Download para atualizar o firmware, recebeu um comando incorreto, por exemplo, um comando de emissão.	Desligue a impressora e depois volte a ligá-la.
POWER FAILURE (FALHA DE ALIMENTAÇÃO)	Ocorreu uma falha momentânea de energia.	Verifique a fonte de alimentação que transmite energia à impressora. Se os limites não forem os corretos, ou se a impressora partilhar a mesma tomada com outros aparelhos elétricos de alto consumo, troque de tomada de corrente.
LOW BATTERY (BATERIA FRACA)	A tensão da bateria do relógio em tempo real é de 1,9V ou menos.	Mantenha pressionada a tecla [RESTART] (REINICIAR) até que a mensagem "<1> RESET" (REPOR <1>) seja exibida. Se quiser continuar a usar a mesma bateria mesmo após o erro "LOW BATTERY" (BATERIA FRACA), defina a função de verificação de bateria fraca para OFF (DESLIGADO) e defina a data e a hora em tempo real. Enquanto a alimentação estiver ligada, o relógio em tempo real funcionará. No entanto, assim que a alimentação for desligada, a data e a hora serão repostas. Contacte um representante de serviço técnico autorizado da Toshiba Tec para substituir a bateria.
Outras mensagens de erro	Um problema de hardware ou de software pode ter ocorrido.	Desligue a impressora e volte a ligar. Se isto não resolver o problema, desligue a impressora novamente e contacte o seu representante autorizado Toshiba Tec.

4.1 Mensagens de erro (cont.)

4.2 Possíveis problemas

Esta secção descreve problemas que podem acontecer quando trabalha com a impressora as suas causas e soluções.

Possíveis Problemas	Causas	Soluções
A impressora não liga.	1. O cabo de alimentação não está ligado.	1. Ligue o cabo de alimentação.
	2. A tomada de corrente elétrica CA não está a funcionar corretamente.	 Teste com um cabo de alimentação de outro aparelho elétrico.
	3. O fusível queimou ou interruptor desligado.	3. Verifique o fusível ou o disjuntor.
O papel não foi avançado.	1. O papel não foi carregado corretamente.	 Carregue o papel corretamente. ⇒ Secção 2.3.
	2. A impressora está em erro.	2. Resolva o erro indicado no visor.
Pressionar a tecla [FEED] (ALIMENTAR)no estado inicial resulta em	Foi tentado um avanço de papel ou uma impressão não nas seguintes condições padrão. Tipo Sensor: Sensor de abertura de	Altere a condição de impressão utilizando o driver de impressão ou um comando de impressão de maneira a que corresponda às suas condições de impressão. Em seguida
erro.	alimentação Método de Impressão: Transferência Térmica	elimine o estado de erro premindo a tecla [RESTART] (REINICIAR).
	Espaço entre etiquetas 76.2 mm	

4.2 Possíveis problemas (cont.)

Esta secção descreve problemas que podem acontecer quando trabalha com a impressora as suas causas e soluções.

Possíveis Problemas	Causas	Soluções	
Nada está impresso.	1. O papel não foi carregado corretamente.	1. Carregue o papel corretamente.	
		⇒ Secção 2.3.	
	2. A fita não está corretamente carregada.	2. Carregue-a corretamente.	
		⇒ Secção 2.4.	
	3. A fita e o papel não são compatíveis.	3. Selecione uma fita apropriada para o tipo	
		de papel que está a usar.	
A imagem impressa não	1. A fita e o papel não são compatíveis.	1. Selecione uma fita apropriada para o tipo	
está nítida.		de consumível que está a usar.	
	2. A Cabeça de Impressão não está limpa.	2. Limpe os elementos da cabeça de	
		impressão com o limpador fornecido ou	
		com um pano suave ligeiramente	
		humedecido em álcool.	
O módulo cortador	1. O módulo cortador não está devidamente	1. Feche corretamente o Módulo cortador.	
opcional não corta.	fechado.		
	2. O papel está encravado no Cortador.	2. Remova o papel encravado.	
	3. A lâmina de cortador está suja.	3. Limpe a lâmina de cortador.	

4.3 Remover papel encravado

ATENÇÃO!

Não use qualquer ferramenta que possa danificar a Cabeça de Impressão.

NOTA:

Se ocorrerem encravamentos frequentes no cortador, contacte um representante autorizado da Toshiba Tec. Esta secção descreve em pormenor o procedimento de remoção de papel encravado.

- 1. Desligue a alimentação da impressora e o respetivo cabo de alimentação.
- **2.** Pressione o botão para libertar a tampa superior e abra suavemente a tampa superior até estar totalmente aberta apoiando-a com a mão.
- **3.** Pressione a alavanca do sensor superior no interior e abra o conjunto do sensor superior.
- 4. Retire a fita e o papel da impressora.

Conjunto do sensor — _____

- **5.** Remova o papel encravado da impressora. NÃO UTILIZE elementos cortantes ou ferramentas que possam danificar a impressora.
- **6.** Limpe a Cabeça de Impressão e o Rolo de arrasto e, em seguida, elimine qualquer resto de pó ou substâncias estranhas.
- 7. Consumíveis encravados no módulo cortador podem ser provocados por restos de cola das etiquetas no módulo cortador. Não use consumíveis não recomendados para uso com o cortador.

5. ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Esta secção descreve as especificações da impressora.

Item	Modelo	BA410T-GS12-QM-S BA410T-TS12-QM-S		
Dimensão (L × P × A)	238 mm × 401,7 mm × 331,5 mm (9,4" × 15,8" × 13,1")		
Peso		15 kg ((papel e fita não incluídos).		
Intervalo de	Direto térmico	0°C a 40°C (32°F a 104°F)		
funcionamento	Transferência Térmica	5°C a 40°C (41°F a 104°F)		
Humidade relativa		25% a 85% HR (sem condensação)		
Fonte de alimentação		Fonte de alimentação universal CA100	V a 240V, 50/60Hz±10%	
Tensão de entrada		AC100 a 240V, 50/60Hz ±10%		
Consumo de energia	Num trabalho de impressão*1	2,1A (100V) a 1,1A (240V), classificação 155W		
Durante o modo de espera		0,19A (100V) a 0,15A (240V), 13W (100V) a 22W (240V)		
Resolução		8 pontos/mm (203 dpi)	11,8 pontos/mm (300 dpi)	
Método de impressão		Transferência térmica ou direta térmica	1	
Velocidade impressão)	50,8 mm/seg. (2 polegadas/seg.)*2 203,2 mm/seg (8 polegadas/segundo)		
		101,6 mm/seg (4 polegadas/segundo)		
		152,4 mm/seg (6 polegadas/segundo)		
Largura disponível do Direto térmico papel		25,0 mm a 118,0 mm (1 polegada a 4,6 polegadas)		
(incluindo papel de suporte)	Transferência Térmica	25,0 mm a 114,0 mm (1 polegada a 4,5 polegadas)		
Largura máxima de impressão efetiva		104,0 mm (4,1 polegadas)	105,7 mm (4,2 polegadas)	
Modo de impressão		Contínuo, Dispensador (opção) e Corte (opção)		
Visor LCD de mensa	gens	Tipo de gráfico 128 x 64 pontos		

*1: Enquanto 30% das linhas oblíquas são impressas no formato especificado.

*²: Se você selecionar 2"/seg no modo de transferência de calor, ele será impresso em 3" /seg.

Modelo	BA410T-GS12-QM	BA410T-TS12-QM	
Tipos de códigos de barras disponíveis	JAN8, JAN13, EAN8, EAN8+2 dígitos, EAN8+5 dígitos, EAN13, EAN13+2 dígitos, EAN13+5 dígitos, UPC-E, UPC-E+2 dígitos, UPC-E+5 dígitos, UPC-A, UPC-A+2 dígitos, UPC-A+5 dígitos, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, Código de barras de cliente, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), GS1 DataBar, MATRIZ 2 de 5 para NEC,		
Códigos de barras compostos.	Data Matrix, PDF417, Código QR, C CP, Código QR de segurança, Aztec,	Código Maxi, Micro PDF417, Código , GS1 Data Matrix	
Fontes de letra internas	Times Roman (6 tamanhos), Helvetica (6 tamanhos), Presentation (1 tamanho), Letter Gothic (1 tamanho), Prestige Elite (2 tamanhos), Courier (2 tamanhos), OCR (2 tipos), Gothic (1 tamanho), Outline font (4 tipos), Price font (3 tipos)		
Rotações	0°, 90°, 180°, 270°		
Ligação padrão	Interface USB (V2.0 de alta velocida Interface LAN (10/100BASE) Interface Bluetooth (2400MHz a 24 NFC(MIFARE (ISO/IEC 14443 Tipo Interface de anfitrião USB	ude) 8 3,5 MHz , CLASSE 2 (2,5mW)) o A))	
Equipamento opcional	Módulo cortador (BA204-QM-S) Módulo dispensador (BA904-H-QM- Placa de interface série (BA700-RS- Placa LAN sem fios (BA700-WLAN Placa de E/S de expansão (BA700-IC Relógio em tempo real (BA700-RTC Guia em ziguezague (BA904-FF-QM Interface paralela (CEN) (BA700-CE UHF RFID (BA704-RFID-U4-KR-S RFID-U4-AU-S)	-S) QM-S) I-QM-S) O-QM-S) C-QM-S) I-S) EN-QM-S) , BA704-RFID-U4-EU-S, BA704-	

NOTAS:

Data MatrixTM é uma marca registada da International Data Matrix Inc., U.S.
 PDF417TM é uma marca registada da Symbol Technologies Inc., US.

• QR Code é uma marca comercial da DENSO CORPORATION.

Maxi Code é uma marca comercial da United Parcel Service of America, Inc., nos EUA

6. ANEXO 1 INTERFACE

NOTA:

Para evitar radiação e interferências de ruído elétrico, os cabos de ligação têm que satisfazer as seguintes exigências:

- No caso de cabo de interface paralelo ou cabo de interface série, estar completamente protegidos do metal ou conetores metalizados.
- Serem o mais curto possível.
- Não estarem fixados conjuntamente com cabos de alimentação, elétricos.
- Não serem instalados com cabos elétricos nem perto de condutas elétricas.
- O cabo do interface paralelo a ser utilizado deve estar customizado para IEEE1284.

Interface USB (Standard)

Padrão:	Em conformidade com V2.0 de alta velocidade					
Tipo de transferência:		Transfe	Transferência de controlo, transferência Bulk			
Rácio de transferência:		480M l	480M bps			
Classe:		Classe	Classe de Impressora			
Modo de Controlo:		Estado com informações de espaço livre do buffer de receção				
Numero de portas:		1	1			
Alimentação:		Auto A	Auto Alimentação			
Conetor:		Tipo A	e Tipo	n.		
N.º de pinos		_	_	USB A	USB B	
		Sinal				

N.º de pinos	Sinal		
1	VCC	14321	1 2
2	D-		
3	D+		
4	GND	1234	
•	•		

LAN (Standard)

Padrão: IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

Número de portas: 1

1			
Conetor: RJ-45	LED	Status LED	Status LAN
LED de estado: LED de ligação	Hiperligação	LIGADO	Ligação 10 Mbps ou detetada
LED de atividade			ligação 100 Mbps.
		DESLIGADO	Nenhuma ligação detetada
			* A comunicação não pode ser
			efetuada enquanto o LED de
			ligação estiver apagado.
	Atividade	LIGADO	Comunicação
(Laranja) 8		DESLIGADO	Ralenti

Cabo LAN:

10BASE-T: UTP categoria 3 ou categoria 5 100BASE-TX: UTP categoria 5 Commingente May, 100 m

Comprimento de cabo: Comprimento Max. 100 m

Bluetooth (Padrão)

Nome do módulo:	MBH7BTZ42
Versão Bluetooth:	V2.1 + EDR
Frequência:	2.4000 a 2.4835 GHz
Transmissão máxima:	Classe 2
Potência:	+4dBm (Exceto ganho de antena)
Sensibilidade de receção:	-87 dBm
Velocidades de transmissão:	1Mbps (Taxa básica)/2Mbps (EDR 2Mbps)/3Mbps (EDR 3Mbps)"
Distância de comunicação:	3 m/360 graus (Para especificação BA400)
Certificação (Módulo):	TELEC/FCC/IC/EN
Especificação da antena:	Antena Monopolo
Ganho máximo:	-3.6dBi (2,4 GHz)

NFC

Norma de comunicação:	MIFARE (ISO/IEC 14443 Tipo A)
Tamanho da memória:	É possível escrever na etiqueta NFC.
Frequência de operação:	13, 56 MHz

■ Interface série opcional: BA700-RS-QM-S

8

9

N.C

Tipo:	RS-232C	RS-232C				
Modo Comunicação:	Full duplex	Full duplex				
Velocidade de transmissá	ão: 2400 bps, 4	800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 3	88400 bps, 115200 bps			
Sincronização:	Sincronizad	Sincronização Inicio-Fim				
Bit Inicial:	1 bit	1 bit				
Bit final	1 bit, 2 bit					
Comprimento de dad	os:7 bit, 8 bit					
Paridade:	None, EVE	EN, ODD				
Deteção de erros:	Parity error	r, Framing error, Overrun error				
Protocolo:	Unprocedu	re communication				
Código de introdução)					
de dados:	Código AS	Código ASCII, Código Europeu de caracteres 8 bit, Código gráfico 8 bit, Código				
	JIS8, Códig	go Shift JIS Kanji, Código JIS K	anji			
Buffer a receber:	1M byte	1M byte				
Conetor:						
	N.º de PIN	Sinal				
	1	N.C				
	2	TXD (Transmissão de dados)				
	3	RXD (Receção de dados)	5 1 v			
	4	DSR (Data Set Ready)	(a a a a a			
_	5	SG (Sinal Terra)	(00000/			
_	6	DTR (Data Terminal Ready)	(0000 <i>)</i>			
	7	CTS (Clear to Send)	9 6			

RTS (Request to Send)

Interface paralela opcional: BA700-CEN-QM-S

Modo:

Conforme IEEE1284

Modo compatível (modo SPP), Modo contínuo

Método de introdução de dados: Paralelo 8 bit _

Sinal de controlo:

Modo SPP	Modo Contínuo
nStrobe	HostClk
nAck	PtrClk
Ocupado	PtrBusy
Perror	AckDataReq
Selecionar	Xflag
nAutoFd	HostBusy
nInit	nInit
nFault	nDataAvail
nSelectIn	IEEE1284Active

Código de introdução

de dados:

Código ASCII Código Europeu de 8 bit Código gráfico 8 bit Código JIS8 Código Shift JIS Kanji Código JIS Kanji 1MB

Buffer a receber:

Conetor:

N.º de	Sinal		
PIN	Modo SPP	Modo Contínuo	
1	nStrobe	HostClk	
2	Data 1	Data 1	
3	Data 2	Data 2	
4	Data 3	Data 3	
5	Data 4	Data 4	
6	Data 5	Data 5	
7	Data 6	Data 6	
8	Data 7	Data 7	
9	Data 8	Data 8	
10	nAck	PtrClk	
11	Ocupado	PtrBusy	
12	PError	AckDataReq	
13	Selecionar	Xflag	
14	nAutoFd	HostBusy	
15	NC	NC	
16	0V	0V	
17	CHASSIS GND	CHASSIS GND	
18	+5V (For detetion)	+5V (For detetion)	
19	TWISTED PAIR GND(PIN1)	TWISTED PAIR GND(PIN1)	
20	TWISTED PAIR GND(PIN2)	TWISTED PAIR GND(PIN2)	
21	TWISTED PAIR GND(PIN3)	TWISTED PAIR GND(PIN3)	
22	TWISTED PAIR GND(PIN4)	TWISTED PAIR GND(PIN4)	
23	TWISTED PAIR GND(PIN5)	TWISTED PAIR GND(PIN5)	
24	TWISTED PAIR GND(PIN6)	TWISTED PAIR GND(PIN6)	
25	TWISTED PAIR GND(PIN7)	TWISTED PAIR GND(PIN7)	

26	TWISTED PAIR GND(PIN8)	TWISTED PAIR GND(PIN8)
27	TWISTED PAIR GND(PIN9)	TWISTED PAIR GND(PIN9)
28	TWISTED PAIR GND(PIN10)	TWISTED PAIR GND(PIN10)
29	TWISTED PAIR GND(PIN11)	TWISTED PAIR GND(PIN11)
30	TWISTED PAIR GND(PIN31)	TWISTED PAIR GND(PIN31)
31	nInit	nInit
32	nFault	NDataAvail
33	0V	0V
34	NC	NC
35	NC	NC
36	nSelectIn	IEEE1284Active

■ Interface WLAN opcional: BA700-WLAN-QM-S

RS9113DB			
IEEE802.11 a / b / g / n			
"2412 MHz – 2484 MHz/4910 MHz – 5825 MHz"			
5 MHz (2,4 GHz), 20 MHz (5 GHz)			
EUA : 1 - 11, 36 - 48, 52 - 64, 100 - 116, 120 - 128, 132 - 140, 149 - 165			
Europa : 1- 13, 36 - 48, 52 - 64, 100 - 140			
Japão : 1 - 14, 36 - 48, 52 - 64, 100 - 140			
antena integrada			
ação/			
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps			
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps			
802.11n: MCS0 a MCS7 com e sem Short GI"			
OFDM com BPSK, QPSK, 16-QAM, e 64-QAM			
802.11b com CCK e DSSS"			
: -97 dBm			
17 dBm			

AVISO!

Não use a banda de 5 GHz para comunicação externa. É proibido usar dispositivos sem fios em ambientes externos na banda de 5 GHz. Para operar a LAN sem fios deste produto em ambientes externos, use apenas a banda de 2,4 GHz.

Módulo EX de E/S opcional: BA700-IO-QM-S

Sinal de entrada	IN0 a IN5				
Sinal de saída	OUT0 a OUT6				
Conetor	FCN-781P024-G/P ou equivalente				
(Dispositivo externo	o)				
Conetor	FCN-685J0024 ou equivalente				
(Impressora)				_	1
(impresserie)	Pino	Sinal	I/O	Função	

Pino	Sinal	I/O	Função	Pino	Sinal	I/O	Função
1	IN0	Entrada	FEED	13	OUT6	Saída	
2	IN1	Entrada	IMPRIMIR	14	N.C.		
3	IN2	Entrada	PAUSE	15	COM1	Comum	
						(Alimentação)	
4	IN3	Entrada		16	N.C.		
5	IN4	Entrada		17	N.C.		
6	IN5	Entrada		18	N.C.		
7	OUT0	Saída	FEED	19	N.C.		
8	OUT1	Saída	IMPRIMIR	20	N.C.		
9	OUT2	Saída	PAUSE	21	COM2	Comum (Terra)	
10	OUT3	Saída	ERRO	22	N.C.		
11	OUT4	Saída		23	N.C.		
12	OUT5	Saída	LIGAR	24	N.C.		

N.C.: Sem ligação

Circuito de entrada

Circuito de saída

Ambiente de operação Temperatura: 0 a 40 °C Humidade: 20 a 90% (Sem condensação)

Módulo RFID opcional: BA704-RFID-U4-KR-S, BA704-RFID-U4-EU-S, BA704-RFID-U4-AU-S

• (Opção)BA704-RFID-U4-KR-S

Módulo:	TRW-USM-10
Frequência:	Definições KR: 920.9-923.3 MHz (UHF Coreia)
Saída:	1 mW a 100 mW
Etiqueta RFID disponível:	EPC C1 Gen2, IOS-18000-6C

• (Opção)BA704-RFID-U4-EU-S

Módulo:	TRW-EUR-10			
Frequência:	869.85 MHz (UHF Europa)			
Saída:	1 mW a 100 mW			
Etiqueta RFID disponíve	l: EPC C1 Gen2, IOS-18000-6C			

• (Opção)BA704-RFID-U4-AU-S

Módulo:	TRW-USM-10
Frequência:	918.25 -925.75 MHz (UHF Austrália)
Saída:	1 mW a 100 mW
Etiqueta RFID dispo	onível: EPC C1 Gen2, IOS-18000-6C

7. ANEXO 2 CABO DE ALIMENTAÇÃO

Instrução do cabo de ligação

- 1. Para utilização com alimentação elétrica de 100 125 V CA, selecione um cabo de alimentação com uma especificação mín. de 125V, 10A.
- 2. Para utilização com alimentação elétrica de 200 240 V CA, selecione um cabo de alimentação com uma especificação mín. de 250V.
- 3. Selecione um cabo de alimentação com o comprimento de 4,5 m ou menos
- 4. O cabo de alimentação ligado ao transformador CA deve ser o indicado para inserir numa ficha ICE-320-C14. Tenha como base de formato a imagem seguinte.

País/Região	América norte	Europa	Reino Unido	Austrália
Cabo de alimentação				250V
Taxa (Min.)	125V, 10A	250V	250V	AS3191 aprovado,
Тіро	SVT	H05VV-F	H05VV-F	Ligeiro ou de tipo normal
Tamanho do condutor (Mín.)	No. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Configuração da Ficha (Tipo aprovado localmente)		A Contract		DIM
Taxa (Min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1

*1 Pelo menos 125% da corrente nominal do produto.

Impressora de códigos de barras <u>Manual do utilizador</u> BA410T-GS12-QM-S BA410T-TS12-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tóquio 141-8562, JAPÃO © 2019 -2024 Toshiba Tec Corporation Todos os Direitos Reservados IMPRESSO NA INDONÉSIA BU220056A0-PT Ver0020