

Tiskárna čárových kódů Příručka uživatele

BV410D-GS02-QM-S BV410D-TS02-QM-S BV420D-GS02-QM-S BV420D-TS02-QM-S



Dodržování požadavků pro CE:

Tento výrobek nese označení CE v souladu s ustanoveními příslušných evropských směrnic pro tento výrobek a elektrické příslušenství.

Za označení CE je odpovědná společnost Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Německo, tel.: +49-(0)-2131-1245-0.

Kopii příslušného Prohlášení o shodě CE získáte u svého prodejce, společnosti Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH nebo u společnosti Toshiba Tec Corporation.

(pouze pro EU)

Dodržování požadavků pro UKCA:

Tento výrobek nese označení UKCA v souladu s ustanoveními příslušných směrnic Spjeného Království pro tento výrobek a elektrické příslušenství.

Za označení UKCA odpovídá společnost Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, tel. +44-(0)-843 2244944.

Kopii příslušného Prohlášení o shodě UKCA získáte u svého prodejce, společnosti Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd nebo u společnosti Toshiba Tec Corporation.

(pouze pro UK)

∧ VAROVÁNÍ:

Tento produkt je klasifikován jako produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových vln. V takovém případě může být nutné, aby uživatel přijal určitá opatření.

Zákon FCC Třída A

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provozování tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí tolerovat jakákoli rušení včetně rušení, která mohou způsobovat nežádoucí provoz zařízení. **Poznámka:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy A v souladu s částí 15 Předpisů FCC. Tato omezení byla navržena pro zajištění odpovídající ochrany proti škodlivému rušení při provozování tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vyrábí, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že by nebylo nainstalováno v souladu s příručkou, by mohlo způsobovat škodlivé rušení radiokomunikace. Provozování tohoto zařízení v obytných prostorách může způsobit škodlivé rušení a v takovém případě bude muset toto rušení napravit uživatel na své vlastní náklady.

VAROVÁNÍ

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou osobou jako vyhovující, by mohly mít za následek zneplatnění oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

(pouze pro USA)

Zákon ICES-003 Třída A - Avis NMB-003, Classe A

Toto digitální zařízení třídy A splňuje veškeré požadavky kanadského předpisu ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

(platí pouze pro KANADU)



California Proposition 65:Pouze pro USA - Kalifornie

A VAROVÁNÍ:

Tento produkt vás může vystavit účinkům chemikálií, včetně 1,3-dichloro-2-propanolu, který je ve státě Kalifornie znám jako látka způsobující rakovinu.

Další informace viz

www.P65Warnings.ca.gov.

Zařízení není určeno k používání v přímém zorném poli na pracovištích se zobrazovacími zařízeními. Aby nedocházelo k nepříjemným odrazům, je třeba v pracovištích se zobrazovacími zařízeními umístit toto zařízení mimo jejich zorné pole.

한국 전원 코드

KS C 8305 표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요. 정격(최소): 250V KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형 유형: 도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm²

Informace pro uživatele k recyklaci odpadů:

Tento produkt je označen v souladu s ustanoveními Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE.



Použití tohoto symbolu označuje, že tento produkt nelze zlikvidovat vyhozením do netříděného komunálního odpadu, proto je nutné jej vytřídit do odděleně shromažďovaného odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto produktu.

Podrobnější informace o zpětném odběru a recyklaci tohoto produktu získáte u svého dodavatele, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Sdělení (pro Turecko)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Následující informace platí pouze pro Indii:



Použití tohoto symbolu označuje, že tento produkt nelze zlikvidovat vyhozením do domácího odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto produktu.

Podrobnější informace o zpětném odběru a recyklaci tohoto produktu získáte u svého dodavatele, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Tento produkt, včetně jeho komponent, spotřebních předmětů, částí a dílů, splňuje požadavky indických předpisů pro elektronický odpad (India E-waste Rules) a neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenyly ani polybromované difenylethery v koncentracích převyšujících 0,1% hmotnostních a 0,01% hmotnostních pro kadmium, kromě výjimky stanovené v těchto předpisech.

La siguiente información es solo para Argentina:





Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar posibles

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde adquirió el producto.

Následující informace platí pouze pro Vietnam:

Prohlášení o shodě.

Výrobky Toshiba Tec Group prodávané na vietnamském trhu splňují požadavky oběžníku 16/VBHN-BCT ze dne 25. dubna 2014 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým se dočasně stanoví přípustné omezení obsahu některých toxických chemikálií v elektronických a elektrických výrobcích.

Tento produkt byl navržen pro komerční používání a nejde o spotřebitelský produkt.

POZNÁMKY:

- Tuto příručku nesmíte kopírovat, zcela ani částečně, bez předchozího písemného povolení společnosti Toshiba Tec Corporation.
- Obsah této příručky je možné změnit bez předchozího upozornění.
- Aktuální verzi příručky získáte u svého autorizovaného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation.
- S jakýmikoli svými dotazy týkajícími se této příručky se prosím obraťte na svého místního oprávněného zástupce servisu.
- Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation.

Dovozce (pro EU, EFTA) Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Německo

Dovozce (pro UK) Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 BRB, United Kingdom

Dovozce (pro Turecko) BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No: 8A 34775, Umraniye-Istanbul, Turecko

Výrobce: Toshiba Tec Corporation 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japonsko

Bezpečnostní opatření pro nakládání s bezdrátovými komunikačními zařízeními

Tento produkt je podle zákona o bezdrátové telegrafii zařazen do třídy "bezdrátových zařízení pro stanice nízkovýkonových systémů přenosu dat" a nevyžaduje licenci pro rádiové přenosy. Tento zákon zakazuje upravování vnitřních částí zařízení.

Informace o předpisech

Tento produkt musí být nainstalován a používán v přísném souladu s pokyny výrobce uvedenými v uživatelské dokumentaci, která je součástí produktu. Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem pro radiofrekvence a bezpečnost.

Níže uvedené normy jsou ověřeny pro provoz s poskytnutou anténou. Produkt nepoužívejte s jinými anténami.

Evropa - Prohlášení o shodě pro EU

Společnost Toshiba Tec Corporation tímto prohlašuje, že zařízení řady BV410D/BV420D jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 2014/53/EU.

USA-Federal Communications Commission (FCC)

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy A v souladu s částí 15 Předpisů FCC. Tato omezení byla navržena pro zajištění odpovídající ochrany proti škodlivému rušení při provozování tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vyrábí, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že by nebylo nainstalováno v souladu s příručkou, by mohlo způsobovat škodlivé rušení radiokomunikace. Provozování tohoto zařízení v obytných prostorách může způsobit škodlivé rušení a v takovém případě bude muset toto rušení napravit uživatel na své vlastní náklady.

POZOR:

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC.

Provozování tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí tolerovat jakákoli rušení včetně rušení, která mohou způsobovat nežádoucí provoz zařízení. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou osobou jako vyhovující, by mohly mít za následek zneplatnění oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

VAROVÁNÍ PŘED RF EXPOZICÍ:

Zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s příslušnými pokyny a anténa (antény) použitá/é pro tento vysílač musí být nainstalována/y tak, aby byla zajištěna vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna/y společně nebo provozována/y ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem. Koncoví uživatelé a montážníci musí být vybaveni pokyny k instalaci antény a provozní podmínky vysílače pro splnění požadavků na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Canada - Industry Canada (IC)

Toto zařízení vyhovuje kanadským normám RSS osvobozeným od licence.

Provozování tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) toto zařízení musí tolerovat jakákoli rušení včetně rušení, která mohou způsobovat nežádoucí provoz zařízení.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) záření

Vyzářený výkon bezdrátového zařízení je pod mezními hodnotami expozice vysokofrekvenčnímu záření v Kanadě (IC). Bezdrátové zařízení by mělo být používáno takovým způsobem, aby byl za běžného provozu kontakt s člověkem minimalizován.

Toto zařízení bylo také vyhodnoceno s souladu s expozičními limity IC RF za měnících se podmínek expozice (antény jsou ve vzdálenosti více než 20 cm od těla člověka).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

Země/regiony schválené pro používání zařízení

Toto zařízení je v souladu s normou pro rádiová zařízení v konkrétních zemích / regionech. Informace získáte u autorizovaných prodejců Toshiba Tec nebo u servisních techniků.

Opatření při používání

Tento produkt komunikuje s jinými zařízení pomoci radiokomunikace. V závislosti na umístění instalace, orientaci, prostředí apod. může docházet ke zhoršování komunikace nebo k narušování fungování zařízení instalovaných v blízkosti.

Zařízení Bluetooth[®] a bezdrátová LAN zařízení fungují ve stejných rádiových frekvencích a mohou si navzájem působit rušení. Pokud používáte zařízení Bluetooth[®] a bezdrátové sítě LAN současně, můžete příležitostně zaznamenat zhoršený výkon sítě nebo dokonce ztratit připojení k síti.

Pokud by k takovému problému došlo, okamžitě vypněte své zařízení s Bluetooth[®] nebo s bezdrátovou sítí LAN. Neponechávejte je v blízkosti mikrovlnného záření.

Následkem rádiových vln vyzařovaných mikrovlnnými zařízeními může dojít ke zhoršování nebo chybám komunikace.

Zařízení nepoužívejte na kovových stolech ani v blízkosti kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zhoršení komunikace.

* Bluetooth[®] je registrovaná obchodní značka, kterou vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Souhrn bezpečnostních pokynů

Při manipulaci s tímto zařízením nebo při jeho údržbě je osobní bezpečnost mimořádně důležitá. Varování a upozornění potřebná pro bezpečnou manipulaci jsou součástí této příručky. Před manipulací nebo údržbou tohoto zařízení si musíte prostudovat veškerá varování a upozornění obsažená v této příručce a musíte jim porozumět. Nepokoušejte se provádět opravy ani úpravy tohoto zařízení. Pokud by došlo k závadě, kterou nebudete moci napravit postupy popsanými v této příručce, přístroj vypněte, odpojte ze sítě a obraťte se na oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation.

Význam symbolů

VAROVÁNÍ	Tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt, závažné zranění, vážné škody nebo zapálení zařízení nebo okolních předmětů, pokud jí nebude zabráněno.
POZOR	Tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo střední zranění, částečnou škodu na zařízení nebo okolních předmětech či ztrátu dat, pokud jí nebude zabráněno.
ZÁKAZ	Tento symbol označuje zakázané činnosti (zakázané součásti). Konkrétní obsah zákazu je znázorněn uvnitř nebo vedle symbolu 🛇. (Symbol uvedený vlevo označuje "zákaz demontáže".)
NUTNO provést	Tento symbol označuje činnosti, které musí být provedeny. Konkrétní pokyny jsou uvedeny uvnitř nebo vedle symbolu ●. (Symbol uvedený vlevo označuje "příkaz k odpojení napájecího kabelu ze zásuvky".)

Poznámka

Označuje informace, kterým je třeba při provozu zařízení věnovat pozornost.

VAROVÁNÍ

	VAROVÁNÍ Tento symbol označuje riziko smrti nebo vážného zranění v případě, že by bylo se zařízením nakládáno v rozporu s uvedenými pokyny.				
\bigcirc	Jakékoli jiné napětí, než je uvedeno (stříd. proud), je zakázáno.	Nepoužívejte napětí odlišné od střídavého napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku, protože by to mohlo způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem .			
\bigcirc	Zakázáno	Zástrčku napájecího kabelu nezapojujte do zásuvky ani ji nevyjímejte mokrýma rukama, protože by mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem .			
\bigcirc	Zakázáno	Pokud zařízení sdílí stejnou elektrickou zásuvku s jinými přístroji, které mají velký příkon, pokaždé, když bude zařízení v chodu, bude napětí velmi kolísat. Zajistěte pro zařízení oddělenou zásuvku, protože by mohlo dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem .			
\bigcirc	Zakázáno	Na zařízení nepokládejte kovové předměty ani nádoby naplněné vodou, např. vázy s květinami, květináče, hrnky atd. Pokud by se do zařízení dostaly kovové předměty nebo rozlitá tekutina, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem .			

\bigcirc	Zakázáno	Do ventilačních otvorů zařízení nesmíte vkládat ani upustit kovové, hořlavé ani jiné cizí předměty, protože by mohly způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem .
\bigcirc	Zakázáno	Napájecí kabely se nesmí poškrábat, poškodit ani upravovat. Zároveň na ně nesmíte pokládat těžké předměty, tahat za ně, ani je příliš ohýbat, protože by tak mohlo dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem .
	Odpojte kabel ze zásuvky.	Pokud by došlo k pádu zařízení nebo k poškození jeho krytu, nejprve zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze sítě a pak se obraťte na oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation. Pokud byste v takovém případě zařízení používali i nadále, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem .
	Odpojte kabel ze zásuvky.	Další používání zařízení v nestandardních podmínkách, jako například pokud ze zařízení vychází kouř nebo zápach, by mohlo způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem . V takovém případě okamžitě zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Následně se obraťte na oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation.
	Odpojte kabel ze zásuvky.	Pokud se do zařízení dostane cizí předmět (úlomky kovu, voda, tekutina), zařízení vypněte a odpojte kabel od sítě a pak se obraťte na oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation. Pokud byste v takovém případě zařízení používali i nadále, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem .
	Odpojte kabel ze zásuvky.	Při odpojování napájecího kabelu musíte uchopit a vytáhnout jeho zástrčku. Pokud byste tahali za kabel, mohlo by dojít k přetržení nebo namáhání vnitřních drátů a způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem .
9	Připojení zemnícího vodiče.	Ujistěte se, že je zařízení řádně uzemněno. Uzemněny musí být i prodlužovací kabely. U nesprávně uzemněného zařízení by mohlo dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem .
	Zákaz demontáže.	Ze zařízení neodstraňujte jeho kryty, neopravujte je ani neupravujte. Obraťte se na oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation. Mohlo by dojít ke zranění vysokým napětím, velmi horkými částmi nebo ostrými hranami uvnitř zařízení.
\bigcirc	Zakázáno	K čištění zařízení nepoužívejte sprejové čističe obsahující hořlavý plyn. Mohlo by dojít k požáru .
\bigcirc	Zakázáno	Je třeba dávat obzvlášť pozor, abyste se nezranili o řezačku papíru v tiskárně.

POZOR



Tento symbol označuje riziko **zranění osob** nebo **poškození majetku**, pokud by bylo se zařízením nevhodně nakládáno v rozporu s pokyny.

Bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní opatření vám pomohou zajistit, aby toto zařízení fungovalo stále správně.

- Při jeho umístění se snažte vyhýbat místům, která se vyznačují následujícími nepříznivými podmínkami:
 - Teploty mimo stanovený rozsah

POZOR

- Přímé sluneční světlo
- Vysoká vlhkost
- Sdílený zdroj energie
- Nepřiměřené vibrace
- Prach/Plyn
- Kryt je třeba čistit otíráním suchým hadříkem nebo hadříkem lehce namočeným v neagresivním roztoku čisticího prostředku.

Na plastový kryt NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ŘEDIDLA ANI JINÁ NESTÁLÁ ROZPOUŠTĚDLA.

- POUŽÍVEJTE POUZE papíry určené společností TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Papír NEUKLÁDEJTE v místech, kde by mohly být vystaveny přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, prachu nebo plynu.
- Tiskárnu je možné provozovat, pokud je postavena na rovném povrchu.
- Pokud je k tiskárně připojen externí zdroj napájení, jako například adaptér na střídavý proud, NEPOUŽÍVEJTE jiné zařízení, než adaptér na střídavý proud FSP060-RAAK3.
- V případě závady tiskárny může dojít ke ztrátě dat uložených v její paměti.
- Snažte se vyvarovat používání tohoto zařízení, pokud je zapojeno do stejného zdroje napájení, jako vysokonapěťové zařízení nebo zařízení, u kterého je pravděpodobné, že by mohlo způsobovat rušení sítě.
- Kdykoli pracujete v otevřeném zařízení nebo je čistíte, vždy je odpojte od sítě.
- Své pracoviště udržujte bez statické elektřiny.
- Na horní část zařízení nepokládejte žádné těžké předměty, protože by mohly být nevyvážené a pádem způsobit **zranění**.
- Vyvarujte se zablokování otvorů ventilace zařízení, neboť tím dochází ke stupňování tepla uvnitř zařízení, které by mohlo způsobit **požár**.
- O zařízení se neopírejte. Mohlo by na vás spadnout a způsobit vám zranění.
- Pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte, odpojte je od sítě.
- Zařízení položte na stabilní a rovnou plochu.

Požadavky vztahující se k údržbě

• Využívejte naše služby údržby.

Po zakoupení zařízení vždy jednou ročně požádejte oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation o vyčištění vnitřních částí zařízení.

Prach se uvnitř zařízení hromadí a mohl by způsobit **požár** nebo závadu zařízení.

Čištění je obzvlášť účinné, pokud je prováděno před obdobím dešťů a vlhka.

- Naše služba preventivní údržby provádí pravidelné kontroly a další práce potřebné k udržování kvality a funkčnosti zařízení a předchází nehodám.
- Podrobné informace si vyžádejte u oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation. • Používání insekticidů a dalších chemikálií.

Zařízení nevystavujte působení insekticidů či jiných těkavých rozpouštědel. Způsobují poničení krytu nebo jiných částí zařízení a také mohou způsobit odlupování barvy.

Poznámky pro uživatele	1
Bezpečnostní opatření pro nakládání s bezdrátovými komunikačními zařízeními	4
Informace o předpisech	4
Země/regiony schválené pro používání zařízení	5
Opatření při používání	5
Bezpečnostní opatření	6
Souhrn bezpečnostních pokynů	6
Význam symbolů	6 C
POZOR	8
1 Donis produktu	11
Livod	11
Funkce	11
Vybalení	11
Při nákupu napájecího kabelu	12
2. Popis částí	14
Přední a zadní pohled	14
Vnitřní část	15
3. Příslušenství	16
4. Funkce ovládacího panelu	17
BV410D	17
BV420D	19
5. Nastavení tiskárny	20
Bezpečnostní opatření	20
Postup při nastavení tiskárny	21
6. Připojení kabelů	22
7. Připojení adaptéru střídavého proudu a napájecího kabelu	23
8. Zapnutí / vypnutí tiskárny	24
Jak tiskárnu zapnout	24
Jak tiskarnu vypnout	24
9. Otevření a zavření horního krytu	25
Otevření horního krytu Zavření horního krytu	25 25
10. Vkládání média	26
Vkládání role médií (role štítků a cenovek)	20 26
Vkládání skládaného papíru	29
11. Úprava senzorů média	30
Senzor mezery	30
Senzor černé značky	30
12. Režim tisku	31
Dávkový režim	31
Oddělovací režim (volitelný)	31
Kezaci rezim (volitelny) Externí držák na média (volitelný)	32 20
	33
13. UGrzpa	35 วะ
Senzory média	35
Válec zařízení	36
Oddělovací modul (volitelný)	36
Diáčť módia	
r last lifeuia.	36

14. Řešení problémů	38
Řešení problémů	
Indikátor stavu	
Odstranění uvízlého média	
15. Technické parametry tiskárny	42
Tiskárna	42
Doplňky	44
16. Technické specifikace média	45
Médium	45

1. Popis produktu

🗖 Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili naši tiskárnu čárových kódů. Tato příručka uživatele obsahuje cenné informace od obecného nastavení až po potvrzování operací tiskárny s pomocí zkušebních tisků. Pečlivě si ji pročtěte, neboť vám pomůže zajistit maximální funkčnost a dlouhou životnost tiskárny. Pečlivě si příručku uschovejte, ať jí máte vždy po ruce.

Více informací k příručce získáte u svého zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation.

Funkce

Tato tiskárna je vybavena následujícími prvky:

Rozhraní	Jako standardní jsou v tiskárně zabudována rozhraní s USB a Ethernet. Bezdrátové rozhraní LAN, Bluetooth a sériové rozhraní (RS-232C) lze také připojit jako doplňkové vybavení.
Jednoduché používání	Mechanismus tiskárny je navržen pro jednoduché ovládání a snadný přístup pro účely údržby.
Flexibilní hardware	Ostrý a čistý tisk zaručuje tisková hlava (v modelech BV410D-GS02-QM- S a BV420D-GS02-QM-S) s parametry 8 bodů/mm (203 dpi) při rychlosti až 177,8 mm/s nebo tisková hlava (v modelech BV410D-TS02-QM-S and BV420D-TS02-QM-S) s parametry 11,8 bodů/mm (300 dpi) při rychlosti až 127 mm/s.
Celá řada možností	Do tiskárny lze instalovat také další volitelné příslušenství. • Modul řezačky • Oddělovací modul • Externí držák na média • Deska bezdrátového rozhraní • Rozhraní Bluetooth • Sériové rozhraní (RS-232C) • Kryt adaptéru na střídavý proud

Vybalení

- 1 Tiskárnu vybalte.
- 2 Zkontrolujte, že tiskárna není poškrábaná ani jinak poškozená.

Poznámka

Toshiba Tec Corporation nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé během transportu.

3 Kartonové obaly a vnitřní vycpávky uschovejte pro účely případné budoucí přepravy.

Při nákupu napájecího kabelu

V některých zemích není napájecí kabel dodáván s tiskárnou. V takovém případě zakupte schválený napájecí kabel, který vyhovuje následujícím předpisům nebo se obraťte na autorizovaného zástupce Toshiba Tec Corporation.

Země / Region	Zástupce	Certifikační značka	Země / Region	Zástupce	Certifikační značka	Země / Region	Zástupce	Certifikační značka
Austrálie	SAA	\mathcal{A}	Německo	VDE		Švédsko	SEMKKO	S
Rakousko	OVE	ÖVE	Irsko	NSAI	Ø	Švýcarsko	SEV	(†)
Belgie	CEBEC		Itálie	IMQ		UK	ASTA	ASA
Kanada	CSA	(SP)	Japonsko	METI	PS	UK	BSI	\bigtriangledown
Dánsko	DEMKO	D	Nizozemsko	КЕМА	KEUR	USA	UL	
Finsko	FEI	FI	Norsko	NEMKO	\mathbb{N}	Evropa	HAR	
Francie	UTE	(Cark	Španělsko	AEE	AEE	Tchaj-wan	CNS	
Jižní Afrika	SABS	SABS						

	Pokyny pro napájecí kabel				
1. Pro napájení z el	lektrické sítě 100 – 1	.25 V AC zvolte napá	ijecí kabel pro jmen	ovitý příkon min. 12	25 V, 10 A.
2. Pro napájení z el	lektrické sítě 200 – 2	40 V AC zvolte napá	ijecí kabel pro jmen	ovitý příkon min. 25	50 V, 10 A.
3. Vyberte napájec	í kabel o délce max.	2 m.			
4. Zástrčka napáje	cího kabelu připojo [،]	vaná do adaptéru n	a střídavý proud mι	ısí být vhodná pro z	ásuvku ICE-320-
C14. Tvar zástrčk	ky viz následující ob	rázek.			
Země / Region	Severní Amerika	Evropa	Spojené království	Austrálie	Jižní Afrika
Napájecí kabel					
Jmenovitý příkon (min.) Typ	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V schválený podle AS3191, lehký nebo pro běžné použití	250V, 6A H05VV
Velikost vodiče (min.)	č. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Konfigurace zásuvky (typ splňující místní předpisy)		A Land		D	
Jmenovitý příkon (min.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250 V ^{*1}	250 V ^{*1}	250 V ^{*1}

*1 Min. 125% jmenovitého proudu produktu.

2. Popis částí

Názvy částí představených v této části jsou používány v následujících kapitolách.

Přední a zadní pohled



▲ POZOR ______ MECHANICKÉ NEBEZPEČÍ Dáveite pozor, abyste si při otevírát

Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání horního krytu nepřiskřípli prsty do otvoru pro papír a nezpůsobili si zranění.





Č.	Název části	Č.	Název části
1	Tlačítko [POWER]	3	Okénko náhledu na médium
2	Otvor pro médium	4	Otvor pro papír

Poznámka

Pro část rozhraní na zadní straně viz 🕮 P.22 "6. Připojení kabelů".

Vnitřní část



≜ VAROVÁNÍ _____

HORKÝ POVRCH Hrozí riziko popálení. Nedotýkejte se tiskové hlavy ani jejího okolí ihned po tisku. Tisková hlava se v průběhu tisku velmi zahřívá.



Č.	Název části	Č.	Název části
1	Horní kryt	7	Válec zařízení
2	Klapky pro uvolnění zámku (levá, pravá)	8	Vodítka média (levé, pravé)
3	Držáky role média	9	Držáky jádra (levý, pravý)
4	Páčka pro uzamčení držáku	10	Tlumítko média (horní)
5	Tlumítko média (dolní)	11	Tisková hlava
6	Senzory média		

3. Příslušenství



Č.	Název části	Č.	Název části
1	Příručka uživatele	3	USB kabel
2	CD-ROM	4	Adaptér na střídavý proud

Tlačítka na ovládacím panelu jsou určena k ovládání a nastavování tiskárny.

BV410D



Č.	Název	Funkce / použití
1	LCD displej (Liquid Crystal Display)	 Zobrazuje ikony uvádějící stav tiskárny, jako jsou intenzita rádiového signálu atd.
		 Stavy tiskárny jsou uváděny alfanumerickými znaky nebo symboly.
2	Indikátor nabití (ONLINE)	 Svítí, pokud je tiskárna v online režimu.
		 Bliká, pokud probíhá komunikace s hostitelským počítačem.
3	Indikátor nabití (ERROR)	Rozsvítí se, pokud dojde k chybě komunikace, dojde papír nebo tiskárna nepracuje správně.
4	Tlačítko [FEED]	Stisknutím tlačítka vložíte jeden list média, pokud je tiskárna v online režimu. Používá se pro posunutí kurzoru nahoru při ovládání obrazovky nápovědy v obrazovce pro výběr.
5	Tlačítko [RESTART]	• Stisknutím tlačítka po odstranění chyby navrátíte tiskárnu do online režimu.
		• Pokud tlačítko stisknete během přestávky v tisku, dojde k restartu tisku.
		 Používá se k restartu tiskárny ukončením obrazovky nápovědy nebo k
		posunutí kurzoru směrem dolů v obrazovce pro výběr.
6	Tlačítko [PAUSE]	• Pozastaví tisk.
		• Pokud je tiskárna pozastavena nebo pokud dojde k chybě, navrátí tiskárnu do
		původního stavu.
		• Používá se k úpravě položek vybraných při ovládání obrazovky nápovědy v
		obrazovce pro výběr.

Poznámka

Pokud v tiskárně dojde k chybě, rozsvítí se kontrolka ERROR a na obrazovce LCD se objeví zpráva. Podrobné informace viz 📖 P.38 "14. Řešení problémů".

<lkony zobrazené na LCD>



Č.	Název	Ikona		Funkce / použití
1	Bezdrátová LAN	Υıl	Označuje, že je instalována volitelná bezdrátová síť LAN. Síla signálu bezdrátové sítě LAN je označena 4 úrovněmi.	
2	Link	5	Hledání	Označuje, že je instalována volitelná bezdrátová síť LAN. Pokud dojde ke ztrátě
		*	Připojování bezdrátové LAN	rádiové vlny konkrétního přístupového bodu, vyhledá zařízení jiný a automaticky se k němu připojí.
3	Připojení Bluetooth		Připojování Bluetooth	Označuje stav připojení Bluetooth, je-li Bluetooth volitelně nainstalován.
		⋪	Lze připojit přes Bluetooth	
4	Režim Bluetooth	С	Připojování Bluetooth	Objeví se při automatického režimu opětovného připojení Bluetooth.
5	Příjem dat	Ûĵ	Přenos / příjem dat	Uvádí stav přenosu dat.

BV420D



Č.	Název	Funkce / použití
1	Indikátor nabití (POWER)	Rozsvítí se, jakmile se zařízení zapne.
2	Indikátor nabití (ONLINE)	• Svítí, pokud je tiskárna v online režimu.
		 Bliká, pokud probíhá komunikace s hostitelským počítačem.
3	Indikátor nabití (ERROR)	Rozsvítí se, pokud dojde k chybě komunikace, dojde papír nebo tiskárna nepracuje správně.
4	Tlačítko [FEED]	Stisknutím tlačítka vložíte jeden list média, pokud je tiskárna v online režimu.
5	Tlačítko [PAUSE]	• Pozastaví tisk.
		• Pokud je tiskárna pozastavena nebo pokud dojde k chybě, navrátí tiskárnu do
		původního stavu.

Poznámka

Rozsvítí-li se kontrolka ERROR, znamená to, že v tiskárně došlo k chybě. Podrobné informace viz 🕮 P.38 "14. Řešení problémů". Tato kapitola popisuje kroky, které je nutno provést pro nastavení tiskárny před jejím uvedením do provozu.

Vyvarujte se používání tiskárny v místech vystavených intenzivnímu světlu (např. na přímém slunečním světle nebo pod stolní lampou).

Takové světlo může ovlivňovat senzory tiskárny a způsobovat poruchy.

Bezpečnostní opatření

Abyste zajistili pro provozování tiskárny ty nejlepší podmínky, jakož i bezpečnost obsluhy a tiskárny, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření.

- Tiskárnu provozujte na stabilním a rovném povrchu v místě, kde se nevyskytuje příliš vysoká vlhkost, vysoké teploty, prach, vibrace a přímé sluneční záření.
- Své pracoviště udržujte bez statické elektřiny. Statické výboje mohou způsobit poškození citlivých vnitřních komponent.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k nezatěžovanému zdroji střídavého napájení, ke kterému nejsou připojena žádná jiná vysokonapěťová zařízení, která mohou způsobit narušování sítě.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena pouze k takovému zdroji střídavého proudu, který je řádným způsobem uzemněn.
- Tiskárnu nesmíte spouštět, pokud je její kryt otevřen. Dávejte pozor, aby se mezi pohybující části tiskárny nedostaly vaše prsty nebo části oděvu.
- Než začnete pracovat na vnitřních částech tiskárny nebo než začnete s čištěním, ujistěte se, že jste tiskárnu odpojili od napájení a vyjměte adaptér střídavého proudu.
- Pro dosažení nejlepšího výsledku tisku a dlouhé životnosti tiskárny používejte pouze média doporučovaná společností Toshiba Tec Corporation. (Viz Příručka ke spotřebnímu materiálu (Supply Manual).)
- Média uskladňujte v souladu s pokyny v části "Uskladnění médií a správné zacházení" této příručky.
- Mechanismus této tiskárny obsahuje části po vysokým napětím. Proto nikdy neodstraňujte jakékoli části krytů tiskárny, aby nedošlo ke zranění elektrickým proudem.
 V tiskárně se navíc nachází mnoho křehkých částí. Vlivem zacházení nepověřenou osobou by mohlo dojít k jejich poškození.
- Vnější části tiskárny vyčistěte čistým suchým hadříkem nebo čistým hadříkem lehce namočeným v neagresivním roztoku čisticího prostředku.
- Tisková hlava a okolní části se v průběhu tisku velmi zahřívají. Pokud se jí v této chvíli dotknete, můžete se popálit.
 Vyčkejte tedy, než tiskárna zcela vychladne, a teprve potom začnete s čištěním.
- K čištění tiskové hlavy používejte pouze čistič na tiskové hlavy doporučený společností Toshiba Tec Corporation.
- Pokud tiskárna tiskne nebo pokud některá kontrolka bliká, tiskárnu nevypínejte ani nevytahujte zásuvku ze sítě.
- Tiskárna by měla být umístěna do blízkosti zásuvky tak, aby bylo možné zástrčku snadno vytáhnout.
- Síťovou zástrčku je třeba minimálně jednou za rok vytáhnout ze zásuvky a očistit ji okolo kolíků. Nahromaděný prach a nečistoty mohou následkem tepla uvolňovaného z důvodu elektrických ztrát způsobit hoření.
- Pokud tiskárnu dlouho nebudete používat, zatáhněte za klapky pro uvolnění zámku směrem k sobě, abyste odemkli horní kryt a na štítek nebyl vyvíjen žádný tlak.

Postup při nastavení tiskárny

Tato část popisuje kroky, které je nutno provést pro správné nastavení tiskárny.

$\triangle POZOR$

- Aby mohlo zařízení komunikovat přímo s hostitelským počítačem, potřebujete kabel RS-232C, ethernetový nebo USB kabel.
 - Kabel RS-232C: 9kolíkový (Nepoužívejte modemový kabel.)
 - Ethernetový kabel: 10/100 základní pásmo
 - USB kabel: V2.0 (vysokorychlostní)
- Použití ovladače systému Windows umožní tisk z aplikací Windows. Tiskárnu lze také ovládat prostřednictvím příkazů vlastního programu. Podrobné informace si vyžádejte u svého zástupce společnosti Toshiba Tec.
- 1 Vybalte tiskárnu a její příslušenství z krabice.
- 2 Umístěte tiskárnu na vybrané místo.
- Pro správné používání a instalaci tiskárny nahlédněte do "Bezpečnostních opatření", které jsou součástí balení.
- **3 Zkontrolujte, že je tiskárna vypnutá.** Viz D P.24 "8. Zapnutí / vypnutí tiskárny".
- 4 Tiskárnu připojte k hostitelskému počítači nebo tiskárně pomocí kabelu RS-232C, ethernetového nebo USB kabelu.

Viz 📖 P.22 "6. Připojení kabelů".

5 Připojte adaptér střídavého proudu k tiskárně a zapojte napájecí kabel do správně uzemněné zásuvky.

Viz 🕮 P.23 "7. Připojení adaptéru střídavého proudu a napájecího kabelu".

- 6 Vložte médium. Viz 💷 P.26 "10. Vkládání média".
- **7** Upravte pozici senzorů médií, aby odpovídaly používanému médiu. Viz 💷 P.30 "11. Úprava senzorů média".
- **8 Do hostitelského počítače nainstalujte ovladač tiskárny.** Viz "Ovladač tiskárny" (Printer Driver) na CD-ROM.
- **9 Přístroj zapněte hlavním vypínačem.** Viz 💷 P.24 "8. Zapnutí / vypnutí tiskárny".

6. Připojení kabelů

Tato kapitola podrobně popisuje, jak připojit komunikační kabely hostitelského počítače nebo jiných zařízení k tiskárně. V této tiskárně lze použít tři typy kabelů.

A POZOR _

- Sériový kabel můžete připojit, pouze pokud jsou tiskárna a hostitelský počítač vypnuté.
- Pokud se pokusíte kabel připojit, když jsou tiskárna a hostitelský počítač zapnuté, může dojít k poškození, elektrickému šoku nebo ke zkratu.



Č.	Název části	Použití
1	Napájecí konektor	Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
2	USB rozhraní pro připojení hostitelského počítače	Slouží k propojení jednoho z USB portů hostitelského počítače a USB kabelu. Použijte USB kabel, který má na jedné straně připevněnou zástrčku typu B.
3	USB rozhraní pro připojení USB paměti	Slouží k připojení jiného zařízení pomocí USB kabelu. např. stahování firmware, rozšíření flash disku o paměť USB apod., a ne pro uživatele.
4	Ethernetové rozhraní	 Slouží k připojení jiného zařízení pomocí Ethernet kabelu. Navíc je možné přímé připojení k ethernetovému portu hostitelského počítače. Poznámka Ujistěte se, že používáte ethernetový kabel, který je v souladu s normami. 10BASE-T: Kategorie 3 nebo vyšší
		 100BASE-TX: Kategorie 5 nebo vyšší Délka kabelu: Délka segmentu až 100 m Pokud dojde k chybě komunikace způsobené rušením rádiových vln v kabelu, použijte stíněný kabel (STP).
5	Sériové rozhraní (RS-232C) (volitelný)	Slouží k propojení jednoho z COM portů hostitelského počítače a sériového kabelu.

7. Připojení adaptéru střídavého proudu a napájecího kabelu

1 Připojte napájecí kabel [1] k adaptéru střídavého proudu [2].



Poznámka

Pokud napájecí kabel není součástí této tiskárny, kupte si prosím vhodný kabel podle pokynů v části 🕮 P.12 "Při nákupu napájecího kabelu".

2 Vložte konektor adaptéru střídavého napětí [3] do napájecího konektoru [4] na zadní straně tiskárny.



3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do uzemněné zásuvky.

A POZOR .

- Tiskárnu zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka [POWER] na tiskárně. Když zapínáte / vypínáte tiskárnu, nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, protože může dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.
- Tiskárnu nevypínejte v průběhu tisku, protože tak může dojít k zaseknutí papíru nebo poškození tiskárny.
 Tiskárnu nevypínejte, pokud bliká indikátor ONLINE, protože by to mohlo způsobit ztrátu nebo poškození stahovaných dat.

Jak tiskárnu zapnout

Poznámka

Jestliže je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, doporučujeme nejdříve zapnout tiskárnu a potom teprve hostitelský počítač.

<BV410D>

- 1 Když je tiskárna vypnutá, stiskněte na pár sekund tlačítko [POWER].
- 2 LCD obrazovka na ovládacím panelu se rozsvítí,

Pokud je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, rozsvítí se kontrolka ONLINE.

<BV420D>

1 Když je tiskárna vypnutá, stiskněte na pár sekund tlačítko [POWER].

7 Kontrolka POWER na ovládacím panelu se rozsvítí,

Pokud je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, rozsvítí se kontrolka ONLINE.

Poznámka

- Pro dokončení načítání fontů Open Type po zapnutí zařízení bude potřeba přibližně 30 sekund. Jakmile od zapnutí uplyne 10 sekund, kontrolka ONLINE začne blikat (interval: 0,5 s). Jakmile bude stahování fontů Open Type dokončeno, kontrolka ONLINE začne svítit. Dokud bliká kontrolka ONLINE, je možné přijímat tisková data. Není ale možné tisknout soubory obsahující fonty Open Type.
- Rozsvítí-li se kontrolka ERROR, znamená to, že v tiskárně došlo k chybě. Podrobné informace viz 🛄 P.38 "14. Řešení problémů".

Jak tiskárnu vypnout

Poznámka

Jestliže je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, doporučujeme nejdříve vypnout hostitelský počítač a teprve potom tiskárnu.

<BV410D>

- **1** Pokud je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, zkontrolujte, že kontrolka ONLINE na ovládacím panelu svítí (nebliká).
- 2 Na chvíli podržte stisknuté tlačítko [POWER]. Obrazovka LCD zhasne a tiskárna se vypne. Pokud je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, zkontrolujte, že kontrolka ONLINE na ovládacím panelu zhasla.

<BV420D>

- **1** Zkontrolujte, že kontrolka ONLINE na ovládacím panelu svítí (nebliká).
- 2 Na chvíli podržte stisknuté tlačítko [POWER]. Všechny kontrolky zhasnou a tiskárna se vypne. Pokud je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, zkontrolujte, že kontrolka ONLINE na ovládacím panelu zhasla.

9. Otevření a zavření horního krytu

Otevření horního krytu

Táhněte za páčku pro uvolnění zámku [1] a otevřete horní kryt [2].



Zavření horního krytu

Horní kryt zavřete.



Poznámka

Nezapomeňte zkontrolovat, zda je horní kryt dobře zavřený. Jinak může dojít ke zhoršení kvality tisku.

10. Vkládání média

Tato kapitola popisuje, jak správně vkládat médium do tiskárny. Tato tiskárna slouží k tisknutí na role médií (role štítků a cenovek) a skládaný papír. Používejte média schválená společností Toshiba Tec Corporation.

A VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se tiskové hlavy ani jejího okolí ihned po tisku. Tisková hlava se v průběhu tisku velmi zahřívá. Pokud se jí v této chvíli dotknete, můžete se popálit.

- Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání horního krytu nepřiskřípli prsty do otvoru pro papír a nezpůsobili si zranění.
- Nedotýkejte se tiskové hlavy.
 Mohlo by dojít k poničení některých bodů statickou elektřinou nebo k jiným problémům s kvalitou tisku.

Vkládání role médií (role štítků a cenovek)

- **1** Otevřete horní kryt.
- Podrobné informace viz P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".
- 2 Držte páčku pro uzamčení držáku [1] a přitom posuňte držák média [2] směrem ven.



Poznámka

- Vždy, když změníte typ média, proveďte kalibraci senzorů médií.
 Podrobnosti naleznete v části "Technické parametry klíčových operací řady BV400 (BV400 Key Operation Specification) na CD-ROMu.
- Dostupný formát média pro vložení do tiskárny je následující:
 - Průměr role: Max. 127 mm
 - Průměr vnitřního jádra: 25,4 mm, 38,1 mm nebo 42 mm
- Pokud je průměr role média větší než 127 mm a průměr vnitřního jádra je větší než 76,2 mm, budete potřebovat (volitelný) externí držák na média.
- Podrobné informace viz 🕮 P.33 "Externí držák na média (volitelný)".
- Velikost držáku jádra v držáku role média [1] je z továrny nastavena na 38,1 mm a 42 mm. Pokud používáte roli média, jejíž vnitřní průměr jádra je 25,4 mm, vyjměte držák jádra [2], otočte jej a vložte zpět do rámu tiskárny tak, jak je ukázáno níže.



• Tisk lze provádět s rolemi médií s vnějším [1] i vnitřním [2] navinutím. (Viz obrázek níže.) Umístěte roli média tak, aby strana, na kterou se má tisknout, byla nahoře.



3 Umístěte roli média.

Umístěte roli média [1] mezi držáky role média [2] tak, aby strana, na kterou se má tisknout, byla nahoře.



Poznámka

Při umísťování role média dávejte pozor, aby nedošlo k přehnutí při kontaktu s tlumítkem média (horním) [3] a tlumítkem média (dolním) [4] připojeným k hornímu krytu a tiskárně.

A Nastavte vodítka papíru [1] podle šířky role média.

Držte páčku pro uzamčení držáku [2] a přitom posuňte držák média [3] a tím roli média zafixujte.



Poznámka

• Zkontrolujte, že je strana, na kterou se má tisknout, je nahoře.

• Nůžkami zastřihněte hranu média.



- [1] Senzor mezery
- [2] Válec zařízení
- [3] Senzor černé značky

5 Vložte médium.

Protáhněte médium skrz vodítka medií [1] a pak natáhněte médium k přední části tiskárny.



Poznámka

Dejte pozor, abyste médium vodítky příliš nezmáčkli. Jinak by mohlo dojít k ohnutí média a k následnému zaseknutí nebo špatnému podání.

6 Upravte senzory média.

Podrobné informace viz 🛄 P.30 "11. Úprava senzorů média".

7 Horní kryt zavřete.

Podrobné informace viz 📖 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".

Poznámka

Nezapomeňte zkontrolovat, zda je horní kryt dobře zavřený. Jinak může dojít ke zhoršení kvality tisku.

8 Stiskněte tlačítko [FEED].

Zkontrolujte, že je médium správně podáno.

Vkládání skládaného papíru

Poznámka

- Vložte skládaný papír tak, aby strana, na kterou se má tisknout, byla nahoře.
- Vložte stoh skládaného papíru rovnoběžně k otvoru pro papír.
- Zkontrolujte, že kabel rozhraní a napájecí kabel nezasahují do prostoru podávání skládaného papíru.

1 Zaveďte stoh skládaného papíru [1] do zadní strany tiskárny a vložte jeho odvinutý okraj do otvoru pro papír [2].



2 Otevřete horní kryt.

- Podrobné informace viz 🕮 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".
- **3** Protáhněte médium skrz vodítka medií [1] a pak natáhněte médium k přední části tiskárny.



Poznámka

Dejte pozor, abyste médium vodítky příliš nezmáčkli. Jinak by mohlo dojít k ohnutí média a k následnému zaseknutí nebo špatnému podání.

A Horní kryt zavřete.

Podrobné informace viz 🛄 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".

11. Úprava senzorů média

Tato tiskárna je vybavena následujícími dvěma typy senzorů média. (Transmisní) senzor mezery: Rozpozná vzdálenost mezi štítky. (Odrazový) senzor černé značky: Rozpozná černé značky vytištěné na zadní straně média

Poznámka

- Pokud je médium vyměněno za jiné, je třeba upravit citlivost obou senzorů.
- Jinak nebudou černé tečky rozpoznány a dojde k chybě.

Senzor mezery

- Pozice [1] senzoru mezery je daná. Posuňte výčnělek senzoru černé značky [2] do pozice, jak je uvedeno na obrázku níže.
- Vždy, když změníte typ média, proveďte kalibraci senzorů médií.
 Podrobnosti naleznete v části "Technické parametry klíčových operací řady BV400 (BV400 Key Operation Specification) na CD-ROMu.





Poznámka

Senzor mezery je umístěn 6,27 mm vpravo od středu média.

Senzor černé značky

1 Posuňte senzor černé značky [2] směrem doprava nebo doleva, aby byl zarovnán podle černé značky na médiu.





Tip

Senzor černé značky je posuvný po celé šířce média [3].



2 Upravte citlivost senzoru černé značky.

 Podrobnosti naleznete v části "Technické parametry klíčových operací řady BV400 (BV400 Key Operation Specification) na CD-ROMu.

12. Režim tisku

Tato tiskárna má k dispozici čtyři režimy tisku.

Dávkový režim

V dávkovém režimu probíhá tisk a podávání nepřetržitě, dokud nedojde k vytištění počtu výtisků určeného v příkazu pro výstup tisku.

Poznámka

Pro oddělení vytištěného média z tiskárny při dávkovém režimu odtrhněte rukou médium u otvoru pro médium. (Pokud je nainstalován volitelný oddělovací modul, odtrhněte médium za oddělovací lištou.) Pokud byste nechtěně médium odtrhli u tiskové hlavy, musíte před dalším výstupem tisku natáhnout jeden štítek (min. 10 mm) pomocí tlačítka [FEED]. Jinak může dojít k uvíznutí média.

Oddělovací režim (volitelný)

Pokud máte nainstalován volitelný oddělovací modul a tisknete v oddělovacím režimu, jsou štítky automaticky snímány z podkladového papíru po vytištění každého štítku.

Poznámka

Při tisku štítků, aniž by docházelo k jejich oddělení z podkladového papíru, není nutné, aby médium procházelo přes oddělovací blok.

1 Umístěte médium.

Podrobné informace viz 🚇 P.26 "10. Vkládání média".

9 Otevřete oddělovací modul [1].



3 Od náběhové hrany média odstraňte dostatečný počet štítků [2] a vytvořte jen nutné množství podkladového papíru.



▲ Protáhněte podkladový papír [3] mezi válec zařízení [4] a oddělovací podávací válec [5].



5 Oddělovací modul [2] zavřete tak, že médium zlehka povytáhnete směrem k sobě, tak aby jeho podkladový papír [1] nebyl uvolněný.



6 Horní kryt zavřete.

Podrobné informace viz 💷 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".

Řezací režim (volitelný)

Pokud je nainstalován volitelný modul řezačky, bude médium řezáno automaticky.

A VAROVÁNÍ

NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ ČÁSTI - POZOR NA PRSTY A JINÉ ČÁSTI TĚLA Řezačka je ostrá, takže je třeba dávat pozor, abyste se při manipulaci s ní nezranili.

A POZOR _

- Při řezání dávejte pozor, abyste řezali pouze podkladový papír.
 Při řezání štítků dochází k ulpívání lepidla na ostří řezačky, které má negativní dopad na kvalitu řezání a zkracuje její životnost.
- Životnost řezačky také ovlivňuje používání papírových cenovek, jejichž tloušťka přesahuje stanovenou maximální hodnotu.

1 Umístěte médium.

Podrobné informace viz P.26 "10. Vkládání média".

2 Vložte médium.

Vložte médium mezi vodítka médií [1] a poté je protáhněte skrz výstup médií [2] modulu řezačky.



Poznámka

Dejte pozor, abyste médium vodítky příliš nezmáčkli. Jinak by mohlo dojít k ohnutí média a k následnému zaseknutí nebo špatnému podání.

3 Horní kryt zavřete.

Podrobné informace viz 🛄 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".

Externí držák na média (volitelný)

Pokud je průměr role média větší než 127 mm a průměr vnitřního jádra je větší než 76,2 mm, budete potřebovat (volitelný) externí držák na média.

1 Nainstalujte externí držák na média [1] do základny na spodní straně tiskárny.



2 Vložte hřídel média [2] do jádra role média [3].



3 Vložte hřídel média [3] do zdířky [4] na externím držáku na média.



Zaveďte odvinutý okraj média do otvoru pro papír [5] v tiskárně.



5 Otevřete horní kryt.

- Podrobné informace viz 🕮 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".
- 6 Protáhněte médium skrz vodítka medií [1] a pak natáhněte médium k přední části tiskárny.



Poznámka

Dejte pozor, abyste médium vodítky příliš nezmáčkli. Jinak by mohlo dojít k ohnutí média a k následnému zaseknutí nebo špatnému podání.

7 Horní kryt zavřete.

Podrobné informace viz 🕮 P.25 "9. Otevření a zavření horního krytu".

13. Údržba

Tato kapitola vysvětluje postupy pro provádění údržby.

Pro zajištění plynulého vysoce kvalitního provozu tiskárny byste měli tuto rutinní údržbu provádět pravidelně nebo vždycky, když měníte médium.

Pokud je tiskárna používána intenzivně (vysoký počet tisků), je třeba údržbu provádět denně. Pokud tiskárna není používána intenzivně, provádějte údržbu týdně.

A VAROVÁNÍ .

- Než začnete provádět údržbu vnitřních částí tiskárny, kvůli bezpečnosti se ujistěte, že jste tiskárnu odpojili od napájení.
- Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání horního krytu nepřiskřípli prsty do otvoru pro papír a nezpůsobili si zranění. Mohlo by dojít ke zranění.
- Tisková hlava se v průběhu tisku velmi zahřívá. Nedotýkejte se proto tiskové hlavy ani jejího okolí ihned po tisku. Pokud se jí v této chvíli dotknete, můžete se popálit.
- Nelijte vodu přímo na tiskárnu. Mohlo by dojít k poškození tiskárny, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

A POZOR _

- Tisková hlava a válec by neměly přijít do styku s žádnými tvrdými předměty, které by je mohly poškodit.
- Nepoužívejte žádná těkavá rozpouštědla včetně ředitel a benzenu. Mohou způsobit odbarvení krytu, selhání tisku nebo poškození tiskárny.
- Tiskové hlavy se nedotýkejte holýma rukama. Mohla by vzniknout statická elektřina a poškodit tiskovou hlavu.

📕 Tisková hlava

- 1 Tiskárnu vypněte a otevřete horní kryt.
- 2 Tiskovou hlavu čistěte čističem na tiskové hlavy, vatovým tamponem nebo jemným hadříkem lehce navlhčeným v etylalkoholu.



Senzory média

- 1 Tiskárnu vypněte a otevřete horní kryt.
- 2 Otřete senzory média měkkým hadříkem nebo vatovým tampónem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.

Prach nebo částečky papíru ze senzoru média otřete suchým měkkým hadříkem.



Válec zařízení

- **1** Tiskárnu vypněte a otevřete horní kryt.
- 2 Válec zařízení vyleštěte jemným hadříkem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.



Oddělovací modul (volitelný)

- 1 Tiskárnu vypněte a otevřete oddělovací modul.
- 2 Suchým jemným hadříkem vyčistěte povrch válce [1], hranu krytu oddělovacího modulu [2] a svislé rozpěry přepravníku podkladového papíru [3].



📕 Plášť média

- **1** Tiskárnu vypněte a otevřete horní kryt.
- 2 Plášť média otírejte suchým hadříkem. Pokud se prach stále drží, otřete jej jemným hadříkem lehce navlhčeným v neagresivním roztoku čisticího prostředku.



Uskladnění médií a správné zacházení

A POZOR

Příručku k tiskovému materiálu (Supply Manual) si pečlivě projděte a prostudujte. Používejte pouze média, která splňují stanovené požadavky. Používání nepředepsaných médií může zkrátit životnost tiskové hlavy a mít za následek problémy s čitelností čárového kódu a kvalitou tisku. Se všemi médii je třeba zacházet opatrně, aby nemohlo dojít k poškození média ani tiskárny. Pokyny v této části příručky si pečlivě přečtěte.

- Média neskladujte po delší dobu, než je doba skladování doporučená výrobcem.
- Média skladujte položené na plochém konci. Nepokládejte je na kulatou stranu, neboť by mohlo dojít ke zploštění této strany, které by mohlo mít za následek nepravidelný povrch média a špatnou kvalitu tisku.
- Média ukládejte do plastových obalů a vždy je po otevření opět zalepte. Nechráněná média by se mohla zašpinit a nadměrný otěr prachem a nečistotami bude zkracovat životnost tiskové hlavy.
- Média ukládejte na studeném a suchém místě. Vyvarujte se jejich ukládání na místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, prachu a plynu.
- Termografický papír používaný k přímému tepelnému tisku nesmí mít technické parametry, které přesahují hodnoty Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm and Cl⁻ 500 ppm.
- Některé druhy inkoustů používané na předtištěných médiích mohou obsahovat složky, které zkracují životnost tiskové hlavy. Nepoužívejte štítky, které jsou předtištěné inkoustem s obsahem pevné látky, jako například uhličitan vápenatý (CaCO₃) a kaolin (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Další informace si můžete vyžádat u svého místního distributora nebo výrobce médií.

∧ VAROVÁNÍ

Pokud nelze problém vyřešit pomocí zásahů popsaných v této kapitole, nesnažte se tiskárnu opravit. Tiskárnu vypněte a odpojte od sítě. Následně se obraťte na oprávněného zástupce servisu společnosti Toshiba Tec.

Řešení problémů

Příznak	Příčina	Řešení
Po stisknutí tlačítka [POWER] se nerozsvítí kontrolka POWER na tiskárně.	Napájecí kabel není připojen k adaptéru na střídavý proud.	Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu. Napájecí kabel připojte do adaptéru na střídavý proud a zapojte do zásuvky střídavého proudu. P.23 "7. Připojení adaptéru střídavého proudu a napájecího kabelu"
	Došlo k výpadku elektrického proudu nebo do zásuvky nejde proud.	Vyzkoušejte síťovou zásuvku pomocí napájecího kabelu jiného elektrického spotřebiče. Pokud máte problémy s dodávkou elektrické energie, obraťte se na elektrikáře nebo vašeho dodavatele elektrické energie.
	V budově vyhořela pojistka nebo došlo k vypadnutí jističe.	Zkontrolujte pojistky a jistič.
	Je odpojen konektor adaptéru na střídavý proud od napájecího konektoru.	Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu. Připojte konektor adaptéru na střídavý proud k tiskárně a zapojte napájecí kabel do zásuvky. III P.23 "7. Připojení adaptéru střídavého proudu a napájecího kabelu"
Médium nevystupuje z tiskárny.	Médium není správně vloženo.	Médium vložte znovu a správně. 踊 P.26 "10. Vkládání média"
	Kabel rozhraní není řádně připojen.	Znovu připojte kabel rozhraní. 🕮 P.22 "6. Připojení kabelů"
	Senzory médií jsou špinavé.	Vyčistěte senzory médií. 踊 P.35 "13. Údržba"
Tiskárna netiskne.	Přestože byl zvolen režim přímého tepelného tisku, není vloženo médium pro přímý tepelný tisk.	Vložte médium pro přímý tepelný tisk. 踊 P.26 "10. Vkládání média"
	Médium není správně vloženo.	Médium vložte znovu a správně. 🕮 P.26 "10. Vkládání média"
	Tisková data nebyla z hostitelského počítače odeslána.	Odešlete tisková data.
Nekvalitní tisk	Nepoužili jste médium schválené společností Toshiba Tec Corporation.	Médium nahraďte schváleným médiem.
	Tisková hlava je špinavá.	Tiskovou hlavu vyčistěte. 踊 P.35 "13. Údržba"
Tiskárna vynechává body.	Tisková hlava je špinavá.	Tiskovou hlavu vyčistěte. 踊 P.35 "13. Údržba"
	Některé z částí tiskové hlavy jsou poškozené.	Pokud se objevují vynechané body, které mají negativní dopad na tisk, tiskárnu vypněte a kontaktujte svého zástupce společnosti Toshiba Tec a požádejte jej o výměnu tiskové hlavy.
Tisk je přerušovaný.	Dojde k tomu v případě, kdy je třeba snížit teplotu tiskové hlavy přehřáté kvůli dlouhé tiskové sekvenci.	Tiskárnu za těchto podmínek můžete dále používat. Neovlivňuje to nijak životnost ani bezpečnost tiskárny.

Příznak	Příčina	Řešení
Během dlouhého tisku se zařízení na chvíli zastaví.	Dojde k tomu v případě, kdy jde o zaručení vyšší bezpečnosti tiskárny.	Tiskárnu za těchto podmínek můžete dále používat.
V případě, že do tiskárny vložíte papír, jehož délka je větší než 40 cm, se tiskárna vypne.	Pokud tisknete obrázek s velkou černou plochou (cca 30 % nebo větší), bude tisk probíhat ve snížené rychlosti asi 50,8 mm/s, 76,2 mm/s, 101,6 mm/s, z bezpečnostních důvodů může někdy dojít k vypnutí tiskárny.	Vytáhněte zástrčku adaptéru střídavého proudu ze zásuvky a chvíli vyčkejte. Poté zástrčku opět zapojte do zásuvky. Tiskárnu zapnete zpět do režimu online stisknutím tlačítka [Power] na tiskárně. Problém je vyřešen, pokud tiskárna tiskne vysokou rychlostí, jako je 127 mm/s, 152,4 mm/s, 177,8 mm/s.
Hned po zahájení tisku dojde k uvíznutí média.	Pokud tiskárna delší dobu není používána, může dojít k uvíznutí médií mezi štítky a válcem zařízení.	Pokud tiskárnu dlouho nebudete používat, zatáhněte za klapky pro uvolnění zámku směrem k sobě, abyste odemkli horní kryt a na štítek nebyl vyvíjen žádný tlak.
Čárové kódy nebo 2D kódy nejsou dobře čitelné.	K tomuto jevu může dojít v závislosti na vlastnostech papíru.	Zvyšte velikost modulu. Snižte rychlost tisku. Změňte orientaci tisku čárového kódu z žebříkové na plotovou (rotace o 90 stupňů). Zkontrolujte nastavení skeneru.
Štítky se špatně oddělují od podkladového papíru. (Pokud je nainstalován	Nepoužili jste médium schválené společností Toshiba Tec Corporation.	Médium nahraďte schváleným médiem.
volitelný oddělovací modul.)	Médium není správně vloženo.	Médium vložte znovu a správně. 踊 P.26 "10. Vkládání média"
Oddělovací modul se při tisku v oddělovacím režimu otevírá. (Pokud je nainstalován volitelný oddělovací modul.)	Podkladový papír je vložen v uvolněném stavu.	Podkladový papír vložte správně. 踊 P.31 "12. Režim tisku"
Médium není řezáno čistě. (Pokud je nainstalován volitelný modul řezačky.)	Vypršela životnost ostří řezačky.	Tiskárnu vypněte a požádejte svého zástupce servisu Toshiba Tec o výměnu modulu řezačky.
Ihned po zapnutí tiskárny dojde k chybě komunikace bezdrátové sítě LAN.	Od rozsvícení kontrolky ONLINE bude trvat asi 10 sekund, než bude zahájena bezdrátová komunikace LAN.	Tiskárnu zapněte. Po rozsvícení kontrolky ONLINE vyčkejte ještě alespoň 10 sekund a pak zahajte komunikaci.

Indikátor stavu

Kontrolky LED budou svítit (ZAPNUTO) nebo blikat podle stavu tiskárny.

BV410D

Zprávy na LCD	LED		Stav tickárny
	ONLINE	ERROR	Stavtiskarny
ONLINE Zapnuto V		Vypnuto	Normální - Online režim
	Bliká	Vypnuto	Normální - Online režim (probíhá komunikace)
PAUSE	Vypnuto	Vypnuto	Tisk byl dočasně pozastaven.
HEAD OPEN	Vypnuto	Vypnuto	Je otevřený čelní kryt v online režimu.
	Vypnuto	Zapnuto	Tiskárna se snaží tisknout nebo podávat média, když je horní kryt otevřený.
COMMS ERROR	Vypnuto	Zapnuto	Došlo k chybě komunikace. (Pouze při používání RS-232C.)

Zarán na LCD	LE	D	Char tight
Zpravy na LCD	ONLINE	ERROR	Stav tiskarny
PAPER JAM	Vypnuto Zapnuto		1. Došlo k uvíznutí média.
			2. Médium není správně vloženo.
			3. Vybrané senzory nesouhlasí s médiem, které se používá.
			4. Senzor černé značky není správně nastaven oproti černým značkám na médiu.
			5. Formát vloženého média je jiný než zadaný formát papíru.
			6. Úroveň senzoru média není pro aktuální médium vhodná.
			7. Nelze rozpoznat mezeru předtištěného štítku.
CUTTER ERROR	Vypnuto	Zapnuto	V modulu řezačky došlo k uvíznutí média. (Pouze pokud je nainstalován volitelný modul řezačky.)
NO PAPER	Vypnuto	Zapnuto	1. Došlo médium.
			2. Médium není správně vloženo.
HEAD ERROR	Vypnuto	Zapnuto	Došlo k problému v tiskové hlavě.
EXCESS HEAD TEMP	Vypnuto	Zapnuto	Tisková hlava je příliš horká.
MEMORY WRITE ERR.	Vypnuto	Zapnuto	Během zápisu na flash disk došlo k chybě.
FORMAT ERROR	Vypnuto	Zapnuto	Během inicializace flash disku došlo k chybě.
MEMORY FULL	Vypnuto	Zapnuto	Ukládání selhalo, protože na flash disku nezbývá dostatek volného místa.
SYNTAX ERROR	Vypnuto	Zapnuto	Během aktualizace tiskárny v režimu stahování byl přijat neplatný příkaz, například příkaz k tisku.
SYSTEM ERROR	Vypnuto	Zapnuto	 Při provádění jakýchkoli neobvyklých operací uvedených níže dojde k systémové chybě. (a) Načtení příkazu z nezvyklé adresy. (b) Přístup k datům paměťové jednotky z jiného místa než hranice dat paměťové jednotky. (c) Přístup k dlouhým datům paměťové jednotky z jiného místa než hranice dlouhých dat paměťové jednotky. (d) Přístup do oblasti 80000000H až FFFFFFFH v logickém prostoru v uživatelském systémovém režimu. (e) Byl dekódován nedefinovaný příkaz umístěný v jiném než zpožďovacím slotu. (g) Byl dekódován příkaz pro přepsání zpožďovacího slotu.

BV420D

	LED			
NAPÁJENÍ (POWER)	ONLINE	ERROR	Stav tiskárny	
Zapnuto	Zapnuto	Vypnuto	Normální - Online režim	
Zapnuto	Bliká	Vypnuto	Normální - Online režim (probíhá komunikace)	
Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto	1. Je otevřený čelní kryt v online režimu.	
			2. Tisk byl dočasně pozastaven.	

LED				
NAPÁJENÍ (POWER)	ONLINE	ERROR	Stav tiskárny	
Zapnuto	Vypnuto	Zapnuto	1. Došlo k chybě komunikace. (Pouze při používání RS-232C.)	
			2-1. Došlo k uvíznutí média.	
			2-2. Médium není správně vloženo.	
			2-3. Vybrané senzory nesouhlasí s médiem, které se používá.	
			2-4. Senzor černé značky není správně nastaven oproti černým značkám na médiu.	
			2-5. Formát vloženého média je jiný než zadaný formát papíru.	
			2-6. Úroveň senzoru média není pro aktuální médium vhodná.	
			2-7. Nelze rozpoznat mezeru předtištěného štítku.	
			3. V jednotce řezačky došlo k uvíznutí média.	
			4. Došlo médium.	
			5. Tiskárna se snaží tisknout nebo podávat média, když je horní kryt otevřený.	
			6. Došlo k problému v tiskové hlavě.	
			7. Teplota tiskové hlavy přesáhla maximální limit.	
			8. Během zápisu na flash disk došlo k chybě.	
			9. Během inicializace flash disku došlo k chybě.	
			10. Ukládání selhalo, protože na flash disku nezbývá dostatek volného místa.	
Zapnuto	Vypnuto	Zapnuto	11. Během aktualizace tiskárny v režimu stahování byl přijat neplatný příkaz, například příkaz k tisku.	
			 12. Při provádění jakýchkoli neobvyklých operací uvedených níže dojde k systémové chybě. (a) Načtení příkazu z nezvyklé adresy. (b) Přístup k datům paměťové jednotky z jiného místa než hranice dat paměťové jednotky. (c) Přístup k dlouhým datům paměťové jednotky z jiného místa než hranice dat paměťové douhým datům paměťové jednotky. (d) Přístup do oblasti 8000000H až FFFFFFFH v logickém prostoru v uživatelském systémovém režimu. (e) Byl dekódován nedefinovaný příkaz umístěný v jiném než zpožďovacím slotu. (f) Byl dekódován příkaz pro přepsání zpožďovacího slotu. 	

Odstranění uvízlého média

A POZOR _

Nepoužívejte žádné nástroje, které by mohly způsobit poškození tiskové hlavy.

Pokud dojde k uvíznutí média, odstraňte je z tiskárny podle následujících pokynů.

- **1** Přístroj vypněte hlavním vypínačem.
- **2** Otevřete horní kryt a vyjměte roli média.
- **3** Vyjměte zaseknuté médium z tiskárny. NEPOUŽÍVEJTE žádné ostré náčiní ani nástroje, které by mohly tiskárnu poničit.
- ▲ Vyčistěte tiskovou hlavu a válec zařízení. Pak odstraňte veškeré další nečistoty a cizí předměty.
- **5** Opět vložte médium a zavřete horní kryt.

Tato kapitola popisuje technické parametry tiskárny.

Tiskárna

Následující tabulka uvádí technické parametry tiskárny.

Položka		BV410D-GS02-QM-S / BV420D-GS02-QM-S		
Napájecí napětí		DC +24 V, 2,5 A (Externí adaptér střídavého proudu)		
Spotřeba energie				
Vp	průběhu tisku	60 W		
Vp	ohotovostním režimu	4,4 W (bez volitelného příslušenství)		
Rozsah pr	rovozní teploty	5°C až 40°C		
Rozsah te	eploty pro uložení	-20°C až 60°C		
Relativní	vlhkost	25% až 85% RH (bez kondenzace)		
Vlhkost pi	ři skladování	10% až 90% RH (bez kondenzace)		
Rozlišení		203 dpi (8 bodů/mm)		
Metoda ti	sku	Přímý tepelný		
Režim výs	stupu tisku	Dávkový, oddělování (volitelné), řezání (volitelné)		
Rychlost t	tisku			
V d řez	lávkovém režimu / zacím režimu	50,8 mm/s 76,2 mm/s 101,6 mm/s 127 mm/s 152,4 mm/s 177,8 mm/s		
Vo	oddělovacím režimu	50,8 mm/s 76,2 mm/s 101,6 mm/s		
Dostupná šířka média (včetně podkladového papíru)		25,4 mm až 118 mm		
Efektivní	šířka tisku (max.)	108,0 mm		
Rozměry (Š x H x V)		169 mm x 213 mm x 173 mm (bez vyčnívajících částí) 174 mm x 218 mm x 173 mm (včetně vyčnívajících částí)		
Hmotnost	t	2,0 kg		
Dostupné typy čárových kódů		UPC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A add on 2&5, UPC-E add 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar, USPS Intelligent mail barcode		
Dostupný	v dvourozměrný kód	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code		
Dostupný font		Bitmapa: 21 typů (standardních), Profil: 7 typů, Zapisovatelné znaky: 132 typů, Volitelné TTF: 20 typů, Chinese-simp 24x24, OTF(CJK)		
Rotace		0°, 90°, 180°, 270°		
Standardní rozhraní		USB 2.0 vysokorychlostní Ethernetové rozhraní (10BASE-T, 100BASE-TX)		
Volitelné rozhraní		Sériové rozhraní (RS-232C) Rozhraní bezdrátové sítě LAN (IEEE 802,11a/b/g/n) Rozhraní Bluetooth (Ver.2.1+EDR)		

Poznámka

• Data Matrix[™] je obchodní značka společnosti International Data Matrix Inc., U.S.

- PDF417[™] je obchodní značka společnosti Symbol Technologies Inc., US.
- QR Code je obchodní značka společnosti DENSO CORPORATION.
- Maxi Code je obchodní značka společnosti United Parcel Service of America, Inc., U.S.
- Bluetooth[®] je registrovaná obchodní značka, kterou vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Položka	BV410D-TS02-QM-S / BV420D-TS02-QM-S
Napájecí napětí	DC +24 V, 2,5 A (Externí adaptér střídavého proudu)
Spotřeba energie	
V průběhu tisku	60 W
V pohotovostním režimu	4,4 W (bez volitelného příslušenství)
Rozsah provozní teploty	5°C až 40°C
Rozsah teploty pro uložení	-20°C až 60°C
Relativní vlhkost	25% až 85% RH (bez kondenzace)
Vlhkost při skladování	10% až 90% RH (bez kondenzace)
Rozlišení	300 dpi (11,8 bodů/mm)
Metoda tisku	Přímý tepelný
Režim výstupu tisku	Dávkový, oddělování (volitelné), řezání (volitelné)
Rychlost tisku	
V dávkovém režimu / řezacím režimu	50,8 mm/s 76,2 mm/s 101,6 mm/s 127 mm/sek.
V oddělovacím režimu	50,8 mm/s 76,2 mm/s 101,6 mm/s
Dostupná šířka média (včetně podkladového papíru)	25,4 mm až 118 mm
Efektivní šířka tisku (max.)	105,7 mm
Rozměry (Š x H x V)	169 mm x 213 mm x 173 mm (bez vyčnívajících částí) 174 mm x 218 mm x 173 mm (včetně vyčnívajících částí)
Hmotnost	2,0 kg
Dostupné typy čárových kódů	UPC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A add on 2&5, UPC-E add 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar, USPS Intelligent mail barcode
Dostupný dvourozměrný kód	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code
Dostupný font	Bitmapa: 21 typů (standardních), Profil: 7 typů, Zapisovatelné znaky: 132 typů, Volitelné TTF: 20 typů, Chinese-simp 24x24, OTF(CJK)
Rotace	0°, 90°, 180°, 270°
Standardní rozhraní	USB 2.0 vysokorychlostní Ethernetové rozhraní (10BASE-T, 100BASE-TX)
Volitelné rozhraní	Sériové rozhraní (RS-232C) Rozhraní bezdrátové sítě LAN (IEEE 802,11a/b/g/n) Rozhraní Bluetooth (Ver.2.1+EDR)

Poznámka

- Data Matrix[™] je obchodní značka společnosti International Data Matrix Inc., U.S.
- PDF417[™] je obchodní značka společnosti Symbol Technologies Inc., US.
- QR Code je obchodní značka společnosti DENSO CORPORATION.
- Maxi Code je obchodní značka společnosti United Parcel Service of America, Inc., U.S.
- Bluetooth[®] je registrovaná obchodní značka, kterou vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Doplňky

Poznámka

Následující volitelné příslušenství je k dispozici u nejbližšího zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation nebo v sídle společnosti Toshiba Tec Corporation.

<BV410D>

Název doplňku	Тур	Popis
Modul řezačky (bílý)	BV214-F-QM-S	Řezací modul, který vytištěné médium zcela odřízne (oddělí).
	BV214-P-QM-S	Řezací modul, který vytištěné médium odřízne (oddělí) částečně.
Oddělovací modul (bílý)	BV914-H-QM-S	Tento modul umožňuje, aby tiskárna sňala podkladový papír z vytištěných štítků a podle potřeby podávala oddělené štítky (jeden po druhém), přičemž dokáže rozeznat, zda byl štítek sejmut nebo stále zůstává na liště.
Externí držák na média	BV904-PH-QM-S	Pokud je tento doplněk k tiskárně připojen, lze používat médium s vnějším průměrem role až 214 mm a vnitřním průměrem jádra 76,2 mm.
Sada rozhraní bezdrátové sítě LAN	BV700-WLAN-QM-S	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci po bezdrátové síti LAN (WLAN).
Sada rozhraní Bluetooth	BV700-BLTH-QM-S	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci přes Bluetooth.
Deska sériového rozhraní (RS-232C)	BV700-RS-QM-S	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci přes sériové rozhraní (RS-232C).
Kryt adaptéru na střídavý proud (bílý)	BV914-ACD-QM-S	Je připojen k dolní části tiskárny pro uložení adaptéru na střídavý proud.

<BV420D>

Název doplňku	Тур	Popis	
Modul řezačky (černý)	BV224-F-QM-S	Řezací modul, který vytištěné médium zcela odřízne (oddělí).	
	BV224-P-QM-S	Řezací modul, který vytištěné médium odřízne (oddělí) částečně.	
Oddělovací modul (černý)	BV924-H-QM-S	Tento modul umožňuje, aby tiskárna sňala podkladový papír z vytištěných štítků a podle potřeby podávala oddělené štítky (jeden po druhém), přičemž dokáže rozeznat, zda byl štítek sejmut nebo stále zůstává na liště.	
Externí držák na média	BV904-PH-QM-S	Pokud je tento doplněk k tiskárně připojen, lze používat médium s vnějším průměrem role až 214 mm a vnitřním průměrem jádra 76,2 mm.	
Sada rozhraní bezdrátové sítě LAN	BV700-WLAN-QM-S	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci po bezdrátové síti LAN (WLAN).	
Sada rozhraní Bluetooth	BV700-BLTH-QM-S	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci přes Bluetooth.	
Deska sériového rozhraní (RS-232C)	BV700-RS-QM-S	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci přes sériové rozhraní (RS-232C).	
Kryt adaptéru na střídavý proud (černý)	BV924-ACD-QM-S	Je připojen k dolní části tiskárny pro uložení adaptéru na střídavý proud.	

Tato kapitola popisuje technické parametry médií.

Médium

Ověřte si, že jsou používaná média schválena společností Toshiba Tec Corporation. Záruky se nevztahují na problémy způsobené používáním médií, která nejsou schválená společností Toshiba Tec Corporation. Informace ohledně médií schválených společností Toshiba Tec Corporation získáte u oprávněného zástupce společnosti Toshiba Tec Corporation.

Typ média

Níže uvedená tabulka zobrazuje velikost a formát média, které lze v této tiskárně používat.



[A]: Černá značka (na rubu) [B]: Pozice řezu

[C]: Směr podávání

Jednotka: mm (palce)

Režim výstupu tisku Položka		Dávkový režim	Dávkový režim (Odtržení)	Oddělovací režim	Řezací režim	
[1] Šířka média (Včetně podkladového papíru)		25,4 až 118,0				
[2] Šířka štítku		22,4 až 115,0				
[3] Rozteč média	Štítek	10 až 999 (0,39 až 39,3) < 10 až 999 (0,39 až 39,3)		25,4 až 152,4 (1,0 až 6,0)	25,4 až 999 (1,0 až 39,3)	
	Cenovk a				25,4 až 999 (1,0 až 39,3)	
[4] Délka štítku		8 až 997 (0,32 až 39,2)		23,4 až 150,4 (0,92 až 5,92)	19,4 až 993 (0,76 až 39,1)	
[5] Délka mezery / čer	né značky	2,0 až 10,0 (0,08 až 0,39)		6,0 až 10,0 (0,24 až 0,39)		
[6] Šířka černé značky	,	Min. 8,0 (0,32)				
Tloušťka		0,06 až 0,19 (0,0024 až 0,0074)				
Max. vnější průměr ro	le	Ø127 Ø214: Pokud je používán volitelný externí držák na roli média.				
Směr role		Vnější (standardní), vnitřní (Viz Poznámka 3.)				
Průměr vnitřního jádr	а	25,4, 38,1, 42 nebo 76,2 (1,0, 1,5, 1,65 nebo 3,0) (Viz Poznámka 2 a 3.)				

Poznámka

1. Pro zajištění kvalitního tisku a dlouhé životnosti tiskové hlavy používejte pouze média schválená společností Toshiba Tec Corporation.

2. Při používání role média o vnitřním průměru jádra 76,2 mm musíte použít volitelný externí držák na roli média.

3. Při používání Label s vnitřním navinutím musíte použít roli média o vnitřním průměru jádra 76,2 mm a volitelný externí držák na roli média.

Tiskárna čárových kódů <u>Příručka uživatele</u> BV410D-GS02-QM-S BV410D-TS02-QM-S BV420D-GS02-QM-S BV420D-TS02-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2020-2021 Toshiba Tec Corporation Všechna práva vyhrazena

VYTIŠTĚNO V INDONÉSII EO0133138 Ver03