

מדפסות ברקודים מדריך למשתמש

BX430T-HS02-QM-S

© Toshiba Tec Corporation 2025 כל הזכויות שמורות על פי חוקי זכויות היוצרים, אין להדפיס מחדש מדריך זה באופן כלשהו ללא קבלת היתר מוקדם בכתב מ-Toshiba Tec Corporation. תודה שרכשתם את מדפסת הברקודים שלנו. על מנת להבטיח את הביצועים הטובים ביותר של המוצר, יש לשמור מדריך זה במקום נגיש ולהשתמש בו בעת הצורך.

כיצד להשתמש במדריך זה 🗖

הסמלים במדריך זה 🛽

סעיפים חשובים מסוימים במדריך זה מתוארים בליווי הסמלים המוצגים למטה. הקפידו לקרוא סעיפים אלה לפני השימוש בציוד.

| אזהרה 🛆 | מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר אי-מניעתו עלולה לגרום למוות, לפציעה חמורה, לנזק חמור או לשרפה בציוד או בעצמים סמוכים. |
|----------|---|
| זהירות 🛦 | מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר אי-מניעתו עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית, לנזק חלקי למכשיר או לעצמים סמוכים או לאובדן נתונים. |
| הערה | מציין מידע אליו עליכם לשים לב כאשר משתמשים במדריך. |
| טיפ | מתאר מידע שימושי שכדאי לדעת בעת הפעלת הציוד. |
| | הפניות המתארות סעיפים הקשורים למה שאתם עושים כעת. יש לעיין בהפניות אלה לפי הצורך. |

קהל היעד של מדריך זה 🗖

מדריך זה מיועד למשתמשים כלליים ולמנהלים.

הודעות חשובות אודות מדריך זה 🗖

- מוצר זה מיועד לשימוש מסחרי ואינו מוצר צרכני.
- בעת השימוש במוצר (כולל תוכנה), הקפידו לבצע את ההוראות המפורטות במדריך זה.
- אין להעתיק, לשכפל או להדפיס מחדש מדריך זה בצורה כלשהי ללא קבלת היתר מוקדם בכתב מ-Toshiba Tec Corporation.
 - תוכן מדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. פנו אל הנציג המורשה של Toshiba Tec Corporation לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך. פנו אל נציג השירות המורשה המקומי שלכם בכל שאלה הנוגעת למדריך זה.

תניית פטור 🛛

ההודעה להלן מפרטת את החרגות והגבלות החבות של Toshiba Tec Corporation (לרבות עובדיה, סוכניה וקבלני המשנה שלה) כלפי רוכש או משתמש כלשהו ('משתמש') של מדפסת זו, לרבות האביזרים, האפשרויות וחבילות התוכנות המצורפים אליה ('המוצר').

- החרגת והגבלת החבות המצוינות בהודעה זו תחולנה בהיקף המרבי המותר על פי חוק. למען הסר ספק, אין בהודעה זו דבר אשר יש בו כדי להחריג או להגביל את חבותה של Toshiba Tec Corporation במקרה של מוות או פגיעה גופנית אשר ייגרמו כתוצאה מרשלנות או ממצג שווא כוזב מצדה של Toshiba Tec Corporation.
 - כל כתבי האחריות, התנאים וההתניות האחרות הנרמזות בחוק מוחרגות, בהיקף המרבי המותר על פי חוק, וכתבי אחריות כאמור אינם מוענקים או מוחלים על המוצרים.
- לא תישא בחבות בגין הפסדים, עלויות, הוצאות, תביעות או נזקים כלשהם אשר ייגרמו כתוצאה Toshiba Tec Corporation .3 מאחד מן הבאים:

(א) שימוש או טיפול במוצר שלא על פי המדריכים, לרבות ללא הגבלה מדריך ההפעלה, המדריך למשתמש, ו/או טיפול או שימוש שגוי או רשלני במוצר;

(ב) כל סיבה המונעת מן המוצר לפעול או לתפקד בצורה נכונה אשר תנבע מפעולות, מחדלים, אירועים או תאונות המצויים מעבר לשליטתה הסבירה של Toshiba Tec Corporation או הניתנת לייחוס אליהם, לרבות ללא הגבלה אצבע אלוהים, מלחמה, מהומות, מרי אזרחי, נזק במזיד או במכוון, שרפה, שיטפון או סערה, אסון טבע, רעידות אדמה, מתח חשמלי חריג או אסונות אחרים;

(ג) תוספות, שינויים, פירוק, הובלה או תיקונים על ידי אדם כלשהו למעט טכנאי שירות אשר הוסמכו על ידי Toshiba Tec Corporation; או

(ד) שימוש בנייר, בציד או בחלקים למעט אלה המומלצים על ידי Toshiba Tec Corporation;

- 4. בכפוף לפסקה 1, Toshiba Tec Corporation לא תישא בחבות כלפי הלקוח בגין:
- (א) הפסד רווחים; אובדן מכירות או מחזור; אובדן או נזק למוניטין; הפסד ייצור; הפסד של חסכונות צפויים; אובדן מוניטין או הזדמנויות עסקיות; אובדן לקוחות; אובדן תכונות או נתונים או אפשרות השימוש בהם; הפסד על פי חוזה או בהקשר אליו; או (ב) כל הפסד או נזק, עלויות, הוצאות, הפסד כספי או תביעות לפיצוי תוצאתי מיוחדים, אגביים, תוצאתיים או עקיפים;

ללא קשר לאופן נגרמו והנובעים מן המוצר או מן השימוש או הטיפול במוצר או בהקשר אליהם, אף אם Toshiba Tec הייתה מודעת לאפשרות קיומם של נזקים כאמור.

Toshiba Tec Corporation לא תישא בחבות בגין כל הפסד, עלות, הוצאה, תביעה או נזק אשר ייגרמו בגין כל חוסר יכולת שימוש (לרבות, אולם ללא הגבלה, כשל, תקלה, ניתוק, הדבקה בווירוס או בעיות אחרות) הנובע משימוש במוצר עם חומרה, טובין או תוכנות אשר לא סופקו במישרין או בעקיפין על ידי Toshiba Tec Corporation.

מסכים ותיאור נהלים תפעוליים 🗖

התצוגה על המסך עשויה להשתנות בהתאם לדגם שברשותכם ולסביבת ההפעלה, לדוגמה אפשרויות מותקנות, גרסת מערכת ההפעלה ותוכנת היישום.

סימנים מסחריים 🛛

- Windows NT ,Windows ,Microsoft ושמות המותגים ושמות המוצרים של מוצרים אחרים של Microsoft הינם סימנים בארה"ב ובמדינות אחרות.
 - .Bluetooth SIG, Inc. אוא סימן מסחר רשום המצוי בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc. אוא סימן מסחר רשום המצוי של $^{\odot}$
- שמות חברות ושמות מוצרים אחרים המופיעים במדריך זה הינם הסימנים המסחריים של החברות המחזיקות בבעלות על כל אחד מהם.

Windows שימוש רשמיים של מערכת ההפעלה

- . Microsoft Windows 10 Operating System הוא Windows[®] 10 השם הרשמי של 40 יהשם הרשמי
- . Microsoft Windows 11 Operating System הוא Windows[®] 1 השם הרשמי של 11 •
- .Microsoft Windows Server 2016 Operating System הוא Windows Server[®] 2016 השם הרשמי של 10.
- השם הרשמי של 2019 Microsoft Windows Server 2019 Operating System הוא indows Server.
 - . Microsoft Windows Server 2022 Operating System הוא indows Server[®] 2022 השם הרשמי של 102.

יבואנים/היצרן 🛛

יבואן (עבור EU, EFTA) יבואן

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany

יבואן (בריטניה)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, United Kingdom

יבואן (עבור תורכיה)

BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP ,Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No: 8A 34775 Umraniye-Istanbul, Turkiye

היצרן

Toshiba Tec Corporation Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan ,1-11-1 אמצעי הזהירות הבאים הינם ספציפיים לפעולה אלחוטית. לאמצעי בטיחות כלליים ולמידע רגולטורי אודות המוצר, ראו סעיף "הוראות בטיחות".

מוצר זה מסווג כ"ציוד אלחוטי לתחנות של מערכות העברת נתונים בעלות הספק נמוך" בהתאם לחוק הטלגרפיה האלחוטית, ואינו דורש רישיון להעברת תדרי רדיו. החוק אוסר על ביצוע כל שינוי פנימי במוצר.

מידע רגולטורי 🗖

יש להתקין מוצר זה ולהשתמש בו בהתאם להוראות היצרן כמתואר במדריך למשתמש המצורף למוצר. מוצר זה תואם את תקני הרדיו והבטיחות הבאים.

התקנים הבאים מאושרים בכפוף להפעלה עם האנטנה המצורפת. אין להשתמש במוצר זה עם אנטנות אחרות.

אירופה – הצהרת תאימות של האיחוד האירופי 🗖

Toshiba Tec Corporation מצהירה בזאת כי סדרת BX430T עומדת בדרישות המהותיות ובהוראות הרלוונטיות האחרות של EU/2014/53.

(FCC) ארה"ב – ועדת התקשורת הפדרלית 🛛

הערה:

ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא עומד במגבלות של מכשיר דיגיטלי בדרגה A, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בעת הפעלת הציוד בסביבה מסחרית. ציוד זה מחולל ומסוגל להקרין אנרגיה בתדר רדיו ומשתמש בה, והתקנתו והשימוש בו שלא בהתאם להוראות השימוש עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. הפעלת ציוד זה באזור מגורים עלולה לגרום להפרעה מזיקה ובמקרה זה המשתמש יידרש לתקן את ההפרעה על חשבונו.

הזהרה:

מכשיר זה עומד בחלק 15 של כללי FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיים בילי שני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה לא גורם להפרעה מזיקה, וכן

(2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי יצרן המכשיר הזה עשוי לבטל את סמכות המשתמש להפעלת הציוד.

אזהרת חשיפה לתדרי רדיו:

יש להתקין ולהפעיל ציוד זה בהתאם להוראות המופיעות ויש להתקין את האנטנות המשמשות למשדר זה בכדי לספק מרחק הפרדה של לפחות 20 ס"מ מכל האנשים הסובבים ואסור שיהיו במיקום משותף או יופעלו ביחד עם כל אנטנה או משרד אחר. על משתמשי ומתקיני קצה לספק הוראות להתקנת אנטנה ותנאי הפעלה של המשדר על מנת לעמוד בדרישות החשיפה לתדרי רדיו.

(ISED) קנדה - רשות החדשנות, המדע והפיתוח הכלכלי של קנדה 🛛

מכשיר זה עומד בתקנ(י) RSS הפטורים מרישיון של ה-ISED.

הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה יכול לא לגרום להפרעה, ו-

. (2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה של המכשיר.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

(RF) מידע על חשיפה לתדרי רדיו

עוצמת הקרינה הנפלטת מן המכשיר האלחוטי נמוכה ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו של Innovation, Science and Economic עוצמת ISED) Development Canada). יש להשתמש במכשיר האלחוטי באופן אשר ימזער את הפוטנציאל למגע אנושי במהלך הפעלה רגילה.

כמו כן, מכשיר זה עבר הערכה והוצג בהתאם למגבלות החשיפה ל-RF של ה-ISED בתנאי חשיפה ניידים (אנטנות הנמצאות במרחק של 20 ס"מ ומעלה מגופו של אדם).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'ISDE dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

מדינות/אזורים מאושרים לשימוש במכשירים 🗖

ציוד זה מאושר לפי תקן הרדיו על ידי המדינות / האזורים הספציפיים. שאלו משווק או טכנאי שירות מורשה של Toshiba Tec.

אזהרות שימוש 🔳

מוצר זה מתקשר עם מכשירים אחרים באמצעות תקשורת רדיו. ביצועי התקשורת שלו עלולים להיפגע או שהתקנים המותקנים בסמוך לו עלולים להיפגע, בהתאם למיקום, לכיוון, לסביבת ההתקנה וכו'.

מכשירי[®] Bluetooth ו-LAN אלחוטי פועלים באותו טווח של תדרי רדיו ועלולים להפריע זה לזה. אם אתם משתמשים במכשירי[®] Bluetooth אלחוטי בו זמנית, אתם עלולים לחוות מדי פעם ביצועי רשת שאינם מיטביים או אפילו לאבד את חיבור הרשת שלכם.

אלחוטי. געקלים בבעיה מעין זו, כבו מיד את מכשיר ה-[®] Bluetooth או ה-LAN אלחוטי.

יש להרחיק מתנור מיקרוגל. איכות ביצועי התקשורת עלולה לפחות או שעלולה להתרחש תקלת תקשורת כתוצאה מהרדיו שנפלט ממיקרוגל.

אין להשתמש במוצר על שולחן מתכת או בסמוך לחפץ מתכת. ביצועי התקשורת עלולים להיפגע.

.Bluetooth SIG, Inc. הוא סימן מסחר רשום המצוי בבעלותה של ${\sf Bluetooth}$

| 3 | הקדמה |
|---|---|
| 3 | י כיצד להשתמש במדריך זה |
| 5 | אמצעי זהירות לטיפול במכשירי תקשורת אלחוטיים |
| 5 | מידע רגולטורי |
| 6 | מדינות/אזורים מאושרים לשימוש במכשירים |
| 6 | אזהרות שימוש |
| | |

בפרק 1 סקירת המוצר

| 10 | אביזרים |
|----|---------------------|
| 11 | שמות ותפקידי החלקים |
| 11 | מבט מבחוץ |
| 12 | מנגנון ההדפסה |
| 14 | לוח הפעלה |
| 16 | זיכרונות USB תואמים |

בפרק 2 🛛 הגדרת המדפסת

| 18 | 18 | הכנת המדפסת לשימוש |
|--|----|--|
| 20 | 18 | היכן להתקין |
| 21 חיבור לבל החשמל 23 חיבור לחשמל 26 הדלקת וכיבוי המדפסת 27 הדלקת המדפסת 28 כיבוי המדפסת 29 כיבוי המדיסת 30 טעינת מדיה 30 טעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 31 סעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 46 סעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 52 סעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 52 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 52 כוונון המיקום של החישן המשדר 53 כוונון המיקום של החישן הרפלקטיבי | 20 | רכישת כבל החשמל |
| 23 חיבור לחשמל 26 הדלקת וכיבוי המדפסת. 27 הדלקת המדפסת. 28 כיבוי המדפסת. 29 כיבוי המדפסת. 30 טעינת מדיה 31 סטעינת מדיה 32 סטעינת מדיה 33 סטעינת מדיה 34 סטעינת מדיה 35 סטעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 36 סטעינת מדיה המדיה 37 סטעינת מדיה המדיה 38 סטעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 39 סטעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 30 סטעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 32 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 53 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי 53 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי | 21 | חיבור כבל החשמל |
| 26 26 27 27 28 29 29 20 20 21 26 29 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 <th>23</th> <td>חיבור לחשמל</td> | 23 | חיבור לחשמל |
| 26 הדלקת המדפסת. 27 כיבוי המדפסת. 28 נוהל טעינת מדיה 30 טעינת המדיה 30 טעינת מדיה 30 סעינת מדיה 37 סעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 38 סעינת מדיה הכאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 46 סעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 52 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 52 כוונון המיקום של החיישן המשדר 53 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי | 26 | הדלקת וכיבוי המדפסת |
| 27 כיבוי המדפסת 29 בוהל טעינת מדיה 30 טעינת המדיה 37 טעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 38 הטענת נייר המניפה 46 טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 46 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 52 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי 53 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי | 26 | הדלקת המדפסת |
| 29 | 27 | כיבוי המדפסת |
| 30 טעינת המדיה 37 טעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 38 הטענת נייר המניפה 46 סעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 52 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 53 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי | 29 | נוהל טעינת מדיה |
| 37 | 30 | טעינת המדיה |
| 39 | 37 | טעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר |
| 46 טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 52 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 52 כוונון המיקום של החיישן המשדר 53 כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי | 39 | הטענת נייר המניפה |
| 52 כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי | 46 | טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) |
| כוונון המיקום של החיישן המשדר | 52 | כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה |
| כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי53 | 52 | כוונון המיקום של החיישן המשדר |
| | 53 | כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי |
| כוונון החיישן של המדיה שקרובה לסופה53 | 53 | כוונון החיישן של המדיה שקרובה לסופה |
| | | |

בפרק 3 🛛 תחזוקה יומיומית

| 56 | ניקוי המדפסת |
|----|---|
| 56 | י מכסה |
| 57 | ראש הדפסה. |
| 59 | יחידת Platen |
| 60 | חיישני זיהוי המדיה/חיישן סוף הסרט |
| 62 | חיישן מדיה שקרובה לסופה |
| 63 | מעטפת המדיה |
| 65 | מודול חיתוך (אופציה) |
| 65 | כאשר אינכם משתמשים במדפסת לתקופה ממושכת |

בפרק 4 פתרון תקלות

| 68 | פתרון תקלות |
|----|---------------------------------|
| 68 | הודעות שגיאה |
| 72 | אם המדפסת אינה פועלת באופן תקין |

| 75 | אם המדיה נתקעת |
|----|------------------------------|
| 78 | אם הסרט נחתך באמצע |
| 79 | אם הליפופים של הסרט מתבלבלים |

בפרק 5 נספח

| 82 | מפרט |
|----|----------------------------|
| 82 | מדפסת |
| 84 | מדיה |
| 86 | סרט |
| 87 | הערות לגבי השימוש באופציות |
| | |

סקירת המוצר

| 10 | אביזרים |
|----|---------------------|
| 11 | שמות ותפקידי החלקים |
| 11 | מבט מבחוץ |
| 12 | מנגנון ההדפסה |
| 14 | לוח הפעלה |
| 16 | זיכרונות USB תואמים |

ודאו שכל האביזרים נמצאים. אם דבר מה חסר, פנו לנציג השירות המטפל בכם.



| שם החלק | מס' |
|--------------------------------|-----|
| מידע בנושא בטיחות (במספר שפות) | 1 |
| מדריך להתקנה מהירה (מסמך אחד) | 2 |

שמות ותפקידי החלקים

מבט מבחוץ 🔳





| שם החלק | מס' |
|---|-----|
| LCD צבעוני מציג את מסך ההגדרה של כל פונקציה ואת סטטוס המדפסת. | 1 |
| לוח הפעלה יש שני סוגים של נורות שמחוות את סטטוס המדפסת ויש 11 לחצנים שמפעילים אותה. ע׳.14 "לוח הפעלה" | 2 |
| לחצן הפעלה לחצו כדי להפעיל או לכבות את המדפסת. | 3 |
| מארח USB מחבר זיכרון USB, סורק, מקלדת וכולי | 4 |
| שקע מדיה המדיה המודפסת יוצאת מן הפתח הזה. | 5 |
| ידית עגלו את האצבעות בעת פתיחת המכסה העליון וסגירתו. | 6 |
| חלון אישור יתרת מדיה אפשר לבדוק את כמות המדיה והסרט הנותרים מחלון זה. | 7 |
| מכסה עליון פתחו מכסה זה כדי להחליף מדיה או סרט, או כדי לנקות את החלק הפנימי. | 8 |
| שקע USB מחבר כבל USB. Q ע´.23 "חיבור לחשמל" | 9 |
| שקע LAN מחבר כבל LAN. ₪ ע'2.3 "חיבור לחשמל" | 10 |
| מתג הפעלה ראשי מפעיל/מכבה את אספקת החשמל למדפסת. — : פועל O: כבוי | 11 |

| שם החלק | מס' |
|---|-----|
| שקע חשמל AC מחבר את כבל החשמל. ע׳.21 "חיבור כבל החשמל" | 12 |
| כניסת I/O מורחבת (אופציונלית) מחבר ציודים היקפיים. להתקנים הקפיים המחוברים ליציאת I/O מורחבת, יש להשתמש בהתקנים שעומדים במפרטים ובחוקים ובתקנות הרלוונטיים. שימו לב שחברת Toshiba Tec לא מייצרת שום התקנים לחיבור ליציאת I/O מורחבת. | 13 |
| שקע ממשק סדרתי (אופציה) מחבר כבל תקשורת שעומד בתקן RS-232C. (מחבר מסוג 9 פינים הברגה אינטשית) | 14 |
| יציאת LAN אלחוטי (אופציונלית) מחבר את מודול התקשורת האלחוטית. לא ניתן להשתמש ביציאת הממשק הסדרתי בעת השימוש ב-LAN אלחוטי. | 15 |

מנגנון ההדפסה 🗖



| שם החלק | מס' |
|--|-----|
| מכסה עליון | 1 |
| מנחת המכסה | 2 |
| מעצור הסרט | 3 |
| מתאים את מיקום המעצורים לרוחב הסרט בו משתמשים. | |
| תווית אזהרה על טמפרטורה גבוהה | 4 |
| היזהרו מטמפרטורות גבוהות. | |

| מס' | שם החלק |
|-----|---|
| 5 | יחידת ראש ההדפסה |
| | יחידה זאת מדפיסה על מדיה. |
| | מתחת ליחידת ראש ההדפסה יש חיישן טמפרטורה, חיישן מחזיר אור, חיישן משדר וחיישני סוף הסרט. |
| 6 | ידית הראש |
| | פותחת וסוגרת את יחידת ראש ההדפסה ומשנה את הלחץ שמופעל על המדיה. |
| 7 | לוחית הידוק מוט הסרט |
| 8 | מוט אספקה |
| | הרכיבו את המדיה. |
| 9 | מחזיק גלגל המדיה |
| | מניע את זה כדי להתאים את רוחב המדיה כדי לאבטח אותה. |
| 10 | מתג התאמת חיישן המדיה שקרובה לסופה |
| | מתאים את רמת הזיהוי של החיישן כדי שיזהה את כמות המדיה הנותרת. |
| | ע׳.53 "כוונון החיישן של המדיה שקרובה לסופה" 📖 |
| 11 | מוט מוליך המדיה |
| 12 | מחזיק האספקה |
| | מאבטח את המדיה ביחד עם מחזיק גלגל המדיה. |
| 13 | מוטות הסרט |
| | מתקין את הסרט. |

לוח הפעלה 🔳



| שם החלק | | |
|--|---|--|
| מסך LCD צבעוני (x 480 272 נקודות) מציג את סטטוס המדפסת ואת מסך ההגדרה של כל פונקציה. | 1 | |
| נורית ONLINE (כחולה) ההודעה על סטטוס המדפסת נמסרת כך: | 2 | |
| • ON: המדפסת מוכנה לתקשורת עם המחשב. | | |
| הבהוב מהיר: המדפסת מתקשרת עם המחשב כעת. | | |
| הבהוב איטי: המדפסת נמצאת במצב חסכון באנרגיה. | | |
| נורית ERROR (כתומה) ההודעה על סטטוס המדפסת נמסרת כך: | 3 | |
| דולק: אירעה שגיאה. | | |
| • מהבהב: זוהה סוף הסרט. | | |
| לחצן [FEED] לחצו על לחצן זה כדי לקדם את המדיה בדף אחד או כדי לכוונן את המדיה למיקום המיועד. | 4 | |
| הערה לאחר החלפת המדיה או הסרט, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן [FEED] כדי להזין את המדיה לאורך של 10 עד 20 ס"מ (3.94" עד 7.87") על מנת לוודא שניתן להזין את המדיה בצורה נכונה. אם יש קמט בהדפסה, לחצו על לחצן [FEED] מספר פעמים נוספות. | | |
| לחצן [RESTART] • לחצו על לחצן זה כדי להתחיל מחדש בהדפסה לאחר השהיה או כדי לנקות שגיאה ולהנפיק מחדש עבודת הדפסה אם מתרחשת שגיאה. | 5 | |
| יש ללחוץ על הלחצן הזה כדי לחזור למצב המוכן לפעולה הראשוני. פעולה זו תאפס נתונים והגדרות שהיו נתונים בעיצומו של עיבוד. | | |
| לחיצה על הלחצן הזה למשך יותר מ-3 שניות בעת מצב השהיה תעביר את המדפסת למצב משתמש. | | |
| לחצן [PAUSE] • לחצו על לחצן זה כדי להשהות את ההדפסה. | 6 | |
| לחצו על לחצן זה כדי לאשר את הבחירות בתפריט או כדי לכוונן הגדרות. | | |
| • לחיצה על הלחצן הזה למשך יותר מ-3 שניות בעת מצב השהיה תעביר את המדפסת למצב סף. | | |

| שם החלק | מס' |
|--|-----|
| לחצן [MODE] | 7 |
| לחצו על לחצן זה כדי להציג את מסך התפריט. | l |
| לחיצה על הלחצן הזה למשך יותר מ-3 שניות בעת מצב השהיה תעביר את המדפסת למצב מקוון. | 1 |
| לחצן [CANCEL] | 8 |
| לחצו על לחצן זה כדי לנקות את עבודת ההדפסה הנוכחית. | 1 |
| לחצו על לחצן זה כדי לבטל שינויים בהגדרות שנמצאים בעיצומם. | 1 |
| לחצן [HOME] | 9 |
| לחצו על לחצן זה כדי לחזור למצב מקוון. | l |
| לחצן [ENTER] | 10 |
| לחצו על לחצן זה כדי לאשר את בחירת התפריט או שינויים כלשהם בהגדרות. | 1 |
| [Down arrow] לחצן/[Up arrow]/לחצן/ | 11 |
| מזיז את הסמן למעלה ולמטה. | l |
| לחצנים אלה משמשים גם כדי להעלות ולהוריד ערכי הגדרות. כאשר לוחצים על לחצנים אלה לחיצה ממושכת, ערכי | l |
| ההגדרות ימשיכו לעלות (או לרדת). | l |
| [Right arrow] / לחצן (Left arrow) לחצן / [Left arrow] | l |
| מניע את הסמן שמאלה או ימינה. | l |

תואמים USB זיכרונות

ניתן לשמור תכני באפר ומפרטים מיומן הפעילות על זיכרון USB. לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification".

השתמשו בזכרון USB שממלא את התנאים הבאים:

- התקן מוכלל עם זכרון הבזק (מתחבר ישירות ליציאת USB)
 - קיבולת של 1GB או יותר (מומלץ 2GB או יותר)
- עומדים בתקנים הבאים שקבע ה-USB-IF) USB Implementers Forum):
 - (08h) (USB Mass Storage Class) 8 ערך סוג: ערך סוג
 - (06h) (SCSI Transparent Command Set) 6 ערך תת סוג:
 - (50h) (Bulk-Only Transport) 80 ערך פרוטוקול
 - עומד בתקן USB 2.0
- אם משתמשים בזכרון USB שעומד בתקן USB 3.0, הוא יפעל במהירות של USB 2.0 (מהירות גבוהה, Mbps 480). • סוג פורמט USB חייב להיות FAT32 או FAT32

.exFAT אם שומרים קבצים שגודלם עולה על 2GB, יש להשתמש בזכרון USB שמפורמט עם

טִיפּ

ניתן להשתמש בזיכרון USB באמצעות הכנסתו מיד לאחר ההפעלה. אין צורך להכניס אותו מראש.

| היצרן | שם המוצר | קיבולת |
|---------------|------------------|-------------|
| Silicon Power | ULTIMA-U02 | 32GB ,128GB |
| BUFFALO | RUF3-C | 32GB ,16GB |
| | RUF3-K32GA | 32GB |
| ELECOM | MF-MSU3A04GBK | 4GB |
| KIOXIA | TransMemory U301 | 16GB |
| SONY | USM128GU | 128GB |
| GREEN HOUSE | GH-UF3LA512G-WH | 512GB |
| Kingston | DataTraveler | 8GB |

זיכרונות USB אשר הפעלתם עם המדפסת אושרה

2

הגדרת המדפסת

| 18 | הכנת המדפסת לשימוש |
|----|--|
| 18 | היכן להתקין |
| 20 | רכישת כבל החשמל |
| 21 | חיבור כבל החשמל |
| 23 | חיבור לחשמל |
| 26 | הדלקת וכיבוי המדפסת |
| 26 | הדלקת המדפסת |
| 27 | |
| 29 | נוהל טעינת מדיה |
| 30 | טעינת המדיה |
| 37 | טעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר |
| 39 | |
| 46 | טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) |
| 52 | כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה |
| 52 | כוונון המיקום של החיישן המשדר |
| 53 | כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי |
| 53 | כוונון החיישן של המדיה שקרובה לסופה |

הכנת המדפסת לשימוש

פרק זה מסביר כיצד להתקין את המדפסת, לחבר אותה למחשב ולחבר את כבל החשמל.

היכן להתקין 🔳

זהירות 🛦

בעת הזזת המדפסת ממקום למקום, הקפידו שהדבר ייעשה על ידי שני אנשים. ניסיון להעביר אותה למקום אחר בלא עזרה עלול להוביל לפציעה. בעת שינוי מקום המדפסת יש לאחוז בה באזור המצוין להלן.



בעת הזזת המדפסת אין לאחוז בה בעזרת המודולים האופציונליים.

אם תעשו זאת, המדפסת עלולה להתנתק וליפול, ועלולה לגרום לפציעה. (בעת התקנת מודול החותך האופציונלי, מודול הקילוף וכולי)

אין להתקין את המדפסת במקומות הבאים.

הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, לתקלה, לנזק או לעיוות הצורה.

- מיקומים בהם הטמפרטורה הינה מחוץ לטווח שצוין
 - מקומות החשופים לאור שמש ישיר
 - ליד חלונות
 - מקומות בהם הלחות גבוהה
- מקומות החשופים לאוויר קר הנושב בצורה ישירה
 - מקומות החשופים לרעידות
 - מיקומים בהם יש הרבה אדים או אבק
 - מיקומים החשופים לעשן שמן, לאדים או לחום
- בקרבת מכשירי בישול, מלחחי אוויר או מכשירי חימום
- בקרבת מכשירים שמשתמשים בגלי מיקרו, למשל תנורי מיקרו
- ליד התקנים המחוללים שדות מגנטיים או גלים אלקטרומגנטיים
 - ליד הים

יש להתקין את המדפסת במקום שטוח, מאוזן ומאוורר היטב, עם מרחב מספיק לביצוע פעולות. בנוסף, יש לדאוג לשטח פנוי סביב המדפסת כמופיע באיורים למטה.





[A]: החלק הקדמי [B]: צד ימין

רכישת כבל החשמל

במדינות מסוימות/אזורים מסוימים, כבל החשמל אינו מסופק עם מדפסת זו. במקרה זה יש להשתמש בכבל חשמל אשר אושר עבור המדינה/האזור שלכם.

| הוראות לגבי כבל החשמל | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.לשימוש ברשת חשמל במתח של 100 עד Vac 125, יש לבחור כבל עם דירוג הספק מינימלי 125 וולט, 10 אמפר. | | | | | | |
| 2.לשימוש ברשת חשמל במתח של 200 עד Vac 240, יש לבחור כבל עם דירוג הספק מינימלי V250. | | | | | | |
| | 3.יש לבחור כבל חשמל באורך של 2 מ' או פחות. | | | | | |
| בלת הצורה. | יין בתרשים שלהלן לק | יה ICE-320-C14. ע | ם זרם החילופין בכניס | ע כבל החשמל למתא | 4.יש להכניס את תק | |
| | | | | | | |
| דרום אפריקה | אוסטרליה | בריטניה | אירופה | צפון אמריקה | מדינה/אזור | |
| 250 וולט H05VV | 250 וולט מאושר AS3191, סוג קל או רגיל | 250 וולט H05VV-F | 250 וולט H05VV-F | 125 וולט, 10 אמפר SVT | מדורג (מינימום) סוג | |
| 2 מ"מ ² 0.75 x | 2 מ"מ ² 0.75 מ"מ | 2 מ"מ ² 0.75 x | 2 מ"מ ² 0.75 x | 3/18AWG 'מס' | גודל מוליך (מינימום) | |
| | E Mar | | E Jahan | | תצורת תקע (סוג מאושר מקומי) | |
| ^{*1} וולט 250 | ^{*1} וולט 250 | ^{*1} וולט 250 | 250 וולט, 10 אמפר | 125 וולט, 10 אמפר | מדורג (מינימום) | |

1* לפחות 125% מן הזרם המדורג של המוצר

חיבור כבל החשמל

יש לפעול לפי הנהלים הבאים כדי לחבר את כבל החשמל המסופק לשקע חשמל בקיר. התקע כולל הארקה, לכן יש להקפיד לחבר אותו גם להדק הארקה.

אזהרה \Lambda

- יש להשתמש במתח ה-AC המפורט על לוחית הדירוג בלבד.
 שימוש במתח אחר עלול לגרום לשרפה או להתחשמלות.
 - על שקע החשמל להימצא בקרבת הציוד ולהיות נגיש.
- הקפידו להשתמש בכבל החשמל* AC המסופק עם מדפסת זו.
 שימוש בכבל חשמל אחר, לא זה המסופק, עלול לגרום לשריפה. כמו כן, אין להשתמש בכבל החשמל המסופק לציוד אחר כלשהו מלבד מדפסת זו.

* במדינות מסוימות/אזורים מסוימים, כבל החשמל אינו מסופק עם מדפסת זו. במקרה זה יש להשתמש בכבל חשמל אשר אושר עבור המדינה/האזור שלכם.

- אין להשתמש בכבלים מאריכים או לחבר מספר חוטים לשקע אחד.
 חריגה מן הקיבולת של מקור המתח כרוכה בסכנת שרפה והתחשמלות.
- אין לכופף את כבל החשמל באופן מוגזם, לפגוע בו, למשוך בו, להניח עליו חפצים כבדים או לחמם אותו.
 חריגה מן הקיבולת של מקור המתח עלולה לגרום לשרפה ולהתחשמלות. אם כבל החשמל ניזוק, פנו לנציג השירות שלכם כדי להחליפו.
- הקפידו לחבר את חוט ההארקה להדק ההארקה.
 דליפות זרם עלולות לגרום לשרפה ולהתחשמלות. עם זאת, אין לחבר אותו לצינור גז, צינור מים, ברז או מוט תאורה וכו', מכיוון שהדבר עלול לגרום לתאונה או לתקלה.
 - אין לחבר או לנתק את התקע בידיים רטובות.
 חיבור או ניתוק התקע בידיים רטובות עלולים לגרום לשרפה ולהתחשמלות.

זהירות 🛆

- ודאו שמתג ההפעלה הראשי של המדפסת כבוי לפני חיבור כבל החשמל.
 חיבורה בעת שהיא מחוברת לחשמל עלול לגרום להתחשמלות או לקצר.
- הכניסו את התקע במלואו לשקע באופן בטיחותי.
 חיבור או ניתוק התקע באופן לא בטיחותי עלולים לגרום לשרפה ולהתחשמלות.
- יש לאחוז תמיד בתקע בעת הניתוק.
 משיכה בכבל החשמל באופן העלול לגרום לשבירתו או לחשיפת חוטי הליבה עלולה לגרום לשרפה ולהתחשמלות.
 - יש לנתק את התקע אחת לשנה לפחות ולנקות את השיניים של התקע והאזור מסביב לשיניים.
 קיימת סכנת שרפה בשל הצטברות אבק.
 - בעת ניתוק כבל החשמל, יש לוודא שלחצן ההפעלה הראשי כבוי.
 ניתוק כבל החשמל כאשר המדפסת דולקת עלול לגרום לתקלה.

- יש לוודא שמתג ההפעלה הראשי [1] של המדפסת כבוי. 1
 - 🔘 הצד הכבוי.



חברו את כבל החשמל [2] לשקע החשמל ה-AC [1] שבלוח האחורי. 2



חיבור לחשמל 🔳

חיבור המדפסת למחשב יתבצע לפי הנוהל הבא. בחירת כבל התקשורת תלוי באופן התקשורת עם המחשב. לפרטים, פנו לנציג השירות שלכם.

LAN חיבור באמצעות כבל 🛛

חברו את המחבר של כבל ה-LAN [2] לשקע ה-LAN [1] שבגב המדפסת. 1



טיפּ

אין צורך לכבות את מדפסת או המחשב.

חברו את המחבר בקצה השני של כבל ה-LAN ליציאת ה-LAN במחשב או ברכזת. 2 לפרטים אודות אופן חיבור המדפסת למחשב, עיינו במדריך למשתמש של המחשב.

הערה

- הקפידו להשתמש בכבל LAN התואם לתקנים.
 - תקן 10BASE-T קטגוריה 3 ומעלה
 - תקן 100BASE- TX קטגוריה 5 ומעלה
 - תקן 1000BASE-T קטגוריה 5e תקן
- אורך הכבל: עד אורך מקטע של 100 מטרים (ft 328.1) לכל היותר
- שגיאות תקשורת עלולות להתרחש, בהתאם לסביבת ה-LAN המחוברת או לסביבת הרעש. במקרה זה ייתכן כי תזדקקו לכבלים ממוגנים (STP) התואמים להתקנים המחוברים.
 - מומלץ לשנות את שם קהילת SNMP המהווה את ברירת המחדל.

- USB חיבור באמצעות כבל 🛛
- .Windows הדליקו את המחשב והפעילו את מערכת 1
- 2 יש להפעיל את מתג ההפעלה הראשי שבגב המדפסת, שיהיה במצב פועל, וללחוץ על הלחצן POWER שמקדימה.
 - "ע'.26 "הדלקת המדפסת 📖
- חברו את המחבר של כבל ה-USB [2] לממשק ה-USB [1] שבגב המדפסת המשמש לחיבור מחשב מארח.



4 חברו את המחבר שבקצה השני של כבל ה-USB לשקע ה-USB של המחשב. לפרטים אודות אופן חיבור המדפסת למחשב, עיינו במדריך למשתמש של המחשב.

הערה

השתמשו במחבר כבל USB מסוג B התואם את תקן 2.0 ומעלה כדי לחבר את המדפסת.

(אופציונלי) חיבור באמצעות LAN אלחוטי (אופציונלי) 🗖

הערה

- הקפידו לקרוא את המידע להלן בעיון לפני ביצוע תקשורת אלחוטית.
 ע'.5 "אמצעי זהירות לטיפול במכשירי תקשורת אלחוטיים"
- ודאו שאין מכשולים בין המדפסת לבין המארח. משכולים בין המכשירים עלולים לשבש את התקשורת.

מקמו את המדפסת בתוך אזור הכיסוי של נקודת הגישה. 1



- . הדליקו את המדפסת וההתקן המארח
- שדרו נתונים מן ההתקן המארח למדפסת. 3

טִיפּ

התקשורת עלולה להיות בעייתית, בהתאם לסביבה בה אתם משתמשים במדפסת. יש לוודא זאת מראש. באופן ספציפי, ייתכן כי התקשורת תהיה בלתי אפשרית בקרבת עצמים מתכתיים, במקומות בהם קיימת כמות חריגה של אבק מתכתי, או בחדר המוקף בקירות מתכת וכו'.

הדלקת וכיבוי המדפסת

כבו או הפעילו את המדפסת בעזרת המתג הראשי שבגב המכשיר ולחצן POWER אשר בחזיתו.

הערה

אל תחברו או תנתקו את כבל החשמל כדי לכבות ו/או להפעיל את המדפסת. הדבר עלול לגרום לתקלות.

🔳 הדלקת המדפסת

- .[1] הפעילו את מתג ההפעלה הראשי שבגב במדפסת [1].
 - הצד הוא הצד של מצב פועל.



לחץ על הלחצן [1] POWER שבחזית המדפסת. 2



מסך LCD הצבעוני מציג "Online". נורית ONLINE (כחולה) תהבהב במשך כ-15 שניות ולאחר מכן תידלק באופן קבוע.



טִיפּ

- אם המדפסת אינה נדלקת או שמופיעה הודעת שגיאה, עיינו בעמוד הבא.
 - "ע'.68 "פתרון תקלות 🚇
- למדפסת זו יש פונקציה שמאפשרת להפעיל אותה פשוט על ידי הפעלת המתג הראשי בגב המכשיר מבלי להשתמש בלחצן שבקדמתו. לפרטים, פנו לנציג השירות שלכם.

כיבוי המדפסת 🗖

הערה

- אין לכבות את המדפסת בזמן יציאת המדיה. פעולה זו עלולה לגרום לתקיעה של נייר או לתקלות.
 עם זאת, אם המדפסת פולטת ריח מוזר או עשן, יש לכבות אותה מיד ולנתק את כבל החשמל מן השקע.
- אם נורית ONLINE מהבהבת במהירות, ייתכן שהמדפסת מתקשרת עם המחשב, ולכן אין לכבות אותה בשלב זה. פעולה זו עלולה להשפיע לרעה על המחשב המחובר.
 - . הכחולה) מוצג ב-LCD הצבעוני ושנורית ONLINE (הכחולה) מאירה. 1
 - אם הנורה (הכחולה) ONLINE מהבהבת, המתינו עד שהיא תידלק.



- לחץ על הלחצן [1] POWER שבחזית המדפסת. 2
 - הנתונים בזיכרון נמחקים והמדפסת כובה.



[ENTER] או על הלחצן [PAUSE] לחצו על הלחצן [3

טִיפּ

- כדי לבטל את הפעולה ולחזור למסך הקודם, יש ללחוץ על הלחצנים [FEED] או[CANCEL].
 - ההודעה שמוצגת על מסך ה-LCD הצבעוני תלויה בסטטוס הפעולה של המדפסת.
- לא ניתן לכבות את החשמל בזמן שפונקציות הרשת פעילות, עדכוני קושחה נמצאים בעיצומם, או נתוני גופנים מועלים מ-Web Utility לחצו על הלחצן [PAUSE] או Web Utility] כדי לחזור למסך הקודם.

בג ה-LCD הצבעוני יכבה. 4

הנוריות ONLINE ו-ERROR תיכבנה לאחר שהן תהבהבנה ביחד.

כבו את מתג ההפעלה הראשי [1] שבגב המדפסת. 5

🔘 הצד הכבוי.



נוהל טעינת מדיה

פרק זה מסביר את הנוהל לטעינת מדיה (תווית/תג) במדפסת.

הערה

- גודל המדיה אותה יש לטעון במדפסת הוא כמפורט להלן.
 - קוטר הגליל: מקס' 200 מ"מ
 - הרדיוס הפנימי של הליבה: 76.2 מ"מ (3")
- יש מדיה להעברה תרמית ולשימוש תרמי ישיר, והמדיה כוללת תוויות ותגים.
- המדיה זמינה בגליל חיצוני [1] או בגליל פנימי [2], הנבדלים זה מזה כמוצג להלן. יש לטעון את המדיה כאשר הצד המיועד להדפסה [3] פונה כלפי מעלה, ללא קשר לכיוון הגלגול.



• לפני טעינת גליל המדיה, יש לשטח את צדי הגליל כמוצג להלן.



- בעת התקנת מדיה חדשה או שונה מזו ששימשה קודם, יש לכוונן את רגישות חיישן זיהוי המדיה תוך שימוש באפשרות "Sensor," במצב מערכת.
 - "Key Operation Specification" לפרטים, הקישו עלאם תתקינו מדיה מודפסת מראש, הגדירו את הסף.
 - לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification".

טִיפּ

- הקפידו להשתמש במדיה מאושרת על ידי Toshiba Tec Corporation. לפרטים על הזמנת והכנת מדיה, פנו לנציג השירות שלכם.
- Toshiba Tec Corporation לא תישא בחבות כלשהי בגין השלכות של הדפסה באמצעות טעינת מדיה שלא אושרה על ידי Toshiba Tec Corporation.

טעינת המדיה 🗖

זהירות 🛆

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון [1] שמאלה. 1



סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



.[1] הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1].



קפלו מטה את מחזיק גלגל המדיה [1]. בעת החלפת המדיה, הסירו את המדיה הישנה או את הליבה שלה ממוט האספקה [2].



הניחו את המדיה על מוט האספקה [1], והעבירו את המדיה מאחורי מוט מדריך המדיה [2]. 5



טִיפּ

מסלול המדיה משתנה בהתאם לאוריינטציה של צד ההדפסה, בין היא פונה החוצה או פנימה. עיינו באיור להלן לשם התקנה נכונה של המדיה.



[A]

[A]: הגליל החיצוני [B]: הגליל הפנימי

דחפו פנימה את מחזיק גלגל המדיה [1]. 6

דחפו בעדינות את מחזיק גליל המדיה כדי למנוע נזק לגליל המדיה. גלגל המדיה ממוקם במיקום המרכזי.



הניחו את מחזיק גליל המדיה [1] זקוף. 7

הרימו בעדינות את מחזיק גליל המדיה כדי למנוע נזק לגליל המדיה. ודאו שהרווח בין מחזיק גליל המדיה וגליל המדיה הוא בין 0.5 מ"מ (0.02") לשני מ"מ (0.08")



שחררו את בורג הגלגל [2] שעל מוליכי המדיה [1] והרחיקו אותם למרחק שעולה מעט על רוחב המדיה. 🛚 8



קעבירו את הקצה המוביל של המדיה [1] בין מובילי המדיה מימין ומשמאל [2], והזינו אותה לפתח היציאה של המדיה דרך הצד הנמוך יותר של יחידת ראש ההדפסה.



34 נוהל טעינת מדיה



- 11 התאימו את הרווח בין מובילי המדיה [1] למדיה [2] למרחק של כחצי מ"מ (0.02"), והדקו את בורג הגלגל [3] כדי לאבטח את מוביל המדיה.

. הרימו את יחידת חיישן המדיה [1] והזינו את המדיה למקום ממנו עליה לצאת

עבור תוויות, הקפידו לחתוך את הבסיס [1] בקו ישר בין התוויות.

הערה



.[1] הורידו את יחידת ראש ההדפסה [1]. כדי לכוונן את המיקום של חיישן זיהוי המדיה, עיינו במידע שלהלן. "ע'.52 "כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה 📖

0 0 0 [1] 6

" MA B 6

המורחב ביותר.

. דחפו כלפי מטה את ידית הנעילה [1] כדי לנעול את מדריך זיהוי רוחב המדיה 13



12 הרימו את ידית הנעילה [1] והזיזו את מדריך זיהוי עובי המדיה [2] כך שמיקומו יהיה בקו אחד עם קצה המדיה.

כשמדפיסים על תוויות של הוראות כביסה (תוויות עמידות לשטיפה) בעזרת חותך תוויות הוראות הכביסה, תיתכן הדפסה על העוקם או קמטים בכיוון ההדפסה בגלל התכונות של תוויות אלה. במקרים כאלה, השתמשו במדריך זיהוי הרוחב במצבו

קבעו את לוחית קיבוע פיר הסרט [1] וסובבו את ידית הראש [2] למצב "תווית 2" כדי לאבטח את גוש ראש 15 ההדפסה.



טִיפּ

- השתמשו במדפסת כאשר ידית הראש נמצאת במצב "תווית 2". לא ניתן להדפיס כיאות במצב "תווית 1".
- סובבו את ידית הראש למיקום "LABEL1" בעת הטענת מדיית תג שרוחבה פחות מאשר 50 מ"מ (2").

.[1] סגרו בעדינות את המכסה העליון [1].



טִיפּ

כאשר אתם מתקינים מדיה העושה שימוש בחיישן הרפלקטיבי, כוונו את המיקום של החיישן. 🚇 ע'.53 "כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי"
טעינת מדיה כאשר מודול החותך האופציונלי מחובר 🔳

זהירות 🛦

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.
 - אין לגעת ישירות בלהב של החותך.
 הדבר עלול לגרום לפציעה.
- מלאו אחר שלבי ההתקנה 1 עד 13 של המדיה הסטנדרטית כדי להטעין את המדיה. 1 👖
 - הכניסו את הקצה [1] של המדיה לתוך חריץ המדיה [3] של מודול החיתוך [2]. 👌



הערה

כשמדפיסים על תוויות של הוראות כביסה (תוויות עמידות לשטיפה) בעזרת חותך תוויות הוראות הכביסה, תיתכן הדפסה על העוקם או קמטים בכיוון ההדפסה בגלל התכונות של תוויות אלה. במקרים כאלה, השתמשו במדריך זיהוי הרוחב במצבו המורחב ביותר.

הורידו את יחידת ראש ההדפסה [1]. 3

כדי לכוונן את המיקום של חיישן זיהוי המדיה, עיינו במידע שלהלן. ע׳.52 "כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה"



2

קבעו את לוחית קיבוע פיר הסרט [1] וסובבו את ידית הראש [2] למצב "תווית 2" כדי לאבטח את גוש ראש ההדפסה.



טיפ

- השתמשו במדפסת כאשר ידית הראש נמצאת במצב "תווית 2". לא ניתן להדפיס כיאות במצב "תווית 1".
 - סובבו את ידית הראש למיקום "LABEL1" בעת הטענת מדיית תג שרוחבה פחות מאשר 50 מ"מ (2").
 - סובבו את ידית הראש למצב "תווית 2" כשמעמיסים את תוויות הוראות הכביסה.
 - סגרו בעדינות את המכסה העליון [1]. 5



טִיפּ

כאשר אתם מתקינים מדיה העושה שימוש בחיישן הרפלקטיבי, כוונו את המיקום של החיישן. 🚇 ע׳.53 "כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי"

הטענת נייר המניפה 🗖

זהירות 🛆

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.

טִיפּ

התקינו את מדריך המדיה האופציונלי בעת השימוש בנייר המניפה.

פתחו לחלוטין את המכסה העליון [1] שמאלה. **1**



סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



2



- 5
- [1] 0 0 0 \simeq \sim 00 0 C 0
- [1]
- .[1] הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1].

.[1] הרימו את יחידת חיישן המדיה

הניחו את נייר המניפה [1] מאחורי צדה האחורי של המדפסת והכניסו את הקצה שלו לתוך חריץ המדיה מתחת למוביל המדיה החיצוני [2].



הערה

- הניחו את נייר המניפה כאשך הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
 - ישרו בקו אחיד את מרכז נייר המניפה עם מוביל המדיה החיצוני.
- מקמו את נייר המניפה כך שהחלק העליון שלו נמצא במרחק של לפחות 45 מ"מ (בערך 1.77") מתחת לחריץ המדיה של המדפסת במיקום [a].
- כדי להניח את המדפסת ונייר המניפה על שולחן בגובה אחיד, ודאו שהמרחק [b] בין נייר המניפה לבין חריץ המדיה של המדפסת יהיה 20 מ"מ לפחות) 0.79").



- ודאו שכבל התקשורת, כבל החשמל וכו' אינם מפריעים לנייר המניפה.
- במקרה של תקלה בהזנת המדיה, הרחיקו את נייר המניפה מהמדפסת.

2

כווננו והדקו את בורגי הגלגל הימני והשמאלי [1] של מוביל המדיה החיצוני כדי שיהיו ברוחב המדיה. תוך התייחסות לסרגל [2] שעל מדריך המדיה החיצוני, כווננו את מיקום בורגי הגלגל [1] כך שהמדיה תמוקם במרכז מסלול השינוע.



שחררו את בורג הגלגל [2] שעל מוליכי המדיה [1] והרחיקו אותם למרחק שעולה מעט על רוחב המדיה. 8



העבירו את הקצה המוביל של המדיה [1] בין מובילי המדיה מימין ומשמאל [2], והזינו אותה לפתח היציאה של המדיה דרך הצד הנמוך יותר של יחידת ראש ההדפסה.



הערה

עבור תוויות, הקפידו לחתוך את הבסיס [1] בקו ישר בין התוויות.



10 התאימו את הרווח בין מובילי המדיה [1] למדיה [2] למרחק של כחצי מ"מ (0.02"), והדקו את בורג הגלגל [3] כדי לאבטח את מוביל המדיה.



ד הרימו את ידית הנעילה [1] והזיזו את מדריך זיהוי עובי המדיה [2] כך שמיקומו יהיה בקו אחד עם קצה 11 המדיה.



. דחפו כלפי מטה את ידית הנעילה [1] כדי לנעול את מדריך זיהוי רוחב המדיה 12



.[1] הורידו את יחידת ראש ההדפסה [1].

כדי לכוונן את המיקום של חיישן זיהוי המדיה, עיינו במידע שלהלן. ע׳.52 "כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה"





טִיפּ

- השתמשו במדפסת כאשר ידית הראש נמצאת במצב "תווית 2". לא ניתן להדפיס כיאות במצב "תווית 1".
- סובבו את ידית הראש למיקום "LABEL1" בעת הטענת מדיית תג שרוחבה פחות מאשר 50 מ"מ (2").

. סגרו בעדינות את המכסה העליון 15

טִיפּ

כאשר אתם מתקינים מדיה העושה שימוש בחיישן הרפלקטיבי, כוונו את המיקום של החיישן. 🚇 ע'.53 "כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי"

טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)

המדפסת תומכת בשתי שיטות הדפסה - העברה תרמית והשיטה התרמית הישירה.

שיטת ההעברה התרמית היא שיטת הדפסה בה הדיו שבסרט נמס כתוצאה מן החום המגיע מראש ההדפסה ומקובע על גבי המדיה.

השיטה התרמית הישירה היא שיטת הדפסה בה החום מראש ההדפסה מועבר אל מדיה המכילה מעצבי צבע כדי ליצור צבעים. פרק זה מסביר את הנוהל להתקנת סרט במדפסת.

הקפידו להשתמש בסרט מקורי שאושר על ידי Toshiba Tec Corporation. לפרטים על הזמנת סרט, פנו לנציג השירות שלכם.

הערה

- אין להתקין סרט כדי להדפיס בשיטה התרמית הישירה. הדפסה עם סרט מותקן עלולה לגרום נזק לראש ההדפסה ולהידבקות של הסרט המותך לראש ההדפסה, אשר תחייב החלפה של ראש ההדפסה (תמורת תשלום).
- לסרט יש צד קדמי (דיו) וצד אחורי [1]. הטעינו את הסרט בזהירות; הטענה שגויה יכולה להכשיל את ההדפסה ועשויה להצריך החלפה של את יחידת הראש, דבר שכרוך בעלות.
 - עיינו באיור שלהלן כדי להבחין בין צד הסרט בו כבר השתמשתם וצד הסרט בו טרם השתמשתם, במקרה של סרט משומש חלקית. במקרה של סרט חדש, הצד עם הרדיוס הגדול יותר [2] הוא הצד הלא משומש.



1.הצד האחורי 2.סרט (גליל לא משומש) 3.סרט (גליל משומש) 4.ליבה

זהירות 🛆

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.

טִיפּ

יש לוודא שרוחב הסרט תואם לגודל המדיה. לקבלת סיוע, פנו לנציג השירות שלכם.

פתחו לחלוטין את המכסה העליון [1] שמאלה. **1**



סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



.[1] הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1].





• כווננו את הסרט כך שמרכזו נמצא בקו ישר אחד עם מרכז המדיה.

- הכניסו את הצד הלא משומש של הסרט [1] לתוך מוט הסרט האחורי, ואז החליקו אותו כדי שהוא יגיע למעצור [2]. הסרט [2].

השתמשו בסרט שתואם לרוחב המדיה.

טִיפּ

תוך לחיצה על שתי הידיות, הזיזו את מעצורי הסרט [1]. [1] ___



[2]

. תוך עיון בסרגל [1] המודפס על מוטות הסרט, כווננו את מעצורי הסרט [2] כדי שיהיו ברוחב הסרט המותקן 🖞

הערה

• בעת השחלת הסרט, לחצו על הליבה שלו. הפעלת לחץ על צדי הסרט יכולה לגרום לו לזוז באלכסון, דבר שיוביל לקמטים.



• ודאו שאתם מחזיקים את הסרט בידיכם באופן הדוק בעת ההתקנה, משום שהוא עלול להיפתח ולהיפרש בקלות.

השחילו את הסרט מתחת ליחידת ראש ההדפסה [1]. לאחר מכן, הכניסו את ליבת הנייר מצד האיסוף [2] לתוך מוט הסרט הקדמי והחליקו אותו עד שהוא יגיע למעצור הסרט [3].



הערה

 יש לוודא שמיקום הסרט נמצא בקו אחד משני הצדדים: מצד האיסוף ומהצד שלפני השימוש. אי-יישור בקו אחד עלול לגרום להיווצרות קמטים על הסרט.



• העבירו את הסרט במסלול הנכון.



הנמיכו את יחידת ראש ההדפסה [1] וקבעו את לוחית הקיבוע של מוט הסרט [2]. 7



סובבו את מוט הסרט [1] בצד האיסוף בכיוון השעון כדי למתוח לגמרי את חלק הסרט המוביל (כסף) [2] שעל הסרט.



הערה

- כדי למנוע הדפסה באיכות נמוכה, יש להסיר מהסרט אזורים רפויים או קמטים. ודאו שיחידת ראש ההדפסה מונמכת קודם; אחרת, הרמתה תוך כוונון הסרט עלולה לשבור אותה.
 - החלק של הסרט שבו נגעתם עלול להדפיס באיכות נמוכה. קדמו את הסרט עד שהחלק של הסרט שבו נגעתם התקדם מעבר למסלול של יחידת ראש ההדפסה.

סובבו את ידית הראש [1] למצב "תווית 2" כדי לאבטח את גוש ראש ההדפסה. 🧿



טִיפּ

- השתמשו במדפסת כאשר ידית הראש נמצאת במצב "תווית 2". לא ניתן להדפיס כיאות במצב "תווית 1".
- סובבו את ידית הראש למיקום "LABEL1" בעת הטענת מדיית תג שרוחבה פחות מאשר 50 מ"מ (2").
 - סובבו את ידית הראש למצב "תווית 2" כשמעמיסים את תוויות הוראות הכביסה.

01 סגרו בעדינות את המכסה העליון [1].



2

כוונון המיקום של חיישן זיהוי המדיה

למדפסת יש שני חיישני זיהוי מדיה: חיישן משדר לזיהוי רווחים בין תוויות, וחיישן מחזיר אור לזיהוי סימנים שחורים על החלק האחורי של המדיה.

אם החיישן מכוונן בצורה לא נכונה, המדפסת עלולה שלא להצליח למשוך אליה את המדיה ותוצג הודעת השגיאה "Paper Jam *****. כווננו את רגישות החיישן בכל עת שאתם משנים את סוג המדיה או את איכותה.

לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification".

זהירות 🛆

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.

כוונון המיקום של החיישן המשדר 🔳

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 1
- סובבו את ידית הראש למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה וימינה.

"ע'.30 "טעינת המדיה 🕮

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.

- הסירו את הסרט. 🤉
- . [1] הזיזו את המדיה עד שיופיע מרווח [2] ממש לפני סימון המיקום של חיישן השידור (●) בחיישן המדיה [1].



קמו את חיישן המדיה [1] באופן ידני כך שסימון המיקום של חיישן השידור (●) [2] מיושר בצורה מהימנה 5 מעל המרווח [3].



כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי 🔳

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 1
- סובבו את ידית הראש למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה וימינה.
 - "ע'.30 "טעינת המדיה 🚇

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.

- הסירו את הסרט. 3
- 4 משכו החוצה את המדיה כ-50 ס"מ ("19.69) וקפלו אותה כדי שהסימון השחור בצד האחורי של המדיה יפנה כלפי מעלה. הזינו את המדיה לאחור עד שהסימון השחור [1] יופיע ממש לפני [2] סימון המיקום של החיישן המחזיר אור (■).



הזיזו את חיישן המדיה [1] באופן ידני ומקמו את החיישן הרפלקטיבי [2] בקו אחד עם קו האמצע של הסימן 5 השחור [3].



כוונון החיישן של המדיה שקרובה לסופה 🔳

להנפקת חיתוך או קילוף עם גליל מדיה פנימי, 💽 הסמליל (סרט/נייר קרובים לסופם) יוצג על מסך ה-LCD הצבעוני כדי להתריע בפניכם שהמדיה מתקרבת לסופה.

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 1
- אם גליל המדיה נמצא על מוט האספקה, הסירו אותו. 2

3 החליקו את מתג הכוונון [1] שעל חיישן המדיה שקרובה לסופה כדי לכוונן את רמת הזיהוי. אם ברצונכם להציג את הסמליל מוקדם יותר, החליקו את המתג הצדה [2]. אם ברצונכם להציג את הסמליל מאוחר יותר, החליקו את המתג הצדה [3].



טִיפּ

זיהוי מדיה שקרובה לסופה אפשרי רק עם מדיה של גליל פנימי בעת הנפקה של חיתוך או קילוף. אולם, בשל וריאציות קלות בגודל הליבה של גלילי מדיה שונים, ייתכן שלא ניתן יהיה להשיג זיהוי מדויק של מדיה שקרובה לסופה.

3

תחזוקה יומיומית

| 56 | ניקוי המדפסת |
|----|---|
| 56 | מכסה |
| 57 | ראש הדפסה |
| 59 | יחידת Platen יחידת |
| 60 | חיישני זיהוי המדיה/חיישן סוף הסרט |
| 62 | חיישן מדיה שקרובה לסופה |
| 63 | מעטפת המדיה |
| 65 | מודול חיתור (אופציה) |
| 65 | כאשר אינכם משתמשים במדפסת לתקופה ממושכת |
| | |

ניקוי המדפסת

יש לנקות את המדפסת באופן תקופתי (עם כל החלפה של המדיה) על מנת להבטיח שתקבלו תמיד הדפסות צלולות. בייחוד, ראש ההדפסה ויחידת ה-Platen עלולות להתלכלך. יש לנקות אותם לפי הנוהל להלן.

🛛 אזהרה 🛆

אין להתיז מים ישירות על המדפסת או לנקות אותה עם מטלית המכילה כמות גדולה של לחות. חדירת מים לחתוך המדפסת עלולה לגרום לשפרה ולהתחשמלות.

זהירות 🛆

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע.
 ניקוי המדפסת כאשר היא דולקת עלול לגרום לשרפה ולהתחשמלות.
- אין לנקות את המדפסת עם חומר ניקוי המכיל מדלל צבע, בנזן וגז דליק, לדוגמה.
 הדבר עלול לגרום לדליקה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.

🔳 מכסה

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - נגבו את הלכלוך מן המכסה עם מטלית יבשה ורכה. 2
 - נגבו לכלוך חשוד במיוחד עם מטלית רכה מכילה מעט מים. 🗕



הערה

לעולם אין להשתמש במדלל צבע, בבנזן או בכימיקלים אחרים. השימוש בהם עלול לגרום לדהיית הצבע של המכסה ולשבירה של חלקי פלסטיק.

ראש הדפסה 🔳

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 2
- סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



. הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1] והסירו את המדיה או הסרט 4



נקו את ראש ההדפסה (החלק עם הפתח). 5

נגבו את החלק המחמם [1] (החלק עם הפתח) של ראש ההדפסה עם עט ניקוי ראש [2], מקלון כותנה הנמכר באופן מסחרי או עם מטלית רכה המכילה כמות קטנה של אתנול ללא מים.



טִיפּ

באפשרותכם להזמין את עט הניקוי הנמכר בנפרד מנציג השירות שלכם.

הערה

- אין לגעת בראש ההדפסה עם חפץ חד כדי לא לגרום לו נזק. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.
 - אין לגעת ישירות בחלק המחמם של ראש הניקוי. הדבר עלול לגרום לנזק אלקטרוסטטי ולקורוזיה.
- לעולם אין להשתמש במדלל צבע, בבנזן או בכימיקלים אחרים. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.

Platen יחידת

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 2
- סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛦

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



. הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1] והסירו את המדיה או הסרט 4



נגבו את הלכלוך מיחידת ה-Platen [1] עם מטלית רכה ומעט אתנול נטול מים. נקו את כל גלילי המדיה.



הערה

- אין לגעת ביחידת ה-Platen עם חפץ חד כדי לא לגרום לה נזק. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.
- לעולם אין להשתמש במדלל צבע, בבנזן או בכימיקלים אחרים. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.

חיישני זיהוי המדיה/חיישן סוף הסרט 🔳

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 2
- סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1] והסירו את המדיה או הסרט. 4



יש לנקות את חיישן זיהוי המדיה [1] ואת חיישן סוף הסרט [2] עם מטלית רכה המכילה כמות קטנה של אתנול ללא מים או מקלון כותנה.

נגבו את אבקת הנייר והאבק עם מטלית רכה ויבשה.



הערה

- אין לגעת בחיישן עם חפץ חד כדי לא לגרום לו נזק. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.
- לעולם אין להשתמש במדלל צבע, בבנזן או בכימיקלים אחרים. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.

3

חיישן מדיה שקרובה לסופה 🔳

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 2
- נקו את חיישן המדיה שקרובה לסופה [1] עם מטלית רכה המכילה כמות קטנה של אתנול ללא מים או מקלון כותנה. כותנה.

נגבו את אבקת הנייר והאבק עם מטלית רכה ויבשה.



הערה

- אין לגעת בחיישן עם חפץ חד כדי לא לגרום לו נזק. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.
- לעולם אין להשתמש במדלל צבע, בבנזן או בכימיקלים אחרים. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.

מעטפת המדיה 🔳

- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 2
- סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛦

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



. הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1] והסירו את המדיה או הסרט 4



נקו את גלגלת התפיסה [1] וגלגלת ההזנה [2] במטלית רכה המכילה כמות קטנה של אתנול ללא מים או מקלון כותנה.







הערה

- הימנעו מלפגוע בגלגלת התפיסה או בגלגלת ההזנה בעזרת חפצים חדים מכיוון שהדבר עלול להוביל לשגיאות הדפסה ולתקלות במדפסת.
 - לעולם אין להשתמש בכימיקלים כגון מדלל או בנזין. הדבר עלול לגרום לקילוף הצבע ולנזק למארז המדיה.

מודול חיתוך (אופציה) 🔳

זהירותאין לגעת ישירות בלהב של החותך.
הדבר עלול לגרום לפציעה.



- כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. 1
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה. 2
 - שחררו את הברגים [1] ופתחו את מכסה החותך [2].



נגבו את אבקת הנייר והאבק עם מטלית רכה ויבשה. 4

כאשר אינכם משתמשים במדפסת לתקופה ממושכת

אם עומדים שלא להשתמש במדפסת לתקופה ממושכת, יש להסיר את המדיה מיחידת ראש ההדפסה כדי למנוע את עיוות צורת המדיה.

3

4

פתרון תקלות

| 68 | פתרון תקלות |
|----|---------------------------------|
| 68 | ה. הודעות שגיאה |
| 72 | אם המדפסת אינה פועלת באופן תקין |
| 75 | אם המדיה נתקעת |
| 78 | אם הסרט נחתך באמצע |
| 79 | אם הליפופים של הסרט מתבלבלים |

פתרון תקלות

אם אתם נתקלים בבעיות במהלך השימוש, בדקו את הדברים הבאים. אם המדפסת אינה חוזרת לפעול באופן תקין, העבירו את מתג ההפעלה הראשי למצב כבוי, נתקו את כבל החשמל מהשקע ופנו לנציג השירות שלכם.

הודעות שגיאה 🔳

אם מופיעה הודעת שגיאה, עליכם לפעול בהתאם לפרטי השגיאה. פתרון סיבת השגיאה ולחיצה על לחצן [RESTART] ימחקו את הודעת השגיאה.

| פעולה | גורם | ההודעה |
|---|--|-----------|
| טענו את המדיה מחדש כראוי. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה" | המדיה לא הוטענה כראוי. | Paper Jam |
| הסירו את הנייר התקוע, טענו את המדיה מחדש ולחצו על לחצן [RESTART]. ע׳.75 "אם המדיה נתקעת" | הנייר נתקע במהלך ההדפסה. | |
| טענו את המדיה מחדש ולחצו על לחצן [RESTART] כדי להמשיך להדפיס מן המקום בו נפסקה הדפסה. ע׳.29 "נוהל טעינת מדיה" | המדיה אינה מוזנת כהלכה. | |
| טענו מדיה בגודל המצוין ולחצן על לחצן [RESTART]. | הגודל של המדיה שהוטענה שונה מן המידות המצוינות בתוכנית. | |
| כוונו את המיקום של החיישן הרפלקטיבי. ע׳.53 "כוונון המיקום של החיישן הרפלקטיבי" אם המיקום נכון, כוונו את הגובה של החיישן או הגדירו את הסף. לפרטים, הקישו על "Key Operation לפרטים, הקישו על "Specification אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | החיישן הרפלקטיבי אינו מזהה את הסימנים השחורים. | |
| כוונו את הגובה של החיישן או הגדירו את הסף. לפרטים, הקישו על "Key Operation "Specification". אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | החיישן המעביר אינו מזהה את המעביר בין התוויות. | |
| טענו מדיה מתאימה עבור החיישן המצוין ולחצן על לחצן [RESTART]. | הוגדרה מדיה מסוג שאינו מתאים עבור החיישן המפורט בתוכנית. | |
| טענו מדיה בגודל המצוין או בגודל המתאים עבור החיישן ולחצן על לחצן [RESTART]. | הוטענה מדיה בגודל שונה מן הגדול המצוין או בגודל שאינו מתאים עבור החיישן ולחצן [FEED] נלחץ. | |
| כדי לבצע מדידת מדיה אוטומטית עם מדיה שיש בה סימנים שחורים וגם רווחים בין התוויות, הגדירו את [Auto Calibration] ל-[Reflective Sensor]. או ל-[(Refl. (with Back Feed]. לפרטים, הקישו על "Key Operation". | בוצעה מדידת מדיה אוטומטית באמצעות שימוש במדיה עם סימנים שחורים ורווחים בין התוויות, כאשר ההגדרה [Auto] עוגדרת ל-[All Sensor] מוגדרת ל-[All Sensor]. ל-[All (with Back Feed]. | |
| בדקו שהמרווח של מדריך הנייר אינו צר מדי. אם הוא צר מדי, כוונו את המרווח ל-1.0 מ"מ ("0.04) בערך. | המדיה לא יוצאת מהיציאה שלה כשמשתמשים בחותך תוויות הוראות הכביסה מכיוון שהמרווח של מדריך הנייר צר מדי. | |

| פעולה | גורם | ההודעה |
|---|---|-------------------------------------|
| טענו מדיה חדשה ולחצו על לחצן [RESTART] כדי להמשיך להדפיס מן המקום בו נפסקה הדפסה. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה" | המדיה אזלה. | No Paper |
| טענו את המדיה מחדש כראוי. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה" | לא הוטענה מדיה. | |
| כוונו את החיישן בהתאם למדיה בה אתם משתמשים. לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification". | רמת הזיהוי של חיישן המדיה אינה מתאימה למדיה. | |
| טענו את הסרט כראוי. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט לא נטען כראוי. | Ribbon Error |
| סובבו את מוט הסרט מצד האיסוף בכיוון השעון כדי להסיר רפיון שיש בסרט. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט רופף. | |
| הדביקו את החלקים החתוכים של הסרט זה לזה או החליפו אותו בסרט חדש. ע׳.78 "אם הסרט נחתך באמצע" ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט נחתך באמצע. | |
| התקינו סרט חדש ולחצו על לחצן [RESTART] כדי להמשיך להדפיס מן המקום בו נפסקה ההדפסה. ע'.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט תקוע בפנים. | |
| כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | חיישן המנוע של הסרט אינו תקין. | |
| הטעינו סרט חדש. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט אזל. | No Ribbon |
| קבעו את לוחית קיבוע מוט הסרט ואבטחו את יחידת ראש ההדפסה באמצעות סיבוב ידית הראש למיקום "LABEL1" או "LABEL2", בהתאם לסוג המדיה. | יחידת ראש ההדפסה אינה מאובטחת. | Head Open |
| כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | אירעה תקלת ניתוק בראש ההדפסה. או שאירעה תקלה במנוע של ראש ההדפסה. | Head Error |
| כבו את המדפסת והמתינו עד שהטמפרטורה תרד. אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי. | .Excess Head Temp |
| ודאו שהגדרות התקשורת במחשב המחובר תואמות לאלה במדפסת. | אירעה שגיאת זוגיות או שגיאת מסגור במהלך תקשורת RS-232C. | Communication Error |
| כבו את המדפסת, ואז הפעילו אותה מחדש ונסו לכתוב שוב. בדקו את פרטי הפקודה לרישום. אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | אירעה שגיאה בעת הכתיבה לזיכרון הרישום (זיכרון USB או פלאש ROM על לוח ה-CPU). | Memory Write Error |
| כבו את המדפסת, ואז הפעילו אותה מחדש ונסו לפרמט שוב. בדקו את פרטי הפקודה לרישום. אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | אירעה שגיאה בעת פירמוט זיכרון הרישום (זיכרון USB או פלאש ROM על לוח ה- (CPU). | Format Error Check the .settings |

| פעולה | גורם | ההודעה |
|---|--|--------------------|
| כבו את המדפסת ואז הפעילו אותה מחדש. אשרו את השטח הפנוי בזיכרון ואת גודל הנתונים לרישום. אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | הרישום נכשל מכיוון שאין די מקום בזיכרון הרישום (זיכרון USB או פלאש ROM על לוח ה-CPU). | Memory Full |
| כבו את המדפסת ואז הפעילו אותה מחדש. | הסיסמה הוזנה באופן שגוי שלוש פעמים ברציפות. | Password Invalid |
| כבו את המדפסת ואז הפעילו אותה מחדש. | אירעה הפסקת חשמל פתאומית. | Power Failure |
| שחררו את המדיה התקועה, טענו את המדיה מחדש ולחצו על לחצן [RESTART] כדי להמשיך להדפיס מן המקום בו נפסקה ההדפסה. ע׳.75 "אם המדיה נתקעת" | הנייר נתקע בכלי החיתוך. | Cutter Error |
| סגרו את המכסה של מודול החיתוך היטב. | המכסה של מודול החיתוך פתוח. | |
| פנו לשירות הטכני. | כלי החיתוך אינו זז ממצב הבית עקב תקלה. | |
| נקטו בצעדים הבאים. • החליפו את המדיה במדיה שמאפשרת קילוף תוויות קל יותר. • אפשרו את הפונקציה "קילוף מראש". • הפחיתו את מהירות ההדפסה. • אם הבסיס רפוי, כוח הקילוף יקטן. כאשר מתקינים את הבסיס על החלק שמותח לאחור, מתקינים את הבסיס על החלק שמותח לאחור, ודאו שהוא מתוח בחוזקה. נקטו בצעדים הבאים. • השתמש בפונקציה [Cut/Peel Adjust] כדי למקם את התווית בלוחית הקילוף בסוף ההדפסה או הזנת הנייר. • כדי לוודא שהחיישן מזהה את התווית, המתינו עד שההדפסה הסתיימה לחלוטין לפני שתסירו | הקילוף התרחש בצורה שגויה. במהלך הנפקת הקילוף, התווית אינה ממוקמת מעל חיישן הקילוף בסיום ההדפסה או הזנת הנייר. | Peel-Off Error |
| אונ וונו וו. ודאו שמכסה גלגלת הקילוף סגור היטב. | ניסו להזין נייר או להנפיק נייר בעת שמכסה הגלגלת של מודול הקילוף המדויק היה פתוח. | Peel-Off Open |
| הסירו את התוויות ואת הבסיסים מהמותח לאחור. | קיבולת מלאה זוהתה בחלק של המותח לאחור. | Rewinder Full |
| כבו את המדפסת ואז הפעילו אותה מחדש. | אירעה שגיאת חומרה ביציאת הממשק הסריאלי הפנימי. | Internal COM Error |

| פעולה | גורם | ההודעה |
|---|---|-----------------------------|
| כבו את המדפסת ואז הפעילו אותה מחדש. | בוצעה פעולה כדלקמן: | ## System Error |
| אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות | • משיכת הנחיה מכתובת אי-זוגית. | (##: מספר בן 2 ספרות) |
| הטכני. | גישה לנתוני מילים ממיקום שונה | |
| | מגבולות נתוני המילים. | |
| | • גישה לנתוני מילים ארוכות ממיקום שונה | |
| | מגבולות נתוני המילים הארוכות. | |
| | • גישה לאזור שבין 8000000H ל- | |
| | FFFFFFFH בשטח הלוגי במצב | |
| | מערכת של המשתמש. | |
| | • פענוח הוראה בלתי מזוהה בתוך/מחוץ | |
| | למשבצת השהיה. | |
| | • פענוח הוראה או כתיבה מחדש למשבצת | |
| | השהיה | |
| כבו את המדפסת ופנו לשירות הטכני. | מתח סוללת RTC (שעון זמן אמיתי) נמוך. | Low Battery |
| כבו את המדפסת, ואז הפעילו אותה מחדש ושלחו | אם מוצגים עד 42 תווים אלפא-נומריים, | Syntax Error |
| את הפקודה הנכונה פעם נוספת. | פירושו של דבר שאירעה שגיאת תחביר. | |
| ע'.71 "שגיאת פקודה" | | |
| הכניסו זכרון USB. | נדרש זכרון USB אבל לא הכניסו אותו. | Please insert USB Memory |
| כבו את המדפסת ואז הפעילו אותה מחדש. | יש בעיית חומרה או תוכנה. | הודעות שגיאה אחרות |
| אם הבעיה חוזרת, כבו את המדפסת ופנו לשירות | | |
| הטכני. | | |

שגיאת פקודה 🛽

אם יש שגיאה בפקודה שנשלחה מן המחשב יופיעו 42 בייטים ב-LCD, החל מקוד הפקודה של הפקודה השגויה. [LF], [NULL] וכל חלק העולה על 42 בייטים אינם מוצגים.

דוגמאות לתצוגה של שגיאות פקודה



1. שגיאת פקודה

טִיפּ

כאשר מוצגת שגיאת פקודה, קודים שאינם בטווח של 20H עד 7FH ו-A0H עד DFH מוצגים כ-"?". (3FH).

אם המדפסת אינה פועלת באופן תקין 🔳

| פעולה | גורם | תסמין |
|--|---|---------------------------------------|
| הכניסו את כבל החשמל לתוך שקע החשמל היטב. ע׳.21 "חיבור כבל החשמל" | כבל החשמל מנותק מהמדפסת. | אין אספקת מתח למרות שהמדפסת דולקת. |
| הכניסו את התקע במלואו לשקע באופן בטיחותי. ע'.21 "חיבור כבל החשמל" | התקע מנותק משקע החשמל. | |
| בדקו האם יש אספקת מתח באמצעות מכשיר חשמלי אחר. אם אין אספקת חשמל, פנו לחברת החשמל. | אירעה הפסקת חשמל או שאין אספקת מתח לשקע החשמל. | |
| בדקו את הנתיך ואת מפסק החשמל. | הנתיך או מפסק החשמל בבניין נשרף. | |
| טענו את המדיה מחדש כראוי. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה" | המדיה לא הוטענה כראוי. | המדיה אינה מונפקת. |
| כווננו את ידית הראש למיקום "LABEL1" או "LABEL2". ע' 29. "נוהל טעינת מדיה" | יחידת ראש ההדפסה אינה מאובטחת כראוי. | |
| בדקו את מצב החיבורים במדפסת ובמחשב וחברו את כבל התקשורת היטב. ע׳.23 "חיבור לחשמל" | כבל התקשורת מנותק. | |
| נקו את חיישני זיהוי המדיה. ע׳.60 "חיישני זיהוי המדיה/חיישן סוף הסרט" | חיישני זיהוי המדיה מלוכלכים. | |
| הטעינו את הסרט. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט לא טעון למרות שנבחרה שיטת העברה תרמית. | |
| טענו מדיה תרמית ישירה. ע׳.29 "נוהל טעינת מדיה" | לא הוטענה מדיה תרמית ישירה למרות שנבחרה השיטה התרמית הישירה. | המדיה אינה מודפסת. |
| טענו את המדיה מחדש כראוי. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה" | המדיה לא הוטענה כראוי. | |
| טענו את הסרט כראוי. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" | הסרט לא נטען כראוי. | |
| שלחו נתוני הדפסה. | לא נשלחים נתוני הדפסה מן המחשב. | |
| פעולה | גורם | תסמין |
|--|--|---|
| החליפו את המדיה במדיה שאושרה על ידי Toshiba Tec Corporation. ע׳.84 "מדיה" | השתמשתם במדיה שאינה מאושרת על ידי Toshiba Tec Corporation. | ההדפסה מטושטשת. |
| החליפו את הסרט בסרט שאושר על ידי Toshiba Tec Corporation. ע׳.86 "סרט" | לא השתמשתם בסרט שמאושר על ידי Toshiba Tec Corporation. | |
| נקה את ראש ההדפסה. ע׳.57 "ראש הדפסה" | ראש ההדפסה מלוכלך. | |
| סובבו את ידית הראש למיקום שתואם את סוג המדיה שלכם. ע׳.29 "נוהל טעינת מדיה" | לחץ ראש ההדפסה אינו תואם את המדיה בה משתמשים. | |
| הגדירו את הצפיפות לגבוהה באמצעות הפרמטר לכוונון עדין של הצפיפות. לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification". | הגדרת הצפיפות של ראש ההדפסה נמוכה. | |
| אם ההדפסה מטושטשת ואם שורות מסומנות ותווים הפוכים מודפסים במהירות מרבית, הפחיתו את מהירות ההדפסה. לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification". | מהירות ההדפסה גבוהה מדי ביחס למה שברצונכם להדפיס. | |
| הסירו את המדיה מהמדפסת אם אין בכוונתכם להשתמש בה לתקופת זמן ארוכה. | אם משאירים את המדיה בתוך יחידת ראש ההדפסה ללא שימוש לתקופה ממושכת, המדיה עלולה להתעוות כאשר היא נלחצת בין ראש ההדפסה ליחידת לוח ההידוק. | |
| אם לא משתמשים במדפסת לזמן ממושך, יש לסובב את ידית הראש למצב "FREE". | צורת הלוחית התעוותה בגלל שלא השתמשו במדפסת המון זמן והשאירו את יחידת ראש המדפסת תקועה במקומה. | |
| נקה את ראש ההדפסה. ע׳.57 "ראש הדפסה" | ראש ההדפסה מלוכלך. | יש אותיות שבורות. |
| כבו את המדפסת, נתקו את כבל החשמל מן השקע ופנו לשירות הטכני. | חלק מן החלק המחמם של ראש ההדפסה מנותק. | |
| ניתן למנוע הידבקות לראש ההדפסה באמצעות שינוי תנאי ההדפסה בהתאם. • הפחיתו את מספר הנקודות המיועדות להדפסה | המדיה נדבקה לראש ההדפסה כאשר קצב ההדפסה או צפיפות ההדפסה היו גבוהים. | |
| בכל פעם. • כוונו את צפיפות ההדפסה לערך נמוך יותר. • הגבירו את מהירות ההדפסה. | | |
| ניתן לשפר את איכות ההדפסה באמצעות שינוי תנאי ההדפסה בהתאם. • הורידו את צפיפות ההדפסה. • האטו את מהירות ההדפסה. • הגדילו את גודל התא (גודל המודול). | בהתאם לתנאי ההדפסה, איכות ההדפסה עלולה להידרדר והסריקה עלולה להיות גרועה. | סריקת מספר הברקוד הסידורי המודפס (ברקוד סולם) וקודים דו מימדיים גרועה. |
| ניתן למנוע מן הסרט להידבק לראש ההדפסה באמצעות שינוי תנאי ההדפסה בהתאם. • שנו את דפוס ההדפסה. • כוונו את צפיפות ההדפסה לערך נמוך יותר. • האטו את מהירות ההדפסה. | כאשר מדפיסים נתונים בעלי קצב הדפסה גבוה באופן חלקי, כגון ברקודים סדרתיים, לכלוך מן הסרט נדבר למדיה כתוצאה מהצטברות החום בראש ההדפסה. | חתיכת סרט נדבקה למדיה. |

| פעולה | גורם | תסמין |
|---|--|---|
| לא מדובר בתקלה. ניתן להמשיך ולהשתמש במדפסת. | שאריות סרט שנדבקות לפני השטח של הבסיס, ולא לפני השטח של התווית, בשל שאריות דבק על הבסיס. | שאריות הסרט נדבקות לפני השטח של הבסיס בין התוויות. |
| הסירו את המדיה מהמדפסת אם אין בכוונתכם להשתמש בה לתקופת זמן ארוכה. | אם משאירים את המדיה בתוך יחידת ראש ההדפסה ללא שימוש לתקופה ממושכת, המדיה עלולה להתעוות כאשר היא נלחצת בין ראש ההדפסה ליחידת לוח ההידוק. | שגיאת הזנת מדיה מתרחשת מיד לארח הנפקת המדיה. |
| החליפו את המדיה במדיה שאושרה על ידי Toshiba Tec Corporation. ע׳.84 "מדיה" | השתמשתם במדיה שאינה מאושרת על ידי Toshiba Tec Corporation. | התווית אינה מקולפת. (כאשר מודול הקילוף מחובר) |
| טענו את המדיה מחדש כראוי. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה" | המדיה לא הוטענה כראוי. | |
| כבו את המדפסת, נתקו את כבל החשמל מן השקע ופנו לשירות הטכני. | להב החיתוך מלוכלך. | המדיה אינה נחתכת בצורה מסודרת. (כאשר מודול |
| כבו את המדפסת, נתקו את כבל החשמל מן השקע ופנו לשירות הטכני. | התוקף של להב החיתוך פג. | החיתוך מחובר) |
| פתחו את המכסה העליון, סובבו את ידית הראשי למצב "FREE", ואז מתחו את הסרט בצורה הדוקה כדי לסלק אזורים רופפים או קמטים. לאחר מכן, אפסו את ידית הראש למיקומה המקורי. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה ע׳.14 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)" בדקו את המיקום של פורמט ההדפסה כך שתהיינה כמויות שוות של נתוני הדפסה מצד ימין ומצד שמאל. | יש יותר נתוני הדפסה או בצד ימין או בצד שמאל. | הסרט מקומט. |
| לא מדובר בתקלה. ניתן להמשיך ולהשתמש במדפסת. | הפעלה נעצרה באופן זמני ע מנת לשמור על ביצועי המדפסת במהלך הדפסה רציפה בצפיפות גבוהה. | הפעולה נעצרת באופן רגעי וההדפסה מתחדשת לאחר מכן במהלך ההדפסה. |
| לא מדובר בתקלה. ניתן להמשיך ולהשתמש במדפסת. | כאשר הטמפרטורה של ראש ההדפסה חורגת מ הערך המוגדר, הפעולה נעצרת באופן זמני על מנת לשמור על ביצועי המדפסת. | הפעולה נעצרת למשך מספר שניות וההדפסה ומתחדשת לאחר מכן במהלך ההדפסה. |
| ודאו שההגדרות נכונות. לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification". אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות הטכני. | ההגדרות של חיבור ה-LAN האלחוטי לא בוצעו בצורה נכונה. | חיבור ה-LAN האלחוטי נכשל. |
| לפרטים אודות יצירת נקודת גישה, עיינו במדריך ההוראות של נקודת הגישה ל-LAN האלחוטי הרלוונטית. | לא ניתן לבצע חיבור לנקודת גישה ל-LAN אלחוטי. | |
| לאחר הדלקת המדפסת, הפעילו את התקשורת לפחות 10 שניות לאחר שנורית ONLINE נדלקת. | תקשורת LAN אלחוטית אינה זמינה מיד לאחר הפעלת המדפסת. | שגיאת תקשורת LAN אלחוטית מתרחשת מיד לאחר הפעלת המדפסת. |

אם המדיה נתקעת 🗖

אם המדיה נתקעת בתוך המדפסת, שחררו את החסימה באמצעות ביצוע הנוהל להלן.

אזהרה 🛆

כבו את מתג ההפעלה הראשי ונתקו את כבל החשמל מהשקע. ניקוי המדפסת כאשר היא דולקת עלול לגרום לשרפה ולהתחשמלות.

זהירות 🛆

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 - הדבר עלול לגרום לכוויות.

הערה

- אין לגעת בראש ההדפסה או ביחידת ה-Platen עם חפץ חד כדי לא לגרום לה נזק. פעולה זו עלולה לגרום לנייר להיתקע ולתקלות.
 - אין לגעת ישירות בחלק המחמם של ראש הניקוי. הדבר עלול לגרום לנזק אלקטרוסטטי לראש ההדפסה.

פתחו לחלוטין את המכסה העליון [1] שמאלה. 1



סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות 🛆

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



הרימו את יחידת ראש ההדפסה [1] כדי לסלק מדיה שנתקעה [2]. **3**



4 הטעינו מחדש את המדיה, כראוי. ע'.29 "נוהל טעינת מדיה"

אם הסרתם את הסרט, הטעינו אותו מחדש. ע׳.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)"

.[1] הורידו את יחידת ראש ההדפסה [1].



קבעו את לוחית קיבוע פיר הסרט [1] וסובבו את ידית הראש [2] למצב "תווית 2" כדי לאבטח את גוש ראש ההדפסה.



- סגרו בעדינות את המכסה העליון. 7
- **8** הפעילו את המדפסת כדי להמשיך בהדפסה. 🚇 ע'.26 "הדלקת המדפסת"

אם הסרט נחתך באמצע 🗖

אם הסרט נחתך באמצע, תקנו אותו לפי הנוהל להלן. (אמצעי זמני) אם יש לכם סרט חדש, החליפו את הסרט הישן. עם ע'.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית)"

זהירות \Lambda

- פתחו לחלוטין את המכסה העליון שמאלה.
 אם המכסה נותר פתוח למחצה, הוא עלול להיסגר מעצמו ולגרום לפציעה.
 - אין לגעת בראש ההדפסה או באזור שסביבו מיד לאחר ההדפסה.
 הדבר עלול לגרום לכוויות.
 - פתחו לחלוטין את המכסה העליון [1] שמאלה. 1



סובבו את ידית הראש [1] למיקום "FREE". לאחר מכן, משכו בעדינות את לוחית קיבוע מוט הסרט [2] כלפי מטה ימינה.

זהירות \Lambda

לוחית קיבוע מוט הסרט עלולה ליפול בשל משקלה, ולגרום לפציעה. הניחו את ידכם על לוחית קיבוע מוט הסרט ומשכו אותה למטה באיטיות.



חתכו את החלקים הקרועים באופן מסודר. 3



הניחו חלק אחד על האחר, יישרו אותם בצורה אופקית והדקו את הציפוי בחוזקה בעזרת דבק נייר. 🛽 🗛



- לפפו את הסרט סביב גליל הקליטה (הסרט המשומש) הצדדי פעמיים או שלוש. 5
 - הטעינו מחדש את הסרט, כראוי. 6
 - "ע'.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 📖

אם הליפופים של הסרט מתבלבלים 🔳

אם הליפופים של הסרט מתבלבלים עקב תנאי האחסון הגרועים של הסרט או מכיוון שהפלתם את הסרט בעת ההתקנה, לפפו את הסרט פעם נוספת לפי הנוהל להלן. (אמצעי זמני) אם יש לכם סרט חדש, החליפו את הסרט הישן.

"ע'.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 🖽

לשלב זה דרושים שני אנשים. אדם אחד מחזיק את הגליל של הסרט (הלא משומש) בצד הכניסה [1] ואילו השני מחזיק את הגליל של הסרט (המשומש) בצד הקליטה [2]. לפפו את הסרט, יישרו אותו בצורה אופקית והקפידו שהוא יהיה מתוח.





אין למשוך את הסרט בחוזקה. משיכה חזקה מדי עלולה לחתוך את הסרט.

- אם לא ניתן ללפף את הסרט כהלכה, חתכו את גליל הסרט המשומש. 2
 - הסירו את גליל הסרט המשומש מן הליבה בצד הקליטה. 🗕
- חברו את הסרט (הלא משומש) בצד הכניסה [2] לליבה של צד הקליטה [1] בחוזקה באמצעות דבק נייר [3]. לסרט יש צד אחורי [4] וצד קדמי (הצד של הדיו) [5]. טענו אותו בזהירות.



הערה

חברו את הסרט כך שהוא יהיה בניצב לליבה בצד הקליטה [1]. חיבור הסרט באלכסון עלול לגרום לו להתקמט.

- לפפו את הסרט פעמיים או שלוש סביב גליל הקליטה הצדדי. 4
 - הטעינו מחדש את הסרט, כראוי. 5
 - "ע'.46 "טעינת הסרט (שיטת ההעברה התרמית) 🚇

5

נספח

| 82 | מפרט |
|----|----------------------------|
| 82 | מדפסת |
| 84 | מדיה |
| 86 | סרט |
| 87 | הערות לגבי השימוש באופציות |

מדפסת 🗖

| תיאור | יט | פו |
|---|----------------------------|--------------------------|
| BX430T-HS02-QM-S | | דגם |
| AC100–240 V, 50/60 Hz | z אספקת מתח | |
| במהלך ההדפסה: 110 W (בקצב הדפסה של 20%, פורמט הדפסה של קו אלכסוני) בעת מצב המתנה: 9 W | צריכת חשמל | |
| 5 עד 40 מעלות צלזיוס 20 עד 35 °C (88 עד 95 °F) (חותך תוויות הוראות כביסה בעת השימוש במודול) | הפעלה | טווח טמפרטורת |
| (ללא עיבוי) 85% עד 85% | ה | טווח לחות הפעז |
| העברה תרמית (העברת סרט)/רגישות תרמית (צביעה ישירה בחום) | | שיטת הדפסה |
| (dpi 600) נקודות/מ"מ (dpi 600) | | רזולוציה |
| 50.8 מ"מ (2")/שנייה, 76.2 מ"מ (3")/שנייה, 101.6 מ"מ (4")/שנייה, 127.0 מ"מ (5")/ שנייה, 152.4 מ"מ (6")/שנייה. | מהירות הדפסה ^{*1} | |
| הנפקה אצווה/הנפקה בחיתוך (אופציונלית)/הנפקה בקילוף (אופציונלית) | | מצב הנפקה |
| x 480 dot-color LCD 272 | | צבעוני LCD |
| אנגלית, גרמנית, צרפתית, הולנדית, ספרדית, יפנית, איטלקית, פורטוגזית, סינית מפושטת, קוריאנית, טורקית, פולנית, רוסית, צ'כית | שפת התצוגה | |
| עד 104 מ"מ | רוחב הדפסה יעיל | |
| Courier ,Prestige Elite ,Letter Gothic ,Presentation ,Helvetica ,Times Roman, Gothic 725 Black ,OCR-A, OCR-B | אלפאנומרי/ קאנה | תווים |
| 32x32 (Mincho) ,48x48 (Kaku Gothic) 24x24 ,32x32 ,24x24 ,16x16 | קאנג'י 16 | |
| 16x16, 24x24, 32x32, 48x48 נקודות: 1 סוג כל אחד, מידה אחידה: 40 סוגים | 6 תווים חיצוניים | |
| NotoSansFont פונט מתאר (אלפאנומרי): 5 סוגים, פונט מחיר: 3 סוגים, | אחר | |
| ,UPC-A/E add on 2&5 ,UPC-A/E ,EAN8/13 add on 2&5 ,EAN8/13 ,JAN8/13 ,Industrial 2 of 5 ,MSI ,EAN128 , ^{*2} 128/ ^{*2} CODE39/93 ,NW-7 ,Interleaved 2 of 5 Customer ,USPS Intelligent mail barcode ,KIX code, GS1 Databar ,RM4SCC MATRIX 2 of 5 for NEC ,POSTNET ,Bar Code | ברקודים | |
| ,DataMatrix, MicroPDF417 ,MaxiCode ,PDF417 ,Micro QR code ,QR code CP code ,Aztec Code ,GS1 QR code ,GS1 DataMatrix | | 2D קדי |
| שקע USB (שקע מהיר תואם 2.0) 1x שקע USB (תואם USB (תואם 10BASE-TX/1000BASE-T) מארח USB (שקע USB מהיר תואם V2.0 Bluetooth x1 (אופציונלי: US700-WLBT-QM-S) (0.5% מצב דואלי) אלחוטי LAN x1 (אופציונלי: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) (BX700-WLBT-QM-R) אלחוטי RS-232C x1 (אופציונלי: B-EX700-RS-QM-R) Ol חיצוני (אופציונלי: BX700-IO-QM-S) | ממשקים | |
| 278.0 מ"מ x 460.0 מ"מ 310.0 מ"מ | | מידות (ר) x (ע) x (ג) |
| בערך 17.0 ק"ג (37.5 ליברות) | משקל בי | |

| תיאור | פריט |
|---|------------------------|
| מודול חותך דיסקים (BX204-QM-S) מודול חיתוך תוויות טיפול (BX904-C-QM-S) מודול קילוף בדיוק גבוה (BX904-H-QM-S) מודול קילוף בדיוק גבוה (BX704-RTC-QM-S) שעון זמן אמיתי (BX704-RTC-QM-S) מודול מדריך המדיה החיצוני (BX904-FF-QM-S) מודול תקשורת אלחוטית ³ * (BX700-WLBT-QM-S) לוח ממשק סריאלי (B-EX700-RS-QM-R) לוח 0/I חיצוני (BX700-IO-QM-S) | אופציות (נמכרות בנפרד) |

 1* ניתן להגביל את מהירות ההדפסה בהתאם לשילוב האביזרים בהם נעשה שימוש.
 2* בעת הדפסת מספר ברקוד סדרתי CODE123 או CODE128, ניתן לאתר אותו במרחק של לפחות 10 מ"מ מנקודת ההתחלה של ההדפסה. אחרת, עלולה להתבצע סריקה לקויה.

. שאלו את הסוכן שלכם מתי פונקציית Bluetooth תהיה זמינה.

טִיפּ

המפרט של המדפסת ניתן לשינוי עתידי ללא הודעה מוקדמת.

LOGU

מדיה 🗖

המדיה כוללת תוויות, תגים וקבלות מסוג צביעה בחום ישיר. ניתן להשתמש גם בתוויות הוראות כביסה (תוויות עמידות לשטיפה). הקפידו להשתמש במדיה מאושרת על ידי Toshiba Tec Corporation. לפרטים על הזמנת והכנת מדיה, פנו לנציג השירות שלכם.

| הנפקת חיתוך | | כנסדת חותוכ | | | 20 |
|--|--|--|--|----------|--------------------------|
| חותך תוויות טיפול | חותך דיסקים | הנפקור חיונון | הנפקהבאצווה | 0. | פו |
| 200.0 - 60.0 (7.87 - 2.36) | 500.0 - 25.0 (19.69 - 0.98) | 500.0 - 5.0 (19.69 - 0.2) | 500.0 - 5.0 (19.69 - 0.2) | תווית | אורך המדיה (אורך) |
| - | 500.0 - 25.0 (19.69 - 0.98) | - | 500.0 - 10.0 (19.69 - 0.39) | תג | |
| - | 497.0 - 3.0 (19.57 - 0.12) | 498.0 - 3.0 (19.6 - 0.12) | 498.0 - 3.0 (19.6 - 0.12) | | אורך התווית |
| - | 110.0 - 25.0 (4.33 - 0.98) | 110.0 - 25.0 (4.33 - 0.98) | 110.0 - 25.0 (4.33 - 0.98) | תרמי | רוחב הבסיס (רוחב התג) |
| - | 110.0 - 25.0 (4.33 - 0.98) | 110.0 - 25.0 (4.33 - 0.98) | 110.0 - 25.0 (4.33 - 0.98) | העברה | |
| 40.0 - 25.0 (1.57 - 0.98) | 107.0 - 13.0 (4.21 - 0.51) | 107.0 - 13.0 (4.21 - 0.51) | 107.0 - 13.0 (4.21 - 0.51) | תרמי | רוחב תווית |
| 40.0 - 25.0 (1.57 - 0.98) | 107.0 - 13.0 (4.21 - 0.51) | 107.0 - 13.0 (4.21 - 0.51) | 107.0 - 13.0 (4.21 - 0.51) | העברה | |
| - | 20.0 - 3.0 (0.79 - 0.12) | 20.0 - 3.0 (0.79 - 0.12) | 20.0 - 3.0 (0.79 - 0.12) | תרמי | אורך הרווח |
| - | 20.0 - 3.0 (0.79 - 0.12) | 20.0 - 2.0 (0.79 - 0.08) | 20.0 - 2.0 (0.79 - 0.08) | העברה | |
| - | 20.0 - 3.0 (0.79 - 0.12) | 20.0 - 2.0 (0.79 - 0.08) | 20.0 - 2.0 (0.79 - 0.08) | | אורך סימן שחור |
| 37.0 (1.46) | 104.0 (4.09) | 104.0 (4.09) | 104.0 (4.09) | יל | רוחב הדפסה יע |
| 200.0 - 25.0 (7.87 - 0.98) | 497.0 - 3.0 (19.57 - 0.12) | 496.0 - 3.0 (19.53 - 0.12) | 498.0 - 3.0 (19.6 - 0.12) | תווית | אורך הדפסה אפקטיבי |
| - | 498.0 - 19.0 (19.6 - 0.75) | - | 498.0 - 5.0 (19.6 - 0.2) | תג | |
| מרחק מהתחלת הזנת הנייר עד ההגעה למהירות ההדפסה: 1.0 (0.04) המרחק עד לעצירת ההדפסה: 1.0 (0.04) | | ה בחלק שבו ה מאיצה/מאיטה | אזור ללא הדפסו מהירות ההדפסו | | |
| עובי בהתאם ל- ATN501. | 0.17 - 0.13 (0.007 - 0.005) | 0.17 - 0.13 (0.007 - 0.005) | 0.17 - 0.13 (0.007 - 0.005) | | עובי |
| מ"מ (3")) מ"מ (2")) | ימי של הליבה: 076.2 ימי של הליבה: 50.8Ø | מ (7.87") (הרדיוס הפנ מ (6.06") (הרדיוס הפנ | "מ Ø200 מ" Ø154 | חיצוני | מקס' קוטר גליל |
| | ("3.0±0.01) Ø מ ("2.0±0.01) | 76.2±0.3 mm ש Ø50.8±0.3 מ" | | אל הליבה | הקוטר הפנימי ש |
| הגליל החיצוני | גליל פנימי סטנדרטי)/גליל) חיצוני | גליל פנימי סטנדרטי)/גליל) חיצוני | גליל פנימי (סטנדרטי)/גליל חיצוני | | כיוון גליל |

הערות לגבי המדיה 🛽

הערה

 אם הקצה האחורי של המדיה מהודק לליבה בעזרת סרט הדבקה או דבק, העומס על המדיה עשוי לנוע ברגע הקילוף של הקצה האחורי. הדבר עלול לגרום להעברה בלתי מאוזנת ולהשפיע על ההדפסה. יש לציין בייחוד כי במקרה זה, הברקודים המודפסים או הקודים הדו-ממדיים עלולים להפוך לבלתי קריאים. יש לוודא את הקודים לפני השימוש בתוויות אלה. במקרה של תוויות, ניתן למנוע את ההשפעה על ההדפסה באמצעות חיבור המדיה תוך השארת מרווח של כ-680 מ"מ של הבסיס מן התווית האחרונה. שימו לב שבמקרה זה, לאחר הדפסת התווית האחרונה תתרחש שגיאת הזנת מדיה הקשורה לבסיס במקום שגיאת חוסר מדיה.

. עבור תוויות שגובה המדיה בהן הוא 75.5 מ"מ או פחות, תיתכן שגיאת חוסר מדיה גם מבלי להשאיר את הבסיס מן התווית האחרונה, כפי שצוין לעיל, אולם עבור הדפסת תוויות כ-610 מ"מ לפני סוף הבסיס, עשויה להתרחש העברה בלתי מאוזנת, העלולה להשפיע על ההדפסה.

- הקילוף של הסרט עלול להשפיע על פעולת החיישן ולגרום לשגיאת הזנת מדיה, ולא לשגיאת חוסר מדיה, בהתאם למצבו של הסרט בקצה האחורי של המדיה.
- החלקים האפורים באיור למטה נמצאים מחוץ לאזור ההדפסה המובטח. ההדפסה בכל אחד מן האזורים האלה עשויה להשפיע על איכות ההדפסה באזור ההדפסה המובטח.



1.אזור הדפסה מובטח

2.אזור מחוץ לאזור ההדפסה המובטח

.3רוחב נייר/התג העליון של התווית

גלאי.4

5.אורך נייר/התג העליון של התווית

A: כיוון הזנת המדיה

סרט 🗖

הקפידו להשתמש בסרט מקורי שאושר על ידי Toshiba Tec Corporation. האחריות לא חלה על שום בעיה שנגרמה בשל שימוש בסרטים לא מאושרים. לפרטים על הזמנת סרט, פנו לנציג השירות שלכם.

| תיאור | פריט | |
|--|-----------------------------|-------------|
| שיטת הגלגול | נורת הסרט | |
| 115 - 40 | רוחב הסרט | |
| 300 מ' (328 yd) (328 מ"מ (2.76) או פחות) | רוחב הסרט המרבי | |
| 070 מ"מ (2.76") | הקוטר החיצוני המרבי של הסרט | |
| נייר | חומר | ליבת הסרט |
| ("±0.008"1.01) מ"מ Ø25.7±0.2 | הקוטר הפנימי | |
| עד 115 מ"מ | אורך | |
| כן | | הסרט המוביל |
| כן | הסרט הסופי | |
| הגליל החיצוני | שיטת הליפוף | |

הערה

- כדי להבטיח הדפסה איכותית וחיים ארוכים לראש המדפסת, יש להשתמש רק בסרטים שמציינת חברת Toshiba Tec.
- בחרו בסרט שתואם לרוחב המדיה שלכם (בסיס). סרט צר מדי מפחית את האזור שניתן להדפסה, ואילו סרט רחב מדי עלול להוביל לקימוטים. באופן אידיאלי, יש להשתמש בסרט שקצת יותר רחב מהמדיה (בסיס) כמוצג להלן.
- בהתאם לרוחב הסרט שבו משתמשים, ייתכן ויהיה צורך בהתאמת המתח של מנוע הסרט. אם משתמשים בסרט דק, מתיחה חזקה עלולה לגרום לקמטים בסרט. הגדירו את מומנט הפיתול של הסרט בתפריט הגדרות פרמטרים של מצב המערכת כדלקמן. לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification".

| מומנט הפיתול של הסרט | רוחב הסרט | רוחב המדיה |
|----------------------|--------------------|--|
| Normal | 60 מ"מ ("2.36) | 25 ≤ רוחב < 55 מ"מ (0.98" ≤ רוחב < 2.17") |
| Normal | 90 מ"מ ("3.54) | 55 ≤ רוחב < 85 מ"מ (2.17" ≤ רוחב < 3.35") |
| Normal | 110 מ"מ ("4.33) | 85 ≤ רוחב < 105 מ"מ (3.35" ≤ רוחב < 4.13") |
| Normal | 115 מ"מ ("4.53) | 105 ≤ רוחב < 110 מ"מ (4.13" ≤ רוחב < 4.33") |

- כווננו את הסרט כך שמרכזו נמצא בקו ישר אחד עם מרכז המדיה. אם המרכזים לא בקו אחד, הדבר עלול לגרום להתקמטות הסרט.
- כשמתמשים בתוויות הוראות כביסה, יש להשתמש בסרט שהוא קצת יותר רחב מאשר המדיה (בסיס) כפי שמוצג להלן. אם הסרט צר מדי, הרוחב שניתן להדפיס יפחת. לעומת זאת, אם הסרט רחב מדי, הדבר עלול לגרום לסרט להתקמט.

| רוחב הסרט | רוחב המדיה |
|-----------|-----------------------|
| 41 מ"מ | 25 ≤ רוחב < 36 מ"מ |
| ("1.61) | (1.42 ≤ רוחב < 1.42") |
| מ"מ | 36 ≤ רוחב ≤ 40 מ"מ |
| ("2.17) | (1.57 ≤ רוחב ≤ 1.42) |

הערות לגבי השימוש באופציות 🔳

אזהרה \Lambda

לפני התקנת האופציות, יש לכבות את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה הראשי ולנתק את כבל החשמל מהשקע. שילוב אופציה כאשר המדפסת דולקת עלול לגרום לשרפה, להתחשמלות ולפציעה. על מנת להגן על המעגל החשמלי בתוך המדפסת, יש לחבר ולנתק את הכבלים לפחות דקה אחת לאחר כיבוי המדפסת.

זהירות 🛆

- היזהרו שהאצבעות וכפות הידיים שלכם לא תיתפסנה במכסים וכו'.
- אין לגעת בראש ההדפסה, במנוע הצעד או באזור שסביבם מיד לאחר ההדפסה. הדבר עלול לגרום לכוויות.
 - אי לגעת ישירות בלהב של החותך בעת התקנת וניקוי המודול של כלי החיתוך.
 הדבר עלול לגרום לפציעה.

הערה

190:

- בעת שימוש במודול החותך או בחותך המסתובב כדי לחתוך מדיית תגים, יש לוודא שהחיתוך נעשה ברווחים המדיה (בבסיס) ולא באמצע התוויות עצמן. חיתוך התוויות באמצע שלהן עלול לגרום לתקיעת המדיה, לתקלות, ולקיצור חיי החותך. אנו ממליצים להשתמש בנייר בעל רווח של 6 מ"מ (0.24") בין התוויות (בסיס).
 - כשמשתמשים בחותך הדיסק לשם החיתוך, האורך המינימלי של התווית הוא כדלקמן: אורך התווית ≥ 18.0 מ"מ ("0.71) - (אורך המרווח / 2)
 - אם מיקום החתך אינו מתאים, יש לכוון את המיקום באמצעות [Cut/Peel Adjust].
 לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification".
- אם המדיה נתקעת בלוח ההידוק בעת הנפקה בחיתוך, הגדירו את ה-[Move To Tearoff] בהגדרות הפרמטר בתור [Enable].
 לפרטים, הקישו על "Key Operation Specification".
- כשמשתמשים בחותך של תוויות הוראות הכביסה, בגלל התכונות שלהן (תוויות עמידות בשטיפה), המדיה עלולה להימשך לתוך הפלטה אפילו אם [Move To Tearoff] בהגדרת הפרמטר מוגדר בתור [Enable]. במקרים כאלה, יש להגדיר [Position] (Adjustment] - [Back Adjust לערך השלישי המקסימלי שלו. בנוסף, יש להגדיר את [Move To Tearoff] בתור [Disable].
 - אם ברצונכם להשתמש במדיה של תוויות מנוקבות, פנו לנציג השירות שלכם כדי לקבל פרטים.
- אם תחברו את מודול הקילוף ותבצעו את הנפקת הקילוף של מדיית התווית, ייתכן שלא תהיה אפשרות לקלף את התוויות בצורה נונה בהתאם לחומר ממנו עשויים התווית או הבסיס. לפרטים אודות החומרים מהם עשויים התוויות והבסיסים, פנו לנציג השירות שלכם.
 - בעת מתיחת המדיה או הבסיס ישירות אל מוט האיסוף של מודול הקילוף ואבטוח התופסן, נא להקפיד על ההנחיות הבאות:
 [1] סובבו כלפי מעלה את הצד השטוח של מוט האיסוף.
 - [2] הכניסו את התופסן לתוך מוט האיסוף.
 - [3] הכניסו את התופסן עד שהוא נעצר.



88 מפרט

מדפסות ברקודים <u>מדריך למשתמש</u> BX430T-HS02-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

כל הזכויות שמורות Toshiba Tec Corporation 2025 ©

BU24002400-HE R241120B6200-TTEC Ver00 F 2025-03