

Impresora de etiquetas TOSHIBA 2ST DB-EA4D SERIES

Owner's Manual Mode d'emploi Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Gebruikershandleiding Manuale Utente Manual do Utilizador



Impresora de etiquetas TOSHIBA 2ST DB-EA4D SERIES

Manual de instrucciones

Resumen de seguridad

La seguridad personal durante la manipulación o el mantenimiento de este equipo es muy importante. Este manual incluye advertencias y precauciones necesarias para una manipulación segura. Deben leerse y comprenderse todas las advertencias y precauciones que contiene este manual antes de manipular el equipo o realizar tareas de mantenimiento en el mismo.

No intente realizar reparaciones ni modificaciones en este equipo. Si se produce un error que no puede corregirse mediante los procedimientos que se describen en este manual, apague y desenchufe la máquina, y póngase en contacto con un representante autorizado de TOSHIBA TEC CORPORATION para solicitar asistencia.

Significado de los símbolos



Precauciones de seguridad

VERSIÓN ESPAÑOLA



PRECAUCIÓN

Indica que existe riesgo de **lesiones** personales o **daños** materiales si se manipula la máquina de forma contraria a estas indicaciones.

Precauciones

Las precauciones siguientes ayudarán a garantizar un funcionamiento continuo correcto de la máquina.

- Intente evitar lugares con las siguientes condiciones adversas:
 - Temperaturas fuera de las indicadas
 *
 Luz solar directa
 *
 Hu

 Fuente de alimentación compartida
 *
 Vibración excesiva
 *
 Po
 - * Humedad elevada
 - * Polvo/gas
- La cubierta debe limpiarse con un paño seco o ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. NO USE DISOLVENTES NI DISOLVENTES VOLÁTILES sobre las cubiertas de plástico.
- UTILICE SOLO papel y cintas ESPECIFICADAS POR TOSHIBA TEC CORPORATION.
- NO GUARDE el papel ni las cintas en lugares donde puedan estar expuestos a la luz directa del sol, altas temperaturas, humedad alta, polvo o gas.
- Los datos almacenados en la memoria de la impresora podrían perderse durante un fallo de la impresora.
- Intente no conectar este equipo a la misma fuente de alimentación que otros equipos de alta tensión o equipos que puedan provocar interferencias en la red eléctrica.
- Desenchufe la máquina siempre que realice trabajos en su interior o la limpie.
- Mantenga el entorno de trabajo libre de electricidad estática.
- No coloque objetos pesados sobre la máquina, ya que podrían desequilibrarse y caer produciendo lesiones.
- No obstruya las ranuras de ventilación de la máquina, pues se acumulará calor en el interior de la máquina con el consiguiente riesgo de **incendio**.
- No se apoye en la máquina. Podría caer sobre usted y provocarle lesiones.
- Desenchufe la máquina cuando no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado.
- Coloque y ponga en funcionamiento la máquina sobre una superficie estable y plana.
- No utilice este producto en lugares donde su uso esté prohibido, por ejemplo, en un avión o en un hospital. Si
 desconoce las zonas prohibidas, consulte y siga las instrucciones de la compañía aérea o institución médica. La
 instrumentación de vuelo o los equipos médicos pueden verse afectados y provocar accidentes graves.
- Este producto usa una potencia extremadamente baja comparada con los móviles, y por eso posiblemente no afecte al funcionamiento de marcapasos cardíacos u otros equipos médicos implantados. Sin embargo, si por alguna razón cree que se están produciendo interferencias que afectan a marcapasos cardíacos o desfibriladores, deje de usar inmediatamente el producto y póngase en contacto con el agente de ventas de TOSHIBA TEC.
- Este producto se comunica con otros dispositivos vía radio. Dependiendo de la localización de la instalación, orientación, ambiente de trabajo, etc., el rendimiento de la comunicación puede ser menor o afectar a dispositivos que operen en su proximidad.
- Mantener alejado de los microondas. El rendimiento de la comunicación puede ser menor o la comunicación puede fallar debido a las interferencias de radio emitidas por un microondas.
- Dado que el Bluetooth y la LAN inalámbrica utilizan la misma banda de radio frecuencia, las ondas de radio pueden interferir entre ellas al utilizarse al mismo tiempo, con el consiguiente deterioro del rendimiento de la comunicación o una desconexión de la red. Si se produjera cualquier problema con la conexión, deje de utilizar el Bluetooth o la LAN inalámbrica.
- Para evitar lesiones, tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando abra o cierre la cubierta.
- No toque ninguna pieza móvil. Para reducir el riesgo de que los dedos, joyas, ropa, etc. se atasquen en las partes móviles, apague el interruptor para detener el movimiento.
- Mantenga la máquina alejada de llamas u otras fuentes de calor. De no hacerlo, podría provocar un incendio o fallo de la máquina.
- Durante tormentas con rayos, apague y manténgase alejado de la máquina debido al peligro de descarga eléctrica y fallo de la máquina.
- Evite los lugares sujetos a cambios rápidos de temperatura ya que esto provoca condensación y, por consiguiente, se produce una descarga eléctrica o un fallo de la máquina.
- No dañe el cabezal de impresión, el rodillo de impresión (platen) o el rodillo de despegado con un objeto punzante. Si lo hace, puede producirse un fallo de la máquina.
- No toque ni ponga en contacto el elemento de cabezal de impresión con un objeto duro. Si lo hace, puede producirse un fallo de la máquina.
- RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UNA DE UN TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Solicitud de mantenimiento

- Utilice nuestros servicios de mantenimiento.
- Después de adquirir la máquina, póngase en contacto con un representante autorizado de TOSHIBA TEC CORPORATION para recibir asistencia una vez al año con el fin de limpiar el interior de la máquina. La acumulación de polvo en el interior de la máquina podría causar **incendios** o **averías**. La limpieza es particularmente eficaz antes de las temporadas húmedas y lluviosas.
- Nuestro servicio de mantenimiento preventivo realiza revisiones periódicas y otros trabajos necesarios para mantener la calidad y el rendimiento de la máquina, previniendo los problemas antes de que ocurran. Para obtener más detalles, póngase en contacto con un representante autorizado de TOSHIBA TEC CORPORATION para solicitar asistencia
- Uso de insecticidas y otros productos químicos No exponga la máquina a insecticidas ni a otros disolventes volátiles. Podrían ocasionar el deterioro del armario u otras piezas y provocar el desprendimiento de la pintura.

Notas

- Se prohíbe la copia total o parcial de este manual sin el consentimiento previo por escrito de TOSHIBA TEC.
- El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso.
- Para cualquier consulta sobre este manual, diríjase a su representante de servicio local autorizado.
- En caso de reexportar esta impresora, asegúrese de que el usuario obtiene las certificaciones necesarias de los países donde va a utilizar la impresora antes de su reexportación.

Los cambios o las modificaciones que no estén aprobados expresamente por el fabricante por su conformidad podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Centronics es una marca comercial registrada de Centronics Data Computer Corp. Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation.

Este producto se ha diseñado para el uso comercial y no es un bien de consumo.

Solo para la UE

Conformidad CE:

Este producto está etiquetado con la marca CE de conformidad con las disposiciones de las directivas europeas aplicables, en particular la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva Delegada (UE) 2015/863 para este producto y los accesorios eléctricos. La marca CE es responsabilidad de TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Alemania, teléfono +49-(0)-2131-1245-0. Para obtener una copia de la Declaración de conformidad CE pertinente, póngase en contacto con su distribuidor o con TOSHIBA TEC.

Advertencia:

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede producir interferencias de radio que podrían obligar al usuario a aplicar medidas adecuadas.

La siguiente información solo concierne a los Estados miembros de la UE: Eliminación de los productos (según la directiva de la UE 2012/19/UE) Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



El uso de este símbolo indica que el producto no debe eliminarse como residuo urbano no seleccionado y tiene que eliminarse por separado. Las baterías y acumuladores que integra pueden eliminarse junto con el producto. Estos productos serán separados en los centros de reciclado. La barra negra indica que el producto empezó a comercializarse después del 13 de agosto de 2005. Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del mismo.

Para obtener una información más detallada sobre la recogida y reciclaje del producto, le rogamos que se ponga en contacto con el proveedor donde lo compró.

Solo para EE.UU. y Canadá

Aviso de FCC

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites para dispositivos digitales de clase A, según la sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias

perjudiciales cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede producir interferencias en las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en una zona residencial puede producir interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

ADVERTENCIA

Los cambios o las modificaciones que no estén aprobados expresamente por el responsable de cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

(solo para EE. UU.)

Advertencia sobre la Propuesta 65 de California: Solo para California (EE.UU.)



ADVERTENCIA:

Este Producto puede exponerle a ftalato(s), que, conforme al estado de California, producen cáncer, defectos de nacimiento

u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite el sitio <u>https://www.p65warnings.ca.gov/product</u>

Solo para Canadá

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Este aparato digital de clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.

<u>ÍNDICE</u>

1.	INTR	ODUCC	CIÓN	Página ES1-1
	1.1	Modelc	aplicable	ES1-1
	1.2	Acceso	rios	ES1-1
2. E	SPEC		IONES	ES2-1
	2.1	Especi	ficaciones de la impresora	ES2-2
	2.2	Especit	ficaciones del papel	ES2-2
		2.2.1	Tamaño y forma del papel	ES2-2
		2.2.2	Área de detección del sensor transmisivo	ES2-4
		2.2.3	Área de detección del sensor reflectivo	ES2-5
		2.2.4	Área de impresión efectiva del papel	ES2-6
	2.3	Opcion	es	ES2-6
3.	ASPE	ЕСТО		ES3-1
	3.1	Dimens	siones	ES3-1
	3.2	Vista a	nterior	ES3-1
	3.3	Vista p	osterior	ES3-1
	3.4	Panel o	de operaciones	ES3-2
	3.5	Interior		ES3-2
4. F	UNCIO	ONES B	ÁSICAS DEL PANEL DE OPERACIONES	ES4-1
	4.1	Indicad	lores LED	ES4-1
		4.1.1	LED de encendido (ONLINE)	ES4-1
		4.1.2	LED ERROR	ES4-1
		4.1.3	Indicaciones y significado de los LED	ES4-1
	4.2	Teclas	en modo de funcionamiento normal	ES4-1
		4.2.1	Tecla MENU	ES4-1
		4.2.2	Tecla PAUSE	ES4-2
		4.2.3	Tecla FEED	ES4-3
	4.3	Funcio	nes especiales	ES4-4
		4.3.1	Configuration Print	ES4-5
		4.3.2	Factory Default	ES4-6
		4.3.3	Menu Mode	ES4-7
5.	INST	ALACIÓ	NY CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA	ES5-1
	5.1 In	stalació	n	ES5-2
		5.1.1 lr	nstalación del soporte del rollo de papel	ES5-2
		5.1.2	Colocación del papel	ES5-3

Página

	5.2	Conexión del cable de alimentación y de los cables ES5-4		
	5.3	Ajuste	de la posición del sensor	ES5-5
		5.3.1	Ajuste de la posición del sensor reflectivo	ES5-5
		5.3.2	Ajuste de la posición del sensor transmisivo	ES5-6
	5.4	Menu M	Mode	ES5-7
	5.5	Config	uración de las interfaces	ES5-8
		5.5.1	Configuración de la interfaz paralela	ES5-8
		5.5.2	Configuración de la interfaz Ethernet	ES5-9
	5.6	Configu	uración del tipo de papel	ES5-11
	5.7	Calibra	ción del sensor	ES5-12
		5.7.1	Calibración del sensor con papel con marca negra	ES5-13
		5.7.2	Calibración del sensor con papel blanco	ES5-14
		5.7.3	Calibración del sensor con papel de etiquetas	ES5-15
		5.7.4	Calibración del sensor con papel perforado	ES5-16
	5.8	Instala	ción del controlador de la impresora	ES5-17
		5.8.1	Requisitos del sistema	ES5-17
		5.8.2	Guía de instalación del controlador con un cable USB o paralelo	ES5-17
		5.8.3	Guía de instalación del controlador mediante LAN	ES5-20
	5.9	Configu	uración de los parámetros en Menu Mode	ES5-25
		5.9.1	Categoría "Firmware Version, CRC"	ES5-25
		5.9.2	Categoría "Communication Interface"	ES5-25
		5.9.3	Categoría "Printer Configuration"	ES5-26
		5.9.4	Categoría "Printer Adjustment"	ES5-29
		5.9.5	Categoría "Printer Test Mode"	ES5-30
6.	CUID	ADO Y	MANIPULACIÓN DEL PAPEL	ES6-1
7.	MAN	TENIMI	ENTO GENERAL	ES7-1
	7.1	Limpie	za	ES7-1
	7.2	Cubier	tas	ES7-2
	7.3	Quitar	papel atascado	ES7-2
8.	SOLU	JCIÓN I	DE PROBLEMAS	ES8-1
	8.1	Mensa	jes de error	ES8-1
	8.2	Posible	es problemas	ES8-3
APE	ÉNDIC	E 1	INTERFAZ	A-1
APE	ÉNDIC	E 2	ÁRBOL DEL MENU MODE	A-3

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir la impresora de códigos de etiquetas de 4 pulgadas TEC DB-EA4D Series 2ST. Esta impresora de nueva generación, alto rendimiento y elevada calidad cuenta con el hardware más reciente. Este manual contiene información sobre la configuración general y el mantenimiento, y debe leerlo atentamente para obtener el máximo rendimiento y la máxima duración de la impresora. Si tuviese alguna cuestión referente a la impresora, consulte este manual. Asegúrese de tenerlo a mano para futuras consultas.

1.1 Modelo aplicable

- DB-EA4D-GS10-QM-R
- DB-EA4D-GS12-QM-R

Descripción del nombre de modelo



1.2 Accesorios

Cuando desembale la impresora, asegúrese de que todos los accesorios acompañan a la impresora.

- □ Manual de instalación rápida (n.º de documento: ESO1-33092)
- □ Hoja de precauciones de seguridad (n.º de documento: ESO2-33038)
- **Cable de alimentación**

NOTAS:

- 1. Compruebe si la impresora presenta daños o arañazos. En cualquier caso, TOSHIBA TEC no será responsable de ningún tipo de daño que sufra el producto durante el transporte.
- 2. Conserve las cajas y las almohadillas por si necesita trasladar la impresora en el futuro.

2. ESPECIFICACIONES

2.1 Especificaciones de la impresora

Especificación			
Tensión de	alimentación	CA: 100 – 120 V, 50/60 Hz ± 10%;	
		CA: 220 – 240 V, 50 Hz ± 10%;	
Consumo e	léctrico	100 V – 240 V 3,3 A – 1,4 A (impresión a dos caras,	
		diseño de líneas oblicuas del 14%, 6 pps)	
Temperatur	a de funcionamiento	0 - 40°C (En caso de 0°C-5°C \square : velocidad máx.: 4 pps)	
Humedad re	elativa	25% - 85% (sin condensación)	
Cabezal de	impresión	Térmico lineal, 8 puntos por mm (203,2 puntos por	
		pulgada)	
Métodos de	impresión	Impresión térmica lineal (método térmico directo)	
Velocidade	s de impresión	Máx. 6 pps (modo de impresión a dos caras)	
Ancho máx	. de impresión	104 mm	
Modos		Modo continuo	
Pantalla de	mensajes	16 caracteres x 2 líneas	
Dimensione	es	240 mm (ancho) x 237 mm (alto) x 226 mm (fondo), con	
		depósito de papel 470 mm (fondo)	
Peso		Impresora: 7,5 kg (sin papel)	
		Interfaz USB (V2.0 alta velocidad)	
	DB-EA4D-GS10-QM-K	IEEE802.3 (LAN 10 Base-T/100 Base-TX)	
Interfaces		Interfaz USB (V2.0 alta velocidad)	
	DB-EA4D-GS12-QM-R	IEEE802.3 (LAN 10 Base-T/100 Base-TX)	
		Interfaz IEEE1284 (SPP, modo Nibble)	

2.2 Especificaciones del papel

2.2.1 Tamaño y forma del papel

			[unidades: mm]
			Modo continuo
		Etiqueta	
1	Longitud dal papal	Cartulina	40.0 554.8
1	Longitud dei paper	Papel perforado	40,0 - 334,8
		Recibo	
2	Longitud de la etiqueta		37,0 - 551,8
		Etiqueta	
2	Ancho del papel	Cartulina	58.0 120.0
3	(ver la NOTA 4.)	Papel perforado	58,0 - 150,0
		Recibo	
4	Ancho de la etiqueta		55,0 - 127,0
5	Longitud de separación		3,0 - 20,0
6	Longitud de la marca negra		2,0 - 10,0
7	Ancho efectivo de impresión		104,0+/-0,2
		Etiqueta	33,0 - 547,8
0	Longitud efectiva de impresión	Cartulina	
0		Papel perforado	36,0 - 547,8
		Recibo	
9	Ancho de la marca negra		Mín. 12,0
10	Longitud de orificio		2,0 - 10,0
11	Ancho de orificio		Mín. 12,0
	Espesor del papel	0,06 - 0,22	
	Longitud máx. efectiva para impresión continua		547,8
	Diámetro exterior máx. del rollo		Ø 203,2 (8")
	Sentido del bobinado del rollo		Etiqueta externa
	Diámetro interior del mandril		Ø 38,0, 42,0, 76,2+/-0,3

NOTAS:

- 1. Para garantizar la calidad de impresión y la vida útil del cabezal de impresión, utilice solo papel recomendado por TOSHIBA TEC.
- 2. Las marcas negras en los rollos de etiquetas deben marcarse en todas las separaciones.
- 3. En caso de usar papel perforado con orificios rectangulares, la impresora no puede retroceder la alimentación del papel.

Si se envían a la impresora los datos uno por uno, la impresora omite la segunda página sin imprimirla después de imprimir los primeros datos de la primera página. Después de ello, la impresora imprime los segundos datos de la tercera página.

Si se envían a la impresora todas las páginas a la vez, la impresora puede imprimirlas sin omitir ninguna página.

4. Se aplica el ancho máximo de papel de 128 mm cuando está instalada la opción de soporte del rollo de papel.



ES2-3

2.2.2 Área de detección del sensor transmisivo

El sensor transmisivo se puede usar en el centro del papel.



2.2 Especificaciones del papel



2.2.3 Área de detección del sensor reflectivo

El sensor reflectivo puede desplazarse entre 6,0 mm y 66,5 mm en el lado izquierdo.



2.3 Opciones

2.2.4 Área de impresión efectiva del papel

La figura de abajo muestra la relación entre el ancho efectivo de impresión del cabezal y el ancho del papel.



2.3 OPCIONES

Nombre de la opción	Tipo	Descripción
Soporte del rollo de papel	DB-EA904-PH-QM-R	Soporte para el rollo de papel con un diámetro de rollo externo de hasta 203,2 mm (8") y un diámetro interno
		del mandril de hasta 76,2 mm (3").

NOTA:

Para adquirir el KIT opcional, póngase en contacto con un representante autorizado de TOSHIBA TEC o con la oficina central de TOSHIBA TEC.

3. ASPECTO

3.1 Dimensiones



Todas las dimensiones en mm

3.2 Vista anterior



3.3 Vista posterior



3.4 Panel de operaciones



(Para más información acerca del panel de operaciones, consulte la sección 4).

3.5 Interior

¡ADVERTENCIA!

- No toque el cabezal de impresión o alrededor del mismo justo después de imprimir. Podría quemarse, ya que el cabezal alcanza altas temperaturas durante la impresión.
- 2. No toque ninguna pieza móvil. Para reducir el riesgo de que los dedos, joyas, ropa, etc., queden atrapados en la impresora, asegúrese de cargar el papel cuando la impresora se haya detenido por completo.
- 3. Para evitar lesiones, tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando abra o cierre la cubierta.



Mando del sensor

4. FUNCIONES BÁSICAS DEL PANEL DE OPERACIONES

4.1 Indicadores LED

4.1.1 LED de encendido (ONLINE)

- 1. Indica el estado de encendido.
- 2. Se enciende cuando la impresora está encendida.
- 3. Parpadea lento cuando la impresora detecta advertencias.
- 4. Parpadea rápido cuando la impresora está en modo IPL.

4.1.2 LED ERROR

- 1. Indica estado de error.
- 2. Se enciende cuando la impresora detecta un error grave.
- 3. Parpadea lento cuando la impresora detecta que no hay papel o que la cubierta está abierta.
- 4. Parpadea rápido cuando la impresora detecta un error normal.

4.1.3 Indicaciones y significado de los LED

Estado de la impresora	Indicador LED ONLINE	Indicador LED ERROR
Ningún error ni ninguna advertencia	Encendido	Apagado
Error grave	Encendido	Encendido
No hay papel o la cubierta está abierta	Encendido	Parpadea lentamente
Error normal	Encendido	Parpadea rápidamente
Advertencia	Parpadea lentamente	Apagado
Modo IPL	Parpadea rápidamente	Apagado

4.2 Teclas en modo de funcionamiento normal

4.2.1 Tecla MENU

Con esta tecla se accede al Menu Mode.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla [MENU] durante 3 segundos cuando la impresora esté en estado READY o PAUSE.
 Esta tecla no se activa cuando la impresora está en estado ERROR, procesando actividades mecánicas o con datos en el búfer.
- 2. Para iniciar el Menu Mode, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Menu Mode
Press FEED Key

Si pulsa la tecla [MENU] mientras aparece el mensaje de arriba, la impresora volverá al modo Online.

(Consulte la explicación detallada del Menu Mode en la sección 4.3.3 "Menu Mode".)

4.2.2 Tecla PAUSE

Lista v ocupada

Esta tecla cambia entre los estados READY y PAUSE cuando se pulsa de forma alterna. Las interfaces USB, paralela y Ethernet están listas para el host durante los estados READY y PAUSE.

Esta tecla no se activa cuando la impresora está en estado ERROR.

- Pulse la tecla [**PAUSE**] durante las actividades mecánicas; la impresora se detendrá después de imprimir y alimentar la página de datos en el búfer y, a continuación, cambiará al estado PAUSE.
- Pulse la tecla [PAUSE] en estado PAUSE y el estado cambiará a READY.

LED		-	
DE ERROR ENCENDIDO		LCD	Estado
Encendido	Apagado	READY	La impresora está en estado READY y sin errores. La señal de las interfaces USB, paralela y Ethernet está lista para el host. Las actividades mecánicas son posibles.
Encendido	Apagado	PAUSE	La impresora está en estado PAUSE y sin errores. La señal de las interfaces USB, paralela y Ethernet está lista para el host. Se detienen y pausan las actividades mecánicas.

En estado "READY" o con tres condiciones de error (LABEL ERROR / BM ERROR / PERFORATION ERROR), si esta tecla se pulsa y se mantiene pulsada más de 1 s, el papel cargado se estacionará (descargado) en la posición de estacionamiento de papel.

En la pantalla LCD, se mostrará el mensaje "Parking..." durante el estacionamiento del papel (descargado).

Si se completa el estacionamiento del papel, aparecerá en la pantalla LCD el mensaje "PARK".

- En este estado, si se pulsa la tecla [**FEED**], se carga el papel y se muestra "READY" en la pantalla LCD.

Si el estacionamiento del papel no se completa a pesar de haber alimentado máx. 20" del papel cargado en orden inverso, se muestra el mismo mensaje que antes en la pantalla LCD. ("READY")

- En este estado, si se pulsa la tecla [**FEED**], se carga el papel y se muestra "READY" en la pantalla LCD.

4.2.3 Tecla FEED

Con esta tecla se alimenta o carga papel.

Esta tecla no se activa cuando la impresora está en estado ERROR y procesando actividades mecánicas.

- Pulse la tecla [**FEED**] cuando esté seleccionado el modo Document Length y esté cargado el papel; la impresorá alimentará el papel.
- Pulse la tecla [**FEED**] cuando esté seleccionado el modo Label y esté cargado el papel: Si Rotary cut está configurado como "OFF":
 - Si hay papel presente en la posición TOF (en espera), el papel se alimenta hasta la posición TOF de la siguiente etiqueta.
 - Si hay papel presente en la posición Manual cut, el papel se alimenta hasta la posición de corte manual.
 - Si hay papel presente en otra posición (por ejemplo, simplemente se está realizando la impresión), el papel se alimenta hasta la siguiente posición de corte manual.
 - Si Rotary cut no está configurado como "OFF":
 - El papel se alimenta hasta la posición TOF de la etiqueta.
- Pulse la tecla FEED cuando esté seleccionado el modo Black Mark y esté cargado el papel:
 - Si Rotary cut está configurado como "OFF":
 - Si hay papel presente en la posición TOF (en espera), el papel se alimenta hasta la siguiente posición TOF de la marca negra (BM).
 - Si hay papel presente en la posición Manual cut, el papel se alimenta hasta la posición de corte manual.
 - Si hay papel presente en otra posición (por ejemplo, simplemente se está realizando la impresión), el papel se alimenta hasta la siguiente posición de corte manual.
 - Si Rotary cut no está configurado como "OFF":
 - El papel se alimenta hasta la posición TOF de la marca negra (BM).
- Pulse la tecla FEED cuando esté seleccionado el modo Perforation y esté cargado el papel:
 - Si Rotary cut está configurado como "OFF":
 - Si hay papel presente en la posición TOF (en espera), el papel se alimenta hasta la siguiente posición TOF de la hoja perforada .
 - Si hay papel presente en la posición Manual cut, el papel se alimenta hasta la posición de corte manual.
 - Si hay papel presente en otra posición (por ejemplo, simplemente se está realizando la impresión), el papel se alimenta hasta la siguiente posición de corte manual.
 - Si Rotary cut no está configurado como "OFF":
 - El papel se alimenta hasta la posición TOF del papel perforado.
- Pulse la tecla [**FEED**] cuando esté seleccionado el modo Cut Sheet y esté cargado el papel; la impresora alimentará el papel para expulsarlo.
- En caso de que la opción Paper Load se haya configurado como Manual y no haya colocado papel en la impresora, pulse la tecla [**FEED**] después de colocar el papel manualmente; el sensor PE detectará el papel. A continuación, la impresora cargará el papel en la posición TOF en cada modo.
- Pulse la tecla [**FEED**] cuando se muestre "PARK" en la pantalla LCD; la impresora cargará el papel.

4.3 Funciones especiales



La impresora 2ST tiene las siguientes funciones especiales:

- 1. Configuration Print Encendido + tecla [FEED]
- 2. Default EEPROM Encendido + tecla [MENU] + [PAUSE] + [FEED]
- 3. Menu Mode

4.3.1 Configuration Print

El modo Configuration Print imprime la lista de configuración del Menu Mode. Se basa en el uso de papel con un ancho de más de 58 mm en este modo.

Secuencia:

 Pulse y mantenga pulsada la tecla [FEED] y, a continuación, encienda la impresora. Todas las interfaces están en estado BUSY durante este modo. Y aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Print Config.	
Press FEED Key	

2. Pulse la tecla [**FEED**] brevemente; se abre el modo Configuration Print y Print Printer Config. a la vez.

Printer Config.	
Printing	

3. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Printer Config.	
Completed	

4. Pulse la tecla [**FEED**] brevemente o de forma prolongada. Después de reiniciar la impresora, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.



NOTAS:

1. Si se ha seleccionado el modo Cut Sheet como tipo de papel, no se puede realizar la impresión de configuración.

Cambie el tipo de papel y vuelva a intentarlo.

2. Ninguna de las teclas es válida durante la impresión de la configuración de la impresora.

4.3.2 Factory Default

Este modo restaura la EEPROM al valor predeterminado. Cambia los menús de las funciones a los valores predeterminados en las categorías "Communication Interface" y "Printer Configuration". En caso de un modelo LAN, los parámetros de Ethernet (dirección IP de la impresora, etc.) volverán a los valores predeterminados.

(Consulte la explicación detallada de las categorías y la configuración predeterminada del Menu Mode en la sección 4.3.3 "Menu Mode").

Secuencia:

- 1. Pulse y mantenga pulsadas las teclas [MENU] + [PAUSE] + [FEED] y, a continuación, encienda la impresora.
 - ① Todas las interfaces están en estado BUSY durante este modo.
 - ② Y aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Factory Default Press FEED Key

2. Pulse la tecla [FEED] brevemente para acceder a FACTORY DEFAULT.



3. Después de reiniciar la impresora, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Default Set Completed

NOTA:

1. Ninguna de las teclas es válida durante la configuración predeterminada.

4.3.3 Menu Mode



Secuencia:

- 1. Existen dos formas de acceder al Menu Mode:
 - a) Si la impresora está apagada, pulse y mantenga pulsada la tecla [MENU] y encienda la impresora.
 - b) Si la impresora está encendida y en
 - estado READY o PAUSE,

pulse y mantenga pulsada la tecla [MENU] durante 3 s.

2. Todas las interfaces están en estado BUSY durante este modo. Y aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Menu Mode
Press FEED Key

- 3. Mientras se muestra el mensaje de arriba:
 - a) Pulse la tecla [FEED] brevemente para acceder al Menu Mode.
 - b) Pulse la tecla [MENU] brevemente para salir de este modo y cambiar al estado READY.
 - c) Pulse la tecla [**FEED**] de forma prolongada (aprox. 3 s) para salir de este modo y cambiar al estado READY.

Función de las teclas en el Menu Mode

Tecla	Función
[MENU]	Cambia al siguiente menú hacia abajo
	Aumenta un valor
[PAUSE]	Cambia al siguiente menú hacia arriba
	Disminuye un valor
[FEED]	Accede al menú
	Guarda la configuración

NOTA:

Consulte el árbol del Menu Mode de esta impresora 2ST en el Apéndice 2.

Funciones de las teclas

1. Pulse la tecla [FEED] brevemente para cambiar el modo de selección como se muestra abajo.

Main menu ----- Function ----- Menu setting ----- Acknoledge

2. Pulse la tecla [**FEED**] brevemente para cambiar el modo de selección cuando aparezca un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.



3. Pulse la tecla [**MENU**] brevemente para cambiar al siguiente modo de selección en orden como se muestra abajo.



4. Pulse la tecla [**PAUSE**] brevemente para cambiar al modo de selección anterior en orden como se muestra abajo.

Modo de selección de menú principal

Firmware Version, CRC Communication Interface Printer Configuration Printer Adjustment Printer Test Modes Sensor Calibration Menu Exit

Modo de selección de función

Main Firmware Boot Firmware SBCS CG Return to Prev. Layer Modo de selección de opción de menú

Black Mark Document Length Label Return to Prev. Layer

- 5. Pulse la tecla [**FEED**] para salir del Menu Mode cuando aparezca el mensaje Menu Exit en el Menu Mode en la pantalla LCD.
- 6. Si aparece "Accepted" en la segunda línea de la pantalla LCD como se muestra abajo en el momento de confirmar, se guarda de nuevo la configuración en la impresora.

XXXX	
Accepted	

Para volver al estado de función, pulse la tecla [**FEED**] brevemente. Si pulsa la tecla [**FEED**] de forma prolongada (aprox. 3 s), se sale del Menu Mode y se cambia al estado READY.

SALIDA DEL MENU MODE

Al salir del Menu Mode, la impresora no se inicializa: Si no se muestra "Accepted" en la pantalla LCD del Menu Mode.

Al salir del Menu Mode, la impresora se inicializa:

Si se muestra "Accepted" en la pantalla LCD incluso en el Menu Mode.

Si se ejecuta "Print Printer Configuration" en el Menu Mode.

Si se ejecuta algún "Print Test Mode" en el Menu Mode.

Si se ejecuta algún "Printer Adjustment" en el Menu Mode.

FUNCTION

"OOOOOOOO" es el nombre de la función seleccionada. "XXXXXXX" es la configuración actual de la función seleccionada.

MENU SETTING



"OOOOOOO" es el nombre de la función seleccionada. "XXXXXX" es la configuración de la función seleccionada.

Pulse la tecla [**FEED**] cuando aparezca lo que desea definir en la pantalla LCD; aparece "*" al final del valor definido en la pantalla LCD como se muestra arriba.

Y aparece "Accepted" en la pantalla LCD como se muestra abajo. La nueva configuración se almacena en la impresora.



NOTA:

Consulte el árbol del Menu Mode de esta impresora 2ST en el Apéndice 2.

5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA

Esta sección describe los procedimientos para la instalación y configuración de la impresora antes de su utilización. La sección incluye precauciones, así como instrucciones sobre cómo cargar el papel, cómo conectar los cables, cómo configurar el entorno operativo de la impresora y cómo realizar una prueba de impresión en línea.



5.1 Instalación

¡ADVERTENCIA!

Coloque el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO en la posición de APAGADO antes de instalar el soporte del rollo de papel.

NOTAS:

- 1. El soporte del rollo de papel es necesario cuando se usa papel en rollo.
- 2. Para adquirir el soporte del rollo de papel, póngase en contacto con un representante autorizado de TOSHIBA TEC o con la oficina central de TOSHIBA TEC.
- 3. Consulte el manual de instalación del soporte del rollo de papel tras adquirirlo.



5.1.1 Instalación del soporte del rollo de papel

Para instalar el módulo de soporte del rollo de papel en la impresora DB-EA4D, acople los ganchos de la placa lateral a los tornillos de apriete manual detrás de la impresora como se muestra en la imagen.



5.1.2 Colocación del papel

NOTA:

Se aplica el ancho máximo de papel de 128 mm cuando está instalada la opción de soporte del rollo de papel.

- 1. Coloque el papel en el módulo de soporte del rollo de papel. Para ello, extraiga primero el soporte de papel del depósito.
- 2. Levante la palanca de liberación y retire el soporte de papel (izq.) como se muestra abajo.

3. Inserte el eje del papel dentro de un rollo de papel.

4. Monte el soporte del papel (izq.) en el eje del papel. Apriete el soporte del papel (izq. y dc contra el papel hasta que quede colocado firmen Esto centrará automáticamente el papel.

> Soporte de papel (izq.)



- 5. Deslice la palanca de liberación para bloquear el soporte de papel (izq.). Coloque el soporte de papel (izq.) de nuevo en el depósito. El módulo del soporte del rollo de papel estará listo para usarse.
- 6. Coloque el rollo en el soporte del rollo de papel como se muestra en la imagen de la derecha.
- 7. Inserte el papel correctamente hasta que toque el rodillo de impresión (platen).









5.2 Conexión del cable de alimentación y de los cables

¡ADVERTENCIA!

Coloque el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO en la posición de APAGADO antes de conectar el cable de alimentación o los cables.

NOTAS:

Para evitar radiaciones e interferencias de ruido eléctrico, los cables de interfaz deben cumplir los siguientes requisitos:

- 1. Estar completamente blindados y disponer de carcasas de metal o metalizadas para los conectores.
- 2. Ser lo más cortos posible.
- 3. No deben estar sujetos firmemente a cables de alimentación.
- 4. No deben estar atados a circuitos de alimentación.

El ordenador host debe tener un puerto USB, LAN o paralelo Centronics. Para poder comunicarse con el ordenador host, se necesita un cable USB, LAN o Centronics. (*Consulte el Apéndice 1 para más información.*)



Interruptor de encendido

- (): Encendido
- (O): Apagado



Interruptor de encendido

5.3 Ajuste de la posición del sensor

5.3 Ajuste de la posición del sensor

¡ADVERTENCIA!

Tenga cuidado al manipular el cabezal de impresión, ya que se calienta mucho.



5.3.1 Ajuste de la posición del sensor reflectivo

Siga el siguiente procedimiento para ajustar la posición del sensor reflectivo cuando utilice papel con marca negra:

- Abra la cubierta superior y pliegue el extremo de la cartulina.
- Gire el mando del sensor para desplazar el sensor reflectivo horizontalmente hasta que el sensor quede alineado en el centro de la marca negra de la cartulina.
- El sensor reflectivo puede desplazarse entre 6,0 mm y 66,5 mm desde el lado izquierdo de la cartulina.



5.3.2 Ajuste de la posición del sensor transmisivo

Siga el siguiente procedimiento para ajustar la posición del sensor transmisivo cuando utilice papel de etiquetas, papel blanco, hojas cortadas o papel perforado (orificios rectangulares):

- Abra la cubierta superior.
- Gire el mando del sensor para desplazar el sensor transmisivo horizontalmente hasta que queden alineados las dos marcas de triangulo en la cubierta del sensor.
- La separación mínima entre las etiquetas es la siguiente: 3,0 mm en modo continuo y 6,0 mm en modo corte.



Mando del sensor

Posición del sensor transmisivo

Marcas de triangulo alineadas en el centro

5.4 Menu Mode



- 4. Existen dos formas de acceder al Menu Mode:
 - a) Si la impresora está apagada, pulse y mantenga pulsada la tecla [MENU] y encienda la impresora.
 - b) Si la impresora está encendida y en estado READY o PAUSE,

pulse y mantenga pulsada la tecla [MENU] durante 3 s.

5. Todas las interfaces están en estado BUSY durante este modo. Y aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.



- 6. Mientras se muestra el mensaje de arriba:
 - a) Pulse la tecla [FEED] brevemente para acceder al Menu Mode.
 - b) Pulse la tecla [MENU] brevemente para salir de este modo y cambiar al estado READY.
 - c) Pulse la tecla [**FEED**] de forma prolongada (aprox. 3 s) para salir de este modo y cambiar al estado READY.

Función de las teclas en el Menu Mode

Tecla	Función
[MENU]	Cambia al siguiente menú hacia abajo
	Aumenta un valor
[PAUSE]	Cambia al siguiente menú hacia arriba
	Disminuye un valor
[FEED]	Accede al menú
	Guarda la configuración

NOTA:

Consulte el árbol del Menu Mode de esta impresora 2ST en el Apéndice 2.

5.5 Configuración de las interfaces

Si se usa la interfaz paralela o la interfaz Ethernet, siga la secuencia de abajo. (Configuración predeterminada: USB)

5.5.1 Configuración de la interfaz paralela

Secuencia:

1. Seleccione "Communication Interface" en el menú principal del Menu Mode. A continuación, pulse la tecla [FEED] brevemente. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo

	Aparece un mensaje en la pantana LED como se maestra abajo	Ivičilu	1
	Interface Type USB Configuración predeterminada	Firmware Version, CRC Communication Interface	▲
2.	Pulse la tecla [FEED] brevemente. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo. Interface Type USB *	Printer Configuration Printer Adjustment Printer Test Modes Sensor Calibration Menu Mode Exit	
3.	Seleccione "Parallel". A continuación, pulse la tecla [FEED] brevemente.	Menú de Interface Type 2 Printer IP addr	
	Se vuelve a almacenar la configuración en la impresora. Parallel Accepted	Subnet Mask Default Gateway Get IP Address DHCP IP Address	
4.	Pulse la tecla [FEED] brevemente. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.	Community (R) Community (R/W) IP Trap1	
	Interface Type Parallel	IP Trap1 Address Trap1 Comm.Name IP Trap2 IP Trap2 Address	
5.	Seleccione "Return to Prev. Layer" en el menú de funciones de Communication Interface. A continuación, pulse la tecla [FEED] brevemente.	Trap2 Comm.Name MAC Addr. Socket Port TCP Socket Port UDP Socket Port UDP2	
6.	Vaya a "5.6 Configuración del tipo de papel".	Physical Layer FTP User Name Return to Prev. Layer	

NOTAS:		
1.	Pulse la tecla [MENU] brevemente	
	para cambiar el modo de selección como muestra la flecha \longrightarrow .	
2.	Pulse la tecla [FEED] brevemente	
	para cambiar el modo de selección como muestra la flecha $ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	
3.	Pulse la tecla [FEED] brevemente.	
	para acceder al menú o guardar la configuración.	
5.5.2 Configuración de la interfaz Ethernet

Secuencia:



7. Pulse la tecla [FEED] brevemente.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Printer IP Addr.	
XX.XX.XX.XX	

8. Seleccione "Subnet Mask." en el menú de funciones de Communication Interface. A continuación, pulse la tecla [FEED] brevemente.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Parpadea lentamente

9. Configure la máscara de subred.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Tecla [MENU]: Aumenta el valor

Tecla [PAUSE]: Disminuye el valor

[FEED] : Cambia a la siguiente dirección

XX.XX.XX.XX	
Accepted	

10. Pulse la tecla [FEED] brevemente. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Subnet Mask XX.XX.XX.XX

11. Seleccione "Default Gateway." en el menú de funciones de Communication Interface. A continuación, pulse la tecla [FEED] brevemente.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Default Gateway 0.0.0

Parpadea lentamente

12. Configure la máscara de subred.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Tecla [MENU]: Aumenta el valor

Tecla [PAUSE]: Disminuye el valor

: Cambia a la siguiente dirección [FEED]

XX.XX.XX.XX	
Accepted	

13. Pulse la tecla [FEED] brevemente. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Default Gateway	
XX.XX.XX.XX	

- 14. Seleccione "Return to Prev. Layer" en el menú de funciones de Communication Interface. A continuación, pulse la tecla [FEED] brevemente.
- 15. Vaya a "5.6 Configuración del tipo de papel".

5.6 Configuración del tipo de papel

Si se utiliza "BM Paper", "White Paper", "Perforation Paper" o "Cut Sheet Paper", siga la secuencia de abajo.

(Configuración predeterminada: Label)

Secuencia:



3.

para acceder al menú o guardar la configuración.

5.7 Calibración del sensor

¡ADVERTENCIA!

Tenga cuidado al manipular el cabezal de impresión, ya que se calienta mucho. Tenga cuidado de no atraparse o lesionarse los dedos al abrir o cerrar la cubierta superior.

Es necesario realizar la calibración del sensor antes de cargar el papel si se usa un papel no especificado por TOSHIBA TEC. Para ello, siga el siguiente procedimiento:

La impresora 2ST admite cuatro categorías de funciones de calibración del sensor. Consulte la siguiente tabla.

Función	Descripción
Calibration with BM Paper	Calibración del sensor con papel con marca negra.
Calibration with White Paper	Calibración del sensor con papel sin marca negra y papel de etiquetas.
Calibration with Label Paper	Calibración del sensor con papel de etiquetas.
Calibration with Perforation Paper	Calibración del sensor con papel perforado.

NOTA:

Si el sensor PE detecta el extremo del papel durante este modo, el papel se expulsará. Este valor se utiliza también para el modo Cut Sheet.

5.7.1 Calibración del sensor con papel con marca negra

Este modo realiza una prueba de ajuste del nivel del sensor con papel con marca negra.



 6. Coloque el rollo de papel con marca negra o el papel con marca negra en la impresora.
 A continuación inserte el papel en la impresora cin el

A continuación, inserte el papel en la impresora sin que esté abierta la unidad del cabezal de impresión térmico.

- 7. Pulse la tecla [FEED] brevemente.
- 8. Se inicia la carga y alimentación del papel y, a continuación, la calibración con papel con marca negra (BM).

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Calibration	
Performing	

9. En función del resultado de la calibración, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo. En caso de que la calibración del sensor sea correcta:

Calibration Succeeded

10. En caso de que la calibración del sensor tenga errores:

Failed 123451: Sensor de fin de papel2: Sensor de salida- - X - -3: Sensor TOF4: Sensor BM5: Sensor de etiquetas- : Ningún errorX: Error

5.7.2 Calibración del sensor con papel blanco

Este modo realiza una prueba de ajuste del nivel del sensor con papel blanco.

5. Después de realizar la calibración sin papel, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

- Coloque el papel blanco en la impresora.
 A continuación, inserte el papel en la impresora sin que esté abierta la unidad del cabezal de impresión térmico
- 7. Pulse la tecla [**FEED**] brevemente.
- 8. Se inicia la carga y alimentación del papel y, a continuación, la calibración con papel blanco. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Calibration	
Performing	

9. En función del resultado de la calibración, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo. En caso de que la calibración del sensor sea correcta:

Calibration	
Succeeded	

10. En caso de que la calibración del sensor tenga errores:

Failed 12345	1: Sensor de fin de p	apel 2: S	ensor de salida
1°ancu 12343	3: Sensor TOF	4: Sensor BM	5: Sensor de etiquetas
X	- : Ningún error	X: Error	

5.7.3 Calibración del sensor con papel de etiquetas

Este modo realiza una prueba de ajuste del nivel del sensor con papel de etiquetas.

- 6. Coloque el papel de etiquetas en la impresora.
- 7. A continuación, inserte el papel en la impresora sin que esté abierta la unidad del cabezal de impresión térmico.
- 8. Pulse la tecla [FEED] brevemente.

Se inicia la carga y alimentación del papel y, a continuación, la calibración con papel de etiquetas.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Calibration	
Performing	

9. En función del resultado de la calibración, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo. En caso de que la calibración del sensor sea correcta:

Calibration	
Succeeded	

10. En caso de que la calibración del sensor tenga errores:

Failed 12345	1: Sensor de fin de p	apel 2: Se	ensor de salida
1 ^a iicu 12343	3: Sensor TOF	4: Sensor BM	5: Sensor de etiquetas
X	- : Ningún error	X: Error	

5.7.4 Calibración del sensor con papel perforado

Este modo realiza una prueba de ajuste del nivel del sensor con papel perforado.

Press FEED key

- Coloque el papel blanco en la impresora.
 A continuación, inserte el papel en la impresora sin que esté abierta la unidad del cabezal de impresión térmico.
- 7. Pulse la tecla [**FEED**] brevemente.
- 8. Se inicia la carga y alimentación del papel y, a continuación, la calibración con papel perforado. Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Calibration	
Performing	

9. En función del resultado de la calibración, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo. En caso de que la calibración del sensor sea correcta:

Calibration	
Succeeded	

10. En caso de que la calibración del sensor tenga errores:

Eailed 12345	1: Sensor de fin de p	apel 2: S	ensor de salida
1 ^a iieu 12343	3: Sensor TOF	4: Sensor BM	5: Sensor de etiquetas
X	- : Ningún error	X: Error	

5.8.1 Requisitos del sistema

SO:Windows 2000 (versión en inglés) / XP Professional (versión en inglés)Idioma:InglésInterfaces de la impresora:DB-EA4D-GS10-QM-R: USB (clase impresora), LAN(TCP/IP)DB-EA4D-GS12-QM-R: USB (clase impresora), LAN(TCP/IP), paralela

5.8.2 Guía de instalación del controlador con un cable USB o paralelo

1. Instalación mediante Plug and Play con un cable USB

Conecte la impresora con un cable USB mientras esta está encendida y el SO Windows detectará nuevo hardware. A continuación, vaya al paso 2.3 ("Hardware Wizard") y siga los pasos para proceder a la instalación.

Instalación mediante Plug and Play con un cable paralelo

Conecte la impresora con un cable paralelo mientras esta está encendida y el SO Windows detectará nuevo hardware. A continuación, vaya al paso 2.3 ("Hardware Wizard") y siga los pasos para proceder a la instalación.

 Realice la instalación mediante "Add Printer". Abra "Printers and Faxes" y haga clic en "Add a printers".

3. Haga clic en "Next".

 Seleccione "Local printer" y "Automatically detect and install my Plug and Play printer". A continuación, haga clic en "Next".

- 5. El PC detectará nuevo hardware y abrirá el **''Hardware Wizard''**
- Cuando aparezca New Hardware Wizard, se le preguntará si desea conectarse a Windows Update. Seleccione "No, not this time" y haga clic en "Next".

7. Seleccione "Install from a list of specific location(Advanced)" y haga clic en "Next".

8. Seleccione "Search for the best driver in these locations" y active "Include this location in the search". A continuación, busque la ubicación en la que se encuentra el archivo del controlador de la impresora y haga clic en "Next".

Please cho	iose your search and installation options.
⊙ <u>S</u> ear	ch for the best driver in these locations.
Use t paths	he check boxes below to limit or expand the default search, which includes local and removable media. The best driver found will be installed.
] Search removable media (floppy, CD-ROM)
	Include this location in the search:
	C:\Documents and Settings\User\Desktop\LPR V
O Don'	t search. I will choose the driver to install.
Choo	se this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee th
the d	inver you choose will be the best match for Your hardware.

9. El SO abrirá una advertencia de verificación del logotipo de Windows. Ignórela y haga clic en "**Continue Anyway**".

 Después de que el SO copie los archivos del controlador en el sistema, haga clic en "Finish" para completar la instalación.

Found New Hardware Wiz	ard
	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: OSHIBA DB-EA4D
	Click Finish to close the wizard.
	Kara Kara Kara Kara Kara Kara Kara Kara

11. Después de la instalación, verá TOSHIBA DB-EA4D en la carpeta Printers and Faxes.

ile <u>E</u> dit ⊻iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> o	ols	Help		
3 Back - 🕥 - 🏂 🔎) Se	arch 😥 Folders 🛄 🗸		
dress 🦦 Printers and Faxes			*	🔁 Go
	^	Name 🔺	Documents	Status
Printer Tasks 🛞		💕 TOSHIBA DB-EA4D	0	Ready
Add a printer				
Set up faxing				

5.8.3 Guía de instalación del controlador mediante LAN

1. Abra "**Printers and Faxes**" y haga clic en "**Add a Printers**".

2. Haga clic en "Next".

3. Seleccione "Local printer attached to this computer" y haga clic en "Next".

4. Seleccione "Create a new port:" y "Standard TCP/IP Port". A continuación, haga clic en "Next".

Computers communicate v	vith printers through ports.
Select the port you want yo new port.	our printer to use. If the port is not listed, you can create a
OUse the following port:	LPT1: (Recommended Printer Port)
Note: Most computers The connector for this	use the LP/11: port to communicate with a local printer. port should look something like this:
• Create a new port:	Local Port
Type of port:	Logal Part
Type of port:	Local Part

5. Haga clic en "Next".

 Introduzca la dirección IP de la impresora en "Printer Name or IP Address:" y haga clic en "Next".

	nariadal areas (m	
For which device do you war	t to add a port?	Z
Enter the Printer Name or IP a	ddress, and a port name for the desired devi	ce.
Printer Name or IP <u>A</u> ddress:		
Port Name:	DB-EA4DLAN	

7. Haga clic en "Finish".

Cuando aparezca New Hardware Wizard, se le preguntará si desea conectarse a Windows Update.
 Seleccione "No, not this time" y haga clic en "Next".

9. Seleccione "Install from a list of specific location(Advanced)" y haga clic en "Next".

Found New Hardware Wiz	ard
	This wizard helps you install software for: Toshiba TEC DB-EA4D
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
	What do you want the wizard to do? Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

10. Seleccione "Search for the best driver in these locations" y active
"Include this location in the search". A continuación, busque la ubicación en la que se encuentra el archivo del controlador de la impresora y haga clic en "Next".

Please cho	ose your search and installation options.
⊙ <u>S</u> earc	th for the best driver in these locations.
Use ti paths	ne check boxes below to limit or expand the default search, which includes local and removable media. The best driver found will be installed.
	Search removable media (floppy, CD-ROM)
	Include this location in the search:
	C:\Documents and Settings\User\Desktop\LPR
O Don't	search. I will choose the driver to install.
Choo: the dr	se this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee iver you choose will be the best match for your hardware.
	(Back Next) Cancel

11. El SO abrirá una advertencia de verificación del logotipo de Windows. Ignórela y haga clic en "Continue Anyway".

12. Después de que el SO copie los archivos del controlador en el sistema, haga clic en "Finish" para completar la instalación.

Found New Hardware Wiz	ard
	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: TOSHIBA DB-EA4D
	Click Finish to close the wizard.

13. Después de la instalación, verá TOSHIBA DB-EA4D en la carpeta Printers and Faxes.

🗞 Printers and Faxes			
<u>File Edit View Favorites To</u>	ols <u>H</u> elp		
🜀 Back - 🌍 - 🏂 🔎	Search 🧭 Folders 🛄 🗸		
Address 🍓 Printers and Faxes		*	🔁 Go
	📩 Name 🔺	Documents	Status
Printer Tasks Image: Comparison of the system Image: Add a printer Image: Comparison of the system Image: Set up faxing	TOSHIBA DB-EA4D	0	Ready
Facility	~ <		>

5.9 Configuración de los parámetros en Menu Mode

5.9.1 Categoría "Firmware Version, CRC"

Esta categoría indica el número de versión y CRC del firmware. Las opciones en esta categoría no se pueden modificar.

Función	Descripción			
Main Firmware	Muestra el número de versión y CRC del firmware principal instalado en			
	la segunda línea de la pantalla LCD como se muestra abajo.			
	vvvvv: 5 dígitos para el número de versión			
	cccc: 4 dígitos para CRC			
FTP Firmware	Muestra el número de versión y CRC del firmware FTP instalado en la			
	segunda línea de la pantalla LCD como se muestra abajo.			
	vvvvv: 5 dígitos para el número de versión			
	cccc: 4 dígitos para CRC			
Boot Firmware	Muestra el número de versión y CRC del firmware de arranque instalado			
	en la segunda línea de la pantalla LCD como se muestra abajo.			
	vvvvv: 5 dígitos para el número de versión			
	cccc: 4 dígitos para CRC			
SBCS CG	Muestra el número de versión y CRC del SBCS CG instalado en la			
	segunda línea de la pantalla LCD como se muestra abajo.			
	vvvvv: 5 dígitos para el número de versión			
	cccc: 4 dígitos para CRC			

5.9.2 Categoría "Communication Interface"

El usuario puede seleccionar el menú de funciones de interfaz de comunicación en esta categoría. (*: *Configuración predeterminada de la función*)

Función	Lista del menú	Descripción
Interface Type	USB*	Seleccione el tipo de interfaz.
	Ethernet	Nota: si no está instalada la opción de
	Parallel	paralelo, no se mostrará "Parallel".
Printer IP Addr.	XXX.XXX.XXX.XXX	Configure la dirección IP de la impresora
	XXX: No.000-255	para Ethernet. Esta configuración es
		válida si se selecciona Ethernet como
		Interface Type.
Gate IP Addr.	XXX.XXX.XXX.XXX	Configure la dirección IP del gate para
	XXX: No.000-255	Ethernet. Esta configuración es válida si
		se selecciona Ethernet como Interface
		Туре.
Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX	Configure la máscara de subred para
	XXX: No.000-255	Ethernet. Esta configuración es válida si
		se selecciona Ethernet como Interface
		Туре.
Socket Port	XXXX	Configure el puerto del conector para
	XXXX: N.°	Ethernet. Esta configuración es válida si
		se selecciona Ethernet como Interface
		Туре.
Mac Address		Muestra la dirección Mac en la
	-	segunda línea de la pantalla LCD.

5.9.3 Categoría "Printer Configuration"

El usuario puede seleccionar el menú de funciones de configuración de la impresora en esta categoría. (*: *Configuración predeterminada de la función*)

Función	Lista del menú	Descripción
Paper Type	Black Mark Document Length Label* Perforation Cut Sheet	Seleccione el tipo de papel. Este valor se usa para la impresión normal. Consulte el capítulo del control "Paper Type". Nota: en los modos Printer Test, la impresora tiene un valor individual de Paper Type.
Document Length	XXX/203 inch XXX: 560-1260*-4434	Configure la longitud del documento en formato n/203 pulgadas. Esta longitud se usa como longitud de formulario en el modo Document Length y Cut Sheet de Paper Type para la impresión normal. Consulte el capítulo del modo Document Length. Nota: en los modos Printer Test, la impresora tiene un valor individual de Form Length. Si esta longitud es inferior a 960 (120 mm), se considerará como 960 (120 mm) en el modo Cut Sheet.
Print Mode	Others* Receipt	Seleccione el modo de impresión Others (Label, Tag, etc,) o Receipt. Con esta opción, la impresora puede seleccionar la configuración apropiada de tiempo estroboscópico para el cabezal térmico.
Print Density(F)	(-15) - 0- 7* - (+15)	Configure la densidad de impresión para el cabezal en su lado frontal (-: claro / +: oscuro)
Print Density(B)	(-15) - 0- 7* - (+15)	Configure la densidad de impresión para el cabezal en su lado posterior (-: claro / +: oscuro)
Power Control	Low* High	Seleccione el tipo de consumo eléctrico. (Low (T.B.D W) / High (T.B.D W))

Función	Lista del menú	Descripción
Print Speed	Variable 6.0ips 5.0ips 4.0ips* 3.0ips	Seleccione la velocidad de impresión. Si selecciona Variable, la velocidad de impresión depende del volumen de datos de impresión. Si selecciona otras velocidades, la velocidad se fija en la velocidad seleccionada. Nota: el mensaje Variable no se muestra (no se puede seleccionar) si Rotary Cutter está configurado como Off.
Max. Variable	6.0ips* 5.0ips 4.0ips 3.0ips	Seleccione la velocidad de impresión máxima para "Variable". Si selecciona Variable en Print Speed, esta configuración es válida para la velocidad de impresión máxima para Variable.
Page Recovery	Off* On	Seleccione el modo de recuperación de página con errores como On u Off. Si selecciona On, los datos de la página con errores se guardan y se imprimirán en la primera página después de cargar el papel.
BM Cut Offset	(-59) – (+5)* - (+59)	Configure el offset de corte de marca negra (BM) en $10/203"$. El origen (valor de offset = $0x00$) de la posición de corte es el borde de la marca negra en la cara de la dirección de alimentación del papel. La posición predeterminada (+5) es el centro de la BM con ancho de BM de 12,5 mm (0,5").
Paper Load	Auto* Manual	Seleccione el modo de carga del papel: Auto o Manual. Si selecciona "Auto", el papel se carga automáticamente cuando el sensor PE detecte papel en estado PE. Si selecciona "Manual", el papel se carga manualmente cuando el sensor PE detecte papel en estado PE y se pulse la tecla FEED .

5.9.3 Categoría "Printer Configuration" (Cont.)

Función	Lista del menú	Descripción
Rotary Cutter	Off* Manual Auto	Seleccione la opción de cortador rotativo. Si selecciona "Manual", la impresora requiere que se envíe el comando Cut. Si se envía el comando Cut, el papel se corta al final de la página. Si selecciona "Auto", la impresora corta el papel al final de cada página sin el comando Cut. Posición de corte: Etiqueta: entre separación (consulte 3.1.2) BM: marca negra (consulte 3.2.2) Longitud de documento: TOF (consulte 3.3.2)
Head Fail Thresh	0 - 10* - 50 - 100	Seleccione el umbral para definir "Thermal Head Warning" o "Thermal Head Error". Si selecciona "0", no se indica ningún mensaje de advertencia ni error aunque se detecten fallos en el cabezal de impresión térmico en el momento del encendido de la impresora. Si selecciona un número distinto de "0", este número se usa como el umbral para definir si se indica "Thermal Head Warning" o "Thermal Head Error". Por ejemplo, si se detectan "12" fallos en el cabezal de impresión térmico y este parámetro se configura como "10", se indica "Thermal Head Error". Si se detectan "8" fallos en el cabezal de impresión térmico y este parámetro se configura como "10", se indica "Thermal Head Warning".
Print Printer Config.	-	Ejecute para imprimir la configuración actual de la impresora.

5.9.3 Categoría "Printer Configuration" (Cont.)

5.9.4 Categoría "Printer Adjustment"

El usuario puede seleccionar el menú de funciones de ajuste de la impresora en esta categoría. (*: *Configuración predeterminada de la función*)

Función	Lista del menú	Descripción
Top Margin	(-15) - 0* - (+15)	Ajuste el margen superior del papel en 1/203". Este valor es válido excepto para el modo Label. El objetivo de este ajuste es eliminar la diferencia entre la posición teórica y la posición real que se crea al ajustar la posición de los sensores y otros factores.
Label Top Margin	(-15) - 0* - (+15)	Ajuste el margen superior del papel en 1/203". Este valor es válido para el modo Label. El objetivo de este ajuste es eliminar la diferencia entre la posición teórica y la posición real que se crea al ajustar la posición de los sensores y otros factores.
BM Cut Position	(-15) - 0* - (+15)	Ajuste la posición de corte en 1/203". Este valor es válido para el modo BM. El objetivo de este ajuste es eliminar la diferencia entre la posición teórica y la posición real que se crea al ajustar la posición de los sensores y otros factores.
Label Cut Pos.	(-15) - 0* - (+15)	Ajuste la posición de corte en 1/203". Este valor es válido para el modo Label. El objetivo de este ajuste es eliminar la diferencia entre la posición teórica y la posición real que se crea al ajustar la posición de los sensores y otros factores.
Perfo. Cut Pos.	(-15) - 0* - (+15)	Ajuste la posición de corte en 1/203". Este valor es válido para el modo Perforation. El objetivo de este ajuste es eliminar la diferencia entre la posición teórica y la posición real que se crea al ajustar la posición de los sensores y otros factores.

5.9.5 Categoría "Printer Test Mode"

El usuario puede seleccionar el menú de funciones de configuración de la impresora en esta categoría. (*: *Configuración predeterminada de la función*)

Función		Lista del menú	Descripción
	Paper Type	Black Mark Document Length Label* Perforation	Seleccione el tipo de papel. Esta opción se usa en los modos Printer Test. Consulte el capítulo del control "Paper Type".
Test Mode Configuration	Form Length	XXX/203 inch XXX: 560-1260*- 4434	Configure la longitud de la etiqueta en formato n/203 pulgadas. Esta longitud se usa para la longitud de la etiqueta en el modo Label. Configure la longitud del documento en formato n/203 pulgadas. Esta longitud se usa para la longitud de la página en el modo Document Length. Esta opción se usa en los modos Printer Test. Consulte los capítulos del modo "Label" y "Document Length"
	Paper Width	58mm 80mm 4inch* 5,1inch	Configure el tipo de ancho de papel. Este ancho se usa para los modos Test y Print Printer Configuration. Esta opción se usa en los modos Printer Test.

Se pueden seleccionar funciones de prueba de impresión en esta categoría. Consulte la siguiente tabla. Esta categoría realiza pruebas de impresión.

Función	Descripción
Rolling ASCII	Realiza una impresión continua de caracteres ASCII en la primera cara.
Simplex	Consulte el capítulo "Prueba de impresión continua de caracteres ASCII".
H Print Test	Realiza una impresión del carácter H en la primera cara.
Simplex	Consulte el capítulo "Prueba de impresión del carácter H".
Dot Check Test	Realiza una impresión de diseño de líneas oblicuas en la primera cara.
Simplex	Consulte el capítulo "Prueba de impresión de diseño de líneas oblicuas".
Graphics Test	Realiza una impresión de gráficas en la primera cara.
Simplex	Consulte el capítulo "Prueba de impresión de gráficas".
Rolling ASCII	Realiza una impresión continua de caracteres ASCII en la primera y en la
Duplex	segunda cara.
	Consulte el capítulo "Prueba de impresión continua de caracteres ASCII".
H Print Test	Realiza una impresión del carácter H en la primera y en la segunda cara.
Duplex	Consulte el capítulo "Prueba de impresión del carácter H".
Dot Check Test	Realiza una impresión de diseño de líneas oblicuas en la primera y en la
Duplex	segunda cara.
	Consulte el capítulo "Prueba de impresión de diseño de líneas oblicuas".
Graphics Test	Realiza una impresión de gráficas en la primera y en la segunda cara.
Duplex	Consulte el capítulo "Prueba de impresión de gráficas".

Teclas al ejecutar las pruebas de impresión

Tecla [MENU]:No válidoTecla [PAUSE]:Válido e igual que el modo onlineTecla [FEED]:Pulsación breve: Válido e igual que el modo onlinePulsación larga:Detención de la impresión para salir de la impresión de prueba

Secuencia:

- 1. Coloque el papel y seleccione la función de prueba de impresión en el modo Printer Test en el Menu Mode.
- 2. Pulse la tecla [FEED] brevemente.
- Se ejecuta la prueba de impresión. Durante la ejecución de la prueba de impresión, aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Por ejemplo:

Rolling ASCII Printing...

Si desea detenerla:

Durante la ejecución de la prueba de impresión, pulse la tecla **FEED** de forma prolongada para que la impresora detenga la impresión.

Aparece un mensaje en la pantalla LCD como se muestra abajo.

Por ejemplo:

Rolling ASCII	
Completed	

A continuación, pulse la tecla **FEED** brevemente. La impresora vuelve a la selección del Menu Mode.

Si se detectan errores o advertencias durante la prueba de impresión, aparece un mensaje de error igual que en el modo Online como se muestra abajo.

Por ejemplo:

ERROR PAPER JAM Rolling ASCII PAPER NEAR

1. Prueba de impresión continua de caracteres ASCII

Este modo ejecuta una prueba de impresión continua de caracteres ASCII e imprime el número de página en la esquina superior izquierda de la página.

El resultado de la impresión es como sigue:

Si el tipo de papel se ha configurado como Black Mark, el papel se corta en la siguiente marca negra (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente marca negra para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Document Length, el papel se corta al final de la página (con cortador) o se alimenta hasta el final de la página para realizar un corte en la posición de corte en la siguiente separación (con cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Label, el papel se corta en la siguiente separación (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente separación para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador).

Se admiten las siguientes opciones del Menu Mode en la prueba de impresión continua de caracteres ASCII. Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (solo modo Online), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position and Label Cut Pos, Paper Load.

2. Prueba de impresión del carácter H

Este modo ejecuta una prueba de impresión continua y repetida del carácter H e imprime el número de página en la esquina superior izquierda de la página.

El resultado de la impresión es como sigue:

Si el tipo de papel se ha configurado como Black Mark, el papel se corta en la siguiente marca negra (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente marca negra para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Document Length, el papel se corta al final de la página (con cortador) o se alimenta hasta el final de la página para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Label, el papel se corta en la siguiente separación (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente separación para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador).

Se admiten las siguientes opciones del Menu Mode en la prueba de impresión continua del carácter H. Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (solo modo Online), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position and Label Cut Pos, Paper Load.

3. Prueba de impresión de diseño de líneas oblicuas

Este modo ejecuta una prueba de impresión continua y repetida de un diseño de líneas oblicuas e imprime el número de página en la esquina superior izquierda de la página.

El resultado de la impresión es como sigue:

Si el tipo de papel se ha configurado como Black Mark, el papel se corta en la siguiente marca negra (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente marca negra para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Document Length, el papel se corta al final de la página (con cortador) o se alimenta hasta el final de la página para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Label, el papel se corta en la siguiente separación (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente separación para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador).

Se admiten las siguientes opciones del Menu Mode en la prueba de impresión continua de diseño de líneas oblicuas.

Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (solo modo Online), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position and Label Cut Pos, Paper Load.

4. Prueba de impresión de gráficas

Este modo ejecuta una prueba de impresión continua y repetida de gráficas e imprime el número de página en la esquina superior izquierda de la página. El resultado de la impresión es como sigue:

Impresión a una cara

Impresión a dos caras

Primera página	Anverso	Reverso	
00000001		Ver Anverso	
Segunda página	Anverso	Reverso	
00000002 Ver Reverso			

Si el tipo de papel se ha configurado como Black Mark, el papel se corta en la siguiente marca negra (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente marca negra para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Document Length, el papel se corta al final de la página (con cortador) o se alimenta hasta el final de la página para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Document Length, el papel se corta al final de la página (con cortador) o se alimenta hasta el final de la página para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador). Si el tipo de papel se ha configurado como Label, el papel se corta en la siguiente separación (con cortador) o se alimenta hasta la siguiente separación para realizar un corte en la posición de corte manual (sin cortador).

Se admiten las siguientes opciones del Menu Mode en la prueba de impresión de gráficas. Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (solo modo Online), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position and Label Cut Pos, Paper Load.

6. CUIDADO Y MANIPULACIÓN DEL PAPEL

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente papel que cumpla los requisitos especificados. La utilización de papel no conforme a las especificaciones puede acortar la vida del cabezal de la impresora y provocar problemas de calidad de impresión, errores de alimentación del papel o acortar la vida del cortador. El papel debe manipularse con cuidado para que no resulte dañado. Lea las siguientes pautas con atención.

- No almacene el papel durante más tiempo que el recomendado por el fabricante.
- Almacene los rollos de papel sobre el extremo plano, no sobre los lados curvos, ya que se podrían aplanar esos lados y producir un avance incorrecto del papel y una calidad deficiente de impresión.
- Almacene el papel en bolsas de plástico y precíntelas siempre después de abrirlas. Si el papel no está protegido, puede ensuciarse y la abrasión adicional producida por el polvo y la suciedad acortará la vida del cabezal de impresión.
- Almacene el papel en un lugar fresco y seco. Evite lugares donde pueda estar expuesto a la luz directa del sol, altas temperaturas, humedad alta, polvo o gas.
- El contacto con sustancias químicas o aceites puede decolorar o borrar la imagen impresa.
- Frotar fuerte el papel con las uñas o con un objeto duro puede decolorar el papel.
- El extremo del papel no debe pegarse al interior del rollo.
- El papel térmico para impresión térmica directa no debe exceder en su composición de Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm y Cl⁻ 500 ppm.
- Algunas tintas usadas en etiquetas preimpresas pueden contener ingredientes que acorten la vida del cabezal de impresión. No utilice etiquetas preimpresas con tinta que contenga sustancias duras como carbonato cálcico (CaCO₃) o Caolín (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Para más información, póngase en contacto con el representante autorizado de TOSHIBA TEC o con el fabricante del papel.

7. MANTENIMIENTO GENERAL

¡ADVERTENCIA!

Tenga cuidado al manipular el cabezal de impresión, ya que se calienta mucho.

7.1 Limpieza

¡ADVERTENCIA!

- 1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- 2. NO ARROJE AGUA directamente sobre la impresora.

PRECAUCIÓN:

- 1. No utilice ningún objeto duro para limpiar el cabezal de impresión y el rodillo de impresión (platen). De lo contrario, podrían dañarse y provocar una calidad de impresión deficiente o falta de puntos en la impresión.
- 2. No utilice nunca disolventes orgánicos, como diluyentes o bencina, para limpiar. La utilización de este tipo de disolventes puede decolorar las cubiertas, producir una calidad de impresión deficiente o provocar errores de la impresora.
- 3. No toque el elemento del cabezal de impresión, ya que la electricidad estática puede dañar el cabezal.

NOTA:

Adquiera el limpiador de cabezales de impresión en un representante de servicio autorizado de TOSHIBA TEC.

La impresora se debe limpiar de forma periódica para garantizar que mantiene unos niveles elevados de calidad y rendimiento. Cuanto mayor sea el uso de la impresora, con mayor frecuencia se deberá limpiar. (Por ejemplo, poco uso = limpieza semanal; mucho uso = limpieza diaria).

- 1. Apague la impresora.
- 2. Abra la cubierta superior.
- 3. Retire el papel.
- 4. Limpie el elemento del cabezal de impresión con un limpiador para cabezales de impresión, o con un bastoncillo de algodón o paño suave ligeramente humedecido con alcohol etílico.
- 5. Limpie el rodillo de impresión (platen) con un paño suave humedecido con alcohol etílico puro.
- 6. Retire el polvo o las partículas de papel o de pegamento del área de detección de los sensores y de la ruta del papel con un paño suave y seco.

7.2 Cubiertas

¡ADVERTENCIA!

- 1. NO ARROJE AGUA directamente sobre la impresora.
- 2. NO APLIQUE limpiadores ni detergentes directamente sobre las cubiertas.
- 3. NO USE DISOLVENTES NI NINGÚN OTRO DISOLVENTE VOLÁTIL sobre las cubiertas de plástico.
- 4. NO limpie las cubiertas con alcohol, ya que podrían decolorarse, deformarse o debilitarse
- estructuralmente.

Las cubiertas deben limpiarse con un limpiador sin electricidad electrostática o con un paño para equipos de oficina seco o ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.

7.3 Quitar papel atascado

¡ADVERTENCIA!

No utilice ninguna herramienta que pueda dañar el cabezal de impresión.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Abra la cubierta superior y retire el papel.
- 3. Retire el papel atascado de la impresora. NO UTILICE elementos cortantes o herramientas que puedan dañar la impresora.
- 4. Limpie el cabezal de impresión y el rodillo de impresión (platen); elimine cualquier resto de polvo o sustancias extrañas.
- 5. Cierre la cubierta superior y encienda la impresora para volver a cargar el papel.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡ADVERTENCIA!

Si un problema no se puede solucionar adoptando las medidas que se describen en este capítulo, no intente reparar la impresora. Apague y desenchufe la impresora. Después, póngase en contacto con un representante de servicio autorizado de TOSHIBA TEC para solicitar asistencia.

8.1 Mensajes de error

Monasioa do onnon	LED		Duchlourogloguegos	Colución
Mensajes de error	Online	Error	Problemas/causas	Solucion
ERROR	Encend	Parpadea	No se detecta ningún	Cargue papel.
PAPER EMPTY	ido	lentamente	papel.	
ERROR	Encend	Parpadea	La unidad del cabezal de	Cierre el bloque superior de impresión.
COVER OPEN	ido	lentamente	impresión térmico está	
			abierta.	
ERROR	Encend	Parpadea	1. El papel se ha atascado.	1. Abra el bloque superior de impresión.
PAPER JAM	ido	rápidamente		Retire el papel atascado.
				Cierre el bloque superior de impresion.
			2 El consor transmisivo	 Seccion 7.5 Aiusta la posición del sensor
			2. El sensor transmisivo no está bien alineado	2. Ajuste la posicion del sensor
			no esta bien anneado.	→ Sección 5 3 2
ERROR	Encend	Parpadea	El sensor detecta un error	Apague y vuelva a encender la impresora.
CAM MOTOR	ido	rápidamente	en la posición del motor de	ripugue y vaerva a enconder la impression
JAM		1	la leva.	
ERROR	Encend	Parpadea	1. Se ha detectado un	1. Apague la impresora y retire el papel
CUTTER JAM	ido	rápidamente	atasco en el	atascado.
			cortador.	➔ Sección 7.3
			2. La cubierta del cortador	2. Instale correctamente la cubierta del
			no está instalada	cortador.
EDDOD	Enned	Damaalaa	Correctamente.	
EKKUK UNADLE TO	Encend	Parpadea	El papel no esta bien	Inserte el papel correctamente.
LOAD	luo	Tapidamente	insertado en la impresora.	
ERROR	Encend	Parnadea	La impresora no puede	Compruebe el tipo de papel y las
LABEL	ido	rápidamente	detectar la separación de	especificaciones.
			las etiquetas.	Ejecute también una calibración del
				sensor.
				➔ Secciones 5.4 y 5.7.3
READY	Encend	Parpadea	Los datos de impresión	Ajuste la longitud de los datos de
LABEL PAGE	ido	rápidamente	superan la longitud de la	impresión para que respeten la longitud
OVER			etiqueta medida por la	de la etiqueta.
EDDOD	Enned	Damaalaa	impresora.	1. Community of the demonstration
EKKUK PLACK MADK	Encend	Parpadea	1. La impresora no puede	1. Compruebe el tipo de papel y las
DLACK MARK	luo	rapidamente	detectar la marca negra.	de la marca negra
			2. El sensor reflectivo no	2. Aiuste la posición del sensor.
			está bien alineado con	→ Sección 5.3.1
			la marca negra del	
			papel.	
ERROR	Encend	Parpadea	1. La temperatura del	1. Espere unos minutos.
HEAD	ido	rápidamente	cabezal térmico es	Si el problema no se soluciona,
TEMPERATURE			elevada.	llame a un representante de servicio
			2 El seberal (autorizado de TOSHIBA TEC.
			2. El cabezal termico está	2. Apague y vuelva a encender la
			uanauo.	Si el problema no se soluciona
				llame a un representante de servicio
				autorizado de TOSHIBA TEC.

8.1 Mensajes de error (cont.)

Mensajes de	LED		Droblemes/seuros	Solución	
error	Online	Error	Problemas/causas	Solucion	
ERROR EEPROM	Encendido	Encendido	Acceso a EEPROM no disponible.	Apague y vuelva a encender la impresora. Si el problema no se soluciona, llame a un representante de servicio autorizado de TOSHIBA TEC.	
READY NONE CG	Parpadea lentamente	Apagado	Durante el encendido de la impresora, el valor de Check code en CG Data y en ROM es diferente. (Es posible imprimir en el modo Online sin CG)	Descargue los datos correctos de CG Data mediante IPL.	
READY COOLING DOWN	Parpadea lentamente	Apagado	La temperatura del cabezal térmico es elevada.	La impresora vuelve a iniciar automáticamente la impresión de los datos. Espere unos minutos.	
READY 24V ANOMALY	Parpadea lentamente	Apagado	La impresora ha detectado una tensión de alimentación baja.	Apague y vuelva a encender la impresora.	
READY SENSOR ADJ. FAIL	Parpadea lentamente	Apagado	La calibración del sensor no es correcta.	Realice la calibración del sensor correctamente. → Sección 5.7	
ERROR PERFORATION	Encendido	Parpadea rápidamente	La impresora no puede detectar el orificio rectangular del papel perforado.	Compruebe el tipo de papel y las especificaciones del papel perforado.	
READY PERFO. PAGE OVER	Encendido	Parpadea rápidamente	Los datos de impresión superan la longitud del papel perforado medida por la impresora.	Ajuste la longitud de los datos de impresión de modo que respeten la longitud del papel perforado medida por la impresora.	
READY CUT SHEET OVER	Encendido	Parpadea rápidamente	Los datos de impresión superan la longitud de la hoja cortada.	Ajuste la longitud de los datos de impresión de modo que respeten la longitud de la hoja cortada.	
ERROR THERMAL HEAD	Encendido	Encendido	Durante el encendido de la impresora, se han detectado fallos en el cabezal de impresión térmico y el número de fallos supera el configurado en "Heal Fail Thresh".	Si no se detectan fallos en el cabezal de impresión térmico en POR (después de sustituir el cabezal con problemas). Si el valor configurado en "Heal Fail Thresh" es mayor que el número de fallos del cabezal de impresión térmico. →	
READY THERMAL HEAD	Parpadea lentamente	Apagado	Durante el encendido de la impresora, se han detectado fallos en el cabezal de impresión térmico y el número de fallos está comprendido dentro del valor configurado en "Heal Fail Thresh". (Es posible imprimir en el modo Online si aparece este mensaje).	Si no se detectan fallos en el cabezal de impresión térmico en POR (después de sustituir el cabezal con problemas). Si el valor de "Head Fail Thresh" está configurado como "0".	

8.2 Posibles problemas

Problema	Causas	Soluciones
La impresora no se enciende.	1.El cable de alimentación no está enchufado.	1. Enchufe el cable de alimentación.
	2. La toma de CA no funciona.	2. Pruebe con un cable de
		alimentación de otro aparato
		eléctrico.
	3.Se ha fundido el fusible o ha	3. Compruebe el fusible o el
	saltado el disyuntor.	disyuntor.
El papel no se	1. El papel no está colocado	1. Coloque bien el papel.
alimenta.	adecuadamente.	
	2. La impresora está en error.	2. Solucione el error mostrado en
		la pantalla de mensajes.
Impresión borrosa.	1. El cabezal de impresión no está	1. Limpie el cabezal de impresión.
_	limpio.	→ Sección 7.1
	2. La densidad de impresión no es	2. Ajuste la densidad de impresión.
	adecuada para el papel.	→Sección 5.6.3
Faltan puntos en la	1. El cabezal de impresión no está	1. Limpie el cabezal de impresión.
impresión.	limpio.	➔ Sección 7.1
	2. La densidad de impresión no es	2. Ajuste la densidad de impresión.
	adecuada para el papel.	→ Sección 5.6.3
El módulo cortador	1.El cortador no está bien cerrado.	1. Cierre bien el cortador.
opcional no corta.		
	2.El papel se atasca en el cortador.	2. Retire el papel atascado.
	3. Las cuchillas están sucias.	3. Limpie las cuchillas del cortador.

APÉNDICE 1 INTERFAZ

Interfaz USB

Estándar: Modo de transferencia: Velocidad de transferencia: Clase: Modo de control: Número de puertos: Fuente de alimentación: Conector:

Conforme a V2.0 Velocidad completa Transferencia de control, transferencia continua Velocidad completa (12 Mb/s) Impresora Estado con información de espacio libre en búfer de recepción 1 Autoalimentación Tipo B

N.º de	Señal
clavija	
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
Shell	Shield

LAN

Estándar:	IEEE802.23 10Base-T/100Base-TX
Número de puertos:	1
Conector:	Conector integrado magnético
Cable LAN:	10BASE-T: UTP categoría 3 o categoría 5
	100BASE-TX: UTP categoría 5
Longitud del cable:	Longitud de segmento máx. 100 m

N.º de	Señal
clavija	
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	TCT
5	RCT
6	RD-
7	FG
8	FG
9	3,3 V
10	LED1
11	LED2
12	3,3 V

Interfaz paralela (Centronics)

Modo:

Conforme a IEEE1284 Modo compatible (modo SPP), modo Nibble

Método de entrada de datos: 8 bits en paralelo

N.º de	Señal	Entrada/Sa	N.º de	Paralelo	Entrada/Sa
clavija		lida	clavija		lida
1	nSTORBE	Entrada	19	Signal GND	
2	DATA0	Entrada	20	Signal GND	
3	DATA1	Entrada	21	Signal GND	
4	DATA2	Entrada	22	Signal GND	
5	DATA3	Entrada	23	Signal GND	
6	DATA4	Entrada	24	Signal GND	
7	DATA5	Entrada	25	Signal GND	
8	DATA6	Entrada	26	Signal GND	
9	DATA7	Entrada	27	Signal GND	
10	nACK	Salida	28	Signal GND	
11	BUSY	Salida	29	Signal GND	
12	PE	Salida	30	Signal GND	
13	SELECT	Salida	31	nINIT	Entrada
14	nAUTOFEED	Salida	32	nERROR	Salida
15	NC		33	Signal GND	
16	Signal GND		34	NC	
17	Chassis GND		35	NC	
18	+5 V CD	Salida	36	nSELECT IN	Entrada

Conector eléctrico

Modo:

J13 B8P-VR (LF)(SN), JST

N.º de clavija	Señal
1	27V
2	27V
3	GND
4	GND
5	5V
6	GND
7	(27 V en ahorro de
	energía)
8	N.C.

APÉNDICE 2ÁRBOL DEL MENU MODE

MENU MODE				
Press FEED Key				
		·		
Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
Firmware	Boot Firmware			
Version, CRC	Ver.xxxxx.xxxx			
	FTP Firmware			
	Ver.xxxxx.xxxx			
	Main Firmware			
	Ver.xxxxx.xxxx			
	SBCS CG			
	Ver.xxxxx.xxxx			
	Return to			
	Prev. Layer			
	T (C T	I.C.T.	LICD	
Communication	Interface Type	Interface Type		
Interface	XXXXXX	USB	Accepted	
		Ethernot	Acconted	
		Interface Type	Parallal	* Si no ostá instalada
		Parallal	Accepted	la opción de paralelo
		Paturn to	Accepted	no aparace este
		Prev Laver		mensaie
	Printer IP Addr	Printer IP Address	XXX XXX XXX XXX	mensaje.
			Accepted	
	Subnet Mask	Subnet Mask		
	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	Accepted	
	Default Gateway	Default Gateway	XXX.XXX.XXX	
	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	Accepted	
	Get IP Address	Get IP Address	XXXXX	
	XXXXX	XXXXX	Accepted	
	DHCP IP Address	DHCP IP Address	XXX.XXX.XXX	
	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	Accepted	
	Community (R)			
	xxxxxxxxxxxxxxxx			
	Community (R/W)			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	IP Trap1	IP Trap1	XXXXXXX	
	XXXXX	XXXXX	Accepted	
	IP Trap1 Address	IP Trap1 Address	XXX.XXX.XXX.XXX	
	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	Accepted	
	Trap1 Comm.Name			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			

APÉNDICE 2 ÁRBOL DEL MENU MODE (Cont.)

Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
			,	
Communication	IP Trap2	IP Trap2	XXXXXXX	
Interface	XXXXX	XXXXX	Accepted	
	IP Trap2 Address	IP Trap2 Address	XXX.XXX.XXX.XXX	
	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	Accepted	
	Trap2 Comm.Name			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	MAC Addr. xx:xx:			
	XX:XX:XX:XX		<u> </u>	
	Socket Port TCP	Socket Port TCP	XXXX	
	XXXX	XXXX	Accepted	
	Socket Port UDP	Socket Port UDP	XXXX	
	XXXX	XXXX	Accepted	
	Socket Port UDP2	Socket Port UDP2	XXXX	
	XXXX	XXXX	Accepted	
	Physical Layer			
	xxx.xxx.xxx.xxx			
	FTP User.Name			

	Return to			
	Prev Laver			
Printer	Paper Type	Paper Type	Black Mark	
Configuration		Black Mark	Accepted	
Comgutation	ААААА	Paper Type	Document Length	
		Document Length	Accepted	
		Document Length	Label	
		Label		
		Label	Derferetier	
		Paper Type	Perforation	
		Perforation	Accepted	
		Paper Type	Cut Sheet	
		Cut Sheet	Accepted	
		Return to		
		Prev.Layer		
	Document Length	Document Length	560/203inch	
	xxxx/203inch	560/203inch	Accepted	
		Document Length	xxxx/203inch	
		xxxx/203inch	Accepted	
		Document Length	4434/203inch	
		4434/203inch	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
----------------	------------------	------------------	--------------	-----------
Printer	Print Mode	Print Mode	Others	
Configuration	XXXX	Others	Accepted	
		Print Mode	Receipt	
		Receipt	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Print Density(F)	Print Density(F)	-15	
	XXX	-15	Accepted	
		Print Density(F)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Print Density(F)	0	
		0	Accepted	
		Print Density(F)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Print Density(F)	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Print Density(B)	Print Density(B)	-15	
	XXX	-15	Accepted	
		Print Density(B)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Print Density(B)	0	
		0	Accepted	
		Print Density(B)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Print Density(B)	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Power Control	Power Control	Low	
	XXXX	Low	Accepted	
		Power Control	High	
		High	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		

Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
Printer	Print Speed	Print Speed	Variable	7
Configuration	vyvins	Variable	Accepted	
Configuration	ллирз	Print Speed	6 Oins	-
		6 Oins	Accepted	
		Print Speed	5 Oins	1
		5 Oins	Accepted	
		Print Speed	4 Oins	
		4.0ips	Accepted	
		Print Speed	3.0ips	
		3.0ips	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Max. Variable	Max. Variable	6.0ips	7
	xxxips	6.0ips	Accepted	
		Max. Variable	5.0ips	1
		5.0ips	Accepted	
		Max. Variable	4.0ips	1
		4.0ips	Accepted	
		Max. Variable	3.0ips	
		3.0ips	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		-
	Page Recovery	Page Recovery	Off	
	XXX	Off	Accepted	_
		Page Recovery	On	
		On	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		7
	BM Cut Offset	BM Cut Offset	00	
	XX	-39	Accepted	-
		BM Cut Offset		
		00 DM Crit Officiat	Accepted	
		05	29 Accepted	
		BM Cut Offset	Accepted	-
		bin Cut Onset	Accepted	
		BM Cut Offset	Accepted 50	-
		59	Accepted	
		Return to	Лесериса]
		Prev Laver		
	Paper Load	Paper Load	Auto	7
	XXXXXX	Auto	Accepted	
		Paper Load	Manual	1
		Manual	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
			1	

Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
				п
Printer	Rotary Cutter	Rotary Cutter	Off	
Configuration	XXX	Off Datama Cattan	Accepted	-
		Manual		
		Rotary Cutter	Accepted	-
		Auto	Accented	
		Return to	Recepted	1
		Prev. Laver		
	Head Fail Thresh	Head Fail Thresh	0	7
	XXX	0	Accepted	
		Head Fail Thresh	XX	
		XX	Accepted	
		Head Fail Thresh	50	
		50	Accepted	
		Head Fail Thresh	XX	
		XX	Accepted	
		Head Fail Thresh	100	
		100	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Print		Printer Config.	Printer Config.
	Printer Config.		Printing	Completed
	Return to			
Drintor	Top Margin	Ton Margin	15	г
Adjustment		15	-13 Accented	
Aujustitient	λλλ	Ton Margin	Accepted	-
		xxx	Accepted	
		Ton Margin	0	
		0	Accepted	
		Top Margin	XXX	1
		xxx	Accepted	
		Top Margin	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		-
Printer	Label Top Margin	Label Top Margin	-15	
Adjustment	XXX	-15	Accepted	_
		Label Top Margin	XXX	
		XXX	Accepted	-
		Label Top Margin	U Accepted	
		U Label Ton Monsin	Accepted	4
		Laber Top Margin	Accepted	
		AAA Label Top Margin	+15	4
		+15	Accepted	
		Return to	Incorpted	L
		Prev Laver		

Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
Printer Adjustment	BM Cut Position	BM Cut Position	-15]
Adjustment	***	BM Cut Position	xxx	
		XXX BM Cut Position	0	-
		0 BM Cut Position	Accepted xxx	-
		xxx BM Cut Position	Accepted +15	-
		+15 Return to	Accepted	
	Label Cut Pos.	Prev. Layer Label Cut Pos.	-15	1
	XXX	-15 Label Cut Pos.	Accepted xxx	-
		xxx Label Cut Pos.	Accepted 0	-
		0 Label Cut Pos	Accepted	-
		XXX I abel Cut Pos	Accepted +15	-
		+15 Return to	Accepted	
	Perfo Cut Pos	Prev. Layer Perfo. Cut Pos	_15	1
	XXX	-15	Accepted	-
		Perfo. Cut Pos	Accepted	-
		0 Dearfa Cast Das	Accepted	-
		Perio. Cut Pos	Accepted	-
		+15	Accepted	
		Prev. Layer		
Test Modes	Configuration	Paper Type xxxxxx	Black Mark	Accepted
			Document Length	Accepted
			Label	Accepted Perforation
			Perforation Return to	Accepted
			Prev. Layer	

Sensors -----

Menú principal	Función	Opción de menú	Confirmación	Resultado
				, <u> </u>
Printer	Test Mode	Form Length	Form Length	560/203inch
Test Modes	Configuration	xxxx/203inch	560/203inch	Accepted
			Form Length	xxxx/203inch
			xxxx/203inch	Accepted
			Form Length	4434/203inch
			4434/203inch	Accepted
			Return to	
			Prev. Layer	
		Paper Width	Paper Width	58mm
		XXXXXX	58mm	Accepted
			Paper Width	80mm
			80mm	Accepted
			Paper Width	4inch
			4inch	Accepted
			Paper Width	5,1inch
			5,1inch	Accepted
			Return to	
			Prev. Layer	
	Rolling ASCII		Rolling ASCII	Rolling ASCII
	Simplex		Printing	Completed
	H Print Test		H Print Test	H Print Test
	Simplex		Printing	Completed
	Dot Check Test		Dot Check Test	Dot Check Test
	Simplex		Printing	Completed
	Graphics Test		Graphics Test	Graphics Test
	Simplex		Printing	Completed
	Rolling ASCII		Rolling ASCII	Rolling ASCII
	Duplex		Printing	Completed
	H Print Test		H Print Test	H Print Test
	Duplex		Printing	
	Dot Check Test		Dot Check Test	Dot Check Test
	Duplex		Printing	Completed
	Graphics Test		Graphics Test	Graphics Test
	Duplex Deturn to		Frinung	Completed
	Return to			
Sansor	Fiev. Layer	Calibration with	Calibratian	Calibration
Calibration	Calibration	Calibration with	Derforming	Succeeded
Calibration	Calibration	Bivi Fapei	Ferforming	
				Failed 12345
				Sensors
		Calibration with	Calibration	Calibration
		White Paper	Performing	Succeeded
				Failed 12345
				Sensors
		Calibration with	Calibration	Calibration
		Label Paper	Performing	Succeeded
				Failed 12345



TOSHIBA TEC CORPORATION

© 2011-2019 TOSHIBA TEC CORPORATION Reservados todos los derechos 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio 141-8562, JAPÓN



ES IMPRESO EN INDONESIA EO1-33091C