

Pisač za naljepnice TOSHIBA 2ST SERIJE DB-EA4D

Vlasnički priručnik Mode d'emploi Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Gebruikershandleiding Manuale Utente Manual do Utilizador





Pisač za naljepnice TOSHIBA 2ST SERIJE DB-EA4D

Vlasnički priručnik

Sažetak informacija o sigurnosti

Iznimno je važna osobna sigurnost pri rukovanju i održavanju ovog uređaja. Upozorenja i mjere opreza potrebni za sigurno rukovanje uključeni su u ovaj priručnik. Sva upozorenja i mjere opreza navedeni u ovom priručniku moraju se pročitati i proučiti prije rukovanja uređajem i njegova održavanja.

Nemojte pokušavati popravljati opremu ili vršiti izmjene na njoj. Ako dođe do pogreške koja se ne može ispraviti postupcima opisanim u ovom priručniku, isključite napajanje, iskopčajte utikač, a zatim zatražite pomoć ovlaštenog predstavnika tvrtke TOSHIBA TEC CORPORATION.

Značenje simbola

	NJE	Ovaj simbol ukazuje na može izazvati smrt, teš obližnjim predmetima.	a moguću opasnu situaci šku ozljedu, ozbiljno ošte	ju koja, ako se ne izbjegne, ćenje ili požar na opremi ili	
		Ovaj simbol ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može izazvati manju ili umjerenu ozljedu, djelomično oštećenje opreme ili obližnjih predmeta ili gubitak podataka.			
	Α	Ovaj simbol prikazuje : Sadržaj specifičnih upo (Simbol na lijevoj stran	zabranjene radnje (zabra ozorenja označen je u sir ni upućuje na to da nije do	njene stavke). nbolu	
OBVEZN BEC provedba	A a	Ovaj simbol odnosi se na radnje koje se moraju provesti. Specifične upute označene su unutar simbola ili pored □. (Simbol na lijevoj strani označava da treba iskopčati kabel za napajanje iz utičnice.)			
NAPOMENA:	Ukaz uređa	zuje na informacije na k ajem.	coje trebate obratiti pozor	nost prilikom rukovanja	
	REN	IJE ^{To} znači da pos nepravilnog pos	toji opasnost od smrti ili tupanja uređajem suproti	teških ozljeda u slučaju no od navedenih uputa.	
Zabranjena je uporaba bilo kojih drugih napona izmjenične struje osim navedenog. © @	Ne upoti napona naveden podacim izazvati	ebljavajte napone osim izmjenične struje log na pločici s a jer biste time mogli požar ili strujni udar .	Zabrana	Nemojte uključivati i isključivati kabel za napajanje mokrim rukama jer biste mogli izazvati strujni udar .	
Zabrana	Ako je u električn uređajim količine velikih fli velikih fli prilikom Svakako utičnicu izazvati	ređaj uključen u istu u utičnicu s drugim la koji troše velike energije, doći će do uktuacija napona uvijek rada tih uređaja. o osigurajte zasebnu za uređaj jer biste mogli požar ili strujni udar .	Zabrana (***********************************	Na uređaj nemojte stavljati metalne predmete ili spremnike s vodom poput vaza za cvijeće, posuda za cvijeće ili vrčeva itd. Ako u uređaj prodru metalni predmeti ili prolivena voda, mogli bi izazvati požar ili strujni udar .	
Zabrana	Ne stavlj metalne, druga st ventilacij biste mo strujni t	jajte i ne ubacujte , zapaljive predmete ili rana tijela kroz jske otvore uređaja jer gli izazvati požar ili Idar .	Zabrana Zabrana	Nemojte grepsti, oštećivati ili vršiti izmjene na kabelima za napajanje. Također nemojte stavljati teške predmete na uređaj, povlačiti ili prejako savijati kabele za napajanje jer biste time mogli izazvati požar ili strujni udar .	

Sigurnosne mjere

HRVATSKA VERZIJA



🔨 OPREZ

To znači da postoji opasnost od **ozljede** ili **oštećenja** predmeta u slučaju nepravilnog postupanja uređajem suprotno od navedenih uputa.

Mjere opreza

Sljedeće mjere opreza pomoći će vam da osigurate kontinuiran pravilan rad ovog uređaja.

- Pokušajte izbjeći mjesta sa sljedećim nepovoljnim uvjetima:
 - temperature izvan specifikacija
 - zajednički izvor napajanja
- izravna sunčeva svjetlost
 prekomjerne vibracije
- velika vlažnost prašina/plinovi
- Poklopac se mora čistiti brisanjem suhom krpom ili krpom malo navlaženom blagom otopinom sredstva za čišćenje. NIKADA NEMOJTE UPOTREBLJAVATI RAZRJEĐIVAČ ILI BILO KOJE DRUGO HLAPLJIVO OTAPALO na plastičnim poklopcima.
- KORISTITE SE SAMO papirom i trakama KOJE JE SPECIFICIRALA TVRTKA TOSHIBA TEC CORPORATION.
- NEMOJTE ČUVATI papir ili trake na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, velikoj vlažnosti, prašini ili plinovima.
- Svi podaci koji se nalaze u memoriji pisača mogli bi biti izgubljeni tijekom kvara pisača.
- Pokušajte izbjeći uporabu ovog uređaja iz zajedničkog izvora napajanja s visokonaponskom opremom ili opremom koja bi mogla izazvati smetnje na mrežnom napajanju.
- Iskopčajte uređaj uvijek kada radite unutar njega ili ga čistite.
- Osigurajte okruženje bez statičkog elektriciteta.
- Nemojte stavljati teške predmete na uređaj jer bi mogli izgubiti ravnotežu i pasti te izazvati ozljede.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore uređaja jer ćete time izazvati nakupljanje topline u uređaju, što bi posljedično moglo izazvati **požar**.
- Nemojte se oslanjati na uređaj. Mogao bi pasti na vas i izazvati ozljede.
- Kada se uređaj dulje vrijeme ne koristi, izvucite utikač iz utičnice.
- Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu i ondje rukujte njime.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod na mjestima gdje to može biti zabranjeno, primjerice u zrakoplovu ili bolnici. Ako
 niste sigurni je li uporaba zabranjena, provjerite i poštujte smjernice zrakoplovne kompanije ili zdravstvene
 ustanove. U protivnom to može utjecati na navigacijske instrumente ili medicinsku opremu te izazvati teške
 nesreće.
- Budući da proizvod koristi iznimno nizak napon napajanja u usporedbi s mobilnim telefonima, ne može ometati
 rad elektrostimulatora srca i defibrilatora. Međutim, ako postoji vjerojatnost da bi uporaba ovog proizvoda mogla
 utjecati na rad elektrostimulatora srca ili defibrilatora, odmah prekinite uporabu i obratite se prodajnom agentu
 tvrtke TOSHIBA TEC.
- Ovaj proizvod komunicira s drugim uređajima putem radijskih valova. Ovisno o mjestu instalacije, usmjerenju, okruženju itd., rezultati komunikacijskog rada mogu se pogoršati ili utjecati na druge uređaje instalirane u blizini.
- Držite ga podalje od mikrovalnih uređaja. Komunikacija može biti smanjena ili može doći do komunikacijskih pogrešaka zbog radijskog zračenja koje emitira mikrovalni uređaj.
- Budući da se pri povezivanju putem Bluetooth priključka i bežične LAN mreže koristi isti radiofrekvencijski pojas, radijski se valovi mogu međusobno ometati kada se upotrebljavaju istovremeno, čime se uzrokuje smanjenje komunikacijskih performansi ili isključivanje mreže. Ako postoji bilo kakav problem s povezivanjem, prestanite upotrebljavati Bluetooth vezu ili bežični LAN.
- Da biste izbjegli ozljede, pripazite da ne prikliještite prste tijekom otvaranja ili zatvaranja poklopca.
- Ne dodirujte pokretne dijelove. Da biste smanjili opasnost od povlačenja prstiju, nakita, odjeće itd. u pokretne dijelove, isključite prekidač napajanja kako biste zaustavili kretanje.
- Držite ih podalje od plamena i drugih izvora topline. U protivnom može doći do požara ili kvara uređaja.
- Tijekom nevremena s grmljavinom isključite uređaj i držite se podalje od njega zbog opasnosti od strujnog udara i kvara.
- Izbjegavajte mjesta podložna velikim promjenama temperature jer to uzrokuje kondenzaciju koja može prouzrokovati strujni udar ili kvar uređaja.
- Nemojte oštećivati glavu za ispis, ispisni valjak ili valjak za skidanje podloge oštrim predmetima. Time biste mogli izazvati kvar uređaja.
- Nemojte dodirivati element glave za ispis čvrstim predmetima. Time biste mogli izazvati kvar uređaja.
- OPASNOST OD EKSPLOZIJE U SLUČAJU UMETANJA BATERIJE NEODGOVARAJUĆEG TIPA. PRAZNE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

Zahtjev u vezi s održavanjem

- Koristite se našim uslugama održavanja. Nakon kupnje uređaja jednom godišnje obratite se ovlaštenom predstavniku tvrtke TOSHIBA TEC CORPORATION radi čišćenja unutrašnjosti uređaja. U uređaju će se nakupiti prašina koja može izazvati **požar** ili kvar. Čišćenje je posebno učinkovito prije vlažne kišne sezone.
- Naša ekipa za preventivne servise obavlja povremene provjere i druge radove potrebne za održavanje kvalitete i učinkovitosti uređaja te unaprijed sprječava nezgode.
- U vezi s pojedinostima zatražite pomoć ovlaštenog predstavnika tvrtke TOSHIBA TEC CORPORATION.
 Uporaba insekticida i drugih kemikalija Ne izlažite uređaj insekticidima i drugim hlapljivim otapalima. To izaziva propadanje kućišta ili drugih dijelova ili ljuštenje boje.

Napomene

- Ovaj priručnik ne smije se kopirati, ni u cijelosti niti djelomično, bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke TOSHIBA TEC.
- Sadržaj ovog priručnika može se promijeniti bez prethodne obavijesti.
- Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim priručnikom, obratite se lokalnom ovlaštenom serviseru.
- U slučaju ponovnog izvoza ovog pisača, pobrinite se da korisnik prije ponovnog izvoza pribavi potrebne potvrde u državama gdje se pisač upotrebljava.

Izmjene ili preinake koje proizvođač odgovoran za sukladnost nije izričito odobrio mogu poništiti ovlaštenje korisnika da rukuje opremom.

Centronics je registrirani trgovački znak tvrtke Centronics Data Computer Corp. Microsoft je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation. Windows je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Ovaj je proizvod namijenjen komercijalnoj uporabi i nije predviđen za opću potrošnju.

Samo za EU

CE sukladnost:

Ovaj proizvod nosi CE oznaku u skladu s odredbama važećih

europskih direktiva, posebice Direktive o niskonaponskim uređajima 2014/35/EU, Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktive RoHS 2011/65/EU, (EU) 2015/863 za ovaj proizvod i električnu opremu. Dodjela CE oznake odgovornost je tvrtke TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Njemačka, telefon +49-(0)-2131-1245-0.

Primjerak odgovarajuće CE Izjave o sukladnosti možete dobiti od svojeg distributera ili tvrtke TOSHIBA TEC.

Upozorenje:

Ovaj je uređaj proizvod klase A. U stambenom okruženju može izazvati radiofrekvencijske smetnje. U tom slučaju korisnik će možda morati poduzeti odgovarajuće mjere.

Sljedeće se informacije odnose samo na države članice EU-a: Odlaganje proizvoda (na temelju direktive EU-a 2012/19/EU Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi – WEEE)



Upotreba odgovarajućeg simbola označava da se ovaj proizvod ne smije odložiti kao mješoviti otpad iz kućanstva i da se mora posebno prikupiti. Ugrađene baterije i akumulatori mogu se odložiti zajedno s proizvodom. Oni se razdvajaju u centrima za recikliranje. Crna crta označava da je proizvod pušten na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda korisnik doprinosi sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i zdravlje koje bi mogle biti prouzročene nepravilnim rukovanjem otpadom od ovog proizvoda. Detaljnije informacije o povratu i recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od dobavljača kod kojega ste kupili ovaj proizvod.

Samo za SAD i Kanadu

Obavijest u vezi s pravilima FCC

Ovaj je uređaj ispitan i utvrđeno je da je usklađen s ograničenjima za digitalne uređaje Klase A, u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Ova su ograničenja namijenjena za osiguravanje razumne zaštite od štetnih smetnji kada uređaj radi u komercijalnom okruženju. Ovaj uređaj generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama iz priručnika, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Rad uređaja u stambenom području vjerojatno će uzrokovati štetne smetnje, a u tom će se slučaju od korisnika tražiti da ispravi smetnje o vlastitom trošku.

UPOZORENJE

Izmjene ili preinake koje nisu izričito odobrene od strane tijela odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

(samo za SAD)

Upozorenje navedeno u kalifornijskom propisu Proposition 65: Samo za SAD - Kaliforniju

UPOZORENJE:

Ovaj proizvod može uzrokovati izlaganje ftalatima za koje se u državi Kaliforniji zna da izazivaju karcinom, urođene mane ili druga reproduktivna oštećenja. Dodatne informacije potražite na <u>https://www.p65warnings.ca.gov/product</u>

Samo za Kanadu

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Digitalni uređaj Klase A u skladu je s kanadskom normom ICES-003.

<u>SADRŽAJ</u>

				Str.		
1.	UVO	D		E1-1		
	1.1	Model	na koji se odnosi priručnik	E1-1		
	1.2	Dodati	na oprema	E1-1		
2. S	SPECI	FIKACI	JE	E2-1		
	2.1	Specifi	kacije pisača	E2-2		
	2.2	Specifi	kacije medija	E2-2		
		2.2.1	Veličina i oblik medija	E2-2		
		2.2.2	Područje prepoznavanja propusnog senzora (senzor razmaka uvlačenja)	E2-4		
		2.2.3	Područje prepoznavanja refleksivnog senzora (senzor crnih oznaka)	E2-5		
		2.2.4	Efektivno područje ispisa na papiru	E2-6		
	2.3	Dodati	ne opcije	E2-6		
3.	IZGL	ED		E3-1		
	3.1	Dimen	zije	E3-1		
	3.2	Pogled	I sprijeda	E3-1		
	3.3	Pogled	I straga	E3-1		
	3.4	Radna	ploča	E3-2		
	3.5	UnutrašnjostE3-2				
4. (OSNO	VNE FU	NKCIJE RADNE PLOČE	E4-1		
	4.1	LED in	dikatori	E4-1		
		4.1.1	LED indikator napajanja (mrežni rad)	E4-1		
		4.1.2	LED indikator pogreške	E4-1		
		4.1.3	LED indikatori i njihovo značenje	E4-1		
	4.2	Gumbi	u normalnom načinu rada	E4-1		
		4.2.1	Gumb Menu	E4-1		
		4.2.2	Gumb Pause	E4-2		
		4.2.3	Gumb Feed	E4-3		
	4.3	Poseb	ne funkcije	E4-4		
		4.3.1	Ispis konfiguracije	E4-5		
		4.3.2	Tvorničke postavke	E4-6		
		4.3.3	Način izbornika	E4-7		
5.	POS	TAVLJA	ANJE PISAČA	E5-1		
	5.1 lı	nstalacij	a	E5-2		
		5.1.1 F	Postavljanje držača role s papirom	E5-2		
		5.1.2 F	Postavljanje papira	E5-3		

	5.3	Postav	Ijanje položaja senzora	E5-5
		5.3.1	Postavljanje položaja senzora crnih oznaka	E5-5
		5.3.2	Postavljanje položaja senzora razmaka uvlačenja	E5-6
	5.4	Način i	izbornika	E5-7
	5.5	Postav	/ljanje priključaka	E5-8
		5.5.1	Postavljanje paralelnog priključka	E5-8
		5.5.2	Postavljanje Ethernet priključka	E5-9
	5.6	Postav	ljanje vrste papira	E5-11
	5.7	Kalibra	icija senzora	E5-12
		5.7.1	Kalibracija senzora sa crnim oznakama	E5-13
		5.7.2	Kalibracija senzora s bijelim papirom	E5-14
		5.7.3	Kalibracija senzora s papirom za naljepnice	E5-15
		5.7.4	Kalibracija senzora s perforiranim papirom	E5-16
	5.8	Instala	cija upravljačkog programa pisača	E5-17
		5.8.1	Zahtjevi za sustav	E5-17
		5.8.2	Vodič za instalaciju upravljačkih programa pomoću USB ili paralelnog priključka	E5-17
		5.8.3	Vodič za instalaciju upravljačkih programa pomoću priključka za LAN	E5-20
	5.9	Postav	rljanje parametara u načinu izbornika	E5-25
		5.9.1	Kategorija "Verzija ugrađenog programa, Crc"	E5-25
		5.9.2	Kategorija "Komunikacijski priključak"	E5-25
		5.9.3	Kategorija "Konfiguracija pisača"	E5-26
		5.9.4	Kategorija "Podešavanje pisača"	E5-29
		5.9.5	Kategorija "Način testiranja pisača"	E5-30
6.	ODR	ŽAVAN	JE/RUKOVANJE PAPIROM	E6-1
7.	OPĆI	E ODRŽ	ŹAVANJE	E7-1
	7.1	Čišćen	je	E7-1
	7.2	Poklop	ci	E7-2
	7.3	Uklanja	anje zaglavljenog papira	E7-2
8.	RJEŠ	SAVAN.	JE PROBLEMA	E8-1
	8.1	Poruke	e o pogreškama	E8-1
	8.2	Moguć	i problemi	E8-3
DOI	DATA	KISU	ČELJE	A-1
DOI	DATA	кіі ст	ABLO IZBORNIKA	A-3

Str.

1. UVOD

Zahvaljujemo vam na odabiru pisača serije TEC DB-EA4D 2ST za naljepnice od 4 inča. Ova nova generacija kvalitetnih pisača velikog kapaciteta sadržava najnoviji hardver, uključujući novorazvijene verzije

U ovom priručniku sadržane su informacije o postavljanju i održavanju koje trebate pažljivo pročitati kako biste ostvarili maksimalne performanse i vijek trajanja pisača. Za većinu upita pogledajte ovaj priručnik i čuvajte ga na sigurnom mjestu kao buduću referencu.

1.1 Model na koji se odnosi priručnik

- DB-EA4D-GS10-QM-R
- DB-EA4D-GS12-QM-R

Opis naziva modela



1.2 Dodatni pribor

Prilikom otpakiravanja pisača provjerite nalazi li se u kutiji sljedeća dodatna oprema.

- □ Priručnik za brzu instalaciju (dok. br: EO1-33092)
- List sa sigurnosnim mjerama opreza (dok. br: EO2-33038)
- Kabel za napajanje

NAPOMENE:

- 1. Provjerite ima li na pisaču oštećenja ili ogrebotina. Međutim, imajte na umu da tvrtka TOSHIBA TEC ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja koja su nastala tijekom transporta proizvoda.
- 2. Kartone i podloške sačuvajte za budući transport pisača.

2. SPECIFIKACIJE

2.1 Specifikacije pisača

	Poz.		
Napon napajanja		$100 - 120$ V izmjenične struje, 50/60 Hz \pm 10 %;	
		$220 - 240$ V izmjenične struje, 50 Hz \pm 10 %;	
Potrošnja e	nergije	100 V – 240 V 3,3 A – 1,4 A (obostrano, omjer ispisa	
-		14 % Duty Slant Pattern, 6 inča/s)	
Radna temp	peratura	$0 - 40$ °C (u slučaju 0 °C $- 5$ °C \square : maks. brzina: 4 inča/s).	
Relativna v	lažnost	25 % do 85 % (bez kondenzacije)	
Glava za is	pis	Toplinski ispis redaka od 8 točaka po mm (203,2 točaka	
		po inču)	
Načini ispis	sivanja	linijski toplinski ispis (izravni toplinski način)	
Brzine ispis	sivanja	Maks. 6 inča/s (obostrani ispis)	
Maksimalna širina ispisa		104 mm	
Načini izlaska medija		Serijski (kontinuirani)	
Zaslon za prikaz poruka		16 znamenki x 2 retka	
Dimenzije		240 mm (širina) x 237 mm (visina) x 226 mm (dubina), s	
		lijevkom za papir 470 mm (dubina)	
Težina		Pisač: 7,5 kg (bez medija)	
		USB I/F (V2.0 visoka brzina)	
	DB-EA4D-GS10-QM-R	IEEE802.3 (LAN 10 Base-T/100 Base-TX)	
Priključci		USB I/F (V2.0 visoka brzina)	
	DB-EA4D-GS12-QM-R	IEEE802.3 (LAN 10 Base-T/100 Base-TX)	
		Priključak IEEE1284 (SPP, Nibble način rada)	

2.2 Specifikacije medija

2.2.1 Veličina i oblik medija

			[jedinica: mm]
			Serijski način rada
		Naljepnica	
1	D 111	Oznaka	40.0 554.8
1	Duijina medija	Perforacija	40,0-334,8
		Potvrda	
2	Duljina naljepnice		37,0-551,8
		Naljepnica	
2	Širina medija	Oznaka	59.0.120.0
3	(pogledajte NAPOMENU 4).	Perforacija	58,0-150,0
		Potvrda	
4	Širina naljepnice		55,0-127,0
5	Duljina razmaka		3,0-20,0
6	Duljina crne oznake		2,0-10,0
7	Efektivna širina ispisa		104,0 +/- 0,2
		Naljepnica	33,0-547,8
0	Efektivna duljina ispisa	Oznaka	
0		Perforacija	36,0-547,8
		Potvrda	
9	Širina crnih oznaka		Min 12.0
10	Duljina rupice		2,0-10,0
11	Širina rupice		Min 12.0
	Debljina papira		0,06-0,22
	Maksimalna efektivna duljina ko	ontinuiranog ispisa	547,8
	Maks. vanjski promjer role		Promjer 203,2 (8")
	Smjer namatanja role		Naljepnice izvana
	Unutarnji promjer jezgre		Promjer 38,0, 42,0, 76,2 +/- 0,3

NAPOMENE:

- 1. Da biste osigurali kvalitetu ispisa i dug vijek trajanja glave za ispis, upotrebljavajte samo medije koje je specificirala tvrtka TOSHIBA TEC.
- 2. Pri označavanju crnih oznaka na rolama s naljepnicama morate ih označiti na razmacima.
- 3. U slučaju da upotrebljavate perforirani papir s pravokutnim rupicama, pisač ne može uvlačiti papir unatrag.

Ako pošaljete pojedinačne podatke, pisač će preskočiti 2. stranicu bez ispisa nakon ispisivanja prvih podataka na prvoj stranici. Nakon toga pisač će ispisati 2. podatak na 3. stranici.

Ako istovremeno pošaljete sve podatke u pisač, ispis će biti moguć bez preskakanja stranice.
Maksimalna širina papira od 128 mm primjenjuje se kada je instaliran dodatni držač role s papirom.



2.2.2 Područje prepoznavanja propusnog senzora (senzor razmaka uvlačenja)





2.2.3 Područje prepoznavanja refleksivnog senzora (senzor crnih oznaka)

Senzor crnih oznaka može se pomicati u rasponu od 6,0 mm do 66,5 mm na lijevu stranu.



2.2.4 Efektivno područje ispisa na papiru

Na donjoj slici prikazan je odnos između efektivne širine ispisa glave i širine medija.



2.3 DODATNE OPCIJE

Naziv dodatne opcije	Тір	Opis
Držač role s papirom	DB-EA904-PH-QM-R	Vješalica za role s medijem vanjskog promjena role 203,2 mm (8") i unutarnjeg promjera jezgre 76,2 mm (3").

NAPOMENA:

Informacije o nabavi dodatnih KOMPLETA možete dobiti od predstavnika tvrtke TOSHIBA TEC ili u sjedištu tvrtke TOSHIBA TEC.

3. IZGLED

3.1 Dimenzije



Sve dimenzije su u mm



3.2 Pogled sprijeda

3.3 Pogled straga



3.4 Radna ploča



(Dodatne informacije o radnoj ploči potražite u Odjeljku 4).

3.5 Unutrašnjost

UPOZORENJE!

- Nemojte dodirivati glavu za ispis ili područje oko nje neposredno nakon ispisa. Mogli biste se opeći jer se ona jako zagrijava tijekom ispisivanja.
- Ne dodirujte pokretne dijelove. Da biste smanjili opasnost od povlačenja prstiju, nakita, odjeće itd. u pisač.
- 3. Da biste izbjegli ozljede, pripazite da ne prikliještite prste tijekom otvaranja ili zatvaranja poklopca.



Gumb senzora

4. OSNOVNE FUNKCIJE RADNE PLOČE

4.1 LED indikatori

4.1.1 LED indikator napajanja (ONLINE)

- 1. Pokazuje stanje uključenog napajanja.
- 2. Uključuje se kada je uključeno napajanje.
- 3. Treperi sporo kada pisač ukazuje na upozorenja.
- 4. Treperi brzo kada je pisač u IPL načinu rada.

4.1.2 LED indikator pogreške (ERROR)

- 1. Označava stanje pogreške.
- 2. Uključuje se kada pisač otkrije fatalnu pogrešku.
- 3. Treperi sporo kada pisač otkrije da nema papira ili je otvoren gornji poklopac.
- 4. Treperi brzo kada pisač otkrije uobičajenu pogrešku.

4.1.3 LED indikatori i njihovo značenje

Stanje pisača	LED indikator mrežnog rada	LED indikator pogreške
Bez pogreške i bez upozorenja	uključeno	isključeno
Fatalna pogreška	uključeno	uključeno
Nema papira ili otvoren gornji poklopac	uključeno	Sporo treperenje
Uobičajena pogreška	uključeno	Brzo treperenje
Upozorenje	Sporo treperenje	isključeno
IPL način rada	Brzo treperenje	isključeno

4.2 Gumbi u normalnom načinu rada

4.2.1 Gumb MENU

Pritiskom ovog gumba prelazi se u način rada izbornika.

- 1. Pritisnite i zadržite gumb [**MENU**] 3 sekunde dok je pisač u stanju READY ili PAUSE. Ovaj se gumb ne aktivira ako je pisač u stanju ERROR, provodi mehaničke radnje ili su podaci u međuspremniku.
- 2. Da biste pokrenuli način izbornika, na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Način izbornika Pritisnite gumb

Ako pritisnete gumb [MENU] dok je prikazana gornja poruka, pisač će se vratiti u mrežni način rada

(Pogledajte Odjeljak 4.3.3 Način izbornika te potražite detaljna objašnjenja o načinu rada izbornika).

4.2.2 Gumb PAUSE

1 ' D

п

Ovim gumbom pisač se prebacuje između načina rada READY/PAUSE naizmeničnim pritiskom na gumb.

USB, paralelni i Ethernet priključak spremni su za rad tijekom stanja READY ili PAUSE.

Ovaj se gumb ne aktivira ako je pisač u stanju ERROR.

- Ako pritisnete gumb [**PAUSE**] tijekom mehaničkih radnji, pisač se zaustavlja nakon ispisivanja i uvlačenja stranice s podacima u međuspremniku i zatim prelazi u stanje PAUSE.
- Ako pritisnete gumb [PAUSE] u stanju PAUSE, pisač prelazi u stanje READY.

Reauy	ГБUSУ		
LF POWER	LED LCD zaslon Stanje		Stanje
Uključen o	Isključen o	READY	Pisač je u stanju READY i nema pogreške. Signali USB, paralelnog i Ethernet priključka spremni su za rad. Mehaničke radnje su valjane.
Uključen o	Isključen o	PAUSE	Pisač je u stanju PAUSE i nema pogreške. Signali USB, paralelnog i Ethernet priključka spremni su za rad. Mehaničke radnje se prekidaju i obustavljaju.

Ako pritisnete ovaj gumb i zadržite ga dulje od 1 sekunde u stanju READY ili stanju triju pogrešaka (LABEL ERROR/BM ERROR/PERFORATION ERROR), uvučeni papir bit će parkiran (povučen) u parkirni položaj.

Poruka na LCD zaslonu je Parking. . . tijekom parkiranja papira (povlačenja).

Ako je parkiranje papira dovršeno, poruka na LCD zaslonu je PARK.

- Ako u tom stanju pritisnete gumb [FEED], papir se uvlači i na LCD zaslonu prikazuje se READY.

Ako parkiranje papira nije dovršeno iako se uvučeni papir povuče za maks. 20", na LCD zaslonu prikazuje se ista poruka kao i prije. (READY)

- Ako u tom stanju pritisnete gumb [FEED], papir se uvlači i na LCD zaslonu prikazuje se READY.

4.2.3 Gumb FEED

Ovim gumbom se uvlači ili postavlja papir.

Ovaj se gumb ne aktivira ako je pisač u stanju ERROR i obavlja mehaničke radnje.

- Ako pritisnete gumb [**FEED**] kada je odabran način duljine dokumenta i papir je postavljen, pisač će uvući papir.
- Pritisnite gumb [**FEED**] kada je odabran način duljine dokumenta i papir je postavljen, Kada je okretni rezač postavljen na OFF,
 - ako je papir prisutan u TOF položaju (pripravnost), papir će se uvući do sljedećeg TOF položaja.
 - ako je papir prisutan u položaju za ručno rezanje, papir će se uvući do sljedećeg položaja za ručno rezanje.
 - ako je papir prisutan u nekom drugom položaju (primjerice obavljeno je samo ispisivanje), papir će se uvući do sljedećeg položaja za ručno rezanje.

Kada okretni rezač nije postavljen na OFF,

- papir se uvlači do TOF položaja naljepnice.
- Pritisnite gumb [FEED] kada je odabran način crnih oznaka i papir je postavljen,
 - Kada je okretni rezač postavljen na OFF,
 - ako je papir prisutan u TOF položaju (pripravnost), papir će se uvući do sljedećeg TOF položaja za crne oznake.
 - ako je papir prisutan u položaju za ručno rezanje, papir će se uvući do sljedećeg položaja za ručno rezanje.
 - ako je papir prisutan u nekom drugom položaju (primjerice obavljeno je samo ispisivanje), papir će se uvući do sljedećeg položaja za ručno rezanje.

Kada okretni rezač nije postavljen na OFF,

- papir se uvlači do TOF položaja crnih oznaka.

• Pritisnite gumb [FEED] kada je odabran način perforacije i papir je postavljen,

Kada je okretni rezač postavljen na OFF,

- ako je papir prisutan u TOF položaju (pripravnost), papir će se uvući do sljedećeg TOF položaja perforacije.
- ako je papir prisutan u položaju za ručno rezanje, papir će se uvući do sljedećeg položaja za ručno rezanje.
- ako je papir prisutan u nekom drugom položaju (primjerice obavljeno je samo ispisivanje), papir će se uvući do sljedećeg položaja za ručno rezanje.

Kada okretni rezač nije postavljen na OFF,

- papir se uvlači do TOF položaja perforacije.
- Ako pritisnete gumb [**FEED**] kada je odabran način rezanja lista i papir je postavljen, pisač će uvući papir za izbacivanje.
- U slučaju da je postavka postavljanja papira Ručno, a u pisaču nije postavljen papir, pritisnite gumb [**FEED**] nakon što ručno postavite papir i PE senzor ga prepozna. Pisač će uvući papir u TOF položaj u svim načinima rada.
- Ako pritisnete gumb [**FEED**] kada je na LCD zaslonu prikazana poruka PARK, pisač će uvući papir.

4.3 Posebne funkcije





- 1. Ispis konfiguracije Uključivanje + gumb [FEED]
- 2. Zadani EEPROM Uključivanje + gumbi [MENU]+ [PAUSE] + [FEED]
- 3. Način izbornika

4.3.1 Ispis konfiguracije

U načinu ispisa konfiguracije obavlja se ispisivanje postavki koje se nalaze u načinu izbornika. It is premised on use of more than 58mm width size paper in this mode.

Postupak:

 Pritisnite i zadržite gumb [FEED], zatim uključite pisač. Tijekom ovog načina rada svi I/F priključci u stanju su BUSY. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Print Config.
Press FEED Key

2. Nakratko pritisnite gumb [**FEED**], pisač će prijeći u načina ispisa konfiguracije i istovremeno je ispisati.

Printer Config.	
Printing	

3. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Printer Config.	
Completed	

4. Nakratko ili malo duže pritisnite gumb [**FEED**]. Nakon resetiranja pisača na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



NAPOMENE:

- 1. Ako je za tip papira odabran način odrezanog lista, nije moguć ispis konfiguracije.
- Promijenite tip papira i pokušajte ponovno.
- 2. Tijekom ispisivanja konfiguracije pisača svi su gumbi deaktivirani.

4.3.2 Tvorničke postavke

Ovim načinom rada EEPROM memorija vraća se na zadanu vrijednost. Funkcijski izbornici u kategoriji Communication Interface i Printer Configuration vraćaju se na zadane vrijednosti. U slučaju načina rada s LAN povezivanjem, parametri Ethernet priključka (npr. IP adresa pisača itd.) vratit će se na zadane vrijednosti.

(Pogledajte Odjeljak 4.3.3 Način izbornika te potražite detaljna objašnjenja o kategoriji i zadanim postavkama u načinu izbornika).

Postupak:

- 1. Pritisnite i zadržite gumbe [MENU]+ [PAUSE] + [FEED], a zatim uključite pisač.
 - ① Tijekom ovog načina rada svi I/F priključci u stanju su BUSY.
 - ② Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Zadana tvornička vrijednost

2. Nakratko pritisnite gumb [FEED] kako biste ušli u način FACTORY DEFAULT.



3. Nakon resetiranja pisača na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



NAPOMENA:

1. Tijekom vraćanja na zadane postavke svi su gumbi deaktivirani.

4.3.3 Način izbornika



Postupak:

- 1. Postoje dva načina prebacivanja u način izbornika.
 - a) Kada je pisač isključen,
 pritisnite i zadržite gumb [MENU]
 i zatim uključite pisač.
 - b) Kada je pisač uključen i u stanju READY
 - ili PAUSE,

pritisnite i zadržite gumb [MENU] tri sekunde.

2. Tijekom ovog načina rada svi I/F priključci u stanju su BUSY. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Menu Mode
Press FEED Key

- 3. Tijekom prikazivanja gornje poruke:
 - a) Nakratko pritisnite gumb [FEED], pisač će se prebaciti u način izbornika.
 - b) Nakratko pritisnite gumb [MENU], pisač će izaći iz tog načina rada i prebaciti se u stanje READY.
 - c) Duže pritisnite gumb [**MENU**] (otprilike 3 sekunde), pisač će izaći iz tog načina rada i prebaciti se u stanje READY.

Funkcije gumba u načinu izbornika

Gumb	Funkcija
	Prelazak na sljedeći niži izbornik
[MENU]	Povećanje vrijednosti
[DALISE]	Prelazak na sljedeći viši izbornik
[FAUSE]	Smanjenje vrijednosti
	Ulazak u izbornik
[FEED]	Spremanje postavke

NAPOMENA:

Stablo načina izbornika ovog 2ST pisača možete potražiti u Dodatku II.

Funkcija gumba

1. Nakratko pritisnite gumb [FEED], pisač će promijeniti način odabira.

```
Glavni izbornik ----> Funkcija ----> Postavka izbornika ----> Potvrđivanje
```

2. Nakratko pritisnite gumb [**FEED**], pisač će promijeniti način odabira kada se na LCD zaslonu prikaže donja poruka.



3. Nakratko pritisnite gumb [**MENU**], pisač će se prebaciti u sljedeći način odabira po redu kao što je prikazano dolje.

J 1	5	
	Firmware Version, CRC	
	Communication Interface	
	Printer Configuration	
	Printer Adjustment	
	Printer Test Modes	
	Kalibracija senzora	
	Menu Exit	
Način odabira funkcije		
	Main Firmware	
	Ugrađeni program za podizanje uređaja	
	SBCS CG	
	Return to Prev. Layer	
Način odabira postavke u izborniku		
	Black Mark	
	Document Length	
	Label	
7	Return to Prev. Layer	

4. Nakratko pritisnite gumb [**PAUSE**], pisač će se prebaciti u prethodni način odabira po redu kao što je prikazano dolje.

Način odabira glavnog izbornika

Firmware Version, CRC Communication Interface Printer Configuration Printer Adjustment Printer Test Modes Kalibracija senzora Menu Exit

Način odabira funkcije

Main Firmware Ugrađeni program za podizanje uređaja SBCS CG Return to Prev. Layer Način odabira postavke u izborniku

- Crna oznaka Dokument Length Label Return to Prev. Layer
- 5. Pritisnite gumb [**FEED**] da biste izašli iz načina izbornika kada se u tom načinu rada na LCD zaslonu prikaže poruka Menu Exit.
- 6. Ako se u drugom retku na LCD zaslonu prikaže poruka Accepted, kao što je prikazano dolje u fazi potvrđivanja, postavka će se obnoviti u pisaču.



Da biste se vratili u stanje funkcije, nakratko pritisnite gumb [**FEED**]. Ako duže pritisnite gumb [**FEED**] (otprilike 3 sekunde), pisač će izaći iz načina izbornika i prebaciti se u stanje READY.

IZLAZAK IZ NAČINA IZBORNIKA

Prilikom izlaska iz načina izbornika, pisač se neće inicijalizirati: ako se na LCD zaslonu u načinu izbornika ne prikaže poruka Accepted.

Prilikom izlaska iz načina izbornika, pisač će se inicijalizirati: ako se na LCD zaslonu u načinu izbornika, čak i samo jedanput, prikaže poruka Accepted. ako se u načinu izbornika izvrši naredba Print Printer Configuration, ako se u načinu izbornika izvrši naredba Printer Test Modes ili ako se u načinu izbornika izvrši naredba Printer Adjustment.

FUNKCIJA

OOOOOOOO je odabrani naziv funkcije. XXXXXXX je trenutačna postavka odabrane funkcije.

POSTAVKA IZBORNIKA

00000000	
XXXXXXXX	

OOOOOOO je odabrani naziv funkcije. XXXXXXX je postavka odabrane funkcije.

Pritisnite gumb [**FEED**] kada se na LCD zaslonu prikaže postavka koju želite definirati i kada se na kraju definirane vrijednosti pojavi *, kao što je prikazano gore.

Na LCD zaslonu treba se prikazati poruka Accepted kao što je prikazano dolje. Nova će se postavka pohraniti u pisaču.

XXXX Accepted

NAPOMENA:

Stablo načina izbornika ovog 2ST pisača možete potražiti u Dodatku II.

5. POSTAVLJANJE PISAČA

U ovom odjeljku navedeni su postupci potrebni za postavljanje pisača prije rada. Odjeljak obuhvaća upozorenja, informacije o postavljanju medija, povezivanju kabela, postavljanju okruženja pisača te provođenju probnog mrežnog ispisa.



5.1 Instalacija

UPOZORENJE!

Prije postavljanja jedinice držača role s papirom prebacite PREKIDAČ ZA NAPAJANJE u položaj OFF.

NAPOMENE:

- 1. Držač role s papirom potreban je pri uporabi medija s rolom.
- 2. Informacije o nabavi držača role s papirom možete dobiti od predstavnika tvrtke TOSHIBA TEC ili u sjedištu tvrtke TOSHIBA TEC.
- 3. Nakon kupnje pregledajte informacije u priručniku za instalaciju držača role s papirom.



5.1.1 Postavljanje držača role s papirom

Da biste postavili modul držača role s papirom na pisač DB-EA4D pričvrstite kuke na bočnu ploču palčanim vijcima iza pisača kao što je prikazano na slici.



5.1.2 Postavljanje papira

NAPOMENA:

Maksimalna širina papira od 128 mm primjenjuje se kada je instaliran dodatni držač role s papirom.

- 1. Postavite medij na modul držača role s papirom, a najprije izvucite jedinicu držača role s medijem iz jedinice lijevka.
- 2. Podignite ručicu za otpuštanje i uklonite držač medija (lijevi) kao što je prikazano dolje.
- 3. Umetnite osovinu medija u jezgru role s medijem.

4. Postavite držač medija (lijevi) na osovinu medija. Osovina. Gurnite držač medija (lijevi i desni) do medija kako biste ga učvrstili. Time ćete automatski centrirati medij.

Držač medija (lijevi)



Držač medija (desni)

Ručica za otpuštanje Držač medija (lijevi)

> Osovina medija

- 5. Preklopite ručicu za otpuštanje da biste blokirali držač medija (lijevi). Vratite jedinicu držača medija u jedinicu lijevka. Modul držača role s medijem spreman je za uporabu.
- 6. Postavite rolu s papirom u držač role s papirom kao što je prikazano na slici desno.
- 7. Pravilno umetnite papir tako da dodiruje ispisni valjak.



5.2 Priključivanje kabela za napajanje i drugih kabela

UPOZORENJE!

Prije priključivanja kabela za napajanje ili drugih kabela prebacite PREKIDAČ ZA NAPAJANJE u položaj OFF.

NAPOMENE:

Da biste spriječili odašiljanje i primanje električnih šumova, spojni kabeli moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- 1. Moraju biti potpuno oklopljeni i opremljeni metalnim ili metaliziranim kućištem za priključke
- 2. Moraju biti što kraći.
- 3. ne smiju se usko uvezivati s kabelima za napajanje
- 4. Ne smiju se uvezivati s naponskim vodovima.

Glavno računalo mora imati USB priključak, priključak za LAN ili paralelni priključak Centronics. Za komunikaciju s glavnim računalom potreban je USB kabel, kabel za LAN ili kabel Centronics (*više informacija potražite u Dodatku I*).



Prekidač napajanja (–): Napajanje uključeno (O): Napajanje isključeno



Prekidač napajanja

5.3 Postavljanje položaja senzora

UPOZORENJE!

Pripazite tijekom rukovanja glavom za ispis jer je tijekom ispisivanja jako vruća.



5.3.1 Postavljanje položaja senzora crnih oznaka

Položaj senzora crnih oznaka prilikom uporabe papira sa crnim oznakama podešava se na sljedeći način:

- Otvorite gornji poklopac i presavinite kraj papira s oznakama.
- Okrenite gumb senzora kako biste vodoravno pomicali senzor crnih oznaka dok se ne poravna sa crnim oznakama na papiru s oznakama.
- Senzor crnih oznaka može se pomicati u području od 6,0 do 66,5 mm s lijeve strane papira s oznakama.



5.3.2 Postavljanje položaja senzora razmaka između naljepnica

Položaj senzora razmaka između naljepnica treba podesiti pri uporabi papira za oznake, bijelog papira, odrezanih listova ili perforiranog papira (sa pravokutnim rupicama) na sljedeći način:

- Otvorite gornji poklopac.
- Gumbom senzora razmaka između naljepnica vodoravno pomičite senzor dok se ne poravnaju • dvije oznake u obliku trokuta na poklopcu.
- Minimalne dimenzije razmaka između naljepnica su: 3,0 mm u serijskom načinu rada i 6,0 mm • u načinu s rezanjem.

u središtu



5.4 Način izbornika



Postupak:

- 4. Postoje dva načina prebacivanja u način izbornika.
 - a) Kada je pisač isključen, pritisnite i zadržite gumb [MENU] i zatim uključite pisač.
 - b) Kada je pisač uključen i u stanju READY
 - ili PAUSE,

pritisnite i zadržite gumb [MENU] tri sekunde.

Tijekom ovog načina rada svi I/F priključci u stanju su BUSY. 5. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



- 6. Tijekom prikazivanja gornje poruke:
 - a) Nakratko pritisnite gumb [FEED], pisač će se prebaciti u način izbornika.
 - b) Nakratko pritisnite gumb [MENU], pisač će izaći iz tog načina rada i prebaciti se u stanje READY.
 - c) Duže pritisnite gumb [MENU] (otprilike 3 sekunde), pisač će izaći iz tog načina rada i prebaciti se u stanje READY.

Funkcije gumba u načinu izbornika

Gumb	Funkcija
	Prelazak na sljedeći niži izbornik
	Povećanje vrijednosti
	Prelazak na sljedeći viši izbornik
[FAUSE]	Smanjenje vrijednosti
	Ulazak u izbornik
	Spremanje postavke

NAPOMENA:

Stablo načina izbornika ovog 2ST pisača možete potražiti u Dodatku II.

5.5 Postavljanje priključaka

Ako upotrebljavate paralelni priključak i Ethernet priključak, provedite donji postupak (zadana postavka: USB).

5.5.1 Postavljanje paralelnog priključka

Postupak:

1. U glavnom izborniku u načinu izbornika odaberite Communication Interface. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. Main Menu Tip priključka Firmware Version, CRC Communication Interface 1 USB**←** Zadana postavka Printer Configuration 2. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Printer Adjustment Printer Test Modes Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. Kalibracija senzora Tip priključka Menu Mode Exit USB * Function Menu 3. Odaberite tip priključka Parallel. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Interface Type 2 Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. Printer IP addr. Subnet Mask Postavka će se ponovno pohraniti u pisaču. Default Gateway Paralelni Get IP Address DHCP IP Address Accepted Community (R) 4. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Community (R/W) IP Trap1 Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. IP Trap1 Address Trap1 Comm.Name Interface Type IP Trap2 Paralelni IP Trap2 Address Trap2 Comm.Name MAC Addr. 5. Odaberite Return to Prev. Layer u izborniku s funkcijama Socket Port TCP u opciji Communication Interface. Socket Port UDP Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Socket Port UDP2 Physical Layer 6. Idite na odjeljak 5.6 Postavljanje tipa papira FTP User Name Return to Prev. Layer

NAPOMENE:
5.5.2 Postavljanje Ethernet priključka

Postupak:



Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Gumb [MENU]: povećanje vrijednosti Gumb [PAUSE]: smanjenje vrijednosti [FEED]: prebacivanje na sljedeću adresu



- 1. Nakratko pritisnite gumb [MENU]. način odabira prebacuje se u smjeru strelice
- Nakratko pritisnite gumb [PAUSE]. način odabira prebacuje se u smjeru strelice _ _ _ >
- 3. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Uđite u izbornik ili spremite vrijednost postavke

7. Nakratko pritisnite gumb [FEED].

Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

IP adresa pisača	
XX.XX.XX.XX	

 Odaberite Subnet Mask u izborniku s funkcijama u opciji Communication Interface. Nakratko pritisnite gumb [FEED].
 Na LCD zaslonu prikazet će se poruka prikazene dolio.

Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Subr	net Mask.
255.	255.255.0

Polagano treperi

 Postavljanje maske podmreže Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. Gumb [MENU]: povećanje vrijednosti Gumb [PAUSE]: smanjenje vrijednosti [FEED]: prebacivanje na sljedeću adresu

XX.XX.XX.XX	
Accepted	

Nakratko pritisnite gumb [FEED].
 Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Subnet Mask XX.XX.XX.XX

11. Odaberite Default Gateway u izborniku s funkcijama u opciji Communication Interface. Nakratko pritisnite gumb [FEED].

Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Default Gateway	
0. 0. 0	

- Polagano treperi

12. Postavljanje maske podmreže

Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Gumb [MENU]: povećanje vrijednosti

Gumb [PAUSE]: smanjenje vrijednosti

[FEED]: prebacivanje na sljedeću adresu

XX.XX.XX.XX Accepted

Nakratko pritisnite gumb [FEED].
 Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Default Gateway	
XX.XX.XX.XX	

- Odaberite Return to Prev. Layer u izborniku s funkcijama u opciji Communication Interface. Nakratko pritisnite gumb [FEED].
- 15. Idite na odjeljak 5.6 Postavljanje tipa papira

5.6 Postavljanje tipa papira

Ako upotrebljavate papire: BM Paper, White Paper, Perforation Paper ili Cut Sheet Paper, provedite donji postupak.

(zadana postavka: naljepnica).

Postupak:



- 6. Idite na odjeljak 5.7 Kalibracija senzora
- Uđite u izbornik ili spremite vrijednost postavke

5.7 Kalibracija senzora

UPOZORENJE!

Pripazite prilikom rukovanja glavom za ispis jer je tijekom ispisivanja jako vruća. Pripazite da ne prikliještite i ne ozlijedite prst prilikom otvaranja ili zatvaranja gornjeg poklopca.

Ako upotrebljavate nespecificirani papir tvrtke TOSHIBA TEC, kalibraciju senzora morate provesti prije postavljanja papira na sljedeći način:

Pisač 2ST podržava četiri kategorije funkcija kalibracije senzora. Pogledajte donju tablicu.

Funkcija	Opis
Calibration with BM Paper	Provodi kalibraciju senzora s papirom sa crnim oznakama.
Calibration with White Paper	Provodi kalibraciju senzora s bijelim papirom.
Calibration with Label Paper	Provodi kalibraciju senzora s papirom za oznake.
Calibration with Perforation Paper	Provodi kalibraciju senzora s perforiranim papirom.

NAPOMENA:

Ako senzor kraja papira prepozna kraj papira tijekom ovog načina rada, papir će biti izbačen. Ova se prilagođena vrijednost upotrebljava i za način rada s odrezanim listovima.

5.7.1 Kalibracija senzora sa crnim oznakama

U ovom načinu provodi se podešavanje razine senzora za papir sa crnim oznakama.



5. Nakon obavljanja kalibracije bez papira na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



6. U pisač postavite rolu s papirom sa crnim oznakama ili kontinuirani papir sa crnim oznakama.

Zatim u pisač postavite papir bez otvaranja glave za izravni toplinski ispis.

- 7. Nakratko pritisnite gumb [FEED].
- 8. Započet će postavljanje i uvlačenje papira te kalibracija s BM papirom. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



9. Ovisno o rezultatu kalibracije, na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. U slučaju uspješne kalibracije senzora

Calibration	
Succeeded	

10. U slučaju neuspješne kalibracije senzora

Failed 12345	1: Senzor kraja papira 2: Senzor izlaza 3: TOF senzor (pripravnost) 4: BM sensor	5: Senzor razmaka između naljepnica
X	- : Bez pogreške X : Pogreška	

5.7.2 Kalibracija senzora s bijelim papirom

U ovom načinu provodi se podešavanje razine senzora za bijeli papir.

Postupak:

1. Odaberite Sensor Calibration u glavnom izborniku u načinu izbornika i nakratko pritisnite gumb [FEED]. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

> Calibration with **BM** Paper

2. Odaberite Calibration with White Paper. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



- Uklonite papir i rolu s papirom. 3.
- Nakratko pritisnite gumb [FEED]. 4. Ubrzo će se prikazati poruka na LCD zaslonu kao što je prikazano dolje.

Calibration Performing...



- 3. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Uđite u izbornik ili spremite vrijednost postavke
- 5. Nakon obavljanja kalibracije bez papira na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Set BM paper Press FEED key

6. Postavite papir s naljepnicama u pisač. Zatim u pisač postavite papir bez otvaranja glave za izravni toplinski ispi

1.

2

- s.
- 7. Nakratko pritisnite gumb [FEED].
- 8. Započet će postavljanje i uvlačenje papira te kalibracija s bijelim papirom. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Calibration Performing...

9. Ovisno o rezultatu kalibracije, na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. U slučaju uspješne kalibracije senzora

Calibration	
Succeeded	

10. U slučaju neuspješne kalibracije senzora

Epilod 12245	 Senzor kraja papira 2: Senzor izlaza 	
Falleu 12343	3: TOF senzor (pripravnost) 4: BM sensor	Senzor razmaka između naljepnica
X	- : Bez pogreške X : Pogreška	

5.7.3 Kalibracija senzora s papirom za naljepnice

U ovom načinu provodi se podešavanje razine senzora za papir za naljepnice.



 Odaberite Sensor Calibration u glavnom izborniku u načinu izbornika i nakratko pritisnite gumb [FEED]. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

> Calibration with BM Paper

 Odaberite Calibration with Label Paper. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.



- 3. Uklonite papir i rolu s papirom.
- 4. Nakratko pritisnite gumb [FEED] Ubrzo će se prikazati poruka na LCD zaslonu kao što je prikazano dolje.

Calibration Performing...



Main Menu

5. Nakon obavljanja kalibracije bez papira na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Set BM paper Press FEED key

- 6. Postavite papir s naljepnicama u pisač.
- 7. Zatim u pisač postavite papir bez otvaranja glave za izravni toplinski ispis.
- Nakratko pritisnite gumb [FEED].
 Započet će postavljanje i uvlačenje papira te kalibracija s papirom s naljepnicama. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Calibration Performing...

9. Ovisno o rezultatu kalibracije, na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. U slučaju uspješne kalibracije senzora

Calibration	
Succeeded	

10. U slučaju neuspješne kalibracije senzora

Failed 12345	1: Senzor kraja papira 2: Senzor izlaza 3: TOF senzor (pripravnost) 4: BM sensor	5: Senzor razmaka između naljepnica
X	- : Bez pogreške X : Pogreška	

5: Senzor razmaka između naljepnica

5.7.4 Kalibracija senzora s perforiranim papirom

U ovom načinu provodi se podešavanje razine senzora za perforirani papir.

Postupak:

 Odaberite Sensor Calibration u glavnom izborniku u načinu izbornika i nakratko pritisnite gumb [FEED].

Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Calibration with
BM Paper

2. Odaberite Calibration with Perforation Paper. Nakratko pritisnite gumb [FEED].

Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Remove paper Press FEED key

- 3. Uklonite papir i rolu s papirom.
- 4. Nakratko pritisnite gumb [FEED]. Ubrzo će se prikazati poruka na LCD zaslonu kao što je prikazano dolje.

Calibration Performing...



Main Menu

- Uđite u izbornik ili spremite vrijednost postavke
- 5. Nakon obavljanja kalibracije bez papira na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Set BM paper Press FEED key

- 6. Postavite papir s naljepnicama u pisač. Zatim u pisač postavite papir bez otvaranja glave za izravni toplinski ispis.
- 7. Nakratko pritisnite gumb [FEED].
- 8. Započet će postavljanje i uvlačenje papira te kalibracija
 - s perforiranim papirom. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

Calibration	
Performing	

9. Ovisno o rezultatu kalibracije, na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. U slučaju uspješne kalibracije senzora

Calibration	
Succeeded	

10. U slučaju neuspješne kalibracije senzora

Failed 12345	1: Senzor kraja papira 2: Senzor izlaza 3: TOF senzor (pripravnost) 4: BM sensor
X	- : Bez pogreške X : Pogreška

5.8.1 Zahtjevi za sustav

Operacijski sustav: Windows 2000 (engleska verzija) / XP Professional (engleska verzija) Jezik: engleski I/F priključci pisača: DB-EA4D-GS10-QM-R: USB (klasa za pisače), LAN(TCP/IP) DB-EA4D-GS12-QM-R: USB (klasa za pisače), LAN(TCP/IP), paralelni

5.8.2 Vodič za instalaciju upravljačkih programa pomoću USB ili paralelnog priključka

1. Instalacija "uključi i radi" putem USB-a

Uključen pisač povežite USB kabelom i operacijski sustav Windows prepoznat će novi hardver, zatim prijeđite na odjeljak 2.3 (Hardware Wizard) i pratite korake u uputama za instalaciju.

Instalacija "uključi i radi" pomoću paralelnog priključka

Uključen pisač povežite paralelnim kabelom i operacijski sustav Windows prepoznat će novi hardver, zatim prijeđite na odjeljak 2.3 (Hardware Wizard) i pratite korake u uputama za instalaciju.

2. Instalacija pomoću opcije Add Printer. Otvorite opciju Printers and Faxes i kliknite na Add a printer.



3. Kliknite Next.



4. Odaberite Local printer i Automatically detect and install my Plug and Play printer, zatim kliknite Next.



- 5. Računalo će prepoznati novi hardver i otvoriti čarobnjak za instalaciju hardvera **Hardware Wizard**
- 6. Kada vas čarobnjak za instalaciju novog hardvera pita želite li se povezati s opcijom za ažuriranje Windows Update, odaberite **No, not this time** i kliknite **Next**.



7. Odaberite Install from a list of specific locations (Advanced) i kliknite Next.



8. Odaberite Search for the best driver in these locations i zatim označite opciju Include this location in the search, pronađite lokaciju datoteke s upravljačkim programom i kliknite Next.

'lease cho	ose your search and installation options.
⊙ <u>S</u> earc	h for the best driver in these locations.
Use ti paths	re check boxes below to limit or expand the default search, which includes local and removable media. The best driver found will be installed.
	Search removable media (floppy, CD-ROM)
	Include this location in the search:
	C:\Documents and Settings\User\Desktop\LPR
O Don't	search. I will choose the driver to install.
Choo: the dr	e this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee t iver you choose will be the best match for your hardware.

9. U operacijskom sustavu Windows pojavit će se upozorenje o testiranju s logotipom, zanemarite ga i kliknite **Continue Anyway**.



 Nakon što je operacijski sustav kopirao upravljačke programe, kliknite Finish da biste dovršili instalaciju.

Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: OSHIBA DB-EA4D
Click Finish to close the wizard.

11. Nakon instalacije vidjet ćete datoteku TOSHIBA DB-EA4Din u mapi Printers and Faxes.

Printers and raxes		
jle <u>E</u> dit ⊻iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> o	ols <u>H</u> elp	
3 Back - 🕥 - 🏂 🔎	Search 🧭 Folders	
dress 🦦 Printers and Faxes		💌 🛃 Go
	🔺 Name 🔺	Documents Status
Printer Tasks 🛞	📄 🥞 TOSHIBA DB-EA4D	0 Ready
Add a printer		
Set up faxing		

5.8.3 Vodič za instalaciju upravljačkih programa pomoću LAN veze

1. Otvorite opciju **Printers and Faxes** i kliknite na **Add a Printer.**



2. Kliknite Next.



3. Odaberite Local printer attached to this computer i kliknite Next.

Local or Networ	< Printer
The wizard ne	eds to know which type of printer to set up.
Select the opti	on that describes the printer you want to use:
Local printe	r attached to this computer
Automa	tically detect and install my Plug and Play printer
◯ A n <u>e</u> twork p	rinter, or a printer attached to another computer
i To se use th	up a network printer that is not attached to a print server, e "Local printer" option.
	<a>Back Cance

4. Odaberite Create a new port: i zatim Standard TCP/IP Port te kliknite Next.

eate a
*

 Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

 Welcome to the Add Standard

 TCP/IP Printer Port Wizard

 You use this wizard to add a port for a network printer.

 Before continuing be sure that:

 1
 The device is turned on.

 2
 The network is connected and configured.

 To continue, click Next.

 (Back Next> Cancel)

5. Kliknite Next.

6. Unesite IP adresu pisača u polje **Printer Name or IP Adress:**, i kliknite **Next**.

dd Port For which device do you wan	t to add a port?	111
Enter the Printer Name or IP a	ddress, and a port name for the desired device.	
Printer Name or IP <u>A</u> ddress:		
Port Name:	DB-EA4DLAN	

7. Kliknite Finish.



8. Kada vas čarobnjak za instalaciju novog hardvera pita želite li se povezati s opcijom za ažuriranje Windows Update, odaberite **No, not this time** i kliknite **Next**.



9. Odaberite Install from a list of specific location (Advanced) i kliknite Next.

Found New Hardware Wiz	ar d
	This wizard helps you install software for: Toshiba TEC DB-EA4D
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
	What do you want the wizard to do? Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

10. Odaberite **Search for the best driver in these** locations, zatim označite **Include this location in the search**, pronađite lokaciju datoteke s upravljačkim programom i kliknite **Next**.

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable <u>m</u> edia (порру, CD-HUM)
Include this location in the search:
C:\Documents and Settings\User\Desktop\LPR 🛛 🖌 📴 🛛 🖉
O Don't search. I will choose the driver to install.
the driver you choose will be the best match for your hardware.
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

11. U operacijskom sustavu Windows pojavit će se upozorenje o testiranju s logotipom, zanemarite ga i kliknite **Continue Anyway**.



12. Nakon što je operacijski sustav kopirao upravljačke programe, kliknite **Finish** da biste dovršili instalaciju.

Found New Hardware Wizard		
	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: TOSHIBA DB-EA4D	
a second designed and the second	Click Finish to close the wizard.	
	Kack Finish Cancel	

13. Nakon instalacije vidjet ćete datoteku TOSHIBA DB-EA4Din u mapi Printers and Faxes.

🝓 Printers and Faxes			
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> o	ols <u>H</u> elp		.
🕝 Back - 🕥 - 🏂 🔎	Search 😥 Folders		
Address 🦦 Printers and Faxes		*	🔁 Go
	🔺 Name 🔺	Documents	Status
Printer Tasks 🔅	TOSHIBA DB-EA4D	0	Ready
Set up faxing	~ <		>

5.9 Postavljanje parametara u načinu izbornika

5.9.1 Kategorija "Verzija ugrađenog programa, Crc"

Ova kategorija označava broj verzije i CRC ugrađenog programa pisača. U ovoj kategoriji vrijednost se ne može mijenjati.

Funkcija	Opis			
Main Firmware	Prikaz broja verzije i CRC-a instaliranog glavnog ugrađenog programa u			
	drugom retku LCD zaslona kao što je prikazano dolje.			
	vvvvv: 5 znamenki za broj verzije			
	cccc: 4 znamenke za CRC			
FTP Firmware	Prikaz broja verzije i CRC-a instaliranog glavnog ugrađenog FTP			
	programa u drugom retku LCD zaslona kao što je prikazano dolje.			
	vvvvv: 5 znamenki za broj verzije			
	cccc: 4 znamenke za CRC			
Boot Firmware	Prikaz broja verzije i CRC-a instaliranog ugrađenog programa za			
	podizanje uređaja u drugom retku LCD zaslona kao što je prikazano			
	dolje.			
	vvvvv: 5 znamenki za broj verzije			
	cccc: 4 znamenke za CRC			
SBCS CG	Prikaz broja verzije i CRC-a instaliranog SBCS CG programa u drugom			
	retku LCD zaslona kao što je prikazano dolje.			
	vvvvv: 5 znamenki za broj verzije			
	cccc: 4 znamenke za CRC			

5.9.2 Kategorija "Komunikacijski priključak"

U ovoj kategoriji korisnici mogu odabrati izbornik s funkcijama komunikacijskih priključaka. (*: *zadana postavka funkcije*)

Funkcija	Popis stavki na izborniku	Opis
Interface Type	USB* Ethernet Paralelni	Odaberite tip priključka. Napomena: ako nije instalirana opcija paralelnog priključka, neće se prikazati poruka Parallel.
Printer IP Addr.	XXX.XXX.XXX.XXX XXX: No.000-255	Postavljanje IP adrese pisača za Ethernet povezivanje. Ova je postavka valjana ako je kao tip priključka odabran Ethernet.
Gate IP Addr.	XXX.XXX.XXX.XXX XXX: No.000-255	Postavljanje IP adrese pristupnika za Ethernet povezivanje. Ova je postavka valjana ako je kao tip priključka odabran Ethernet.
Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX XXX: No.000-255	Postavljanje maske podmreže za Ethernet povezivanje. Ova je postavka valjana ako je kao tip priključka odabran Ethernet.
Socket Port	XXXX XXXX: No.	Postavljanje krajnjeg ulaza za Ethernet povezivanje. Ova je postavka valjana ako je kao tip priključka odabran Ethernet.
Mac Address	-	Prikaz Mac adrese u drugom retku LCD zaslona.

5.9.3 Kategorija "Konfiguracija pisača"

U ovoj kategoriji korisnici mogu odabrati izbornik s funkcijama konfiguracije pisača. (*: *zadana postavka funkcije*)

Funkcija	Popis stavki na izborniku	Opis
Paper Type	Black Mark Document Length Label* Perforation Cut Sheet	Odaberite tip papira. Ova je postavka namijenjena uobičajenom ispisu. Pogledajte poglavlje Upravljanje tipom papira. Napomena: u načinima testiranja pisača ovaj papir ima pojedinačne postavke tipa papira.
Document Length	XXX/203 inch XXX: 560-1260*-4434	Postavite duljinu dokumenta u n/203 inča. Ta se duljina upotrebljava kao duljina obrasca u opcijama Document Length i Cut Sheet u stavci tipa papira pri uobičajenom ispisu. Pogledajte poglavlje Način postavljanja duljine dokumenta Napomena: u načinima testiranja pisača ovaj papir ima pojedinačne postavke duljine obrazaca. Ako je duljina manja od 960 (120 mm), u načinu odrezanih listova bit će tretirana kao 960 (120 mm).
Print Mode	Others* Receipt	Odaberite način ispisa Others (naljepnice, oznake itd.) ili Receipt. U pisaču se ovom postavkom može odrediti odgovarajuća postavka stroboskopskog vremena za glavu za toplinski ispis.
Print Density(F)	(-15) - 0- 7* - (+15)	Postavite gustoću ispisa na prednjoj strani glave za ispis (-: svijetlo/ +: tamno)
Print Density(B)	(-15) - 0- 7* - (+15)	Postavite gustoću ispisa na stražnjoj strani glave za ispis (-: svijetlo/ +: tamno)
Power Control	Low* High	Odaberite tip potrošnje energije. (Niska (potrebno je odrediti W)/visoka (potrebno je odrediti W))

5.9.3 Kategorija "Konfiguracija pisača" (nast.)

Funkcija	Popis stavki na izborniku	Opis
Print Speed	Variable 6.0ips 5.0ips 4.0ips* 3.0ips	Odaberite brzinu ispisivanja. Ako odaberete opciju Variable, brzina ispisivanja ovisit će o opterećenju podacima za ispis. Ako odaberete druge brzine, brzina ispisivanja bit će fiksna ovisno o odabiru. Napomena: poruka Variable ne prikazuje se (ne može se odabrati) ako okretni rezač nije isključen.
Max. Variable	6.0ips* 5.0ips 4.0ips 3.0ips	Odaberite maksimalnu brzinu ispisivanja opcije Variable. Ako za brzinu ispisivanja odaberete Variable, ova će postavka vrijediti kao maksimalna brzina ispisivanja opcije Variable.
Page Recovery	Off* On	Odaberite uključivanje ili isključivanje obnavljanja stranice pri pogrešci. Ako odaberete On, podaci sa stranice na kojoj je došlo do pogreške zadržat će se i ispisati na prvoj stranici nakon postavljanja papira.
BM Cut Offset	(-59) – (+5)* - (+59)	Postavite pomak pri rezanju papira sa crnim oznakama (Black Mark) u 10/203". Polazište (vrijednost pomaka = 0x00) položaja rezanja je rub crne oznake na strani papira u smjeru uvlačenja. Zadani položaj (+5) je središte crne oznake pri širini crne oznake od 12,5 mm (0,5").
Paper Load	Auto* Manual	Odaberite automatsko ili ručno postavljanje papira. Ako ste odabrali Auto, papir će se postaviti automatski kada senzor kraja papira prepozna papir u stanju kraja papira. Ako ste odabrali Manual, papir će se postaviti ručno kada senzor kraja papira prepozna papir u stanju kraja papira i kada pritisnete gumb FEED .

5.9.3 KATEGORIJA "KONFIGURACIJA PISAČA" (nast.)

Funkcija	Popis stavki na izborniku	Opis
Rotary Cutter	Off* Manual Auto	Odaberite opciju okretnog rezača. Ako je odabrana opcija Manual, pisač mora dobiti naredbu za rezanje. Ako pošaljete naredbu za rezanje, papir će se odrezati na kraju stranice. Ako je odabrano Auto, pisač će odrezati papir na svakom kraju stranice i bez naredbe za rezanje. Položaj odrezivanja: Label: između razmaka (pogledajte 3.1.2) BM: crna oznaka (pogledajte 3.2.2) Document length: TOF (pogledajte 3.3.2)
Head Fail Thresh	0 - 10* - 50 - 100	Odaberite prag da biste definirali upozorenje na glavu za toplinski ispis Thermal Head Warning ili pogrešku glave za toplinski ispis Thermal Head Error. Ako je odabrana 0, nema poruka upozorenja ni pogrešaka iako se otkriju oštećeni elementi glave za toplinski ispis u vrijeme uključivanja napajanja pisača. Ako je odabrana neka druga vrijednost, a ne 0, broj se upotrebljava kao prag kako bi se definiralo hoće li se označiti upozorenje na glavu za toplinski ispis Thermal Head Warning ili pogreška glave za toplinski ispis Thermal Head Error. npr. Ako se otkrije 12 oštećenih elemenata glave za toplinski ispis, a kao ovaj parametar postavljeno je 10, prikazuje se pogreška Thermal Head Error. Ako se otkrije 8 oštećenih elemenata glave za toplinski ispis, a kao ovaj parametar postavljeno je 10, prikazuje se upozorenje Thermal Head Warning.
Print Printer Config.	-	Izvršite kako biste ispisali trenutačne postavke konfiguracije pisača.

5.9.4 Kategorija "Podešavanje pisača"

U ovoj kategoriji korisnici mogu prilagoditi izbornik s funkcijama pisača. (*: *zadana postavka funkcije*)

Funkcija	Popis stavki na izborniku	Opis
Top Margin	(-15) - 0* - (+15)	Podesite gornju marginu papira u 1/203". Ova je vrijednost valjana osim u načinu naljepnice. Cilj ovog podešavanja jest eliminiranje razlike između teoretskog i stvarnog položaja do koje dolazi zbog fiksiranja položaja senzora i drugih čimbenika.
Label Top Margin	(-15) - 0* - (+15)	Podesite gornju marginu papira u 1/203". Ova je vrijednost valjana u načinu naljepnice. Cilj ovog podešavanja jest eliminiranje razlike između teoretskog i stvarnog položaja do koje dolazi zbog fiksiranja položaja senzora i drugih čimbenika.
BM Cut Position	(-15) - 0* - (+15)	Podesite položaj rezanja u 1/203". Ova je vrijednost valjana u načinu crnih oznaka. Cilj ovog podešavanja jest eliminiranje razlike između teoretskog i stvarnog položaja do koje dolazi zbog fiksiranja položaja senzora i drugih čimbenika.
Label Cut Pos.	(-15) - 0* - (+15)	Podesite položaj rezanja u 1/203". Ova je vrijednost valjana u načinu naljepnice. Cilj ovog podešavanja jest eliminiranje razlike između teoretskog i stvarnog položaja do koje dolazi zbog fiksiranja položaja senzora i drugih čimbenika.
Perfo. Cut Pos.	(-15) - 0* - (+15)	Podesite položaj rezanja u 1/203". Ova je vrijednost valjana u načinu perforiranog papira. Cilj ovog podešavanja jest eliminiranje razlike između teoretskog i stvarnog položaja do koje dolazi zbog fiksiranja položaja senzora i drugih čimbenika.

5.9.5 Kategorija "Način testiranja pisača"

U ovoj kategoriji korisnici mogu odabrati izbornik s funkcijama konfiguracije pisača. (*: *zadana postavka funkcije*)

Fu	nkcija	Popis stavki na izborniku	Opis
	Paper Type	Black Mark Document Length Label* Perforation	Odaberite tip papira. Ova se postavka upotrebljava u probnim načinima rada pisača. Pogledajte poglavlje Upravljanje tipom papira.
Test Mode Configuration	Form Length	XXX/203 inch XXX: 560-1260*- 4434	Postavite duljinu naljepnice u n/203 inča. Ta će se duljina upotrebljavati za duljinu naljepnice u načinu naljepnice. Postavite duljinu dokumenta u n/203 inča. Ova se duljina upotrebljava za duljinu stranice u načinu duljine dokumenta. Ova se postavka upotrebljava u probnim načinima rada pisača. Pogledajte poglavlje Način naljepnice i Način duljine dokumenta
	Paper Width	58mm 80mm 4inch* 5.1inch	Postavite tip širine papira. ova se širina upotrebljava za probne načine rada i ispis konfiguracije pisača. Ova se postavka upotrebljava u probnim načinima rada pisača.

U ovoj kategoriji mogu se odabrati funkcije probnog ispisa. Pogledajte donju tablicu. U ovoj kategoriji obavlja se probni ispis.

Funkcija	Opis
Rolling ASCII	Izvršava kontinuirani ASCII probni ispis na 1. stranici.
Simplex	Pogledajte poglavlje Kontinuirani ASCII probni ispis
H Print Test	Izvršava H ispis na 1. stranici.
Simplex	Pogledajte poglavlje H probni ispis
Dot Check Test	Izvršava ispis s provjerom točaka na 1. stranici.
Simplex	Pogledajte poglavlje Probni ispis s provjerom uzorka točaka
Graphics Test	Izvršava ispis grafike na 1. stranici.
Simplex	Pogledajte poglavlje Probni ispis grafike
Rolling ASCII	Izvršava kontinuirani ASCII probni ispis na 1. i 2. stranici.
Duplex	Pogledajte poglavlje Kontinuirani ASCII probni ispis
H Print Test	Izvršava H ispis na 1. i 2. stranici.
Duplex	Pogledajte poglavlje H probni ispis
Dot Check Test	Izvršava ispis za provjeru točaka na 1. i 2. stranici.
Duplex	Pogledajte poglavlje Probni ispis s provjerom uzorka točaka
Graphics Test	Izvršava ispis grafike na 1. i 2. stranici.
Duplex	Pogledajte poglavlje Probni ispis grafike

Gumbi prilikom izvršavanja svakog od probnih ispisa

Gumb [**MENU**]: Nevaljan Gumb [**PAUSE**]: Valjan i isti kao u mrežnom načinu rada Gumb [**FEED**]: Kratak pritisak: Valjan i isti kao u mrežnom načinu rada Dugi pritisak: Prekid ispisa za izlaz iz probnog ispisa

Postupak:

- 1. Postavite papir i odaberite funkciju probnog ispisa u načinu provjere pisača u načinu izbornika.
- 2. Nakratko pritisnite gumb [FEED].
- 3. Izvršava probni ispis.

Tijekom izvršavanja probnog ispisa na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje. npr. Rolling ASCU

Rolling ASCII
Printing

Ako želite prekinuti postupak:

Tijekom izvršenja probnog ispisa dugo pritisnite gumb **FEED** i pisač će prestati ispisivati. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prikazana dolje.

npr.

Rolling ASCII Completed

Zatim nakratko pritisnite gumb FEED. Pisač će se vratiti u odabir načina izbornika.

Ako se tijekom izvršenja nekog od probnih ispisa otkriju upozorenja ili pogreške, prikazat će se poruka o pogrešci jednaka kao u mrežnom načinu rada prikazana dolje. npr.

ERROR	
PAPER JAM	

Rolling ASCII PAPER NEAR LOW

1. Kontinuirani ASCII probni ispis

U ovom načinu rada kontinuirano se izvršava ASCII probni ispis, a u lijevom gornjem kutu stranice ispisuje se broj stranice.

Rezultat ispisa je sljedeći.



Ako je postavka tipa papira način crnih oznaka Black Mark Mode, papir se reže na sljedećoj crnoj oznaci (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedeće crne oznake kako bi se odrezao u sljedećem ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način duljine papira Document Length Mode, papir se reže na kraju stranice (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do kraja stranice kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način naljepnice Label Mode, papir se reže na sljedećem razmaku (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača).

Sljedeće postavke u načinu izbornika valjane su pri kontinuiranom ASCII probnom ispisu.

Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (samo u mrežnom načinu rada), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position i Label Cut Pos, Paper Load.

2. H probni ispis

U ovom načinu rada kontinuirano se izvršava H probni ispis, a u lijevom gornjem kutu stranice ispisuje se broj stranice.

Rezultat ispisa je sljedeći.



Ako je postavka tipa papira način crnih oznaka Black Mark Mode, papir se reže na sljedećoj crnoj oznaci (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedeće crne oznake kako bi se odrezao u sljedećem ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način duljine papira Document Length Mode, papir se reže na kraju stranice (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do kraja stranice kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način naljepnice Label Mode, papir se reže na sljedećem razmaku (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača).

Sljedeće postavke u načinu izbornika valjane su pri kontinuiranom H probnom ispisu. Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (samo u mrežnom načinu rada), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position i Label Cut Pos, Paper Load.

3. Probni ispis s provjerom uzorka točaka

U ovom načinu rada kontinuirano se izvršava probni ispis s provjerom uzorka točaka, a u lijevom gornjem kutu stranice ispisuje se broj stranice.

Rezultat ispisa je sljedeći.



Ako je postavka tipa papira način crnih oznaka Black Mark Mode, papir se reže na sljedećoj crnoj oznaci (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedeće crne oznake kako bi se odrezao u sljedećem ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način duljine papira Document Length Mode, papir se reže na kraju stranice (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do kraja stranice kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način naljepnice Label Mode, papir se reže na sljedećem razmaku (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača).

Sljedeće postavke u načinu izbornika valjane su pri probnom ispisu s provjerom uzorka točaka.

Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (samo u mrežnom načinu rada), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position i Label Cut Pos, Paper Load.

4. Probni ispis grafika

U ovom načinu rada kontinuirano se izvršava probni ispis grafika, a u lijevom gornjem kutu stranice ispisuje se broj stranice. Rezultat ispisa je sljedeći.

Jednostrani ispis



Ako je postavka tipa papira način crnih oznaka Black Mark Mode, papir se reže na sljedećoj crnoj oznaci (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedeće crne oznake kako bi se odrezao u sljedećem ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način duljine papira Document Length Mode, papir se reže na kraju stranice (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do kraja stranice kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača). Ako je postavka tipa papira način naljepnice Label Mode, papir se reže na sljedećem razmaku (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji s rezačem) ili se uvlači do sljedećeg razmaka kako bi se odrezao u ručnom položaju (u konfiguraciji bez rezača).

Sljedeće postavke u načinu izbornika valjane su pri probnom ispisu grafike.

Paper Type, Form Length, Paper Width, Paper Density, Power Control, Maximum Speed, Page Recovery (samo u mrežnom načinu rada), BM Cut Offset, Label Cut Offset, Top Margin, Label Top Margin, BM Cut Position i Label Cut Pos, Paper Load.

6. ODRŽAVANJE/RUKOVANJE PAPIROM

OPREZ:

Upotrebljavajte samo papir koji zadovoljava navedene zahtjeve. Uporaba nespecificiranog papira može skratiti vijek trajanja pisača, što izaziva probleme s kvalitetom ispisa, neuspješno uvlačenje papira i skraćuje vijek trajanja rezača. Svim papirima morate rukovati pažljivo kako biste izbjegli oštećenja. Pažljivo proučite slijedeće smjernice.

- Nemojte čuvati papir dulje od vijeka trajanja u skladištu koji preporučuje proizvođač.
- Role s papirom čuvajte položene na ravnom kraju, nemojte ih čuvati položene na zaobljenom bočnom dijelu jer biste mogli izravnati tu stranu i izazvati neravnomjerno kretanje medija i slabu kvalitetu ispisa.
- Papir čuvajte u plastičnim vrećicama i vrećice uvijek ponovno zatvorite nakon otvaranja. Nezaštićeni papir mogao bi se zaprljati, a dodatna abrazija zbog prašine i čestica prašine skraćuje vijek trajanja glave za ispis.
- Papir čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, velikoj vlažnosti, prašini ili plinovima.
- Kontakt s kemikalijama ili uljem moao bi izazvati gubitak boje ili izbrisati ispisanu sliku.
- Trljanje papir noktima ili čvrstim predmetima or može izazvati gubitak boje papira.
- Kraj papira ne smije biti zalijepljen na jezgru.
- Toplinski papir koji se upotrebljava za izravni toplinski ispis ne smije imati specifikacije koje premašuju Na⁺ 800ppm, K⁺ 250ppm i Cl⁻ 500ppm.
- Neke tinte koje se upotrebljavaju za tiskane naljepnice mogu sadržavati sastojke koji skraćuju vijek trajanja glave za ispis. Nemojte upotrebljavati naljepnice prethodno ispisane tintom koja sadržava čvrste tvari kao što su kalcijev karbonat (CaCO₃) i kaolin (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Dodatne informacije zatražite od ovlaštenog predstavnika tvrtke TOSHIBA TEC ili proizvođača papira.

7.1 Čišćenje

7. OPĆE ODRŽAVANJE

UPOZORENJE!

Pripazite prilikom rukovanja glavom za ispis jer je tijekom ispisivanja jako vruća.

7.1 Čišćenje

UPOZORENJE!

- 1. Prije bilo kakvih postupaka održavanja obvezno iskopčajte kabel za napajanje pisača.
- 2. NE PROLIJEVAJTE VODU izravno na pisač.

OPREZ:

- 1. Ne upotebljavajte nikakve oštre predmete za čišćenje glave za ispis i ispisnog valjka. Mogli biste ih oštetiti te izazvati slabu kvalitetu ispisa ili nedostajuće točke.
- 2. za čišćenje nikada ne upotrebljavajte organska otapala poput razrjeđivača ili benzena. Uporabom takvih otapala mogli biste izazvati gubitak boje na poklopcima, slabu kvalitetu ispisa ili kvar pisača.
- 3. Ne dodirujte element glave za ispis golim rukama jer bi je statički elektricitet mogao oštetiti.

NAPOMENA:

Nabavite sredstvo za čišćenje glave za ispis kod ovlaštenog servisera tvrtke TOSHIBA TEC.

Da biste lakše održali visoku kvalitetu i performanse pisača, trebate ga redovito čistiti. Što intenzivnije upotrebljavate pisač, češće ćete ga morati čistiti.

(npr. mali intenzitet uporabe = jedanput tjedno; intenzivna uporaba = svakodnevno).

- 1. Isključite napajanje.
- 2. Otvorite gornji poklopac.
- 3. Uklonite papir.
- 4. Očistite element glave za ispis sredstvom za čišćenje glave za ispis ili štapićem s pamučnom glavom odnosno mekom krpom malo navlaženom etilnim alkoholom.
- 5. Obrišite ispisni valjak mekom krpom navlaženom čistim etilnim alkoholom.
- 6. Uklonite prašinu, djeliće papira ili ljepila s područja prepoznavanja senzora i iz putanje papira suhom mekom krpom.

7.2 Poklopci

UPOZORENJE!

- 1. NE PROLIJEVAJTE VODU izravno na pisač.
- 2. NEMOJTE NANOSITI sredstvo za čišćenje ili deterdžent izravno na bilo koji poklopac.
- 3. NIKADA NEMOJTE UPOTREBLJAVATI RAZRJEĐIVAČ ILI HLAPLJIVO OTAPALO na plastičnim poklopcima.
- 4. NEMOJTE čistiti poklopce alkoholom jer biste mogli prouzročiti gubitak boje, iskrivljavanje ili ugroziti čvrstoću konstrukcije.

Poklopci se moraju čistiti sredstvom bez elektrostatičkog naboja ili krpom za automatiziranu uredsku opremu; obrišite suhom krpom ili krpom malo navlaženom blagom otopinom deterdženta.

7.3 Uklanjanje zaglavljenog papira

UPOZORENJE!

Nemojte upotrijebiti alat koji može oštetiti glavu za ispis.

- 1. Isključite napajanje.
- 2. Otvorite gornji poklopac i uklonite rolu s papirom.
- 3. Izvadite zaglavljeni medij iz pisača. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI bilo kakva oštra pomagala ili alate jer biste mogli oštetiti pisač.
- 4. Očistite glavu za ispis i ispisni valjak, a zatim uklonite prašinu ili strana tijela koja su ostala.
- 5. Zatvorite gornji poklopac i uključite pisač kako biste ponovno postavili medij.

8. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

UPOZORENJE!

Ako se problem ne može riješiti poduzimanjem radnji opisanih u ovom poglavlju, nemojte pokušavati popraviti pisač. Isključite ga i iskopčajte iz utičnice. Zatim zatražite pomoć od ovlaštenog servisera tvrtke TOSHIBA TEC.

8.1 Poruke o pogreškama

Poruke o LED			¥7 1 ···		
pogreškama	Mrežno napajanje	Pogreška	Problemi/uzroci	Korekcija	
ERROR	Uključeno	Polagano	Nije otkriven papir	Postavite papir	
PAPER EMPTY		treperi			
ERROR	Uključeno	Polagano	Jedinica glave za toplinski	Zatvorite gornii blok glave za ispis	
COVER OPEN		treperi	ispis je otvorena		
ERROR	Uključeno	Brzo treperi	1. Medij je zaglavljen u	1. Otvorite gornji blok glave za ispis	
PAPER JAM			putanji.	Uklonite zaglavljeni papir	
				Zatvorite gornji blok glave za ispis	
				➔ Odjeljak 7.3	
			2. Senzor razmaka između	2. Pravilno podesite položaj senzora.	
			naljepnica nije pravilno	➔Odjeljak 5.3.2	
	T.T. P	Dana tara al	poravnat		
ERROR	Okijuceno	bizo treperi	Senzor je otkrio pogrešku	Isključite pisač pa ga ponovno	
CAM MOTOR			položaja kom. motora	ukijucite.	
	Uključeno	Brzo treperi	1 Otkrivan ia zaglavljani	1. Iskliučita pisoč i izvodita zoglavljani	
CUTTER IAM	·	*	1. Otkriven je zaglavijem papior u rezaču	napir	
COTTER 57 IM			pupior d rezued	\rightarrow Odieliak 7.3	
			2. Poklopac rezača nije dobro	2. Pravilno pričvrstite poklopac rezača	
			pričvršćen.	1 1 1	
ERROR	Uključeno	Brzo treperi	Medij nije pravilno	Pravilno postavite medii.	
UNABLE TO			postavljen u pisač.	1 5	
LOAD					
ERROR	Uključeno	Brzo treperi	Pisač ne može prepoznati	Provjerite tip i specifikacije medija,	
LABEL			razmak između naljepnica.	i izvršite kalibraciju senzora	
				➔ Odjeljci 5.4 i 5.7.3	
READY	Uključeno	Brzo treperi	Ispisni podaci dulji su od	Podesite duljinu ispisnih podataka tako	
LABEL PAGE			naljepnice koju je pisač	da stanu u duljinu naljepnice.	
OVER	Ukliučeno	Brzo treperi	12mjerio.	1 Descionita tin i ana sifila siis annih	
EKKUK BLACK MARK			1. Pisac ne moze prepoznati	1. Provjenite up i specifikacije crnin	
DLACK MARK					
			2. Senzor crnih oznaka nije	2. Podesite položaj senzora	
			pravilno poravnat sa crnom	→ Odjeljak 5.3.1	
FRROR	Uključeno	Brzo treperi	1 Temperatura glave za ispis	1. Pričekajte nekoliko minuta	
HFAD		-	ie visoka	Ako time ne riješite problem	
TEMPERATURE			je visoku	nazovite ovlaštenog servisera tvrtke	
				TOSHIBA TEC	
			2. Glava za toplinski ispis je	2. Isključite pisač pa ga ponovno	
			oštećena	uključite.	
				Ako time ne riješite problem,	
				nazovite ovlaštenog servisera tvrtke	
				TOSHIBA TEC	

8.1 Poruke o pogreškama (nast.)

Poruke o	LED			77	
pogreškama	Mrežno napajanje	Pogreška	Problemi/uzroci	Когексија	
ERROR	Uključeno	Uključeno	Nije moguć pristup EEPROM	Isključite pisač pa ga ponovno	
EEPROM			memoriji.	uključite.	
			-	Ako time ne riješite problem,	
				nazovite ovlaštenog servisera tvrtke	
		- 1 11 12		TOSHIBA TEC	
READY	Polagano treperi	Isključeno	Tijekom uključivanja	Preuzmite pravilne CG podatke u IPL.	
NONE CG			napajanja pisača vrijednost		
			kontrolnog koda u CG		
			podacima i ROM memoriji su		
			razlıčıtı.		
			(ispis je moguć u		
DEADY	Polagano	Iskliučeno	mrežnom načinu bez CG-a)		
COOLING	treperi	iskijučeno	visoka	podataka	
DOWN			VISOKA	Pričekajte nekoliko minuta.	
READY	Polagano	Isključeno	Kada pisač otkrije prenizak napon	Isključite pisač pa ga ponovno uključite	
24V ANOMALY	treperi		napajanja.	5 1 1 6 1 5	
READY	Polagano treperi	Isključeno	Kalibracija senzora nije bila	Izvršite uspješnu kalibraciju senzora	
SENSOR ADJ.			uspješna	→Odjeljak 5.7	
FAIL	Ukliučeno	Brzo treperi	Pisož na moža propoznati	Provigrita tin madija i snaoifikacija	
PERFORATION			pravokutne rupice na	performanog papira	
			parforiranom papiru.	performance papira	
READY	Uključeno	Brzo treperi	İspisni podaci dulji su od	Prilagodite duljinu ispisnih podataka u	
PERFO. PAGE			perforiranog papira koji je pisač	skladu s duljinom perforiranog papira koji	
OVER	1111° ×	D	izmjerio.	je pisač izmjerio	
READY	Uključeno	Brzo treperi	Ispisni podaci dulji su od	Podesite ispisne podatke unutar duljine	
CUT SHEET			odrezanih listova	odrezanih listova	
FRROR	Uključeno	Uključeno	Tijekom ukliučivanja nanajanja	Kada se na glavi za toplinski ispis ne otkriju	
THERMAL			pisača otkriveni su oštećeni	oštećeni elementi prilikom POR-a (nakon	
HEAD			elementi glave za toplinski ispis, a	zamjene problematične glave za toplinski	
			broj oštećenja premašuje	ispis).	
			postavku Head Fail Thresh.	Kada je postavka Head Fail Thresh dulja od	
				broja oštećenih elemenata glave za toplinski	
				\rightarrow	
READY	Polagano	Isključeno	Tijekom uključivanja napajanja	Kada se na glavi za toplinski ispis ne otkriju	
THERMAL	treperi		pisača otkriveni su oštećeni	oštećeni elementi prilikom POR-a (nakon	
HEAD			elementi glave za toplinski ispis, a	zamjene problematične glave za toplinski	
			broj oštećenja je unutar postavke	ispis).	
			(ako se prikaže ova poruka, ispis	Kada je postavka Head Fall Inresh	
			ie moguć u mrežnom načinu).	postavijena na 0.	

8.2 Mogući problemi

Problem	Uzroci	Rješenja
Pisač se ne uključuje.	1.Kabel za napajanje je iskopčan	1. Ukopčajte kabel za napajanje.
	2. Utičnica za napajanje izmjeničnom strujom ne radi	 Ispitajte utičnicu nekim drugim električnim uređajem.
	3. Pregorio je osigurač ili je iskočila sklopka.	3. Provjerite osigurač ili sklopku.
Medij se ne uvlači.	1. Medij nije pravilno postavljen.	1. Pravilno postavite medij.
	2. Pisač je u stanju pogreške.	 Riješite pogrešku koja se prikazuje na zaslonu s porukama
Ispisana je slika mutna.	1. Glava za ispis nije čista	 Očistite glavu za ispis →Odjeljak 7.1
	2. Intenzitet ispisa ne odgovara mediju	 2. Podesite gustoću ispisa →Odjeljak 5.6.3
Na ispisu nedostaju točke.	1. Glava za ispis nije čista.	 Očistite glavu za ispis. → Odjeljak 7.1
	2. Intenzitet ispisa ne odgovara mediju	 2. Podesite gustoću ispisa → Odjeljak 5.6.3
Dodatni modul rezača ne reže.	1. Jedinica rezača nije pravilno zatvorena.	1. Pravilno zatvorite jedinicu rezača.
	2. Medij je zaglavljen u rezaču.	2. Uklonite zaglavljeni papir.
	3. Oštrica rezača je zaprljana.	3. Očistite oštricu rezača.

DODATAK I SUČELJE

USB priključak

Standardni:	u skladu s V2.0, puna brzina
Vrsta prijenosa:	Upravljani prijenos, serijski prijenos
Brzina prijenosa:	Puna brzina (12 M bps)
Klasa:	klasa pisača
Način upravljanja:	Stanje s informacijama o slobodnom prostoru u međuspremniku
Broj ulaznih priključaka:	1
Izvor napajanja:	samostalno napajanje
Priključak:	Tip B
-	-

IEEE802.23 10Base-T/100Base-TX

duljina segmenta maks. 100 m

Broj	Signal		
iglica			
1	VBUS		
2	D-		
3	D+		
4	GND		
Kućište	oklopljeno		

LAN

Standardni: Broj ulaznih priključaka: Priključak: LAN kabel:

Magnetski ugrađeni priključak 10BASE-T: UTP kategorije 3 ili 5 100BASE-TX: UTP kategorija 5

1

Duljina kabela:

Broj	Signal
iglica	
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	TCT
5	RCT
6	RD-
7	FG
8	FG
9	3,3 V
10	LED 1
11	LED 2
12	3,3 V



Paralelno sučelje (Centronics)

Način rada:

u skladu s IEEE1284 Kompatibilni način (SPP način), Nibble način rada 8 bit paralelni

Način unosa podataka:

_					
Broj	Signal	Ulaz/izlaz	Broj	Paralelni	Ulaz/izlaz
iglica			iglica		
1	nSTORBE	Ulaz	19	GND signal	
2	DATA0	Ulaz	20	GND signal	
3	DATA1	Ulaz	21	GND signal	
4	DATA2	Ulaz	22	GND signal	
5	DATA3	Ulaz	23	GND signal	
6	DATA4	Ulaz	24	GND signal	
7	DATA5	Ulaz	25	GND signal	
8	DATA6	Ulaz	26	GND signal	
9	DATA7	Ulaz	27	GND signal	
10	nACK	Izlaz	28	GND signal	
11	BUSY	Izlaz	29	GND signal	
12	PE	Izlaz	30	GND signal	
13	SELECT	Izlaz	31	nINIT	Ulaz
14	nAUTOFEED	Izlaz	32	nERROR	Izlaz
15	NC		33	GND signal	
16	GND signal		34	NC	
17	Chassis GND		35	NC	
18	+5 V istosmjerne struje	Izlaz	36	nSELECT IN	Ulaz



Priključak za napajanje

Način rada:

J13 B8P-VR (LF)(SN), JST

Broj iglica	Signal
1	27 V
2	27 V
3	GND
4	GND
5	5 V
6	GND
7	(27 V ušteda energije)
8	N.C.

DODATAK II STABLO IZBORNIKA



DODATAK II STABLO IZBORNIKA (nast.)

Glavni izbornik	Funkcija	Postavka izbornika	Potvrđivanje	Rezultat
Communication	IP Trap2	IP Trap2	XXXXXXX	
Interface	XXXXX	XXXXX	Accepted	
	IP Trap2 Address	IP Trap2 Address	XXX.XXX.XXX.XXX	
	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	Accepted	
	Irap2 Comm.Name			
	MAC Adda www.			
	MAC Addr. XX:XX:			
	XX:XX:XX:XX Socket Dort TCD	Societ Dort TCD		
	Socket Port TCP	Socket Port ICP	XXXX Assented	
	XXXX	XXXX	Accepted	
	Socket Port UDP	Socket Port UDP	Assented	
	XXXX	XXXX	Accepted	
	Socket Port UDP2	Socket Port UDP2	XXXX	
	XXXX	XXXX	Accepted	
	Physical Layer			
	XXX.XXX.XXX			
	FIP User.Name			
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	Return to			
Drinten	Prev. Layer	Dana an Tana a	Dia ala Marala	
Printer	Paper Type	Paper Type	Black Mark	
Configuration	XXXXXX	Black Mark	Accepted	
		Paper Type	Document Length	
		Document Length	Accepted	
		Paper Type	Label	
			Accepted	
		Paper Type	Perforation	
		Perforation	Accepted	
		Paper Type	Cut Sheet	
		Cut Sheet	Accepted	
		Return to		
		Prev.Layer		
	Document Length	Document Length	560/203inch	
	xxxx/203inch	560/203inch	Accepted	
		Document Length	xxxx/203inch	
		xxxx/203inch	Accepted	
		Document Length	4434/203inch	
		4434/203inch	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
Glavni izbornik	Funkcija	Postavka izbornika	Potvrđivanje	Rezultat
-----------------	------------------	----------------------	--------------	----------
Printer	Print Mode	Print Mode	Others	
Configuration	XXXX	Others	Accepted	
		Print Mode	Receipt	
		Receipt	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Print Density(F)	Print Density(F)	-15	
	XXX	-15	Accepted	
		Print Density(F)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Print Density(F)	0	
		0	Accepted	
		Print Density(F)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Print Density(F)	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Print Density(B)	Print Density(B)	-15	
	XXX	-15	Accepted	
		Print Density(B)	XXX	
		XXX	Accepted	
		Gustoća ispisa (B):	0	
		0	Accepted	
		Gustoća ispisa (B):	XXX	
		XXX	Accepted	
		Gustoća ispisa (B):	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Power Control	Power Control	Low	
	XXXX	Low	Accepted	
		Regulacija napajanja	Visok	
		Visok	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		

Glavni izbornik	Funkcija	Postavka izbornika	Potvrđivanje	Rezultat
Printer	Print Speed	Print Speed	Variable]
Configuration	r mit speed	Variable		
Configuration	ллира	Print Speed	6 Oins	
		6 Oins	Accented	
		Drint Speed	5 Oins	
		5 Oins	Accepted	
		Drint Speed	4 Oins	
		1 line Speed	Accented	
		Print Speed	3 Oins	
		3 Oins	Accented	
		Paturn to	Accepted	l
		Prev Laver		
	Max Variable	Max Variable	6 Oins]
	vyvins	6 Oins	Accented	
	ллира	Max Variable	5 Oins	
		5 Oins	Accented	
		Max Variable	Accepted 4 Oins	
		4 Oing	4.01ps	
		4.01ps	Accepted 2.0ins	
		2 Oins	5.01ps	
		S.01ps	Accepted	l
		Return to Prov. Lover		
	Daga Dagayamy	Piev. Layer	Off	1
	Page Recovery	Off	Accented	
	λλλ	Baga Bagayarry	Accepted	
		Page Recovery	Accorted	
		Baturn to	Accepted	l
		Prov. Lover		
	DM Cut Offect	DM Cut Officiat	00	1
		50	00 Accorted	
	XX	-39 PM Cut Offect		
		Bivi Cut Offset	22	
		00 DM Cut Offrat	Accepted	
		Divi Cut Offset	29 Accorted	
		DM Cut Offrat	Accepted	
			XX Accord	
		XX DM Cast Officiat	Accepted	
		50	J9 Accorted	
		Deturn to	Accepted	
		Return to Prov. Lever		
	Dapar Load	Paper Load	Auto	1
		Auto	Accepted	
	ллллл	Paper Load	Manual	
		raper Loau Manual	Accepted	
		Poture to	Accepted	1
		Return to Prov. Lover		
		I lev. Layer		

Glavni izbornik	Funkcija	Postavka izbornika	Potvrđivanje	Rezultat
			0.00	7
Printer	Rotary Cutter	Rotary Cutter	Off	
Configuration	XXX	OII Dotomy Cuttor	Accepted	-
		Kotary Cutter		
		Naliual Botomy Cuttor	Auto	-
		Auto	Auto	
		Auto Beturn to	Accepted	
		Prev Laver		
	Head Fail Thresh	Head Fail Thresh	0	7
			Accepted	
	АЛА	Head Fail Thresh	xx	-
		xx	Accepted	
		Head Fail Thresh	50	1
		50	Accepted	
		Head Fail Thresh	XX	1
		XX	Accepted	
		Head Fail Thresh	100	1
		100	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		
	Print		Printer Config.	Printer Config.
	Printer Config.		Printing	Completed
	Return to			
	Prev. Layer			-
Printer	Top Margin	Top Margin	-15	
Adjustment	XXX	-15	Accepted	_
		Top Margin	xxx	
		XXX	Accepted	4
		Top Margin	0 Accomtad	
		0 Tan Manain	Accepted	-
		Top Margin	XXX Assented	
		XXX Ton Monsin		-
			Accepted	
		+15 Return to	Theophea	
		Prev Laver		
Printer	Label Top Margin	Label Top Margin	-15	7
Adjustment	XXX	-15	Accepted	
		Label Top Margin	XXX	1
		XXX	Accepted	
		Label Top Margin	0	1
		0	Accepted	
		Label Top Margin	XXX	
		XXX	Accepted	
		Label Top Margin	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		

Glavni izbornik	Funkcija	Postavka izbornika	Potvrđivanje	Rezultat
Printer	BM Cut Position	BM Cut Position	_15	
Adjustment	yyy	-15	Accepted	
Augustinent	ллл	BM Cut Position	Necepted VVV	-
			Accepted	
		DM Cut Desition	Accepted	-
			Accepted	
		DM Cret De sitie r		-
		BM Cut Position	XXX A second s d	
			Accepted	-
		BM Cut Position	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		
		Prev. Layer		7
	Label Cut Pos.	Label Cut Pos.	-15	
	XXX	-15	Accepted	
		Label Cut Pos.	XXX	
		XXX	Accepted	
		Label Cut Pos.	0	
		0	Accepted	
		Label Cut Pos.	XXX	
		XXX	Accepted	
		Label Cut Pos.	+15	
		+15	Accepted	
		Return to		_
		Prev. Layer		
	Perfo. Cut Pos.	Perfo. Cut Pos	-15	7
	XXX	-15	Accepted	
		Perfo. Cut Pos	XXX	
		XXX	Accepted	
		Perfo. Cut Pos	0	
		0	Accepted	
		Perfo. Cut Pos	xxx	1
		xxx	Accepted	
		Perfo Cut Pos	+15	
		+15	Accepted	
		Return to	1	_
		Prev Laver		
Pisač	Test Mode	Paper Type	Paper Type	Crna oznaka
Test Modes	Configuration	xxxxxx	Crna oznaka	Accepted
Test modes	Comiguration	ARAAAA	Paper Type	Document Length
			Document Length	Accepted
			Paper Type	Label
			Label	Accepted
			Paper Type	Perforation
			Perforacija	Accepted
			Return to	
			Prev. Layer	

				, <u> </u>
Glavni izbornik	Funkcija	Postavka izbornika	Potvrđivanje	Rezultat
Printer	Test Mode	Form Length	Form Length	560/203inch
Test Modes	Configuration	xxxx/203inch	560/203inch	Accepted
10501110000	Comgutation		Form Length	xxxx/203inch
			xxxx/203inch	Accepted
			Form Length	4434/203inch
			4434/203inch	Accepted
			Return to	Theophea
			Prev. Laver	
		Paper Width	Paper Width	58mm
		XXXXXX	58mm	Accepted
			Paper Width	80mm
			80mm	Accepted
			Paper Width	4inch
			4inch	Accepted
			Paper Width	5.1inch
			5.1inch	Accepted
			Return to	
			Prev. Layer	
	Rolling ASCII		Rolling ASCII	Rolling ASCII
	Simplex		Printing	Completed
	H Print Test		H Print Test	H Print Test
	Simplex		Printing	Completed
	Dot Check Test		Dot Check Test	Dot Check Test
	Simplex		Printing	Completed
	Graphics Test		Graphics Test	Graphics Test
	Simplex		Printing	Completed
	Rolling ASCII		Rolling ASCII	Rolling ASCII
	Duplex		Printing	Completed
	H Print Test		H Print Test	H Print Test
	Duplex	_	Printing	Completed
	Dot Check Test		Dot Check Test	Dot Check Test
	Duplex		Printing	Completed
	Graphics Test		Graphics Test	Graphics Test
	Duplex	_	Printing	Completed
	Return to			
G	Prev. Layer			
Sensor	Sensor	Calibration with	Calibration	Calibration
Calibration	Calibration	Divi Paper	Performing	
				Failed 12345
				Sensors
		Calibration with	Calibration	Calibration
		White Paper	Performing	Succeeded
				Failed 12345
				Sensors
		Calibration with	Calibration	Calibration
		Label Paper	Performing	Succeeded
				Failed 12345
				Sensors



TOSHIBA TEC CORPORATION

© 2011-2019. TOSHIBA TEC CORPORATION Sva prava pridržana 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio 141-8562, Japan

