

SVĪTRKODU PRINTERI

Drošības informācija

BA410T-TS12/GS12-QM-S

BA420T-TS12/GS12-QM-S

B-852-TS22-QP-R

B-852-TS22-QQ-R

■ Priekšvārds

Pateicamies, ka iegādājāties Toshiba svītrkodu printeri.

Piesardzības pasākumos drošībai aprakstīti nepieciešamie piesardzības pasākumi, lietojot Toshiba svītrkodu printerus.

Pirms iekārtas izmantošanas noteikti izlasiet šo rokasgrāmatu.

■ Piemērojamie modeļi

Modelis
BA410T-TS12/GS12-QM-S
BA420T-TS12/GS12-QM-S
B-852-TS22-QP-R
B-852-TS22-QQ-R

Drošības pasākumu kopsavilkums

Loti svarīga ir personīgā drošība ierīces lietošanas vai apkopes laikā. Šajā rokasgrāmatā tiek iekļauti brīdinājumi un piesardzības pasākumi, kas nepieciešami drošai lietošanai. Visi brīdinājumi un piesardzības pasākumi, kas ietverti šajā rokasgrāmatā, jāizlasa un jāizprot pirms ierīces lietošanas vai apkopes.

Nemēģiniet veikt šīs ierīces remontu vai izmaiņas. Ja rodas kļūmes, kuras nav iespējams novērst, izmantojot šajā rokasgrāmatā aprakstītās procedūras, izslēdziet barošanu, atvienojiet iekārtu un sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.

Katra simbola nozīme



BRĪDINĀJUMS

Šis simbols norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, var iestāties nāve, var gūt nopietnas traumas vai izraisīt iekārtas vai apkārtējo priekšmetu nopietnus bojājumus vai aizdegšanos.



UZMANĪBU

Šis simbols norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, var gūt vieglas vai vidējas traumas, var radīt daļējus iekārtas vai apkārtējo priekšmetu bojājumus vai datu zudumu.



AIZLIEGTS

Šis simbols norāda aizliegtās darbības (aizliegtos priekšmetus). Konkrēts aizliegts saturs tiek iezīmēts simbola iekšpusē vai tā tuvumā. (Simbols pa kreisi norāda "nedemontēt".)



OBLIGĀTI jāveic

Šis simbols norāda darbības, kas jāpilda. Konkrēti norādījumi tiek iezīmēti simbola iekšpusē vai tā tuvumā. (Simbols pa kreisi norāda "atvienot strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas".)

PIEZĪME: Norāda informāciju, kurai jāpievērš uzmanība, lietojot iekārtu.




BRĪDINĀJUMS


Tas norāda, ka pastāv **nāves** vai **smagu traumu** risks, ja iekārtā tiek lietota nepareizi pretēji šai norādei.



Jebkurš cīts, izņemot noteikto maiņstrāvas



Neizmantojiet nekādu citu spriegumu kā tikai uz plāksnītes norādīto maiņstrāvas spriegumu, jo citādi var tikt izraisīts **ugunsgrēks** vai **elektrošoks**.




Aizliegts

Nepievienojiet vai neatvienojiet strāvas vadu ar mitrām rokām, jo tas var izraisīt **elektrošoku**.




Aizliegts

Ja ierīce izmanto kopīgu kontaktligzdu ar jebkurām citām ierīcēm, kas patēri lielu daudzumu enerģijas, spriegums svārstīsies plašā diapazonā ik reizi, kad darbosies šīs ierīces. Pārliecinieties, vai ierīcei tiek nodrošināta sava atsevišķa kontaktligzda, jo pretēji var tikt izraisīts **ugunsgrēks** vai **elektrošoks**.




Aizliegts

Nenovietojiet uz ierīces metāla priekšmetus vai ar ūdeni piepildītus traukus, piemēram, puķu vāzes, puķu podus un krūzītes. Ja metāla priekšmeti vai izlījis šķidrus nonāk ierīcē, tas var izraisīt **ugunsgrēku** vai **elektrošoku**.



Aizliegts

Neievietojiet vai nemietiet metāla vai viegli uzliesmojošus priekšmetus vai citus svešķermērus ierīcē caur ventilācijas spraugām, jo tas var izraisīt **ugunsgrēku** vai **elektrošoku**.







Aizliegts

Neskrāpējiet, nebojājiet vai nepārveidojiet strāvas vadus. Arī nenovietojiet smagus priekšmetus, neraujiet vai pārmērīgi nesalieciet strāvas vadus, jo tas var izraisīt **ugunsgrēku** vai **elektrošoku**.

Drošības pasākumi

LATVIEŠU VALODAS VERSIJA

 <p>Atvienojiet kontaktdakšu.</p>  <p>Ja ierīce ir nomesta zemē vai tās korpuiss ir bojāts, vispirms izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas, un pēc tam sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi, lai saņemtu palīdzību. Ierīci turpinot lietot šajā stāvoklī, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektrošoks.</p>	 <p>Atvienojiet kontaktdakšu.</p>  <p>Ierīci turpinot izmantot neierastā stāvoklī, piemēram, ja tā dūmo vai savādi smird, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektrošoks. Šajos gadījumos nekaķējties izslēdziet barošanas slēžus un strāvas vadu kontaktdakšu atvienojiet no kontaktligzdas. Pēc tam sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.</p>
 <p>Atvienojiet kontaktdakšu.</p>  <p>Ja ierīcē nokļūst svešķermenī (metāla daļas, ūdens, šķidrumi), vispirms izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas, un pēc tam sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi, lai saņemtu palīdzību. Ierīci turpinot lietot šajā stāvoklī, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektrošoks.</p>	 <p>Atvienojiet kontaktdakšu.</p>  <p>Atvienojot strāvas vadus no kontaktligzdas, tos noteikti turiet un velciet aiz kontaktdakšas. Velket aiz vada, varat pārraut vai atstāt neaizsargātas iekšējās dzīslas un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.</p>
 <p>Pievienojiet zemējuma vadu.</p>  <p>Pārliecinieties, vai ierīce ir atbilstoši iezemēta. Arī pagarinājuma kabeliem jābūt iezemētiem. Kārtīgi neiezemētā ierīcē var izraisīties ugunsgrēks vai elektrošoks.</p>	 <p>Nedemontēt.</p>  <p>Nenonemiet pārsegus, neremontējet un nepārbūvējet ierīci pats saviem spēkiem. Sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi, lai saņemtu palīdzību. Jūs varat gūt traumas saskarē ar augstsriegumu, loti sakarsušām dalām vai asām malām ierīces iekšpusē.</p>
 <p>Aizliegts</p>  <p>Šī produkta tīrišanai nelietojiet aerosola tīrišanas līdzekli, kas satur uzliesmojošu gāzi, jo tas var izraisīt ugunsgrēku.</p>	 <p>Aizliegts</p>  <p>Jāuzmanās, lai nesavainotos ar printeru papīra griezni.</p>



UZMANĪBU

Tas norāda, ka pastāv risks gūt traumas vai **sabojāt** lietas, ja iekārta tiek nepareizi lietota pretēji šai norādei.

Piesardzības pasākumi

Šādi pasākumi palīdzēs nodrošināt, lai šī ierīce turpinātu darboties pareizi.

- Centieties izvairīties no šādām vietām ar nelabvēlīgiem apstākļiem:
 - * Temperatūra neatbilst specifikācijām
 - * Tiešā saules gaisma
 - * Liels mitrums
 - * Kopīgs barošanas avots
 - * Pārmērīgas vibrācijas
 - * Putekļi/gāze
- Pārsegs jātīra, slaukot to ar sausu drāniņu vai ar vieglā mazgāšanas līdzeklī nedaudz samitrinātu drāniņu.
NEKAD NELIETOJIET ATŠKAIDĪTĀJU VAI CITU GAISTOŠU ŠĶIDINĀTĀJU plastmasas pārsegumiem.
- IZMANTOJIET TIKAI TOSHIBA TEC CORPORATION NORĀDĪTO papīru un lentes.
- NEGLABĀJIET papīru vai lentes vietā, kur tie varētu būt pakļauti tiešai saules staru, augstas temperatūras, augsta mitruma, putekļu vai gāzes iedarbībai.
- Visi dati, kas glabājas printerā atmiņā, var tikt zaudēti printerā kļūmes laikā.
- Centieties izvairīties šo ierīci izmantot ar barošanas avotu, kuru izmanto augsts prieguma iekārta vai aparātūra, kas var izraisīt elektrotīkla traucējumus.
- Atvienojiet ierīci, strādājot tās iekšpusē vai to tīrot.
- Uzturiet savu darba vidi bez statiskās izlādes.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus, jo tie var zaudēt līdzsvaru un nokrist, radot traumas.
- Neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres, jo ierīce iekšpusē sakarsīs un var tikt izraisīts **ugunsgrēks**.
- Neatbalstieties uz ierīces. Tā var uzkrust jums virsū un radīt traumas.
- Atvienojiet ierīci, ja tā netiek lietota ilgāku laika posmu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas un līdzennes virsmas.
- Neekspluatējiet šo produktu vietās, kur tā lietošana varētu būt aizliepta, piemēram, lidmašīnā vai slimnīcā. Ja nezināt, kuras ir šādas aizliegtas vietas, lūdzam vērsties pie aviosabiedrības vai medicīnās iestādes un ievērot to norādījumus. Produktā lietošana var ieteikmēt lidojumam izmantotos instrumentus vai medicīnisko iekārtu un izraisīt nopietnu negadījumu.
- Tā kā salīdzinājumā ar mobilajiem tālruniem šis produkts darbojas ar ļoti mazu jaudu, tas nevar ieteikmēt kardiostimulatoru un defibrilatoru darbību. Taču ja šķiet, ka šī produkta ekspluatācija tomēr varētu būt ieteikmējusi kardiostimulatora vai defibrilatora darbību, nekavējoties pārtrauciet to lietot un sazinieties ar savu TOSHIBA TEC tirdzniecības aģēntu.
- Šis produkts ar citām ierīcēm sakarus uztur pa radio. Atkarībā no uzstādīšanas vietas, orientācijas, vides utt., tā sakaru darbība var pasliktināties, vai arī var būt ietekme uz tuvumā uzstādītajām ierīcēm.
- Turiet atstatu no mikroviļņu ierīcēm. Var pasliktināties sakaru darbība vai var rasties sakaru kļūda mikroviļņu ierīces izstarotās radio interferences dēļ.
- Tā kā Bluetooth un bezvadu LAN izmanto vienu un to pašu radiofrekvences joslu, ikviens radiovilnis var izraisīt savstarpēju interferenci ar citiem radioviļņiem, ja tos izmanto vienlaicīgi, tādējādi pasliktinot sakaru darbību vai izraisot tīkla atvienošanos. Ja ir problēmas ar savienojumu, lūdzu, pārtrauciet lietot vai nu Bluetooth, vai bezvadu LAN.
- Lai nesavainoties, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, atverot vai aizverot pārsegu.
- Nepieskarieties kustīgajām daļām. Lai samazinātu risku, ka pirkstus, rotaslietas, apģērbu utt. varētu ievilkt kustīgajās detaļās, izslēdziet strāvas slēdzi, lai apturētu kustību.
- Turiet atstatu no atklātas liesmas vai citiem karstuma avotiem. Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks vai var sabojāt ierīci.
- Zibens laikā izslēdziet iekārtu un neuzturieties tās tuvumā, jo pastāv elektrošoka briesmas, un ierīce var sabojāties.
- Izvairieties no vietām, kurās ir straujas temperatūras svārstības, jo tā rodas kondensāts, kas var izraisīt elektrošoku vai sabojāt ierīci.
- Nesabojājet drukas galviņu, veltnīti vai slokšņu rullīti ar asu priekšmetu. Ja tā rīkojas, var sabojāt iekārtu.
- Drukas galviņas elementam nepieskarieties ar cietu priekšmetu. Ja tā rīkojas, var sabojāt iekārtu.
- Šis aprīkojums nav piemērots lietošanai vietās, kur, iespējams, atrodas bērni.
- **EKSPLOZIJAS RISKS, JA BATERIJA TIEK NOMAINĪTA AR NEPAREIZA VEIDA BATERIJU. IZNĪCINIET BATERIJAS SASKANĀ AR NORĀDĪJUMIEM.**

Prasība saistībā ar apkopi

- Izmantojiet mūsu apkopes pakalpojumus.
Pēc ierīces iegādes sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi, lai iegūtu palīdzību reizi gadā, iztīrot ierīci no iekšpusēs. Ierīces iekšpusē nosēžas putekļi, kas var izraisīt **ugunsgrēku** vai **kļūdainu darbību**. Tīrīšana ir īpaši efektīva pirms mitriem un lietainiem gadalaikiem.
- Mūsu profilaktiskais apkopes dienests veic periodiskas pārbaudes un citus darbus, kas nepieciešami, lai saglabātu ierīces kvalitāti un sniegumu, jau iepriekš novēršot negadījumus.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilnvaroto TOSHIBA TEC CORPORATION pārstāvi.
- Insektīcidu un citu ķimikāliju lietošana
Nepakļaujiet iekārtu insektīcidu vai citu gaistošu šķīdinātāju iedarbībai. Tas radīs korpusa vai citu daļu bojājumus un var izraisīt krāsas nolobīšanos.

Piezīmes

- Šo rokasgrāmatu nedrīkst kopēt pilnībā vai daļēji bez TOSHIBA TEC iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez brīdinājuma.
- Lūdzu, vērsieties pie vietējā pilnvarotā servisa pārstāvja attiecībā uz visiem jautājumiem, kas jums var rasties saistībā ar šo rokasgrāmatu.
- Ja printeris tiek reeksportēts, pārliecinieties, vai pirms reeksportēšanas lietotājs ieguvis nepieciešamās sertifikācijas tajās valstīs, kur printeris tiek lietots.

Izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nepārprotami nav apstiprinājis ražotājs saistībā ar atbilstību, var liegt lietotājam tiesības darbināt ierīci.

Centronics ir Centronics Data Computer Corp reģistrēta preču zīme. Microsoft ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme. Windows ir Microsoft Corporation preču zīme.

Šis produkts ir paredzēts komerciālai lietošanai un nav patēriņa prece.

Attiecas tikai uz ES

B-852-TS22-QP-R

CE atbilstība:

Šis produkts ir markēts ar CE zīmi saskaņā ar piemērojamām Eiropas direktīvām, īpaši ar Zemsprieguma Direktīvu 2014/35/ES, ar Elektromagnētiskās saderības direktīvu 2014/30/ES, ar RoHS Direktīvu 2011/65/ES, (ES) 2015/863 attiecībā uz šo produktu un elektriskajiem piederumiem.

Par CE markējumu ir atbildīgs uzņēmums TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Vācija, tālrunis +49-(0)-2131-1245-0.

Lai iegūtu attiecīgās EK atbilstības deklarācijas eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai TOSHIBA TEC.

BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

CE atbilstība:

Šis produkts ir markēts ar CE zīmi saskaņā ar piemērojamām Eiropas direktīvām, īpaši ar Radioiekārtu Direktīvai 2014/53/ES, ar RoHS Direktīvu 2011/65/ES, (ES) 2015/863 attiecībā uz šo produktu un elektriskajiem piederumiem.

Par CE markējumu ir atbildīgs uzņēmums TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Vācija, tālrunis +49-(0)-2131-1245-0.

Lai iegūtu attiecīgās EK atbilstības deklarācijas eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai TOSHIBA TEC.

B-852-TS22-QP-R

BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

Brīdinājums:

Šis ir A klases produkts. Šis produkts dzīvojamajā vidē var radīt radio traucējumus; tādā gadījumā lietotājam ir jāveic atbilstoši pasākumi.

Šāda informācija attiecas tikai uz ES dalībvalstīm:

Produktu utilizācija

(pamatojoties uz ES direktīvu 2012/19/ES Direktīva par elektrisko un elektronisko aprīkojumu atkritumiem – WEEE)



Šī simbola izmantošana norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus, un tas ir jāsavāc atsevišķi. Integrētas baterijas un akumulatorus var utilizēt ar produktu. Tie tiks atdalīti otrreizējās pārstrādes centros.

Melnā josla norāda, ka šis produkts ir laists tirgū pēc 2005. gada 13. augusta.

Nodrošinot šī produkta pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties šī produkta atkritumu nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta nodošanu atpakaļ un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju, pie kura iegādājāties šo produktu.

Attiecas tikai uz ASV un Kanādu

B-852-TS22-QQ-R

BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

Federālās sakaru komisijas (FCC) paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti A klases digitālai ierīcei, saskaņā ar Federālās sakaru komisijas (FCC) noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kad iekārtu darbina komerciālā vidē. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar rokasgrāmatu, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Šīs ierīces lietošana dzīvojamos rajonos var izraisīt kaitīgus traucējumus, kā rezultātā lietotājam uz sava rēķina būs jānovērš traucējumu sekas.

BRĪDINĀJUMS

Izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nepārprotami nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var liegt lietotājam tiesības darbināt ierīci.

(attiecas tikai uz ASV)

Kalifornijas 65. ieteikuma brīdinājums: Attiecas tikai uz ASV - Kalifornijas štats



BRĪDINĀJUMS:

Šis produkts var pakļaut jūs ftalāta(-u) iedarbībai, par kuru Kalifornijas štatā zināms, ka tas izraisa vēzi, iedzimtus defektus vai citus reproduktīvās veselības kaitējumus. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni

<https://www.p65warnings.ca.gov/product>

Attiecas tikai uz Kanādu

B-852-TS22-QQ-R

BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Šīs A klases digitālais aparāts atbilst Kanādas ICES-003.

Attiecas tikai uz Indiju

Tālāk ietvertā informācija attiecas tikai uz Indiju:



Šī simbola izmantošana norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus. Nodrošinot šī produkta pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties šī produkta atkritumu nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta nodošanu atpakaļ un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju, pie kura iegādājāties šo produktu.

Šis produkts, ieskaitot tā sastāvdaļas, palīgmateriālus, detaļas un rezerves daļas, atbilst "Indijas E-atkritumu noteikumiem" un tajā ir aizliegts izmantot svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, polibrombifenilus vai polibromdifenilēterus koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% svara un 0,01% svara attiecībā uz kadmiju, izņemot izņēmumus, kas noteikti Noteikumos.

Attiecas tikai uz Argentīnu

La siguiente información es solo para Argentina:



El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos. Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde adquirió el producto.

Attiecas tikai uz Turciju

Paziņojums (attiecas uz Turciju)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Attiecas tikai uz Koreju

한국 전원 코드

KS C 8305 표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요.

정격(최소): 250V

유형: KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형

도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm²

Toshiba Tec Corporation

© 2011-2020 TOSHIBA TEC CORPORATION Visas tiesības aizsargātas
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPĀNA



DRUKĀTS INDONĒZIJĀ
EO2-33058