

**STREKKODESKRIVERE**

# **Sikkerhetsinformasjon**

---

**BA410T-TS12/GS12-QM-S**

**BA420T-TS12/GS12-QM-S**

**B-852-TS22-QP-R**

**B-852-TS22-QQ-R**

## ■ Forord

Takk for at du har kjøpt en Toshiba strekkodeskriver.

Sikkerhetsforholdsreglene beskriver de nødvendige forholdsreglene for bruk av Toshiba strekkodeskrivere.

Les denne håndboken før du bruker utstyret.

## ■ Gjeldende modeller

<b>Gjeldende modeller</b>
<b>BA410T-TS12/GS12-QM-S</b>
<b>BA420T-TS12/GS12-QM-S</b>
<b>B-852-TS22-QP-R</b>
<b>B-852-TS22-QQ-R</b>

## Sikkerhetsoppsummering

Personlig sikkerhet i håndtering eller vedlikehold av utstyr er ekstremt viktig. Advarsler og forsiktighetsregler som er nødvendige for sikker håndtering er inkludert i denne håndboken. Alle advarsler og forsiktighetsregler som finnes i denne håndboken må leses og forstås før håndtering eller vedlikehold av utstyret.

Ikke forsøk å utføre reparasjoner eller modifikasjoner på dette utstyret. Hvis det oppstår en feil som ikke kan rettes opp ved hjelp av prosedyrene som er beskrevet i denne håndboken, slå av strømmen, koble fra maskinen, og ta kontakt med en autorisert representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION for å få hjelp.

### Betydning av hvert symbol



ADVARSEL

Dette symbolet indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død, alvorlig personskade eller alvorlig skade, eller brann på utstyret eller omkringliggende gjenstander.




FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade, delvis skade på utstyr eller gjenstander i nærheten, eller tap av data.




FORBUDT

Dette symbolet angir forbudte handlinger (forbudte elementer). Spesifikke forbudt innhold er trukket inn i eller nær -symbolet. (Symbolet til venstre indikerer "ingen demontering".)



MÅ utføres

Dette symbolet angir handlinger som må utføres. Spesifikke instruksjoner er tegnet på innsiden eller nær  symbolet. (Symbolet til venstre angir "koble strømledningen ut av kontakten".)

**MERK:** Angir informasjon som du bør være oppmerksom når du bruker maskinen.




ADVARSEL

Dette indikerer at det er risiko for **død** eller **alvorlig skade** hvis maskinen blir håndtert i strid med denne indikasjonen.




Ehver annen enn den angitte vekselspenningen er forbudt.



Ikke bruk andre spenninger enn spenningen angitt på merkeplaten, da dette kan føre til **brann** eller **elektrisk støt**.



Forbudt



Ikke sett inn eller trekk ut strømledningen med våte hender, da dette kan forårsake **elektrisk støt**.




Forbudt



Hvis maskinen har samme uttak med et annet elektrisk apparat som forbruker store mengder strøm spenningen svinge mye hver gang disse apparatene brukes. Sørg for å gi et eksklusivt uttak for maskinen, da dette kan forårsake **brann** eller **elektrisk støt**.




Forbudt



Ikke sett metallgjenstander eller vannfylte beholdere som blomstervaser, blomsterpotter eller krus, osv. på toppen av maskinen. Hvis metallgjenstander eller væske renner inn i maskinen, kan dette føre til **brann** eller **elektrisk støt**.



Forbudt



















Ikke sett inn eller slipp metall, brennbare eller andre fremmedlegemer inn i maskinen gjennom ventilasjonsåpningene, da dette kan føre til **brann** eller **elektrisk støt**.



Forbudt



Ikke skrap, skade eller endre strømledningene. Du må heller ikke sette på tunge gjenstander, trekke i eller bøye strømledningene, da dette kan føre til **brann** eller **elektrisk støt**.

 <p>Trekk ut kontakten.</p> 	<p>Hvis maskinen mistes eller kabinettet blir skadet, må strømbryteren først slås av og strømledningen kobles fra plugges ut av stikkontakten, og deretter kontakte en autorisert representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION for å få hjelp. Fortsatt bruk av apparatet i denne tilstanden kan føre til brann eller elektrisk støt.</p>	 <p>Trekk ut kontakten.</p> 	<p>Fortsatt bruk av maskinen i en unormal tilstand som når maskinen produserer røyk eller fremmede lukter kan forårsake brann eller elektrisk støt. I slike tilfeller må strømbryterne umiddelbart slås av og strømledningen kobles fra og plugges ut av stikkontakten. Deretter ta kontakt med en autorisert representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION for å få hjelp.</p>
 <p>Trekk ut kontakten.</p> 	<p>Hvis fremmedlegemer (metallfragmenter, vann, væske) kommer inn i maskinen, må strømbryteren først slås av og strømledningen kobles fra og plugges ut av stikkontakten, og deretter kan du kontakte en autorisert representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION for å få hjelp. Fortsatt bruk av apparatet i denne tilstanden kan føre til <b>brann eller elektrisk støt</b>.</p>	 <p>Trekk ut kontakten.</p> 	<p>Når du tar ut strømledningene, må du holde i og trekke ut hele pluggen. Du kan kutte eller utsette de interne ledningene ved å trekke i bare ledningen og forårsake <b>brann eller elektrisk støt</b>.</p>
 <p>Koble til en jordledning.</p> 	<p>Sørg for at utstyret er skikkelig jordet. Skjøteledninger skal også være jordet. <b>Brann eller elektrisk støt</b> kan oppstå på feilaktig jordet utstyr.</p>	 <p>Ingen demontering.</p> 	<p>Ikke fjern deksler, reparere eller modifisere maskinen selv. Kontakt din autoriserte representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION for å få hjelp. Du kan bli <b>skadet</b> av høy spenning, svært varme deler eller skarpe kanter inne i maskinen.</p>
 <p>Forbudt</p> 	<p>Ikke bruk sprayrengjøring som inneholder brennbar gass for rengjøring av produktet, da dette kan føre til <b>brann</b>.</p>	 <p>Forbudt</p> 	<p>Pass på så du ikke skader deg på skriverens papirkniv.</p>



## FORSIKTIG

Dette indikerer at det er fare for **personskade** eller **skade** på objekter hvis maskinen er håndtert i strid med denne indikasjonen.

### Forholdsregler

Følgende forholdsregler vil bidra til å sikre at denne maskinen vil fortsette å fungere riktig.

- Prøv å unngå steder som har følgende ugunstige forhold:
  - \* Temperaturer ut av spesifikasjonen
  - \* Direkte sollys
  - \* Høy luftfuktighet
  - \* Felles strømkilde
  - \* Overdreven vibrasjon
  - \* Støv/gass
- Dekselet bør rengjøres ved å tørke av med en tørr klut eller en klut fuktet med mildt såpevann. **BRUK ALDRI TYNNER ELLER ANDRE FLYKTIGE LØSEMIDLER** på plastdeksler.
- **BRUK KUN TOSHIBA TEC CORPORATION** papir og bånd.
- **IKKE OPPBEVAR** papir eller bånd der de kan bli utsatt for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet, støv eller gass.
- Alle data som er lagret i minnet på skriveren kan gå tapt ved en skriverfeil.
- Prøv å unngå å bruke dette utstyret på samme strømforsyning som høyspent utstyr eller utstyr som sannsynligvis vil føre til forstyrrelser på strømmettet.
- Trekk ut støpselet på maskinen når du arbeider inne i den eller rengjør den.
- Hold arbeidsmiljøet statisk fritt.
- Ikke sett tunge gjenstander på maskinen, da disse elementene kan bli ubalansert og falle ned og forårsake **skade**.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene på sidene av maskinen, da det vil oppstå varme inne i maskinen og kan forårsake **brann**.
- Ikke len deg mot maskinen. Det kan falle ned på deg og kan forårsake **skade**.
- Trekk ut støpselet til maskinen når den ikke brukes over en lengre periode.
- Sett og bruk maskinen på et stabilt og plant underlag.
- Ikke bruk dette produktet på stedet der bruk kan være forbudt, for eksempel i et fly eller på et sykehus. Hvis du ikke kjenner de forbudte områdene, se og følg flyselskapets eller den medisinske institusjonens retningslinjer. Flyveinstrumenter eller medisinsk utstyr kan påvirkes, og dette kan føre til en alvorlig ulykke.
- Da dette produktet bruker ekstremt lav frekvensstyrke sammenliknet med mobiltelefoner, er det ikke mulig at det vil forstyrre pacemakers og defibrillatorer. Hvis det likevel skulle være sannsynlig at bruken av dette produktet har påvirket pacemakeren eller defibrillatoren, stans bruken av produktet øyeblikkelig og kontakt din TOSHIBA TEC-forhandler.
- Dette produktet kommuniserer med andre enheter via radio. Avhengig av installasjonsstedet, -retningen, -miljøet osv. kan kommunikasjonsytelsen forringes, eller enheter som er installert i nærheten kan påvirkes.
- Skal holdes unna mikrobølgeapparater. Kommunikasjonsytelsen kan forringes, eller det kan oppstå kommunikasjonsfeil, som følge av radiointerferens fra et mikrobølgeapparat.
- Siden Bluetooth og trådløst LAN bruker samme radiofrekvensbånd, kan radiobølgene forstyrre hverandre når de brukes samtidig. Dette kan forringe kommunikasjonsytelsen eller forårsake utkobling fra nettverket. Hvis det finnes andre problemer med tilkoblingen, må du avslutte bruken av enten Bluetooth eller trådløst LAN.
- For å unngå skade må du være forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du åpner eller lukker dekslet.
- Ikke berør noen bevegelige deler. For å redusere risiko for at fingre, smykker, klær, e.l. blir dratt inn i de bevegelige delene, slå av strømbryterne for å stanse maskinen.
- Hold unna åpne flammer eller andre varmekilde. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til maskinsvikt.
- Er det lyn og torden må du slå av maskinen og holde deg unna den grunnet fare for elektrisk sjokk og maskinsvikt.
- Unngå steder som er utsatt for plutselige temperaturrendringer dette fører til kondens, som kan forårsake elektrisk sjokk eller maskinsvikt.
- Ikke skade skriverhodet, glassplaten eller striperullen med skarpe gjenstander. Dette kan føre til maskinsvikt.
- Ikke berør eller kom i kontakt med skriverhodeelementet med en hard gjenstand. Dette kan føre til maskinsvikt.
- Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder der det er sannsynlig at barn vil være til stede.
- **FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.**

### **Forespørsel om vedlikehold**

- Bruk våre vedlikeholdstjenester.  
Når du har kjøpt maskinen, må du kontakte en autorisert representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION for hjelp en gang i året for å rengjøre innsiden av maskinen. Støv vil samle seg inne i maskinen og kan føre til en **brann** eller en **funksjonsfeil**. Rengjøring er spesielt effektiv før fuktige regntider.
- Vår forebyggende vedlikeholdstjeneste utfører periodiske kontroller og annet arbeid som kreves for å opprettholde maskinens kvalitet og ytelse, og forebygge ulykker på forhånd.  
For mer informasjon, ta kontakt med en autorisert representant fra TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Bruk av insektmidler og andre kjemikalier  
Ikke utsett maskinen for insektmidler eller andre flyktige løsemidler. Dette vil føre til at kabinettet eller andre deler svekkes og kan føre til at malingen løsner.

### **Merknader**

- Denne håndboken kan ikke kopieres, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra TOSHIBA TEC.
- Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.
- Kontakt din lokale autoriserte servicerepresentant med eventuelle spørsmål du måtte ha i denne håndboken.
- Ved re-eksport av denne skriveren, vennligst vær sikker på at nødvendige sertifikasjoner i det landet skriveren er i bruk skal fåes tak i av brukeren før re-eksport.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten kan annullere brukerens tillatelse til å bruke utstyret.

Centronics er et registrert varemerke for Centronics Data Computer Corp. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke for Microsoft Corporation.

Dette produktet er laget for kommersiell bruk og er ikke et forbrukerprodukt.

## Kun for EU

B-852-TS22-QP-R

### EU-samsvar:

Dette produktet er merket med CE-merking i samsvar med kravene i de aktuelle Europadirektivene, nærmere bestemt Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU, Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, (EU) 2015/863 for dette produktet og det elektriske tilbehøret.

CE-merking er et ansvar for TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany, telefon +49-(0)-2131-1245-0.

For en kopi av den relaterte CE-samsvarserklæringen, kan du kontakte din forhandler eller TOSHIBA TEC.

BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

### EU-samsvar:

Dette produktet er merket med CE-merking i samsvar med kravene i de aktuelle Europadirektivene, nærmere bestemt radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, (EU) 2015/863 for dette produktet og det elektriske tilbehøret.

CE-merking er et ansvar for TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany, telefon +49-(0)-2131-1245-0.

For en kopi av den relaterte CE-samsvarserklæringen, kan du kontakte din forhandler eller TOSHIBA TEC.

B-852-TS22-QP-R

BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

### Advarsel:

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser slik at brukeren kan bli pålagt å ta nødvendige forholdsregler.

### Følgende informasjon er kun ment for EU-land:

#### Avhending av produkter

(basert på EU-direktiv 2012/19/EU Direktiv om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr - WEEE)



Bruken av symbolet angir at dette produktet ikke må kastes som restavfall og må samles inn separat. Integrerte batterier og akkumulatører kan avhendes sammen med produktet. De vil bli sortert i gjenvinningsanlegget.

Den svarte streken indikerer at produktet ble markedsført etter 13. august, 2005.

Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge negative konsekvenser for helse og miljø, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.

For mer informasjon om retur og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med din leverandør der du kjøpte produktet.

## Kun for U.S.A. Og Canada

B-852-TS22-QQ-R  
BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

### **FCC-varsel**

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse A digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret opereres i et kommersielt miljø. Utstyret genererer, bruker, og kan stråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens, i så fall vil brukeren bli bedt om å korrigere interferensen på egen bekostning.

### **ADVARSEL**

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

(Kun for USA)

### **California Proposition 65 Advarsel: Kun for USA-California**



### **ADVARSEL:**

Dette Produktet kan utsette deg for ftalat(er) som ifølge staten California kan forårsake kreft, fosterskader eller annen skade på reproduksjonsevnen. Du finner mer informasjon på

<https://www.p65warnings.ca.gov/product>

## Kun for Canada

B-852-TS22-QQ-R  
BA410T-TS12/GS12-QM-S, BA420T-TS12/GS12-QM-S

### **CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)**

Dette klasse A digitale apparatet er i samsvar med den kanadiske ICES-003.



## Kun for India

### Følgende informasjon er bare for India:



Bruken av symbolet angir at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge negative konsekvenser for helse og miljø, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.

For mer informasjon om retur og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med leverandøren du kjøpte produktet av.

Dette produktet, inkludert komponenter, forbruksvarer, deler og reservedeler overholder «India E-avfallsregler» og forbyr bruk av bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler eller polybromerte difenyleter i konsentrasjoner som overstiger 0,1 % vekt og 0,01 % vekt for kadmium, bortsett fra unntaket angitt i regelen.

## Kun for Argentina

### La siguiente información es solo para Argentina:



El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos.

Asegúrese que este producto se deseché correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde adquirió el producto.

## Kun for Tyrkia

### **Varsel (for Tyrkia)**

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

## Kun for Korea

### **한국 전원 코드**

KS C 8305 표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요.

정격(최소): 250V

유형: KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형

도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>

# Toshiba Tec Corporation

© 2011-2020 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rettigheter forbeholdt  
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN



TRYKT I INDONESIA  
EO2-33058