

TOSHIBA

ПРИНТЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ

Руководство по технике безопасности

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R

B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R

B-EX4T3-HS12-QM-R

B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R

B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R

B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R

B-SX8T-TS12-QM-R

■ Введение

Благодарим вас за покупку принтера штрих-кодов Toshiba.

В руководстве техники безопасности описаны необходимые меры предосторожности при работе с принтером штрих-кодов Toshiba.

Перед началом использования этого оборудования убедитесь, что вы прочитали это руководство.

■ Применимые модели

Применимая модель
B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R
B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R
B-EX4T3-HS12-QM-R
B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R
B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R
B-SX8T-TS12-QM-R

Дополнительная информация по технике безопасности

Личная безопасность при эксплуатации или техническом обслуживании оборудования крайне важна. Предупреждения и меры предосторожности для безопасной работы описаны в данном руководстве. Прежде чем начать эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, вы должны прочитать и понять всю информацию о предупреждениях и мерах предосторожности.

Не пытайтесь отремонтировать или модифицировать принтер самостоятельно. Если возникает неисправность, с которой не можете справиться при выполнении описанных процедур, выключите питание, отключите устройство и затем свяжитесь с уполномоченным представителем компании Toshiba Tec Corporation.

Обозначение символов



ОПАСНО!

Этот символ обозначает потенциально опасную ситуацию, способную вызвать смерть или серьезную травму, либо привести к серьезному повреждению или возгоранию этого устройства или окружающих предметов.



ОСТОРОЖНО

Этот символ обозначает потенциально опасную ситуацию, способную вызвать легкие или средние травмы, либо привести к частичному повреждению устройства или окружающих предметов, или к потере данных.



ЗАПРЕЩЕНО

Этот символ указывает на запрещенные действия (запрещенные элементы).

Конкретное содержание запрещенных действий указывается внутри или около символа ⊘.

(Символ слева указывает: "не разбирать".)



**НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ**

Этот символ указывает на действия, которые должны быть выполнены.

Конкретные инструкции нарисованы внутри или около символа ●.

(Символ слева показывает "отсоедините вилку шнура питания от розетки".)

ПРИМЕЧАНИЕ.

Обозначает процедуру, которой необходимо следовать для обеспечения работы этого аппарата.




ОПАСНО!

Данный знак указывает на то, что существует **риск получения серьезной травмы или летального исхода**, если вы будете делать что-либо вопреки этому указанию.




Любые иные напряжения переменного тока запрещаются.



Не используйте другие напряжения, отличающиеся от напряжений сети, приведенных в таблице паспортных данных, поскольку это может привести к **пожару** или **поражению электрическим током**.



Запрещен



Не подключайте и не отключайте вилку шнура питания мокрыми руками, поскольку это может привести к **поражению электрическим током**.




Запрещено



Если аппарат подключен к электрической розетке, к которой уже подключено несколько приборов большой мощности, то в сети возможны значительные перепады напряжения, каждый раз, когда устройства начинают работать. Во избежание **пожара** или **поражения электрическим током** убедитесь, что аппарат подключен к выделенной розетке.




Запрещено



Не кладите металлические предметы или сосуды с водой, например, цветочные вазы, цветочные горшки или кружки и т.п. на верхней части аппарата. Если металлические предметы или разлитая жидкость попадет внутрь аппарата, это может привести к **пожару** или **поражению электрическим током**.



Запрещено



















Не вставляйте и не роняйте металлические, горючие или другие посторонние предметы внутрь аппарата через вентиляционные отверстия, поскольку это может привести к **пожару** или **поражению электрическим током**.



Запрещено



Не царапайте, не повреждайте и не модифицируйте шнуры питания. Не ставьте тяжелые предметы, не тяните и не перекручивайте шнур питания, поскольку это может привести к **пожару** или **поражению электрическим током**.

 <p>Отсоедините вилку.</p> 	<p>Если аппарат упал или корпус его поврежден, в первую очередь снимите питание сетевым выключателем и выньте шнура питания из розетки, а затем свяжитесь с уполномоченным представителем Toshiba Tec Corporation для получения необходимой помощи. Продолжение эксплуатации аппарата в таких условиях может привести к пожару или поражению электрическим током.</p>	 <p>Отсоедините вилку.</p> 	<p>Продолжение эксплуатации аппарата, работающего в ненадлежащем состоянии (из аппарата идет дым или появился странный запах), может привести к пожару или поражению электрическим током. В этом случае немедленно снимите питание сетевым выключателем и вытащите вилку шнура питания из розетки. После этого свяжитесь с уполномоченным представителем Toshiba Tec Corporation для получения необходимой помощи.</p>
 <p>Отсоедините вилку.</p> 	<p>Если посторонние предметы (металлические фрагменты, вода, жидкости) попали внутрь аппарата, снимите питание сетевым выключателем и выньте шнура питания из розетки, а затем свяжитесь с уполномоченным представителем Toshiba Tec Corporation для получения необходимой помощи. Продолжение эксплуатации аппарата в таких условиях может привести к пожару или поражению электрическим током.</p>	 <p>Отсоедините вилку.</p> 	<p>При отключении шнуров питания от розетки убедитесь, что они удерживаются за вилку. Если вытягивать за шнур, он может разрываться или деформировать внутренние проводники, а это может привести к пожару или поражению электрическим током.</p>
 <p>Подключите провод заземления.</p> 	<p>Убедитесь, что аппарат правильно заземлен. Удлинительные кабели тоже должны быть заземлены. При неправильном заземлении может возникнуть пожар или поражение электрическим током.</p>	 <p>Не разбирайте.</p> 	<p>Сами не снимайте крышки, не ремонтируйте или не модифицируйте аппарат. Свяжитесь с уполномоченным представителем Toshiba Tec Corporation для получения необходимой помощи. Вы можете быть травмированы высоким напряжением, очень горячими частями или острыми краев внутри аппарата.</p>
 <p>Запрещено</p> 	<p>Для очистки этого изделия не используйте аэрозольное чистящее средство, содержащее горючий газ, поскольку это может привести к пожару.</p>	 <p>Запрещено</p> 	<p>Убедитесь, что вы не нанесете себе травму ножом бумаги в аппарате.</p>



ОСТОРОЖНО

Это означает, что существует риск получения **травмы** или **повреждения** элементов, если аппарат будет работать вопреки этому предупреждению.

Меры предосторожности

Выполнение следующих мер предосторожности способствует правильной и долгой эксплуатации аппарата.

- Постарайтесь избегать места, которые имеют следующие неблагоприятные условия:
 - * Температуры, выходящие вне диапазона в спецификации
 - * Прямой солнечный свет
 - * Высокая влажность
 - * Слишком высокие вибрации
 - * Пыль/газы
 - * Общий источник питания
- Крышка должна протираться сухой тряпкой или салфеткой, слегка смоченной в слабом растворе моющего средства. Для очистки пластиковых крышек НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО бумагу и красящую ленту, УКАЗАННЫЕ TOSHIBA TEC CORPORATION .
- НЕ ХРАНИТЕ материалы для печати, где возможны воздействие яркого прямого солнечного света, высокие температуры, высокая влажность, пыль или газы.
- При неисправности принтера любые данные, хранимые в его памяти, могут быть потеряны.
- Старайтесь избегать подключения оборудования к источникам питания, к которым уже подключено высоковольтное оборудование или оборудование, способное вызвать помехи.
- Отключайте аппарат от линии питания при его очистке или проведении работ внутри него.
- Уделите особое внимание отсутствию статического электричества на рабочем месте.
- Не ставьте тяжелые предметы на верхней части аппарата, поскольку это может привести к его опрокидыванию и нанесению возможной **травмы**.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия аппарата, поскольку это приведет к повышению температуры внутри аппарата и, в результате, к **пожару**.
- Не прислоняйтесь и не облокачивайтесь на аппарат. Он может упасть на вас и нанести вам **травму**.
- Отсоедините аппарат от линии питания, когда он долго не используется.
- Установливайте и эксплуатируйте аппарат на устойчивой и ровной поверхности.
- Не используйте данное изделие в тех местах, где они могут быть запрещены, например, в самолетах или больницах. Если не знаете о запрещенных зонах, обратитесь к руководящим документам авиакомпании или медицинским учреждениям. Воздействие на навигационные приборы или медицинское оборудование может привести к серьезным происшествиям.
- Поскольку это изделие использует высокочастотное излучение крайне низкой мощности по сравнению с мобильными телефонами, скорее всего оно не будет влиять на сердечные стимуляторы и дефибрилляторы. Однако, если при применении данного изделия имеется вероятность воздействия на сердечный стимулятор и дефибриллятор, немедленно прекратите эксплуатацию этого изделия и свяжитесь с торговым агентом компании Toshiba Tec.
- Это изделие связывается с другими устройствами по радиоканалу. В зависимости от места установки, ориентации, условий окружающей среды и т.п., характеристики связи могут ухудшаться или близко установленные устройства могут влиять друг на друга.
- Хранить вдали от источников СВЧ-устройств. Характеристики связи могут ухудшаться, либо может возникнуть ошибка связи из-за радиопомех СВЧ-устройства.
- Поскольку и Bluetooth, и беспроводная локальная сеть применяют один и тот же диапазон частот, при одновременном использовании нескольких устройств они могут воздействовать на радиоизлучение, что может привести к ухудшению характеристик связи или отключения сети. Если возникают проблемы со связью, прекратите использования Bluetooth или беспроводной локальной сети.
- Во избежание травм, при открытии или закрытии крышки убедитесь, что не зажаты пальцы.
- Не прикасайтесь к движущимся частям. В случае, когда возникает риск затягивания пальцев, ювелирных украшений, одежды и т.п., снимите питание устройства.
- Храните вдали от источников огня или других источников тепла. Несоблюдение этого правила может привести к пожару или неисправности аппарата.
- Во время грозы, выключите аппарат и не приближайтесь к нему из-за опасности поражения электрическим током и повреждения аппарата.
- Избегайте места, где возможны быстрые изменения температуры, поскольку это может привести к образованию конденсата, что вызовет поражения электрическим током или неисправности аппарата.
- Не допускайте повреждения печатной головки, бумагоопорного валика или поджимной планки острым предметом. Это может привести к повреждению аппарата.
- Не прикасайтесь и не поджимайте к печатающим элементам головки твердым предметом. Это может привести к повреждению аппарата.
- ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ НА ДРУГУЮ ИНОГО ТИПА ИМЕЕТСЯ РИСК ВЗРЫВА. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Требования к техническому обслуживанию

- Пользуйтесь услугами по техническому обслуживанию в наших авторизованных центрах. После приобретения аппарата, раз в год связываетесь с вашим авторизованным представителем Toshiba Tec Corporation для проведения профилактических работ. Пыль будет скапливаться внутри аппарата, а это может привести к **пожару** или **серьезной поломке**. Очистка особо эффективна, если проводится до того, как установится влажная погода
- При проведении профилактических работ осуществляется необходимая проверка, настройка и прочее для поддержания оптимальной работы аппарата. Если в обрезке бумага часто застревает, свяжитесь с авторизованным представителем сервисной службы Toshiba Tec Corporation.
- Использование инсектицидов и других химических веществ
Не обрабатывайте аппарат инсектицидами или другими летучими растворителями. Это может привести к деформации корпуса или других частей, а также способно повредить внешний вид аппарата.

Примечания

- Это руководство не может быть скопировано целиком или частично без соответствующего разрешения компании Toshiba Tec Corporation.
- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- Если у вас возникают вопросы по данному руководству, свяжитесь с вашим авторизованным представителем.
- В случае реэкспорта этого принтера убедитесь, что перед началом процедуры реэкспорта пользователь должен получить необходимые сертификаты в странах, где используется принтер.

Изменения или модификации, не одобренные производителем на предмет соответствия, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

- Centronics является зарегистрированной торговой маркой Centronics Data Computer Corp.
- Microsoft, Windows, Windows NT, а так же фирменный знак и наименование изделий - это товарные знаки Microsoft Corporation в США и других странах.
- Другие компании или наименование изделий, приводимых в этом руководстве, могут быть фирменным знаком или торговой маркой соответствующей компании.

Данное изделие разработано для коммерческое применения и не является потребительским товаром.

Меры предосторожности

Для дополнительной безопасности сначала внимательно изучите следующие меры предосторожности. Убедитесь, что назначены администраторы, имеющие достаточно возможностей управления системой, поскольку они получают значительные привилегии в отношении управления и использования.

Администратору

- При подключении этого изделия к внешней сети, например, через Интернет, обязательно защищайте сетевую среду с помощью брандмауэра и т. п. с целью предотвращения утечки информации в результате неправильных настроек или незаконного доступа незарегистрированных пользователей.
- Убедитесь, что поняты политики безопасности и процедуры организации, управления и эксплуатации оборудования и внешних устройств в соответствии с политиками, изученными в руководстве оператора. Затем объясните правила эксплуатации аппарата и ее управления; изложите правила безопасности обычным пользователям.
- Предоставьте обычным пользователям соответствующие привилегии и проверяйте правильную работу оборудования.
- Для обеспечения безопасности, всегда проверяйте, включены ли сетевые функции и функции управления пользователем. В случае возникновения любых отклонений немедленно свяжитесь с технической службой.
- Убедитесь, что установленные на вашем компьютере операционные системы и браузеры, подключены к аппарату, находятся в текущем состоянии. Затем объясните это обычным пользователям этого аппарата чтобы они работали соответствующим образом.

Только для Европы

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM-R

B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R

B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R

Соответствие директивам ЕС:

На этом устройстве размещен знак CE, означающий соответствие данного изделия и его электрооборудования требованиям Директив ЕС.

За эту маркировку несет ответственность компания CE Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Германия, телефон +49-(0)-2131-1245-0.

Для получения копии декларации соответствия свяжитесь со своим продавцом или компаниями Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH или Toshiba Tec Corporation.

Соответствие UKCA:

На этом устройстве размещен знак UKCA, означающий соответствие данного изделия и его электрооборудования в соответствии с законодательством Великобритании.

За эту маркировку несет ответственность компания Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, телефон +44-(0)-843 2244944.

Для получения копии декларации соответствия свяжитесь со своим продавцом или компаниями Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd или Toshiba Tec Corporation.

Опасно:

Данное изделие относится к классу А. В условиях домашнего применения данное устройство может вызывать радиопомехи. В этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры.



Данное изделие помечено в соответствии с требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования - WEEE.

Использование этого символа указывает, что не разрешается утилизация данного изделия на муниципальных свалках без предварительной сортировки компонентов изделия. Обеспечив надлежащую утилизацию этого изделия, вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы возникнуть в случае неправильной утилизации этого изделия.

Детальные сведения о возврате и повторной переработке этого изделия можно получить у поставщика, у которого оно было приобретено.



Этот символ применим для членов ЕС

Пользователи не должны утилизировать батареи в качестве неотсортированных бытовых отходов, а должны обращаться с ними надлежащим образом.

Только для США и Канады

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R

Уведомление федеральной комиссии связи США

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии связи США. Эксплуатация возможна при соблюдении двух следующих условий:

1. данное устройство не должно создавать вредных помех, и
2. данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Примечание. Это оборудование было сертифицировано по классу В для цифровых устройств в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии связи США. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от критических помех при использовании оборудования в промышленном окружении. Это оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, которые, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкцией, могут оказывать вредное воздействие на радиосвязь. При работе этого оборудования в жилых районах возможны серьезные помехи, результат действия которых пользователь должен будет устранять за свой счет.

ОПАСНО!

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной на предмет соответствия, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

(только для США)

Законопроект 65 штата Калифорния: только для Калифорнии, США



ОПАСНО:

Данное изделие может выделять фталаты, о которых в штате Калифорния известно, что они вызывают рак, врожденные пороки развития и опасны для репродуктивного здоровья

Дополнительную информацию см. на сайте

<https://www.p65warnings.ca.gov/product>

Уведомление о содержании перхлоратов в Калифорнии: только для Калифорнии, США

Перхлораты - специальная обработка.

См. <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Только для Канады

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R

Уведомление об изделии класса А ICES-003 - Avis NMB-003, Classe A

Эти цифровые аппараты класса А выполнены в соответствии с нормативами ICES-003 Канады.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Только для Индии

Следующая информация только для Индии:



Использование этого символа означает, что это изделие не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Обеспечив надлежащую утилизацию этого изделия, вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы возникнуть в случае неправильной утилизации этого изделия.

Детальные сведения о возврате и повторной переработке этого изделия можно получить у поставщика, у которого оно было приобретено.

Это изделие, включая компоненты, расходным материалам, элементов и запасных деталей, соответствует стандартам "Индийские правила обработки отходов электронного оборудования" и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов или полибромдифениловых эфиров в концентрациях, превышающих 0,1% по массе и 0,01% по весу для кадмия, за исключением изъятия в данных правилах.

Только для Аргентины

La siguiente información es solo para Argentina:



El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos. Asegúrese que este producto se desechе correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde adquirió el producto.

Только для Турции

Извещение (для Турции)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Только для Кореи

한국 전원 코드

KS C 8305 표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요.

정격(최소): 250 B

유형: KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형

도체 굵기(최소): 3 x 0,75 mm²

Импортер (для ЕС и ЕАСТ)

**TOSHIBA TEC Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str.7,41460 Neuss, Германия**

Импортер (для Великобритании)

**Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 BRB, Великобритания**

Импортер (для Турции)

**BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP
Yukari Dudullu, Tavukcu yolu Cad. Demirturk Sok No:8A 34775,
Umraniye-Istanbul, Турция**

Производитель:

**Toshiba Tec Corporation
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Япония**

Toshiba Tec Corporation

© 2018 - 2021 TOSHIBA TEC CORPORATION Все права защищены
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, ЯПОНИЯ

RU

РАСПЕЧАТАНО В
ИНДОНЕЗИИ