TOSHIBA

便携式打印机

B-FP2D-GH30-CN-S
B-FP2D-GH50-CN-S

简体中文 **安全信息**

本产品的某些型号配有无线通信设备，比如MBH7BTZ42和RS9113DB。使用本产品前，请务必阅读随附的无线通信设备操作注意事项。

注意：
在市场上购买接口电缆时，必须选择并使用屏蔽电缆。

本产品设计用于商业用途，不是消费品。

⚠ 小心

1. 仅使用设计和制造用于特定打印机型号的东芝泰格电池组。如果不正确处理，此设备中使用的电池可能会导致火灾或化学烧伤。请勿拆解，加热至+50℃以上或焚烧。更换电池仅使用B-FP2D系列。如果更换的电池类型不正确，则有发生火灾或爆炸的危险。
   B-FP2D-GH30-QM-S/B-FP2D-GH50-QM-S：B-FP803-BTH-QM-R（2S1P/18650）（2S1P21/18650）
2. 立即处理旧的电池。放置在儿童触摸不到的地方。不要拆解，也不要用火烧。
3. 当外部电源（比如交流适配器）连接到打印机时，不要使用除专用以外的任何设备。
   交流适配器：　B-FP800-AC-QM-S（型号：FSP065-REBN3）

无线通信设备操作注意事项
Bluetooth®模块：　MBH7BTZ42
无线局域网模块：　RS9113DB
商标
Bluetooth是Bluetooth SIG公司的注册商标，授权东芝泰格公司使用。
小心
概述
适用于所有国家和地区
本产品是一种无线通信设备，仅限于以下国家或地区使用。如果产品在以下国家或地区以外的其它国家或地区使用，您可能会因这些国家或地区的法律受到处罚。
美国、加拿大、奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、英国、瑞士、挪威，冰岛，列支敦士登，澳大利亚，新西兰，俄罗斯联邦

未经许可，任何公司、企业或用户不得更改频率、增加功率或改变经认证的低频电机的原设计特性和功能。
低频电机的使用，不得影响航行安全，不得干扰合法通讯，如发现干扰，暂停使用，直至改善并干扰消除。

为安全起见
不要在禁止使用的地方使用本产品，例如在飞机或医院。如果您不知道禁区范围，请参考并遵守航空公司或医疗机构的指导原则。
飞行仪表或医疗设备可能受到影响，造成严重事故。

由于与手机相比，该产品使用极低的功率，因此不可能干扰起搏器和除颤器。如果使用本产品可能已经影响到了起搏器或除颤器的正常使用，请立即关闭本产品，并联系您的东芝泰格销售代理。

不要拆卸、修改或修理产品。否则可能造成伤害。此外，修改也违反了无线电设备的法律法规。请向您的东芝泰格销售代理咨询维修事宜。

使用中的预防措施
本产品通过无线电与其它设备通信。根据安装位置、方向、环境等不同，其通信性能可能会降低或影响附近安装的设备。

远离微波设备。
由于微波设备发出的无线电干扰，通信性能可能会降低或出现通信错误。
由于蓝牙和无线局域网使用相同的无线电频段，因此在同时使用时，各自的无线电波可能相互干扰，导致通信性能降低或网络断开。如果连接有问题，请停止使用蓝牙或无线局域网。

请勿在金属桌面上或金属物体附近使用本产品。
通信性能可能会降低。

模块名称：MBH7BTZ42

蓝牙版本：	V2.1 + EDR
频率：	2.4000至2.4835 GHz
最大传输：	等级2
电源：	+4dBm（天线增益除外）
接收灵敏度：	-87 dBm
数据速率：	1Mbps（基本速率）/2Mbps（EDR 2Mbps）/3Mbps（EDR 3Mbps）
通讯距离：	3m/360deg（适用于BA400规格）
认证 （模块）：	TELEC/FCC/IC/EN
天线规格：	单极天线
峰值增益：	-3.6dBi（2.4GHz）

模块名称：RS9113DB

标准：	IEEE802.11 a / b / g / n
频率：	2412 MHz至2484 MHz/ 4910 MHz至5825 MHz
间距：	5 MHz（2.4GHz），20 MHz（5GHz）
频道：	US：1至11，36至48，52至64，100至116，120至128，132至140，149至165 欧洲：1至13，36至48，52至64，100至140
天线：	PCB跟踪天线（内置模块）@2.0dBi
通信速度/调制：	802.11b：1，2，5.5，11 Mbps 802.11g：6，9，12，18，24，36，48，54 Mbps 802.11n：MCS0至MCS7，带有和不带有短GI OFDM，带有BPSK，QPSK，16-QAM，和64-QAM 802.11b，带有CCK和DSSS
接收灵敏度：	-97 dBm
传输输出：	18 dBm

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
《2000m དང་/ གཞུང་གསོ་ཁྱད་ཆོས་/ གི་ རྒྱུན་ལྡན་/ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་/ ཡིན། །》
“ཆུ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྒྲ2000མན་གྱི་ས་ཁྲལ་བོ་ནང་ཁྱེད་མེད་བོད་ཡིག་སྒྲོན་ཁྱས་འཇུས། ”
Dan hab yungh youq gij digi h haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.
دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتىر تۆۋەن رايونلاردىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

⚠ 小心
1. 为避免受伤，当心在打开或关闭盖子时夹住或卡住手指。
2. 不要触摸运动部件。为了降低手指、珠宝、衣服等被卷入运动部件的风险，关闭电源开关以停止运动。

安全概要
操作或维护设备时的人身安全非常重要。本手册包含安全操作相关的警告和注意事项。在操作或维护设备之前，应阅读并理解本手册中以及打印机内部或外部书写的所有警告和注意事项。
不要试图对该设备进行维修。如果出现故障且无法使用本手册所述程序进行纠正，请关闭电源，然后联系授权的东芝泰格代表以获取帮助。

注意事项
以下预防措施有助于确保该机器继续正常工作。
(1) 尽量避免具有以下不利条件的位置：
   *温度不符合规范　　*高湿度
   *阳光直射　　*振动过大
(2) 应使用干布或用温和清洁剂溶液稍微湿润的布擦拭盖子。切勿在塑料盖上使用稀释剂或任何其它挥发性溶剂。
(3) 仅使用东芝泰格公司指定的打印纸。
(4) 不要将打印纸存放在可能接触阳光直射、高温、高湿度、灰尘或气体的地方。
(5) 打印机发生故障时，存储在打印机存储器中的任何数据都可能丢失。
(6) 操作时不要打开盖顶和电池盖。这样做将停止打印机操作。
(7) 不要用锋利的物体划伤打印标签或收据的表面。
(8) 务必使用屏蔽的接口电缆。

⚠ 警告
请勿在室外使用5GHz频段进行通信。禁止在室外5GHz频段使用无线设备。若要在室外操作本产品的无线局域网，只能使用2.4GHz频段。

⚠ 警告
这表明如果机器操作不当或与违反指示操作，则存在死亡或重伤的风险。
- 如果水或任何其它液体进入机器，请关闭电源。在这种情况下连续使用机器可能会引起火灾或触电。
- 如果外壳在跌落或受到冲击时损坏，请关闭电源。在这种情况下连续使用机器可能会引起火灾或触电。
- 避免连续暴露在阳光直射或高温下，否则可能引起火灾。
- 不要自行拆下盖子或改装机器。这样做可能引起火灾或触电。
- 避免用水、用湿手操作或用湿布清洁。否则可能引起火灾或触电。
- 不要用蘸有稀释剂或其它挥发性溶剂的布擦拭机器，否则会引起火灾或触电。
- 不要使用含有可燃气体的喷淋清洁器来清洁此产品，因为这可能引起火灾。
- 仅使用指定的电池。否则可能引起火灾或触电。
- 如果错误地更换电池，则可能发生爆炸。仅使用东芝泰格公司的电池组型号B-FP803-BTH-QM-R更换电池。根据制造商的说明丢弃旧电池。
- 不要拆解和改装电池，因为其中有一个保护单元。这样做可能会损坏保护单元，导致电池发热、爆裂或燃烧。
- 如果电池弄湿了，应使其完全干燥。否则可能引起火灾或触电。
- 使用电池时，请注意以下注意事项。否则它们会发热、爆裂或燃烧。
  - 不要将电池扔进火中或用微波炉或烤箱等加热。
  - 不要在电极颠倒的情况下给电池充电。
  - 不要将电极与金属物体（如电线）连接。请勿将电池与项链、发夹等金属物品一起携带或存放。
  - 不要将针插入、锤击、脚踩或掉落电池。
  - 不要焊接电池。
  - 不要将电池放在温度超过50℃的地方，如车内或阳光直射的地方。
- 如果电池组泄漏液体、冒烟或有异味，应立即停止使用并远离火源。否则可能引起爆炸或火灾。
- 妥善处置锂离子电池
  小心：不要操作损坏或泄漏的锂离子电池。
- 请小心不要将电池组落在脚上以免受伤。

⚠ 小心
这表明如果机器操作不当或与违反指示操作，则存在人身伤害或物品损坏的风险。
- 远离火焰或其它热源。否则可能引起火灾或机器故障。
- 不要跌落或冲击机器，否则可能导致机器故障。
- 在雷击过程中，请关闭机器并远离机器，以避免触电和机器故障。
- 避免温度快速变化的位置，因为这会导致冷凝，导致触电或机器故障。
- 不要用锋利的物体损坏打印头、滚筒或打印辊。否则可能导致设备发生故障。
- 不要用硬物触摸或接触打印头组件。否则可能导致设备发生故障。
- 仅使用指定的纸张。否则可能引起机器故障。
- 更换电池前务必关闭机器，否则可能会发生机器故障。
- 不要在火焰附近或阳光直射下给电池充电。高温可能会激活或损坏电池的保护单元，使充电失效或导致电池过热、爆裂或燃烧。
- 机器长期不使用时，请卸下电池。否则可能引起机器故障。
- 使电池远离火焰、热源或其它高温场所。
  否则可能会导致过热或燃烧。
- 不要将电池强行插入机器或电池充电器。否则可能会导致电池过热、爆裂或燃烧。检查电极是否正确。
- 不要将电池连接到电源插座或汽车点火器插孔上，否则会导致电池过热、爆裂或燃烧。
- 因为B-FP803-BTH-QM-R系列电池专用于B-FP2D-GH系列打印机，所以不要将该电池用于其它机器中。否则可能会损坏电池或影响电池的性能和寿命。
- 打印之后，[打印头]会立即变热，在安装纸卷筒之前，让打印头冷却。

	左图：CCC认证标志 在中国大陆（除港、澳、台之外），本产品获得了中国强制性产品质量认证—CCC认证。

- 环保使用期限标识的说明文

中华人民共和国环保使用期限	环保使用期限标识是根据《电器电子产品有害物质制用管理办法》以及《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》（SJ/T11364-2014）、《电子电气产品环保使用期限通则》制定的，适用于中国境内销售的电子信息产品。 只要按照《操作手册》的说明内容在正常使用电子信息产品情况下从生产日期算起，在此期限内产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，不致对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。 产品正常使用后，要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品，请根据国家标准采取适当的方法进行处置。 另外，此期限不同于质量/ 功能的保证期限。 并且，同捆的附属品以及选购件的环保使用期限也是10 年。 The mark and information are applicable for People’s Republic of China only.

- 有害物质名称及含量的标识格式

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电线	O	O	O	O	O	O
印刷电路板	O	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
液晶背光灯	O	O	O	O	O	O
轴・金属轴	O	O	O	O	O	O
五金	O	O	O	O	O	O
其他金属	O	O	O	O	O	O
其他	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
This information is applicable for People’s Republic of China only.

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

安全注意事项
- 为了您的额外安全，请首先仔细阅读以下注意事项。确保指派有足够能力并保持负责任管理的管理员，因为他们将获得管理和处理此设备的重要权力。

致管理员
- 将本产品与外部网络（如Internet）连接时，请仅在通过防火墙等保护的网络环境中进行操作，以防止信息因设置不正确而泄露，或避免未经授权的用户非法访问。

- 请务必了解贵公司的安全政策及其程序，并在第一次阅读《操作手册》后，根据该政策对本设备和外部设备进行管理和操作。然后向授权使用本设备的一般用户解释安全说明，以确保他们遵守安全规则。
- 为一般用户提供使用本设备的适当权力，并监督其正确操作。
- 始终检查网络功能和用户管理功能是否已启用，以维护安全。如果您碰巧遇到任何异常情况，请立即联系您的维修技术人员。
- 请确保连接此设备所用的计算机中安装的操作系统和浏览器处于最新状态。然后向该设备的一般用户解释这一点，以确保他们遵守这一要求。

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN
Ver00-F Issued In Mar, 2023
©2023 Toshiba Tec Corporation All rights reserved
Printed in Indonesia
BU22006600-ZH-CN