


TOSHIBA

Tiskárna čárových kódů TOSHIBA

ŘADA B-FV4T

Příručka uživatele



Dodržování požadavků pro CE (pouze pro EU)

Tento produkt splňuje požadavky Směrnice EMC (pro elektromagnetickou kompatibilitu) a Směrnice o zařízeních nízkého napětí včetně jejích dodatků.

Za označení CE je odpovědná společnost TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Německo.

Kopii příslušného Prohlášení o shodě CE získáte u svého prodejce nebo u společnosti TOSHIBA TEC.

Tento produkt je klasifikován jako produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových vln. V takovém případě může být nutné, aby uživatel přijal určitá opatření.

Oznámení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy A v souladu s částí 15 Předpisů FCC. Tato omezení byla navržena pro zajištění odpovídající ochrany proti škodlivému rušení při provozování tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vyrábí, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že by nebylo nainstalováno v souladu s příručkou, by mohlo způsobovat škodlivé rušení radiokomunikace. Provozování tohoto zařízení v obytných prostorách může způsobit škodlivé rušení a v takovém případě bude muset toto rušení napravit uživatel na své vlastní náklady.

VAROVÁNÍ

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou osobou jako vyhovující, by mohly mít za následek zneplatnění oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

(platí pouze pro USA)

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Toto digitální zařízení třídy A splňuje veškeré požadavky kanadského předpisu ICES-003.

(platí pouze pro KANADU)



Pro tuto tiskárnu řady B-FV4T-xxxx-QM-R by měl být výhradně používán adaptér na střídavý proud EA10953.

Tiskárna řady B-FV4T-xxxx-QM-R musí být napájena z adaptéru na střídavý proud EA10953.

Pro tuto tiskárnu řady B-FV4T-xxxx-QQ-R by měl být výhradně používán adaptér na střídavý proud EA11013C-240.

Tiskárna řady B-FV4T-xxxx-QQ-R Series musí být napájena z adaptéru na střídavý proud EA11013C-240.

Varování dle kalifornského zákona Proposition 65: Platí pouze pro USA, Kalifornii

Tento produkt obsahuje chemické látky považované ve státě Kalifornie za rakovinotvorné, způsobující vrozené vady nebo jiné reprodukční vady.

Následující informace platí pouze pro členské státy EU:

Likvidace produktů

(na základě Směrnice EU 2002/96/ES,

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ)



Použití tohoto symbolu označuje, že tento produkt nelze zlikvidovat vyhozením do netříděného komunálního odpadu, proto je nutné jej vytrídít do odděleně shromažďovaného odpadu. Baterie a akumulátory, které jsou uvnitř produktu, lze zlikvidovat spolu s ním. Budou separovány v recyklačním centru.

Černý pruh označuje, že byl produkt uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto produktu. Podrobnější informace o zpětném odběru a recyklaci tohoto produktu získáte u svého dodavatele, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Sdělení (pro Turecko)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Následující informace platí pouze pro Indii:



Použití tohoto symbolu označuje, že tento produkt nelze zlikvidovat vyhozením do domácího odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto produktu.

Podrobnější informace o zpětném odběru a recyklaci tohoto produktu získáte u svého dodavatele, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Tento produkt, včetně jeho komponent, spotřebních předmětů, částí a dílů, splňuje požadavky indických předpisů pro elektronický odpad (India E-Waste Rules) a neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenylly ani polybromované difenylethery v koncentracích převyšujících 0,1% hmotnostních a 0,01% hmotnostních pro kadmium, kromě výjimky stanovené v těchto předpisech.

Tento produkt byl navržen pro komerční používání a nejde o spotřebitelský produkt.

Bezpečnostní opatření pro nakládání s bezdrátovými komunikačními zařízeními

Tento produkt je podle zákona o bezdrátové telegrafii zařazen do třídy „bezdrátových zařízení pro stanice nízkovýkonových systémů přenosu dat“ a nevyžaduje licenci pro rádiové přenosy. Tento zákon zakazuje upravování vnitřních částí zařízení.

■ Informace o předpisech

Tento produkt musí být nainstalován a používán v přísném souladu s pokyny výrobce uvedenými v uživatelské dokumentaci, která je součástí produktu. Toto zařízení splňuje požadavky následujících norem pro radiofrekvence a bezpečnost.

Níže uvedené normy jsou ověřeny pro provoz s poskytnutou anténou. Produkt nepoužívejte s jinými anténami.

□ Evropa - Prohlášení o shodě pro EU

My, společnost TOSHIBA TEC, tímto prohlašujeme, že řada zařízení B-FV4D / B-FV4T splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

□ USA-Federal Communications Commission (FCC)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CAUTION:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE WARNING:

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

□ Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20cm from a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

■ Approved Countries/Regions for use for the devices

This equipment is approved to the radio standard by the specific countries/regions. Please ask TOSHIBA TEC authorized dealer or service engineer.

■ Precaution for Use

This product communicates with other devices by radio. Depending on the installation location, orientation, environment, etc., its communication performance may deteriorate or devices installed near by may be affected. Bluetooth® and Wireless LAN devices operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. If you use Bluetooth® and Wireless LAN devices simultaneously, you may occasionally experience a less than optimal network performance or even lose your network connection.

If you should experience any such problem, immediately turn off your Bluetooth® or Wireless LAN device.

Keep away from a microwave.

Communication performance may deteriorate or a communication error may occur due to the radio emitted from a microwave.

Do not use the product on a metal table or near a metal object. Communication performance may be deteriorated.

* Bluetooth® is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.

Souhrn bezpečnostních pokynů

Při manipulaci s tímto zařízením nebo při jeho údržbě je osobní bezpečnost mimořádně důležitá. Varování a upozornění potřebná pro bezpečnou manipulaci jsou součástí této příručky. Před manipulací nebo údržbou tohoto zařízení si musíte prostudovat veškerá varování a upozornění obsažená v této příručce a musíte jim porozumět.

Nepokoušejte se provádět opravy ani úpravy tohoto zařízení. Pokud by došlo k závadě, kterou nebudete moci napravit postupy popsány v této příručce, přístroj vypněte, odpojte ze sítě a obraťte se na oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

Význam symbolů



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt, závažné zranění, vážné škody nebo zapálení zařízení nebo okolních předmětů, pokud jí nebude zabráněno.



POZOR

Tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo střední zranění, částečnou škodu na zařízení nebo okolních předmětech či ztrátu dat, pokud jí nebude zabráněno.



ZAKÁZÁNO

Tento symbol označuje zakázané činnosti (zakázané součásti). Konkrétní obsah zákazu je znázorněn uvnitř nebo vedle symbolu ⊘. (Symbol uvedený vlevo označuje „zákaz demontáže“.)



MUSÍ být provedeno

Tento symbol označuje činnosti, které musí být provedeny. Konkrétní pokyny jsou uvedeny uvnitř nebo vedle symbolu ●. (Symbol uvedený vlevo označuje „příkaz k odpojení napájecího kabelu ze zásuvky“.)

POZNÁMKA: Označuje informace, kterým je třeba při provozu podle této příručky věnovat pozornost.




VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje riziko **smrti** nebo **vážného zranění** v případě, že by bylo se zařízením nakládáno v rozporu s uvedenými pokyny.




Jakékoli jiné napětí, než je uvedeno (stříd. proud), je zakázáno.



Nepoužívejte napětí odlišné od střídavého napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku, protože by to mohlo způsobit **požár** nebo **zásah elektrickým proudem**.



Zakázáno



Zaštrčku napájecího kabelu nezapoujte do zásuvky ani ji nevyjímejte mokřýma rukama, protože by mohlo dojít k **zásahu elektrickým proudem**.



Zakázáno



Pokud zařízení sdílí stejnou elektrickou zásuvku s jinými přístroji, které mají velký příkon, pokaždé, když bude zařízení v chodu, bude napětí velmi kolísat. Zajistěte pro zařízení oddělenou zásuvku, protože by mohlo dojít k **požáru** nebo k **zásahu elektrickým proudem**.




Zakázáno



Na zařízení nepokládejte kovové předměty ani nádoby naplněné vodou, např. vázy s květinami, květináče, hrnky atd. Pokud by se do zařízení dostaly kovové předměty nebo rozlitá tekutina, mohlo by dojít k **požáru** nebo k **zásahu elektrickým proudem**.



Zakázáno



Do ventilačních otvorů zařízení nesmíte vkládat ani upustit kovové, hořlavé ani jiné cizí předměty, protože by mohly způsobit **požár** nebo **zásah elektrickým proudem**.



Zakázáno



Napájecí kabely se nesmí poškrábat, poškodit ani upravovat. Zároveň na ně nesmíte pokládat těžké předměty, tahat za ně, ani je příliš ohýbat, protože by tak mohlo dojít k **požáru** nebo **zásahu elektrickým proudem**.



Odpojte kabel ze zásuvky.







Pokud by došlo k pádu zařízení nebo k poškození jeho krytu, nejprve zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze sítě a pak se obraťte na oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION. Pokud byste v takovém případě zařízení používali i nadále, mohlo by dojít k **požáru** nebo k **zásahu elektrickým proudem**.



Odpojte kabel ze zásuvky.



Další používání zařízení v nestandardních podmínkách, jako například pokud ze zařízení vychází kouř nebo zápach, by mohlo způsobit **požár** nebo **zásah elektrickým proudem**. V takovém případě okamžitě zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Následně se obraťte na oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

 Odpojte kabel ze zásuvky. 	Pokud se do zařízení dostane cizí předmět (úlomky kovu, voda, tekutina), zařízení vypněte a odpojte kabel od sítě a pak se obraťte na oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION. Pokud byste v takovém případě zařízení používali i nadále, mohlo by dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.	 Odpojte kabel ze zásuvky. 	Při odpojování napájecího kabelu musíte uchopit a zatáhnout za jeho zástrčku. Pokud byste tahali za kabel, mohlo by dojít k přetržení nebo namáhání vnitřních drátů a způsobení požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.
 Připojení zemního vodiče. 	Ujistěte se, že je zařízení řádně uzemněno. Uzemněny musí být i prodlužovací kabely. U nesprávně uzemněného zařízení by mohlo dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.	 Zákaz demontáže. 	Ze zařízení neodstraňujte jeho kryty, neopravujte je ani neupravujte. Obraťte se na oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION. Mohlo by dojít ke zranění vysokým napětím, velmi horkými částmi nebo ostrými hranami uvnitř zařízení.
 Zakázáno 	K čištění zařízení nepoužívejte sprejové čističe obsahující hořlavý plyn. Mohlo by to způsobit požár.	 Zakázáno 	Je třeba dávat obzvlášť pozor, abyste se nezranili o řezačku papíru v tiskárně.
 POZOR Tento symbol označuje riziko zranění osob nebo poškození majetku, pokud by bylo se zařízením nevhodně nakládáno v rozporu s pokyny.			

Bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní opatření vám pomohou zajistit, aby toto zařízení fungovalo stále správně.

- Při jeho umístění se snažte vyhýbat místům, která se vyznačují následujícími nepříznivými podmínkami:
 - * Teploty přesahující stanovený rozsah
 - * Přímé sluneční záření
 - * Vysoká vlhkost
 - * Sdílený zdroj napájení
 - * Nadměrné vibrace
 - * Prach/plyn
- Kryt je třeba čistit otíráním suchým hadříkem nebo hadříkem lehce namočeným v neagresivním roztoku čistícího prostředku. Na plastový kryt NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ŘEDIDLA ANI JINÁ NESTÁLÁ ROZPOUŠTĚDLA.
- POUŽÍVEJTE POUZE papíry a pásky určené společností TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Papír ani pásky NEUKLÁDEJTE v místech, kde by mohly být vystaveny přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, prachu nebo plynu.
- Tiskárnu je možné provozovat, pokud je postavena na rovném povrchu.
- V případě závady tiskárny může dojít ke ztrátě dat uložených v její paměti.
- Snažte se vyvarovat používání tohoto zařízení, pokud je zapojeno do stejného zdroje napájení, jako vysokonapěťové zařízení nebo zařízení, u kterého je pravděpodobné, že by mohlo způsobovat rušení sítě.
- Kdykoli pracujete v otevřeném zařízení nebo je čistíte, vždy je odpojte od sítě.
- Své pracoviště udržujte bez statické elektřiny.
- Na horní část zařízení nepokládejte žádné těžké předměty, protože by mohly být nevyvážené a pádem způsobit **zranění**.
- Vyvarujte se zablokování otvorů ventilace zařízení, neboť tím dochází ke stupňování tepla uvnitř zařízení, které by mohlo způsobit **požár**.
- O zařízení se neopírejte. Mohlo by na vás spadnout a způsobit vám **zranění**.
- Pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte, odpojte je od sítě.
- Zařízení položte na stabilní a rovnou plochu.
- POKUD NAHRADÍTE BATERII NEVHODNÝM TYPEM, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Požadavky vztahující se k údržbě

- Využívejte naše služby údržby.
Po zakoupení zařízení vždy jednou ročně požádejte oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION o vyčištění vnitřních částí zařízení. Prach se uvnitř zařízení hromadí a mohl by způsobit **požár** nebo **závadu** zařízení. Čištění je obzvlášť účinné, pokud je prováděno před obdobím dešťů a vlhka.
- Naše služba preventivní údržby provádí pravidelné kontroly a další práce potřebné k udržování kvality a funkčnosti zařízení a předchází nehodám.
Podrobné informace si vyžádejte u oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Používání insekticidů a dalších chemikálií
Zařízení nevystavujte působení insekticidů či jiných těkavých rozpouštědel. Způsobují poškození krytu nebo jiných částí zařízení a také mohou způsobit odlupování barvy.

OBSAH

	Strana
1. POPIS PRODUKTU.....	E1-1
1.1 Úvod	E1-1
1.2 Prvky	E1-1
1.3 Rozbalení	E1-1
1.4 Příslušenství	E1-1
1.5 Vzhled	E1-3
1.5.1 Rozměry	E1-3
1.5.2 Čelní pohled	E1-3
1.5.3 Zadní pohled	E1-3
1.5.4 Vnitřní část	E1-4
1.5.5 Tlačítko a žárovka indikátoru	E1-5
2. NASTAVENÍ TISKÁRNY	E2-1
2.1 Bezpečnostní opatření	E2-1
2.2 Postup před uvedením do provozu	E2-2
2.3 Zapnutí / vypnutí tiskárny	E2-2
2.3.1 Zapnutí tiskárny	E2-2
2.3.2 Vypnutí tiskárny	E2-3
2.4 Připojení kabelů k tiskárně	E2-4
2.5 Připojení síťového adaptéru a napájecího kabelu	E2-5
2.6 Otevření / zavření horního krytu	E2-6
2.7 Vkládání média	E2-7
2.8 Vkládání pásky	E2-17
2.9 Utility pro kalibraci senzoru médií, vlastní zkušební tisk a režim Dump (reset)	E2-21
2.9.1 Kalibrace senzoru médií	E2-21
2.9.2 Vlastní zkušební tisk a režim Dump (reset)	E2-22
3. ÚDRŽBA	E3-1
3.1 Čištění	E3-1
3.1.1 Tisková hlava	E3-1
3.1.2 Senzory	E3-2
3.1.3 Válec zařízení	E3-2
3.1.4 Plášť média	E3-3
3.2 Péče o média a pásky / manipulace s médii a páskami	E3-4
4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	E4-1
4.1 Průvodce řešením problémů	E4-1
4.2 Indikátor stavu	E4-3
4.3 Odstraňování zaseknutého média	E4-4
PŘÍLOHA 1 TECHNICKÉ PARAMETRY	EA1-1
A1.1 Tiskárna	EA1-1
A1.2 Doplnky	EA1-3
A1.3 Média	EA1-3
A1.3.1 Typ média	EA1-3
A1.3.2 Oblast rozpoznávání mezery (transmisním) senzorem	EA1-5
A1.3.3 Oblast rozpoznávání černé značky (odrazovým) senzorem	EA1-5
A1.3.4 Efektivní oblast tisku	EA1-5
A1.4 Páska	EA1-6

PŘÍLOHA 2 ROZHRANÍ.....	EA2-1
--------------------------------	--------------

GLOSÁŘ

POZNÁMKY:

- *Tuto příručku nesmíte kopírovat, zcela ani částečně, bez předchozího písemného povolení společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.*
- *Obsah této příručky může být měněn bez předchozího upozornění.*
- *S jakýmkoli svými dotazy týkajícími se této příručky se prosím obraťte na svého místního oprávněného zástupce servisu.*
- *Centronics je registrovaná obchodní značka společnosti Centronics Data Computer Corp.*
- *Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation.*

1. POPIS PRODUKTU

1.1 Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tiskárnu čárových kódů řady TOSHIBA B-FV4T. Tato příručka uživatele obsahuje cenné informace od obecného nastavení až po potvrzování operací tiskárny s pomocí zkušebních tisků. Měli byste si ji pečlivě pročíst, neboť vám pomůže zajistit maximální funkčnost a dlouhou životnost tiskárny. Tuto příručku uchovávejte tak, aby byla v případě potřeby po ruce.

Další informace o této příručce získáte u svého zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

1.2 Prvky

Tato tiskárna je vybavena následujícími prvky:

Rozhraní

Tato tiskárna je standardně vybavena rozhraními pro USB port a Ethernetový port. Kromě toho obsahuje buď sériové rozhraní (RS-232C) nebo rozhraní Centronics*¹ v závislosti na zvoleném modelu, a tímto lze využívat buď bezdrátovou síť LAN nebo Bluetooth.

**¹Rozhraní Centronics této tiskárny nepodporuje oboustrannou komunikaci.*

Jednoduché používání

Mechanismus tiskárny je navržen pro velmi jednoduché ovládání a snadný přístup pro účely údržby.

Flexibilní hardware

Přesný a jasný tisk zajišťuje tisková hlava 8 bodů/mm (203 dpi) (u B-FV4T-GS) při rychlosti až 152,4 mm/sek. (6 palců/sek.) nebo tisková hlava 11,8 bodů/mm (300 dpi) (u B-FV4T-TS) při rychlosti až 101,6 mm/sek. (4 palce/sek.)

Celá řada možností

Tiskárnu je možné dovybavit volitelnými doplňkovými zařízeními:

- Modul řezačky
- Externí držák na médium
- Oddělovací modul
- Rozhraní bezdrátové sítě LAN
- Rozhraní Bluetooth

1.3 Rozbalení

1. Tiskárnu vybalte.
2. Zkontrolujte, zda se na tiskárně nenacházejí žádná poškození ani škrábance. Upozorňujeme vás, že společnost TOSHIBA TEC CORPORATION nepřebírá odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu, ke kterým došlo v průběhu přepravy produktu.
3. Kartonovou krabici a vnitřní vycpávky uschovejte pro účely případné budoucí přepravy.

1.4 Příslušenství

Při rozbalování tiskárny prosím zkontrolujte, zda byla spolu s tiskárnou dodána také následující příslušenství.

- ☐ CD-ROM (1 ks)
- ☐ Síťový adaptér (1 ks)
- ☐ Příručka pro rychlou instalaci (Quick Installation Manual) (1 kopie)
- ☐ Bezpečnostní opatření (Safety Precautions) (1 kopie)
- ☐ USB kabel (1 ks)
- ☐ 1palcová osa pásky (2 ks)
- ☐ 0,5palcová osa pásky (2 ks)
- ☐ Opěrný váleček papíru pro médium s vnějším vinutím (1 ks)*²


**²Tento váleček se používá při vkládání rolí médií vinutých vně.*

Pokyny, jak jej připojit k tiskárně, viz pozn. 4 části 2.7 Vkládání média.

■ Pokud potřebujete zakoupit napájecí kabel

V některých zemích není napájecí kabel dodáván spolu se zařízením. Pokud jde o tento případ, pak si musíte zakoupit schválený napájecí kabel, který splňuje dále uvedené normy, nebo se obraťte na svého oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.




(ke květnu 2014)

Země/ Region	Zástupce	Certifikační značka	Země/ Region	Zástupce	Certifikační značka	Země/ Region	Zástupce	Certifikační značka
Austrálie	SAA		Německo	VDE		Švédsko	SEMKKO	
Rakousko	OVE		Irsko	NSAI		Švýcarsko	SEV	
Belgie	CEBEC		Itálie	IMQ		UK	ASTA	
Kanada	CSA		Japonsko	METI		UK	BSI	
Dánsko	DEMKO		Nizozemsko	KEMA		USA	UL	
Finsko	FEI		Norsko	NEMKO		Evropa	HAR	
Francie	UTE		Španělsko	AEE		Čína	CCC	

Pokyny pro napájecí kabel

1. Pro napájení střídavým proudem z elektrické sítě 100 – 125V zvolte prosím napájecí kabel pro jmenovitý příkon min. 125V, 10A.
2. Pro napájení střídavým proudem z elektrické sítě 200 – 240V zvolte prosím napájecí kabel pro jmenovitý příkon min. 250V.
3. Vyberte prosím napájecí kabel o délce max. 2m.
4. Zástrčka napájecího kabelu připojovaná do adaptéru na střídavý proud musí být vhodná pro zásuvku ICE-320-C6. Tvar zástrčky viz následující obrázek.




Země / Region	Severní Amerika	Evropa	Spojené království	Austrálie	Čína
Napájecí kabel					
Jmenovitý příkon (min.)	125V, 10A	250V	250V	250V	250V
Typ	SVT	H05VV-F	H05VV-F	schválený podle AS3191, lehký nebo pro běžné použití	GB5023
Velikost vodiče (min.)	č. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Konfigurace zásuvky (místně schválený typ)					
Jmenovitý příkon (min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1	250V, *1

*1: Min. 125% jmenovitého proudu produktu.

1.5 Vzhled

Části a jednotky uváděné a zobrazené v této části jsou používány pro popisy v dalších kapitolách.


1.5.1 Rozměry



Š: 220,6 (8,7) x H: 278,5 (11,0) x V: 182,0 (7,2)

Rozměry v mm (palcích)

1.5.2 Čelní pohled





1.5.3 Zadní pohled

Podrobné informace k zadnímu pohledu viz **část 2.4 Připojení kabelů k tiskárně**.

1.5.4 Vnitřní část

**VAROVÁNÍ!**

Tisková hlava se v průběhu tisku velmi zahřívá. Nedotýkejte se tiskové hlavy ani jejího okolí ihned po tisku. Mohli byste se popálit.

Pohled 1**Pohled 2**

1.5.5 Tlačítko a žárovka indikátoru

Tlačítko [FEED] má tři funkce. Toto tlačítko funguje v závislosti na aktuálním stavu tiskárny jako tlačítko pro PODÁVÁNÍ (FEED), jako tlačítko pro restartování (RESTART) nebo pro POZASTAVENÍ (PAUSE).

Jako tlačítko pro podávání (FEED)	Pokud toto tlačítko stisknete ve chvíli, kdy bude tiskárna v online stavu, spustíte podávání média.
Jako tlačítko pro restartování (RESTART)	- Pokud toto tlačítko stisknete po odstranění příčiny chyby, tiskárna se přepne zpět do online stavu. - Pokud toto tlačítko stisknete ve chvíli, kdy bude tiskárna pozastavena, bude tiskárna pokračovat v tisku.
Jako tlačítko pro pozastavení (PAUSE)	Pokud toto tlačítko stisknete v průběhu tisku, tiskárna se po dokončení tisku aktuálního štítku zastaví. Tiskárna pak bude pozastavena.

Žárovky indikátorů (LED1 a LED 2) svítí nebo blikají různými barvami a v různých posloupnostech v závislosti na stavech tiskárny. Přehledný průvodce stavy žárovek indikátorů a jejich význam naleznete uvnitř horního krytu.

LED 1	LED 2	Stav tiskárny
Nesvítí	Nesvítí	Napájení je vypnuto. Pokud je tiskárna zapnutá, blok tiskové hlavy je otevřený.
Zelená	Nesvítí	Pohotovostní režim
Zelená ^P	Nesvítí	Tisk byl dočasně pozastaven.
Zelená ^R	Nesvítí	Komunikace s hostitelem
Zelená	Zelená	Zapisování dat do paměti USB nebo flash
Zelená	Zelená ^S	Inicializace paměti Flash ROM na desce CPU nebo USB paměti.
Oranžová	Zelená	Došlo k uvíznutí papíru.
Oranžová	Červená	Došlo médium.
Červená	Červená ^S	Chyba otevřené tepelné hlavy. Došlo k otevření tepelné hlavy v průběhu provozu.
Červená	Oranžová ^R	Teplota tiskové hlavy přesáhla max. limit.
Oranžová	Oranžová	Konec pásky. (platí pro režim tepelného přenosu)
Červená	Zelená	Došlo k chybě komunikace. (Pouze při používání RS-232C.)
Červená	Zelená ^P	Chyba příkazu
Červená	Zelená ^S	- Chyba paměti Flash ROM na desce CPU nebo chyba USB paměti - Chyba mazání při formátování paměti Flash ROM na desce CPU nebo USB paměti - Nelze ukládat soubory kvůli nedostatečné úložné paměti Flash ROM na desce CPU nebo paměti USB.
Červená	Zelená ^R	V jednotce řezačky došlo k uvíznutí papíru. (Pouze pokud je tiskárna vybavena řezačkou.)
Červená	Oranžová ^S	Tisková hlava je rozbitá.

R: Bliká Rychle (0,5 sek.)

S: Bliká Středně rychle (1,0 sek.)

P: Bliká Pomalu (2,0 sek.)

2. NASTAVENÍ TISKÁRNY

2.1 Bezpečnostní opatření

**POZOR!**

Vyvarujte se používání tiskárny v místech vystavených intenzivnímu světlu (např. na přímém slunečním světle, pod stolní lampou). Takové světlo může ovlivňovat senzory tiskárny a způsobovat poruchy.

Tato část popisuje kroky, které je nutno provést pro nastavení tiskárny před jejím uvedením do provozu. Tato část také zahrnuje bezpečnostní opatření a pokyny, jak připojit kabely, smontovat příslušenství, vkládat médium a pásku a provést zkušební tisk.

Abyste zajistili pro provozování tiskárny ty nejlepší podmínky jakož i bezpečnost obsluhy a zařízení, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření.

- Tiskárnu provozujte na stabilním a rovném pracovním povrchu v místě, kde se nevyskytuje příliš vysoká vlhkost, vysoké teploty, prach, vibrace nebo přímé sluneční záření.
- Své pracoviště udržujte bez statické elektřiny. Statické výboje mohou způsobit poškození citlivých vnitřních komponent.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k nezatěžovanému zdroji střídavého napájení, ke kterému nejsou připojena žádná jiná vysokonapěťová zařízení, která mohou způsobit narušování sítě.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena pouze k takové síti střídavého proudu, která je řádným způsobem uzemněna.
- Tiskárnu nesmíte spouštět, pokud je její kryt otevřen. Dávejte pozor, aby se mezi pohybující části tiskárny nedostaly vaše prsty nebo části oděvu.
- Kdykoliv budete provádět zásah uvnitř tiskárny nebo ji budete čistit, nezapomeňte tiskárnu vypnout a odpojit konektor síťového adaptéru z tiskárny.
- Pro dosažení nejlepšího výsledku tisku a dlouhé životnosti tiskárny používejte pouze média a pásy doporučené společností TOSHIBA TEC CORPORATION. (Viz Příručka ke spotřebnímu materiálu (Supply Manual).)
- Média a pásy ukládejte v souladu s pokyny uvedenými v technických parametrech.
- Tento mechanismus tisku obsahuje vysokonapěťové komponenty; proto byste nikdy neměli odstraňovat z tiskárny jakékoli kryty, protože byste mohli být zasaženi elektrickým proudem. Kromě toho tiskárna obsahuje citlivé komponenty a při zásahu neoprávněných osob by mohlo dojít k jejich poškození.
- Vnější části tiskárny vyčistěte čistým suchým hadříkem nebo čistým hadříkem lehce namočeným v neagresivním roztoku čistícího prostředku.
- Při čištění tepelné tiskové hlavy s ní zacházejte opatrně, protože se při tisku velmi zahřívá. Před čištěním chvíli počkejte, dokud nevychladne.
K čištění tiskové hlavy používejte pouze čistič na tiskové hlavy doporučený společností TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Pokud tiskárna tiskne nebo pokud bliká žárovka indikátoru, tiskárnu nevypínejte ani nevytahujte zásuvku ze sítě.
- Síťová zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být lehce dostupná.

2.2 Postup před uvedením do provozu

POZNÁMKY:

1. Aby mohlo zařízení komunikovat přímo s hostitelským počítačem, potřebujete kabel RS-232C, Centronics, ethernetový nebo USB kabel.
(1) Kabel RS-232C: 9kolíkový (nepoužívejte modemový kabel)
(2) Kabel Centronics: 36kolíkový
(3) Ethernetový kabel: 10/100 základní pásmo
(4) USB kabel: V2.0 (vysokorychlostní)
2. Použití ovladače systému Windows umožní tisk z aplikací Windows. Tiskárnu lze také ovládat prostřednictvím příkazů vlastního programu. Podrobné informace si vyžádejte u svého zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

Tato část popisuje postup správného nastavení tiskárny.

1. Vybalte tiskárnu a její příslušenství z krabice.
2. Položte tiskárnu na místo, kde bude používána, přičemž je nutné dodržet bezpečnostní opatření této příručky týkající se správného umístění a používání tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač vypnutý. (viz část 2.3.)
4. Tiskárnu připojte k hostitelskému počítači nebo tiskárně pomocí kabelu RS-232C, Centronics, ethernetového nebo USB kabelu. (viz část 2.4.)
5. Připojte síťový adaptér k tiskárně a pak zapojte napájecí kabel do správně uzemněné zásuvky. (viz část 2.5.)
6. Vložte médium. (viz část 2.7.)
7. Nastavte pozici senzoru mezery nebo senzoru černé značky, aby odpovídaly používanému médiu. (viz část 2.7.)
8. V případě potřeby vložte pásku. (viz část 2.8)
9. Do hostitelského počítače nainstalujte ovladač tiskárny. (Viz ovladač tiskárny (Printer Driver) na CD-ROM.)
10. Přístroj zapněte hlavním vypínačem. (viz část 2.3.)

2.3 Zapnutí / vypnutí tiskárny

2.3.1 Zapnutí tiskárny



POZOR!


K zapínání / vypínání tiskárny používejte hlavní vypínač. Při připojování a odpojování napájecího kabelu pro účely zapínání / vypínání tiskárny může dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.

POZNÁMKA:

Pokud se indikátor LED 1 nebo 2 rozsvítí červeně, nahlédněte do části 4.1, Průvodce řešením problémů.

Jakmile je tiskárna připojena k hostitelskému počítači, je vhodné nejprve zapnout tiskárnu a teprve pak zapnout hostitelský počítač a stejně tak nejprve vypnout hostitelský počítač a teprve pak vypínat tiskárnu.

1. Pro zapnutí tiskárny stiskněte hlavní vypínač tak, jak je zobrazeno dole na obrázku. Symbol (|) je umístěn na straně vypínače pro zapnutí tiskárny.




2. Při zapínání tiskárny se nejprve indikátory LED 1 a LED 2 rozsvítí oranžově, pak se vypnou a nakonec bude indikátor LED 1 svítit zeleně.

2.3.2 Vypnutí tiskárny

**POZOR!**

1. *Tiskárnu nevypínejte v průběhu tisku, protože tak může dojít k zaseknutí papíru nebo poškození tiskárny.*
2. *Tiskárnu nevypínejte, pokud bliká indikátor LED 1, protože by mohlo dojít ke ztrátě nebo poškození stahovaných dat.*

1. Před vypnutím hlavního vypínače tiskárny zkontrolujte, že: indikátor LED 1 svítí zeleně (neblinká) a indikátor LED 2 je vypnutý.
2. Pro vypnutí tiskárny stiskněte hlavní vypínač tak, jak je zobrazeno dole na obrázku. Symbol (O) je umístěn na straně vypínače pro vypnutí tiskárny.



2.4 Připojení kabelů k tiskárně



POZOR!

Sériový nebo paralelní kabel můžete připojit, pouze pokud je tiskárna a hostitelský počítač ve vypnutém stavu. Pokud toto pravidlo nedodržíte, může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo poškození tiskárny nebo hostitelského počítače.

POZNÁMKA:

Technické parametry sériového kabelu pro rozhraní viz **PŘÍLOHA 2, ROZHRAŇÍ**.

Tato část podrobně popisuje, jak připojit komunikační kabely vašeho hostitelského počítače nebo jiných zařízení k tiskárně. Existují čtyři různé způsoby připojení, které lze u tiskárny použít. Jsou to tyto:

- K připojení k síti nebo přímo k ethernetovému portu vašeho hostitelského počítače můžete použít ethernetový kabel.

POZNÁMKA:

- Používejte ethernetový kabel vyhovující normám.

10BASE-T: Kategorie 3 nebo vyšší

100BASE-TX: Kategorie 5 nebo vyšší

Délka kabelu: Délka segmentu až 100 m

- V některých prostředích se mohou u kabelu projevat komunikační chyby způsobené elektromagnetickým rušením. V takovém případě budete možná potřebovat stíněný kabel (STP).

- Připojení USB kabelu mezi portem USB rozhraní tiskárny a jedním z USB portů vašeho hostitelského počítače.

POZNÁMKA:

- Při odpojování USB kabelu z hostitelského počítače postupujte podle postupu zobrazeného na hostitelském počítači: „Zařízení bezpečně vyjměte“.


- Použijte USB kabel odpovídající kategorii V2.0 nebo vyšší se zástrčkou typu B na jednom konci.

- Připojení sériového kabelu mezi sériovým portem tiskárny RS-232C a jedním z COM portů vašeho hostitelského počítače.


- Připojení paralelního kabelu mezi standardním paralelním portem tiskárny a paralelním portem vašeho hostitelského počítače (LPT).

Níže uvedené obrázky zobrazují všechna možná připojení kabelu k aktuální verzi tiskárny.


Tiskárna s USB rozhraním a ethernetovým rozhraním



Tiskárna se sériovým rozhraním (RS-232C)



Tiskárna s paralelním rozhraním (Centronics)




- ① Hlavní vypínač
- ② Napájecí konektor
- ③ USB rozhraní pro připojení hostitelského počítače
- ④ USB rozhraní pro připojení USB paměti
- ⑤ Ethernetové rozhraní
- ⑥ Sériové rozhraní (RS-232C)*
* Některé modely nemají sériové rozhraní (RS-232C).
- ⑦ Paralelní rozhraní (Centronics)

2.5 Připojení síťového adaptéru a napájecího kabelu


POZNÁMKY:

1. Pokud napájecí kabel není součástí této tiskárny, kupte si prosím vhodný kabel podle pokynů na straně 1-2.
2. Pro tuto tiskárnu řady B-FV4T-xxxx-QM-R by měl být výhradně používán adaptér na střídavý proud EA10953. Tiskárna řady B-FV4T-xxxx-QM-R musí být napájena z adaptéru na střídavý proud EA10953.
3. Pro tuto tiskárnu řady B-FV4T-xxxx-QQ-R by měl být výhradně používán adaptér na střídavý proud EA11013C-240. Tiskárna řady B-FV4T-xxxx-QQ-R Series musí být napájena z adaptéru na střídavý proud EA11013C-240.

1. Ověřte si, že je hlavní vypínač tiskárny v pozici vypnuto (O).
2. Vložte napájecí kabel do otvoru zdířky pro síťový adaptér.



3. Vložte konektor síťového adaptéru do napájecího konektoru na zadní straně tiskárny.



2.6 Otevření / zavření horního krytu

⚠ VAROVÁNÍ!

Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání krytu nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.

⚠ POZOR!

1. Dávejte pozor, abyste se při otevírání horního krytu nedotkli části s tiskovou hlavou. Mohli byste tak zapříčinit vynechávání bodů způsobené statickou elektřinou nebo jiné problémy s kvalitou tisku.
2. Dávejte pozor, abyste prstem, rukou apod. nezakryli senzor otevření krytu. Pokud byste tak učinili, mohl by senzor nesprávně zaznamenat uzavřený kryt.


POZNÁMKA:

Nezapomeňte zkontrolovat, zda je horní kryt dobře zavřený. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality tisku.

Při otevírání nebo zavírání horního krytu postupujte laskavě podle níže uvedených pokynů.


Otevření horního krytu:

1. Uchopte úchyty na obou stranách horního krytu a kryt úplně zvedněte ve směru označeném šipkou.



Zavření horního krytu:

1. Horní kryt zlehka zavřete.



2.7 Vkládání média



VAROVÁNÍ!

1. *Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí. Abyste minimalizovali riziko zachycení prstů, šperků, oděvů apod. mechanismem, vkládejte médium do tiskárny, **pouze** až se tiskárna zcela zastaví.*
2. *Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání horního krytu nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.*



POZOR!


Dávejte pozor, abyste se při otevírání horního krytu nedotkli části s tiskovou hlavou. Mohli byste tak poškodit některé body statickým výbojem nebo způsobit jiné problémy s kvalitou tisku.

Tato část popisuje, jak správně vkládat médium do tiskárny. Tato tiskárna je navržena k tisku na role štítků, role cenovek a skládaný papír. Používejte prosím média schválená společností TOSHIBA TEC CORPORATION.

POZNÁMKY:


1. Kdykoliv měníte typ média, proveďte kalibraci senzoru média.
2. Formát média, který lze vložit do tiskárny, je následující:
Vnější průměr role: Max. 127 mm (5")
Průměr vnitřního jádra: 25,4 mm (1") nebo 38,1 mm (1.5")
Pokud je vnější průměr role větší než 127 mm nebo je průměr vnitřního jádra větší než 38,1 mm, budete potřebovat volitelný externí držák média. Podrobné informace viz Příručka pro instalaci (Installation Guide) pro externí držák na médium.

Jako výchozí jsou držáky role média nastaveny pro velikost jádra 1,5". Pokud chcete používat médium s velikostí jádra 1", odpojte držáky jádra uvolněním ručních šroubů, přehod'te držáky jádra a opět je připojte pomocí ručních šroubů k držákům role média, tak jak je zobrazeno níže.




Držák jádra

3. Role médií mohou být navinuty dovnitř nebo vně. (Viz níže uvedený obrázek.) Oba typy rolí médií je třeba vkládat tak, aby strana určená k tisku směřovala nahoru.




4. Pokud používáte role médií vinutých vně, připojte k tiskárně způsobem uvedeným níže opěrný váleček papíru, který je součástí balení, abyste zajistili stabilní podávání média z role.

1) Nejprve vložte jeden konec opěrného válečku papíru do otvoru a pak druhou stranu zatlačte směrem dolů do háčku.




2) Vložte roli média do tiskárny (viz tato kapitola).

3) Médium musí vést přes opěrný váleček papíru.




2.7 Vkládání média (pokr.)

1. Uchopte úchyty na obou stranách horního krytu a kryt úplně zvedněte ve směru označeném šipkou.




2. Uvolněte držáky role média stisknutím páčky pro uzamčení držáku a vysuňte je ven. Vložte roli média mezi držáky, aby tisková strana směřovala nahoru, a pak pomocí páčky pro uzamčení držáku posunujte držáky role média, aby roli pevně sevřely.




Páčka pro uzamčení držáku

3. Zatlačte západku pro uvolnění tiskové hlavy, kterou otevřete blok tiskové hlavy.




POZNÁMKA: Dráha média

Pro média s vnějším vinutím



Pro média s vnitřním vinutím



POZNÁMKY:


1. Zkontrolujte, zda je strana určená k tisku směrem nahoru.
2. Nůžkami rovně zastříhněte náběhovou hranu média.

2.7 Vkládání média (pokr.)


POZNÁMKA:

Nesnažte se vodítka média posunovat násilím, aniž byste stiskli uzamykací tlačítko, protože byste tak mohli zničit vodítka média.

4. Stiskněte a podržte uzamykací tlačítko vodítka média po levé ruce a posuňte je směrem ven.




5. Vytáhněte médium skrz tiskárnu, tak aby dosáhlo na přední část tiskárny.




2.7 Vkládání média (pokr.)

6. Médium musí ležet pod válečkem vodítka média. Médium umístěte do středu mezi vodítka média, stiskněte uzamykací tlačítko na vodítkách média a při tom je posuňte do středu k médiu.




POZNÁMKY:

1. Jako výchozí je zvolen typ senzoru použitý při poslední tiskové úloze. Pokud chcete změnit typ senzoru, viz **část 2.9.1 Kalibrace senzoru média.**
2. Senzor mezery je umístěn 6,35 mm vpravo od středu média.



3. Senzor černé značky je posuvný po celé šířce média.




Senzor černé značky je posuvný v celém rozsahu.

POZNÁMKA:

Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí média vodítky média. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k ohnutí média, což by mohlo mít za následek uvíznutí papíru nebo chybu při podávání.


7. Zkontrolujte a upravte pozici senzoru média a vyberte typ senzoru, který budete používat. (viz **část 2.9.1.**)

Tato tiskárna je vybavena senzorem černé značky, který slouží k rozpoznávání černých značek vytištěných na zadní straně média, a senzorem mezery, který rozpozná mezeru mezi štítky. Vzhledem k tomu, že je pozice senzoru mezery pevná, není třeba jej přenastavovat. Při používání senzoru černé značky jej srovnejte podle středu černé značky na médiu. Pokud byste tak neučinili, nebude zařízení schopné rozpoznávat vytištěné černé značky a dojde k chybě.




Senzor černé značky

8. Zavřete blok tiskové hlavy jeho pevným stisknutím na obou stranách, dokud neuslyšíte zaklapnutí západky pro uvolnění tiskové hlavy.



2.7 Vkládání média (pokr.)


9. Horní kryt zlehka zavřete a stiskněte tlačítko [FEED], kterým ověříte, že je médium správně podáváno.



Tato tiskárna má k dispozici tři režimy výstupu tisku.

Dávkový režim:

V dávkovém režimu probíhá tisk a podávání nepřetržitě, dokud nedojde k vytištění počtu výtisků určeného v příkazu pro výstup tisku.




POZOR!

Pro oddělení vytištěného média z tiskárny při dávkovém režimu odtrhněte médium u otvoru pro médium nebo médium odtrhněte za oddělovací lištou. Pokud byste nechtěně médium odtrhli u tiskové hlavy, musíte před dalším výstupem tisku natáhnout jeden štítek (min. 10 mm) pomocí tlačítka FEED. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít ke vzpříčení papíru.

2.7 Vkládání média (pokr.)

POZNÁMKY:

1. Při tisku štítků, aniž by docházelo k jejich oddělení z podkladového papíru, není nutné, aby médium procházelo přes oddělovací blok.
2. Pokud je médium nastaveno správně, bude podkladový papír vtažen mezi válec zařízení a oddělovací podávací válec, tak jak je uvedeno na obrázku níže.



POZOR!

Při otevírání oddělovací jednotky pro vložení média dávejte pozor, aby vám do modulu nespadl žádný kovový či jiný cizí předmět, jako například kancelářská sponka, protože by tak mohlo dojít k selhání tiskárny.


Oddělovací režim (volitelný):

Při tisku v oddělovacím režimu jsou štítky automaticky snímány z podkladového papíru po vytištění každého štítku.

• Jak nastavit médium


Při výstupu tisku v oddělovacím režimu nastavte štítky následujícím způsobem:

1. Médium vložte postupem popsaným na předchozí stránce.
2. Oddělovací jednotku otevřete tak, že za ni zatáhnete.



Oddělovací jednotka

3. Z média směrem od náběhové hrany odstraňte dostatečný počet štítků, abyste zanechali asi 20 cm volného podkladového papíru, a vložte horní okraj podkladového papíru do otvoru pro médium v oddělovací jednotce, tak jak je zobrazeno níže.



4. Zavřete postupně oddělovací jednotku, blok tiskové hlavy a horní kryt.



2.7 Vkládání média (pokr.)

⚠ VAROVÁNÍ!

**NEBEZPEČNÉ POHYBUJÍCÍ
SE ČÁSTI
POZOR NA PRSTY A JINÉ
ČÁSTI TĚLA**

*Řezačka je ostrá, takže je
třeba dávat pozor, abyste se
při manipulaci s ní nezranili.*

⚠ POZOR!

1. Při řezání dáváte pozor, abyste řezali pouze podkladový papír. Při řezání štítků dochází k ulpívání lepidla na ostří řezačky, které má negativní dopad na kvalitu řezání a zkracuje její životnost.
2. Životnost řezačky také ovlivňuje používání papírových cenovek, jejichž tloušťka přesahuje stanovenou maximální hodnotu.


POZNÁMKA:

Při umísťování skládaného papíru za tiskárnu je třeba věnovat pozornost následujícím bodům.

1. Papír pokládejte tiskovou stranou nahoru.
2. Skládaný papír leží souběžně s otvorem pro skládaný papír.
3. Kabel rozhraní a napájecí kabel nezasahují do prostoru podávání skládaného papíru.


Řezací režim (volitelný):

Pokud je tiskárna vybavena řezačkou, lze médium řezat automaticky. Při vkládání média postupem popsaným na předchozích stránkách vložte náběhovou hranu média do otvoru média krytu řezačky a přitom protáhněte médium tiskárnou.




Jak vkládat skládaný papír

1. Skládaný papír umístěte za tiskárnu a vložte náběhovou hranu papíru do otvoru pro skládaný papír.



2. Na předchozí straně je uveden způsob podávání skládaného papíru a natažení skrz tiskárnu do otvoru pro médium.




2.7 Vkládání média (pokr.)


Pokud je vnější průměr role média větší než 127 mm (5") nebo je vnitřní průměr jádra 76,2 mm (3"), budete potřebovat volitelný externí držák na roli média.

1. Na spodní část tiskárny upevníte podstavec podle obrázku.

Externí držák na
média (volitelný)




2. Vložte hřídel média do jádra role média.



Hřídel média (volitelná)

3. Umístěte ji do otvorů externího držáku na roli média.
4. Médium vytáhněte a vložte náběhovou hranu do otvoru pro skládaný papír.

Otvor pro skládaný papír



5. Celý postup vložení média viz předchozí strana.

2.8 Vkládání pásky

⚠ VAROVÁNÍ!

1. *Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí. Abyste minimalizovali riziko zachycení prstů, šperků, oděvů apod. mechanismem, vkládejte médium do tiskárny, **pouze** až se tiskárna zcela zastaví.*
2. *Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání krytu nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.*

⚠ POZOR!

Dávejte pozor, abyste se při otevírání horního krytu nedotkli části s tiskovou hlavou. Mohli byste tak poškodit některé body statickým výbojem nebo způsobit jiné problémy s kvalitou tisku.


POZNÁMKY:

1. *Nevkládejte do zařízení pásku, pokud používáte tepelné médium. Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k poškození tiskové hlavy roztavenou páskou a bylo by nutné ji vyměnit.*
2. *Pásku je nutné vložit tak, aby byla její inkoustová strana v kontaktu s tiskovou stranou média. Pokud byste pásku vložili naruby, nebude vytištěno nic a inkoust se přenesse na prvky tiskové hlavy, kterou pak budete muset vyčistit nebo vyměnit v případě jejího poškození.*
3. *Vzhledem k tomu, že je páska velmi tenká, netahejte za ni příliš silně. Mohlo by dojít k jejímu natažení nebo přetržení.*


Pásky jsou nutné k tisku s tepelným přenosem. Používat můžete voskové, voskově-pryskyřicové nebo pryskyřicové pásky. Pro zajištění nejlepší kvality tisku by měl typ pásky odpovídat používanému médiu. Páska musí být širší nebo stejně široká, jako je šířka média, aby byla tisková hlava chráněna proti opotřebení.

1. Příprava pásky

Z pásky sejměte obal a ochrannou fólii. Součástí dodávky tiskárny jsou dva páry jader pásky. Jeden pár je pro pásky s jádrem o průměru 0,5 palce a druhý pro 1palcové jádro. Nainstalujte pár jader o odpovídající velikosti do role podávající pásky i do navíjecí role.




2. *Uchopte úchyty na obou stranách horního krytu a kryt úplně zvedněte ve směru označeném šipkou.*



2.8 Vkládání pásky (pokr.)


3. Zatlačte západku pro uvolnění tiskové hlavy, kterou otevřete blok tiskové hlavy.



4. Zvedněte blok tiskové hlavy, abyste odkryli převod podávané pásky.




Převod podávané pásky




2.8 Vkládání pásky (pokr.)

5. Obě role nainstalujete takto:

- Roli podávané pásky vložíte tak, že nastavíte hranatý úchyt na jádro pásky nalevo, přitlačíte roli k převodu podávané pásky a pak vsunete pravou stranu role do otvoru.




- Roli navíjené pásky vložíte tak, že nastavíte hranatý úchyt na jádru pásky nalevo, přitlačíte roli k převodu navíjené pásky a pak vsunete pravou stranu role do otvoru.



2.8 Vkládání pásky (pokr.)

6. Zavřete blok tiskové hlavy jeho pevným stisknutím na obou stranách, dokud neuslyšíte zaklapnutí západky pro uvolnění tiskové hlavy.




7. Otáčejte převodem navíjené pásky, abyste utáhli pásku a omezili pomačkání.

POZNÁMKA:

U podávajícího jádra - páska může být navinuta povrstvenou stranou směrem dovnitř nebo směrem vně; u navíjecího jádra - směr navíjení musí být vždy povrstvenou stranou ven.

Převod navíjené pásky



2.9 Utility pro kalibraci senzoru médií, vlastní zkušební tisk a režim Dump (reset)

Tyto utility jsou používány ke kalibraci citlivosti senzoru mezery / senzoru černé značky; vytiskněte zkušební tisk s podrobnostmi o nastavení tiskárny a nastavte tiskárnu do režimu Dump. Při změně jednoho typu média na druhé je nutné senzory média zkalibrovat.

2.9.1 Kalibrace senzoru médií

POZNÁMKA:

Zvolený senzor používaný v průběhu předchozí tiskové úlohy zůstane zapamatován a bude vždy používán. Jako výchozí je zvolen senzor mezery.

1. Tiskárnu vypněte, ověřte si, že je médium správně vloženo a zavřete horní kryt.

Poznámka: Nevkládejte předtištěnou oblast nad senzor média, protože tím znemožníte správnou kalibraci senzoru.

2. Stiskněte a podržte tlačítko [FEED] a zároveň tiskárnu zapněte.
3. Oba indikátory (LED 1 a LED 2) se rozsvítí v následujícím pořadí: Oranžová → Zelená → Jiná pořadí barev
4. Tlačítko [FEED] uvolněte, jakmile indikátory LED 1 a LED 2 svítí způsobem odpovídajícím senzoru, který chcete kalibrovat.
(Transmisní) senzor mezery: LED 1 zelená, LED 2 červená.
(Odrasový) senzor černé značky: LED 1 zelená, LED 2 oranžová.
5. Stiskněte tlačítko [FEED].
Tiskárna začne podávat médium a provede kalibraci senzoru.
6. Do online provozu se vrátíte vypnutím a opětovným zapnutím tiskárny.

2.9.2 Vlastní zkušební tisk a režim Dump (reset)

1. Tiskárnu vypněte a do tiskárny nainstalujte roli média o plné šířce (104 mm / 4 palce).
2. Stiskněte a podržte tlačítko [FEED] a zároveň tiskárnu zapněte. Indikátory (LED 1 a LED 2) se rozsvítí v následujícím pořadí: Oranžová → Zelená → Jiná pořadí barev
3. Tlačítko [FEED] uvolněte, jakmile se LED 1 rozsvítí oranžově a LED 2 zeleně.
4. Stiskněte tlačítko [FEED].
5. Tiskárna provede zkušební tisk a pak přejde do režimu Dump (reset).
6. Do online provozu se vrátíte vypnutím a opětovným zapnutím tiskárny.

Vzor zkušebního tisku štítku

POZNÁMKA:

Následující příkazy nebudou mít žádný dopad na zkušební tisk. D, AX, XS, Z2;1, Z2;2 (pouze příkaz AY)

B-FV4T-G PRINTER INFO.

```

PROGRAM VERSION      05MAY2014B-FV4  V1.1J
TPCL VERSION         28APR2014 V1.0K
CG VERSION           27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION      27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION     27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION         V1.1C
KERNEL FONT VERSION  1.0.03
WLAN MODULE          [Installed]
BLUETOOTH MODULE     [Installed]
[PARAMETERS]
HW DETECT             [0000000000000000]
TONE ADJUST(T)        [-03]
TONE ADJUST(D)        [+00]
FEED ADJUST           [+0.0mm]
CUT ADJUST            [+0.0mm]
BACKFEED ADJUST       [+0.0mm]
X-COORD. ADJUST        [+0.0mm]
CODEPAGE              [PC-850]
ZERO SLASH            [0]
FEED KEY              [FEED]
EURO CODE             [B0]
CONTROL CODE          [AUTO]
MAXI CODE SPEC.       [TYPE 1]
SENSOR SELECT         [Transmissive]
PRINT SPEED           [5ips]
FORWARD WAIT          [ON]
AUTO CALIB.           [OFF]
MULTI LABEL           [OFF]
AUTO THP CHK          [OFF]
BASIC                 [OFF]
Reserved item1
Reserved item2
FLASH ROM             [16MB]
SDRAM                 [32MB]
USB SERIAL NUM.       [000000000001]
[INFORMATION]
INFORMATION           [B-FV4T-GS12-QM-R]
                     [2303A000006]
TOTAL FEED1           [0.00km]
TOTAL FEED2           [00000cm]
                     [0000.0inch]
TOTAL PRINT           [0.00km]
TOTAL CUT             [0]
[RS-232C]
BAUD RATE             [9600]
BIT                   [8]
STOP BIT              [1]
PARITY                [None]
FLOW                  [XON/XOFF]

```

2.9.2 Vlastní zkušební tisk a režim Dump (reset) (pokr.)

Vytištěno při nainstalování
volitelného rozhraní Wireless
LAN.

Vytištěno při nainstalování
volitelného rozhraní
Bluetooth.

```
[LAN]
IP ADDRESS           [192.168.010.020]
SUBNET MASK          [255.255.255.000]
GATEWAY              [000.000.000.000]
MAC ADDRESS          [ab-cd-ef-01-23-45]
DHCP                 [OFF]
DHCP CLIENT ID       [FFFFFFFFFFFFFFFF]
DHCP HOST NAME       [                ]

SOCKET COMM.         [ON]
SOCKET PORT          [8000]

[WLAN]
WLAN IP ADDRESS      [192.168.10.200]
WLAN SUBNET MASK     [255.255.255.000]
WLAN GATEWAY         [0.0.0.0]
WLAN MAC ADDRESS     [00-80-92-4F-44-B]
WLAN DHCP            [OFF]
WLAN DHCP HOSTNAME   [00-80-92-4F-44-B]
WLAN SOKET PORT      [E]
ESS ID               [9100]
                     [TOSHIBA_B-FV4]
WLAN MODE             [Infrastructure]
NETWORK AUTH.        [OPEN]
WEP                   [OFF]
WEP DEFAULT KEY      [1]
WPA ENCRYPTION        [DISABLE]
EAP METHOD             [DISABLE]
REGION CODE          [USA]
CHANNEL               [AUTO]

[BLUETOOTH]
DEVICE NICKNAME       [B-FV4]
INQUIRY               [EVERY]
ADDRESS
```

Čárový kód

* Zde vytištěný čárový kód zobrazuje
adresu Bluetooth.

Obsah zkušebního tisku se liší v závislosti na emulačním režimu. Níže uvedený seznam platí pro TPCL režim.

```
PROGRAM VERSION -----
TPCL VERSION -----
CG VERSION -----
CHINESE VERSION -----
CODEPAGE VERSION -----
BOOT VERSION -----
KERNEL FONT VERSION -----
WLAN MODULE -----
BLUETOOTH MODULE -----
HW DETECT -----
TONE ADJUST(T) -----
TONE ADJUST(D) -----
FEED ADJUST -----
```

Verze firmwaru

Příznak instalace modulu WLAN

Příznak instalace modulu Bluetooth

Příznak detekce hardwaru

Hodnota doladovacího nastavení pro tón tisku

(T): Tepelný přenos, (D): Přímý tepelný přenos

Hodnota doladovacího nastavení pro pozici tisku

2.9 Utility pro kalibraci senzoru médií, vlastní zkušební tisk a režim Dump (reset)

CUT ADJUST -----	Hodnota dolad'ovacího nastavení pro pozici řezání
BACKFEED ADJUST -----	Hodnota dolad'ovacího nastavení pro zpětný posun
X-COORD. ADJUST -----	Hodnota dolad'ovacího nastavení pro osu X
CODEPAGE -----	Volba kódu znaku
ZERO SLASH -----	Volba fontu „0“
FEED KEY -----	Nastavení funkce tlačítka [FEED]
EURO CODE -----	Nastavení kódu Euro
CONTROL CODE -----	Typ kontrolního kódu
MAXI CODE SPEC. -----	Nastavení specifikace pro Maxicode
SENSOR SELECT -----	Typ senzoru
PRINT SPEED -----	Rychlost tisku
FORWARD WAIT -----	Pohotovostní režim podávání dopředu po výstupu tisku
AUTO CALIB. -----	Nastavení automatické kalibrace
MULTI LABEL -----	Nastavení pro více štítků
AUTO TPH CHECK -----	Nastavení automatické kontroly přerušovaných bodů tiskové hlavy
BASIC -----	Nastavení překladače Basic
Reserved item1 -----	} Vyhrazený parametr
Reserved item2 -----	
FLASH ROM -----	Kapacita flash ROMu
SDRAM -----	Kapacita SDRAM
USB SERIAL NUM. -----	Sériové číslo USB
INFORMATION -----	Název a sériové číslo modelu tiskárny.
TOTAL FEED1 -----	Celková vzdálenost posunu (podmínka1)
TOTAL FEED2 -----	Celková vzdálenost posunu (podmínka2)
TOTAL PRINT -----	Celková vzdálenost tisku
TOTAL CUT -----	Celkový počet řezání
[RS-232C] -----	Hodnota nastavení RS-232C (BAUD RATE, BIT, STOP BIT, PARITY, FLOW)
[LAN] -----	Hodnoty nastavení sítě (IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY, MAC ADDRESS, DHCP, DHCP CLIENT ID, SOCKET COMM., SOCKET PORT)
[WLAN] -----	Hodnoty nastavení sítě (WLAN IP ADDRESS, WLAN SUBNETMASK, WLAN GATEWAY, WLAN MAC ADDRESS, WLAN DHCP, WLAN DHCP HOSTNAME, WLAN SOKET PORT, ESS ID, WLAN MODE, NETWORK AUTH., WEP, WEP DEFAULT KEY, WPA ENCRYPTION, EAP METHOD, REGION CODE, CHANNEL)
[BLUETOOTH] -----	Hodnoty nastavení sítě (DEVICE NICKNAME, INQUIRY, ADDRESS*)

*ADDRESS (adresa Bluetooth) se zobrazuje s čárovým kódem.

3. ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

1. Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je tiskárna vypnuta. Pokud by byla zapnutá, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
2. Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání krytu nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
3. Při manipulaci s tiskovou hlavou dávejte pozor, protože se v průběhu tisku velmi zahřívá. Nechte ji vychladnout, než začnete údržbu provádět.
4. Nelijte vodu přímo na tiskárnu.

Tato kapitola uvádí postupy pro provádění údržby.

Pro zajištění plynulého vysoce kvalitního provozu tiskárny byste měli tuto rutinní údržbu provádět pravidelně. Pokud je tiskárna používána intenzivně (vysoký počet tisků), je třeba údržbu provádět denně. Pokud není tiskárna používána intenzivně (nízký počet tisků), je třeba údržbu provádět jednou za týden.

3.1 Čištění

Pro udržení výkonnosti tiskárny a kvality tisku ji laskavě čistěte pravidelně a při výměně média.

3.1.1 Tisková hlava




POZOR!

1. Dávejte pozor, aby se tiskové hlavy nebo válce zařízení nedotýkaly žádné tvrdé předměty, protože by mohlo dojít k jejich poškození.
2. Nepoužívejte žádná těkavá rozpouštědla, včetně ředidel a benzenu, protože by mohly způsobit změny barvy krytu, selhání tisku nebo poruchu tiskárny.
3. Nedotýkejte se prvku tiskové hlavy holými rukama, protože by tiskovou hlavu mohla poškodit statická elektřina.

POZNÁMKA:


Čističe na tiskové hlavy lze zakoupit u oprávněného servisního zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

1. Přístroj vypněte hlavním vypínačem.
2. Otevřete horní kryt.
3. Vyjměte pásku.
4. Prvek tiskové hlavy čistěte čističem na tiskové hlavy, vatovým tamponem nebo jemným hadříkem lehce navlhčeným v etylalkoholu.




3.1.2 Senzory

1. Otřete senzory média měkkým hadříkem nebo vatovým tampónem lehce navlhčeným čistým etylalkoholem.
2. Prach nebo částičky papíru ze senzoru média otřete suchým měkkým hadříkem.




3.1.3 Válec zařízení

Válec zařízení vyleštíte jemným hadříkem navlhčeným čistým etylalkoholem.



3.1.4 Plášť média

Plášť média otírejte suchým hadříkem. Prach otírejte jemným hadříkem lehce navlhčeným v neagresivním roztoku čisticího prostředku.



3.2 Péče o média a pásku / manipulace s médii a páskou

**POZOR!**

Příručku ke spotřebnímu materiálu (Supply Manual) si pečlivě projděte a prostudujte. Používejte pouze média a pásy, která splňují stanovené požadavky. Používání nepředepsaných médií nebo pásek může zkrátit životnost tiskové hlavy a mít za následek problémy s čitelností čárového kódu a kvalitou tisku. Se všemi médii a páskami je třeba zacházet opatrně, aby nemohlo dojít k poškození média, pásy či tiskárny. Pokyny v této části příručky si pečlivě přečtěte.

- Média a pásy neskladujte po delší dobu, než je doba skladování doporučená výrobcem.
- Role médií skladujte položené na plochem konci. Nepokládejte je na kulatou stranu, neboť by mohlo dojít ke zploštění této strany, které by mohlo mít za následek nepravidelný povrch média a špatnou kvalitu tisku.
- Média ukládejte do plastových obalů a vždy je po otevření opět zalepte. Nechráněná média by se mohla zašpinit a nadměrný otěr prachem a nečistotami bude zkracovat životnost tiskové hlavy.
- Média a pásy ukládejte na studeném a suchém místě. Vyvarujte se jejich ukládání na místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, prachu a plynu.
- Termografický papír používaný k přímému tepelnému tisku nesmí mít technické parametry, které přesahují hodnoty: Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm a Cl⁻ 500 ppm.
- Některé druhy inkoustů používané na předtištěných médiích mohou obsahovat složky, které zkracují životnost tiskové hlavy. Nepoužívejte štítky, které jsou předtištěné inkoustem s obsahem pevné látky, jako například uhličitán vápenatý (CaCO₃) a kaolin (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Další informace si můžete vyžádat u svého místního distributora nebo výrobce médií a pásek.

4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

VAROVÁNÍ!

Pokud nelze problém vyřešit pomocí zásahů popsanych v této kapitole, nesnažte se tiskárnu opravit. Tiskárnu vypněte a odpojte od sítě. Následně se obraťte na oprávněného zástupce servisu společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

4.1 Průvodce řešením problémů

Příznak	Příčina	Řešení
Žárovka indikátoru síťového adaptéru nesvítí, ačkoli je napájecí kabel zapojen do sítě.	Napájecí kabel není připojen k síťovému adaptéru.	Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, připojte napájecí kabel k síťovému adaptéru a pak k síťové zásuvce. (⇒ část 2.5)
	Došlo k výpadku elektrického proudu nebo do zásuvky nejde proud.	Vyzkoušejte síťovou zásuvku pomocí napájecího kabelu jiného elektrického spotřebiče. Pokud máte problémy s dodávkou elektrické energie, obraťte se na elektrikáře nebo vašeho dodavatele elektrické energie.
	V budově vyhořela pojistka nebo došlo k vypadnutí jističe.	Zkontrolujte pojistky a jistič.
Po zapnutí hlavního vypínače se indikátor LED 1 nerozsvítí zeleně, ačkoli svítí žárovka indikátoru síťového adaptéru.	Je odpojen konektor síťového adaptéru od napájecího konektoru.	Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky, vsuňte konektor síťového adaptéru do napájecího konektoru a pak připojte napájecí kabel do síťové zásuvky. (⇒ část 2.5)
Médium nevystupuje z tiskárny.	Médium není správně vloženo.	Médium vložte znovu a správně. (⇒ část 2.7)
	Kabel rozhraní není řádně připojen.	Kabel rozhraní znovu připojte. (⇒ část 2.4)
	Senzor média je zašpiněn.	Vyčistěte senzor média. (⇒ část 3.1.2)
Tiskárna netiskne.	Nebyla vložena žádná páska, ačkoli je používáno médium pro tepelný přenos.	Vložte pásku. (⇒ část 2.8)
	Vložené médium není médiem pro přímý tepelný tisk, ačkoli byl zvolen režim přímého tepelného tisku.	Vložte roli tepelného papíru. (⇒ část 2.7)
	Médium není správně vloženo.	Médium vložte znovu a správně. (⇒ část 2.7)
	Tisková data nebyla z hostitelského počítače odeslána.	Odešlete tisková data.
Nekvalitní tisk	Nepoužili jste médium schválené společností TOSHIBA TEC CORPORATION.	Médium nahraďte schváleným médiem.
	Nepoužili jste pásku schválenou společností TOSHIBA TEC CORPORATION.	Pásku nahraďte schválenou páskou.
	Tisková hlava je špinavá.	Tiskovou hlavu vyčistěte. (⇒ část 3.1.1)
Tiskárna vynechává body.	Tisková hlava je špinavá.	Tiskovou hlavu vyčistěte. (⇒ část 3.1.1)
	Některé z prvků tiskové hlavy jsou poškozené.	Pokud se objevují vynechané body, které mají negativní dopad na tisk, tiskárnu vypněte a kontaktujte svého nejbližšího zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION a požádejte jej o výměnu tiskové hlavy.

Příznak	Příčina	Řešení
Štítky se špatně oddělují od podkladového papíru. (Pokud je tiskárna vybavena volitelnou oddělovací jednotkou.)	Nepoužili jste médium schválené společností TOSHIBA TEC CORPORATION.	Médium nahraďte schváleným médiem.
	Štítky byly vloženy nesprávně.	Vložte je správně. (⇒ část 2.7)
Médium není řezáno čistě. (Pokud je tiskárna vybavena volitelnou řezačkou.)	Vypršela životnost ostří řezačky.	Tiskárnu vypněte a kontaktujte svého nejbližšího zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION a požádejte jej o výměnu řezačky.
Komunikační chyba bezdrátové sítě LAN okamžitě po zapnutí tiskárny.	Poté, co indikátor stavu signalizuje pohotovostní stav, to trvá přibližně 10 sekund, než je možné navázat komunikaci přes bezdrátovou síť LAN.	Tiskárnu zapněte a vyčkejte více než 10 sekund, než indikátor stavu zobrazí pohotovostní režim, a pak spusťte komunikaci.

4.2 Indikátor stavu

LED 1	LED 2	Příčina	Řešení
Zelená	Nesvítí	Pohotovostní režim	Běžný stav
Zelená ^R	Nesvítí	Komunikace s hostitelem	Běžný stav
Zelená ^P	Nesvítí	Tisk byl dočasně pozastaven.	Stiskněte tlačítko [FEED]. Tisk bude pokračovat.
Červená	Oranžová ^R	Teplota tiskové hlavy přesáhla max. limit.	Zastavte tisk a nechte tiskovou hlavu vychladnout, až se žárovka indikátoru LED 1 rozsvítí zeleně. Pokud se žárovka indikátoru LED 1 zeleně nerozsvítí nebo se tento problém projevuje často, kontaktujte nejbližšího zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
Červená	Zelená	Došlo k chybě komunikace. (Pouze při používání RS-232C.)	Stiskněte tlačítko [FEED], kterým tiskárnu restartujete, nebo tiskárnu vypněte a opět zapněte. Pokud se tento problém projevuje často, tiskárnu vypněte a kontaktujte nejbližšího zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
Oranžová	Červená	Došlo médium.	Vložte novou roli média a pak stiskněte tlačítko [FEED]. (⇒ část 2.7)
Oranžová	Zelená	Došlo k uvíznutí papíru.	Vyjměte zaseknuté médium, médium vložte správně a stiskněte tlačítko [FEED]. (⇒ část 4.3)
Červená	Červená ^S	Došlo k pokusu o výstup tisku nebo podávání s otevřeným tiskovým blokem.	Tiskový blok správně zavřete a stiskněte tlačítko [FEED]. Tisk bude pokračovat.
Červená	Zelená ^R	V jednotce řezačky došlo k uvíznutí papíru. (Pouze pokud je tiskárna vybavena řezačkou.)	Vyjměte zaseknuté médium, médium vložte správně a stiskněte tlačítko [FEED]. (⇒ část 4.3)
Oranžová	Oranžová	Konec pásky.	Vložte novou pásku a stiskněte tlačítko [FEED]. (⇒ část 2.8) <i>POZNÁMKA: Tiskárna nemusí konec pásky rozeznat, pokud nebude vložena páska s roztečí médií menší než 30mm.</i>
Červená	Oranžová ^S	Tisková hlava je rozbitá.	Tiskárnu vypněte hlavním vypínačem a obraťte se na nejbližšího zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
Nesvítí	Nesvítí	Napájení je vypnuto. Pokud je tiskárna zapnutá, blok tiskové hlavy je otevřený.	Přístroj zapněte hlavním vypínačem. Tiskový blok správně zavřete

Rychlost blikání LED žárovky

Symbol	Stav	Interval blikání
P	Bliká Pomalu	2,0 sek.
S	Bliká Středně rychle	1,0 sek.
R	Bliká Rychle	0,5 sek.

4.3 Odstraňování zaseknutého média

Tato část podrobně popisuje, jak odstraňovat zaseknuté médium z tiskárny.




POZOR!

Nepoužívejte žádné nástroje, které by mohly způsobit poškození tiskové hlavy.

1. Přístroj vypněte hlavním vypínačem.
2. Otevřete horní kryt a pak otevřete blok tiskové hlavy.
3. Vyměte roli média a pásku.
4. Vyměte zaseknuté médium z tiskárny. **NEPOUŽÍVEJTE** žádné ostré náčiní ani nástroje, které by mohly tiskárnu poničit.

Pokud uvnitř řezací jednotky uvízl papír, postupujte podle níže uvedených kroků a papír odstraňte.

- 1) Zařízení vypněte.
- 2) Nakloňte tiskárnu doleva.
- 3) Vyměte uvízlý papír. Silou otáčejte motorkem řezačky pomocí křížového šroubováku / šroubováku Philips.



5. Vyčistěte tiskovou hlavu a válec zařízení. Pak odstraňte veškeré další nečistoty a cizí předměty.
6. Opět vložte médium a pásku a zavřete horní kryt.

PŘÍLOHA 1 TECHNICKÉ PARAMETRY

Příloha 1 popisuje technické parametry tiskárny a spotřební materiál určený k používání spolu s tiskárnou B-FV4T.

A1.1 Tiskárna

Následující tabulka uvádí technické parametry tiskárny.

Položka	Řada B-FV4T-GS
Napájecí napětí	AC100 až 240V, 50/60 Hz (externí síťový adaptér)
Spotřeba energie	
V průběhu tisku	100 až 120V: 0,90A, 49,0W max., 200 až 240V: 0,47 A, 48,1 W max.
V pohotovostním režimu	100 až 120V: 0,07A, 3,4 W max., 200 až 240V: 0,05 A, 3,5 W max.
Rozsah provozní teploty	5°C až 40°C (41°F až 104°F)
Rozsah teploty pro uložení	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Relativní vlhkost	25% až 85% RH (bez kondenzace)
Vlhkost při skladování	10% až 90% RH (bez kondenzace)
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)
Metoda tisku	Tepelný přenos a přímý tepelný přenos
Režim výstupu tisku	Dávkový, oddělování (volitelné), řezání (volitelné)
Rychlost tisku	
V dávkovém režimu / řezacím režimu	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.), 127 mm/sek. (5"/sek.), 152,4 mm/sek. (6"/sek.)
V oddělovacím režimu	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.)
Dostupná šířka média (včetně podkladového papíru)	25,4 mm (1,0") až 118 mm (4,6")
Efektivní šířka tisku (max.)	108,0 mm (4,25")
Max. poměr tisku	Prům. 15%
Rozměry (Š × H × V)	220,6 mm × 278,5 mm × 182,0 mm (8,7" × 11,0" × 7,2")
Hmotnost	2,4 kg (5,29 lb) (bez média a pásky)
Dostupné typy čárových kódů	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Dostupný dvourozměrný kód	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Dostupný kompozitní symbol	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Dostupný font	Times Roman (6 velikostí), Helvetica (6 velikostí), Presentation (1 velikost), Letter Gothic (1 velikost), Courier (2 velikosti), Prestige Elite (2 velikosti), OCR-A (1 typ), OCR-B (1 typ), Simplified Chinese (1 velikost)
Rotace	0°, 90°, 180°, 270°
Standardní rozhraní	USB 2.0 vysokorychlostní Ethernetové rozhraní (10/100 základní pásmo) Sériové rozhraní (RS-232C) (výchozí volba) Paralelní rozhraní (Centronics) (výchozí volba)
Volitelné rozhraní	Rozhraní bezdrátové sítě LAN (IEEE 802,11b/g/n) Rozhraní Bluetooth (Ver.2.1)

POZNÁMKY:

- Data Matrix™ je obchodní značka společnosti International Data Matrix Inc., U.S.
- PDF417™ je obchodní značka společnosti Symbol Technologies Inc., U.S.
- QR Code je obchodní značka společnosti DENSO CORPORATION.
- Maxi Code je obchodní značka společnosti United Parcel Service of America, Inc., U.S.
- Bluetooth® je registrovaná obchodní značka, kterou vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Položka	Řada B-FV4T-TS
Napájecí napětí	AC100 až 240V, 50/60 Hz (externí síťový adaptér)
Spotřeba energie	
V průběhu tisku	100 až 120V: 0,90A, 49,0 W max., 200 až 240V: 0,47 A, 48,1 W max.
V pohotovostním režimu	100 až 120V: 0,07A, 3,4 W max., 200 až 240V: 0,05 A, 3,5 W max.
Rozsah provozní teploty	5°C až 40°C (41°F až 104°F)
Rozsah teploty pro uložení	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Relativní vlhkost	25% až 85% RH (bez kondenzace)
Vlhkost při skladování	10% až 90% RH (bez kondenzace)
Rozlišení	300 dpi (11,8 bodů/mm)
Metoda tisku	Tepelný přenos a přímý tepelný přenos
Režim výstupu tisku	Dávkový, oddělování (volitelné), řezání (volitelné)
Rychlost tisku	
V dávkovém režimu / řezacím režimu	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.),
V oddělovacím režimu	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.)
Dostupná šířka média (včetně podkladového papíru)	25,4 mm (1,0") až 118 mm (4,6")
Efektivní šířka tisku (max.)	105,7 mm (4,16")
Max. poměr tisku	Prům. 15%
Rozměry (Š × H × V)	220,6 mm × 278,5 mm × 182,0 mm (8,7" × 11,0" × 7,2")
Hmotnost	2,4 kg (5,29 lb) (bez média a pásky)
Dostupné typy čárových kódů	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Dostupný kompozitní symbol	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Dostupný dvourozměrný kód	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Dostupný font	Times Roman (6 velikostí), Helvetica (6 velikostí), Presentation (1 velikost), Letter Gothic (1 velikost), Courier (2 velikostí), Prestige Elite (2 velikostí), OCR-A (1 typ), OCR-B (1 typ), Simplified Chinese (1 velikost)
Rotace	0°, 90°, 180°, 270°
Standardní rozhraní	USB 2.0 vysokorychlostní Ethernetové rozhraní (10/100 základní pásmo) Sériové rozhraní (RS-232C) (výchozí volba) Paralelní rozhraní (Centronics) (výchozí volba)
Volitelné rozhraní	Rozhraní bezdrátové sítě LAN (IEEE 802,11b/g/n) Rozhraní Bluetooth (Ver.2.1)

POZNÁMKY:

- Data Matrix™ je obchodní značka společnosti International Data Matrix Inc., U.S.
- PDF417™ je obchodní značka společnosti Symbol Technologies Inc., US.
- QR Code je obchodní značka společnosti DENSO CORPORATION.
- Maxi Code je obchodní značka společnosti United Parcel Service of America, Inc., U.S.
- Bluetooth® je registrovaná obchodní značka, kterou vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

A1.2 Doplnky

Název doplňku	Typ	Popis
Modul řezačky	B-FV204T-F-QM-R	Řezací jednotka, která vytištěné médium zcela odřízne (oddělí).
	B-FV204T-P-QM-R	Řezací jednotka, která vytištěné médium odřízne (oddělí) částečně.
Oddělovací modul	B-FV904T-H-QM-R	Tento modul umožňuje, aby tiskárna sňala podkladový papír z vytištěných štítků a podle potřeby podávala oddělené štítky (jeden po druhém), přičemž dokáže rozeznat, zda byl štítek sejmut nebo stále zůstává na liště.
Externí držák na média	B-FV904-PH-QM-R	Pokud je tento doplněk k tiskárně připojen, lze používat roli média s vnějším průměrem role až 203 mm (8") a vnitřním průměrem jádra 76,2 mm (3").
Sada bezdrátové sítě LAN	B-FV700-WLAN-QM-R	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci po bezdrátové síti LAN (WLAN).
Sada rozhraní Bluetooth	B-FV704T-BLTH-QM-R	Tato sada rozhraní umožňuje komunikaci přes Bluetooth.

POZNÁMKA:

Výše uvedené doplňky jsou k dispozici u nejbližšího zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION nebo v sídle společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.


A1.3 Média

Ověřte si laskavě, že jsou používaná média schválena společností TOSHIBA TEC CORPORATION. Záruky se nevztahují na problémy způsobené používáním médií, která nejsou schválena společností TOSHIBA TEC CORPORATION.

Informace ohledně médií schválených společností TOSHIBA TEC CORPORATION získáte u oprávněného zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

A1.3.1 Typ média

Níže uvedená tabulka zobrazuje velikost a formát média, které lze v této tiskárně používat.



A1.3.1 Typ média (pokr.)

Jednotka: mm (palce)

Režim výstupu tisku			Dávkový režim	Dávkový režim (odtržení)	Oddělovací režim	Řezací režim
① Šířka média (vč. podkladového papíru)			25,4 až 118,0 (1,00 až 4,65)			
② Šířka štítku			22,4 až 115,0 (0,88 až 4,53)			
③ Rozteč média	Štítek	Tepelný přenos	10 až 999 (0,39 až 39,3)		25,4 až 152,4 (1,0 až 6,0) Viz POZNÁMKA 3.	25,4 až 999 (1,0 až 39,3) Viz POZNÁMKA 3.
		Přímý tepelný	10 až 999 (0,39 až 39,3)	32 až 999 (1,26 až 39,3)	37 až 152,4 (1,46 až 6,0) Viz POZNÁMKA 3.	41 až 999 (1,61 až 39,3) Viz POZNÁMKA 3.
	Cenovka	Tepelný přenos	10 až 999 (0,39 až 39,3)		—	25,4 až 999 (1,0 až 39,3) Viz POZNÁMKA 3.
		Přímý tepelný	10 až 999 (0,39 až 39,3)		—	25,4 až 999 (1,0 až 39,3) Viz POZNÁMKA 3.
④ Délka štítku		Tepelný přenos	8 až 997 (0,31 až 39,2)		23,4 až 150,4 (0,92 až 5,92) Viz POZNÁMKA 3.	19,4 až 993 (0,76 až 39,1) Viz POZNÁMKA 3.
		Přímý tepelný	8 až 997 (0,31 až 39,2)	30 až 997 (1,18 až 39,2)	35 až 150,4 (1,38 až 5,92) Viz POZNÁMKA 3.	35 až 993 (1,38 až 39,1) Viz POZNÁMKA 3.
⑤ Délka mezery / černé značky			2,0 nebo 3,0 (0,08 nebo 0,12)			6,0 (0,24)
⑥ Šířka černé značky			Min. 8,0 (0,31)			
Tloušťka			0,06 až 0,19 (0,0024 až 0,0075)			
Max. vnější průměr role			Ø127 (5,0) Ø203,2 (8,0): Pokud je používán volitelný externí držák na roli média.			
Směr role			Vnější (standardní), vnitřní (Viz POZNÁMKA 3.)			
Průměr vnitřního jádra			25,4, 38,1 nebo 76,2 (1,0, 1,5 nebo 3,0) (Viz POZNÁMKA 2,3.)			

POZNÁMKY:


- Pro zajištění kvalitního tisku a dlouhé životnosti tiskové hlavy používejte pouze média schválená společností TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Při používání role média o vnitřním průměru jádra 76,2 mm (3") musíte použít hřídel média pro průměr 3", která je součástí volitelného externího držáku na roli média.
- Pokud používáte médium navinuté dovnitř, je technická specifikace vymezena takto:

Jednotka: mm (palce)

Režim výstupu tisku	Dávkový režim / Dávkový režim (odtržení)	Oddělovací režim	Řezací režim
③ Rozteč média	Max. 999 (39,3)	Max. 86,2 (3,39)	Max. 82,2 (3,24)
④ Délka štítku	Max. 997 (39,2)	Max. 76,2 (3,0)	Max. 76,2 (3,0)
Průměr vnitřního jádra	38,1 nebo 76,2 (1,5 nebo 3,0)	38,1 nebo 76,2 (1,5 nebo 3,0)	76,2 (3,0)


A1.3.2 Oblast rozpoznávání mezery (transmisním) senzorem

Transmisní senzor je umístěn a upevněn 6,35 mm napravo od středu dráhy média.
Transmisní senzor rozpozná mezeru mezi štítky níže zobrazeným způsobem.




A1.3.3 Oblast rozpoznávání černé značky (odrazovým) senzorem

Odrazový senzor je posuvný po celé šířce média.
Odrazový faktor černé značky musí být max. 10% s délkou průběhu vlny 950 nm.
Odrazový senzor by měl být srovnán ke středu černé značky.




A1.3.4 Efektivní oblast tisku


Níže uvedený obrázek zobrazuje vztah mezi efektivní šířkou tisku hlavy a šířkou média.
(pro typ GS)



(pro typ TS)



Níže uvedený obrázek zobrazuje efektivní oblast tisku na médium.



POZNÁMKY:

1. Netiskněte na oblast širokou 1,5 mm od okrajů média (vystínovaná oblast na obrázku).
2. Střed média musí být umístěn ve středu tiskové hlavy.
3. Kvalita tisku není zaručena v rozmezí 3 mm od zarážky tiskové hlavy (včetně 1 mm zpomalení.)
4. Průměrná rychlost tisku (černě) by měla být max. 15 %. V oblasti tisku čárového kódu by měla být rychlost tisku max. 30 %.
5. Tučnost linky musí být 3 až 12 bodů.

A1.4 Páska

Ověřte si laskavě, že je používaná cívka schválena společností TOSHIBA TEC CORPORATION. Záruka se nevztahuje na žádné problémy způsobené používáním neschválených cívek.

Informace ohledně pásky schválené společností TOSHIBA TEC CORPORATION získáte u oprávněného servisního zástupce společnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

Typ	Typ cívky
Šířka	40 mm až 110 mm (1,57" až 4,33")
Max. délka	300 m (984 stop) (Záleží na tloušťce a vnějším průměru jádra.)
Max. vnější průměr	Ø65 mm (2,56")
Vnitřní průměr jádra	12,7 mm nebo 25,4 mm (0,5" nebo 1,0")
Směr role	Ven

POZNÁMKY:

1. Pro zajištění kvalitního tisku a dlouhé životnosti tiskové hlavy používejte pásy určené společností TOSHIBA TEC CORPORATION.
2. Velký rozdíl mezi šířkou média a pásy může způsobit pomačkání pásy. Abyste se vyhnuli pomačkání pásy, používejte pásku odpovídající šířce média tak, jak je to uvedeno v tabulce nahoře. Nepoužívejte pásku, která je užší než médium.
3. Při likvidaci pásek postupujte podle místních pravidel.

PŘÍLOHA 2 ROZHRANÍ


■ Kabely rozhraní

Pro zajištění ochrany před radiací a příjmem elektrického šumu musí kabely rozhraní splňovat následující požadavky:

- Musí být plně stíněny a vybaveny kovovým nebo pokoveným pláštěm.
- Musí být pokud možno co nejkratší.
- Neměly by být těsně svázaný s napájecími kabely.
- Neměly by být svázaný s kabelovými kanály.

■ Popis kabelu RS-232C (pouze pro tiskárny se sériovým rozhraním)

Sériový datový kabel používaný k připojení tiskárny k hostitelskému počítači by měl být jedním z těchto dvou typů (9pinový nebo 25pinový konektor):



POZNÁMKA:

Použijte kabel RS-232C s konektorem se zajišťovacími šrouby palcového typu.

GLOSÁŘ

Čárový kód

Kód, který představuje alfanumerické znaky pomocí řady černobílých pruhů o různých šířkách. Čárové kódy se používají v různých průmyslových odvětvích: výrobní podniky, nemocnice, knihovny, maloobchod, přeprava, sklady atd. Čtení čárových kódů je rychlý a přesný způsob sběru dat, zatímco zadávání dat klávesnicí je pomalé a nepřesné.

Cenovka

Typ média s přilnavou zadní stranou, ale s černými znaky označujícími oblast tisku. Cenovky jsou obvykle vyrobeny z kartonu nebo jiného trvanlivého materiálu.

Černá značka

Značka vytištěná na médiu umožňující, aby tiskárna rozpoznala správnou startovní pozici média, čímž pomáhá udržovat stálou pozici tisku.

Dávkový režim

Režim výstupu tisku, který souvisle tiskne na média, dokud nevytiskne zadaný počet výtisků.

DPI

Body na palec

Jednotka vyjadřující hustotu tisku nebo rozlišení.

Font

Soubor alfanumerických znaků v jednom stylu příslušného typu. Např. Helvetica, Courier, Times

IPS

Palec za sekundu

Jednotka vyjadřující rychlost tisku.

Médium

Materiál, na který jsou tiskárnou tištěny obrázky. Štítek, papírová cenovka, skládaný papír, perforovaný papír atd.

Mezera

Vzdálenost od spodního okraje jednoho štítku k hornímu okraji následujícího štítku.

Oddělovací režim

Jeden z režimů chodu tiskárny, při kterém je nainstalován volitelný oddělovací modul, který odděluje potištěné štítky jeden po druhém z podkladového papíru.

Ovladač tiskárny

Software, který převádí požadavek na tisk z

aplikace do jazyka tiskárny.

Páska

Páska s inkoustovým filmem používaná k přenosu obrázku na médium. Při tisku tepelným přenosem dochází k zahřívání tepelnou tiskovou hlavou, která způsobuje přenos obrázku na médium.

Přímý tepelný tisk

Metoda tisku, která nepoužívá žádnou pásku, ale tepelné médium, které reaguje na teplo. Tepelná tisková hlava přímo zahřívá tepelné médium, díky čemuž dojde k vytištění obrázku na médium.

Prvek tiskové hlavy

Tepelná tisková hlava sestává z jedné řady drobných odolných prvků, kterými prochází proud, a díky tomu se zahřívají a vypalují malé body do termografického papíru nebo se přenáší inkoust z tepelné pásky a na běžném papíru vytvoří malou tečku.

Řezací režim

Režim chodu tiskárny, při kterém je nainstalován (volitelný) modul řezačky, která po vytištění automaticky médium odřezává od role. Příkaz tisku může určovat řezání každého média nebo řezání po vytištění sady médií.

Rozlišení

Stupeň podrobnosti, s jakou lze obrázek rozložit. Nejmenší jednotka rozloženého obrázku se nazývá pixel. Se zvyšujícím se rozlišením se zvyšuje počet pixelů, čímž je obrázek podrobnější.

Rychlost tisku

Rychlost, kterou tiskárna tiskne. Tato rychlost se vyjadřuje v jednotkách IPS (palce za sekundu).

Senzor černé značky

Odrasový senzor, který dokáže rozpoznat rozdíl mezi černou značkou a oblastí tisku a nalézt startovní pozici tisku.

Senzor mezery

Transmisní senzor, který rozpozná rozdíl mezi mezerou mezi štítky a štítkem samotným a dokáže nalézt startovní pozici tisku na štítku.

Spotřební materiál

Médium a páska

Štítek

Typ média s přilnavou zadní stranou, které je umístěno na podkladovém papíru.

Tepelná tisková hlava

Tisková hlava používá metodu tisku tepelného přenosu nebo přímého tepelného tisku.

Tisk tepelným přenosem

Metoda tisku, v průběhu které tepelná tisková hlava zahřívá inkoustový nebo pryskyřicový povlak na pásce vůči médiu a tím způsobuje přenos inkoustu / pryskyřice na médium.

